

47.2  
С 24  
802.905

# СПРАВОЧНИК ПО РЫБО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ГИДРОТЕХНИКЕ



# СПРАВОЧНИК ПО РЫБО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ГИДРОТЕХНИКЕ

Под редакцией З. М. Киппера

+ 802905

МОСКВА  
«ЛЕГКАЯ И ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»  
1983

47.2 + 40.68  
с 74

, принятой  
по увели-  
ах страны.  
интенси-  
зарной ры-  
живой и

коренной  
льно-техни-  
материалы  
и гид-  
жна быть  
рыбовод-

итального  
тся, стро-  
шает ряд  
ых пред-  
границы,  
тозащит-  
нереста,  
лишь, что  
имально-

ях пло-  
потребите-

(вы оста-  
тов) и  
, торфя-  
нейновых

ыболовод-  
зах.  
идротех-  
сплуата-  
роприя-  
ник по  
кинка и

ББК 40.6  
С74  
УДК 626.88(03)

Г. С. БОРКИН, Э. В. ГРИНЕВСКИЙ, А. Д. ЛУНЬКОВ, Н. Н. СОЛОВЬЕВ

**Справочник по рыболово-промышленной гидротехнике/**  
С74 / (Г. С. Боркин, Э. В. Гриневский, А. Д. Луньков,  
Н. Н. Соловьев; под ред. З. М. Киппера). — М: Легкая  
и пищевая пром-сть, 1983. — 280 с.

В книге дана подробная характеристика гидротехнических сооружений рыболоводных хозяйств. Кратко описаны предприятия по поиску и изучению рыбных запасов (осетровые, лососевые, сиговые, рыболовные заводы).

Представлены водохозяйственные расчеты.

Большое внимание уделено проектированию и строительству гидротехнических сооружений.

Описаны основные строительные работы, а также материалы и механизмы, применяемые в рыболово-промышленном строительстве.

Приведены данные по эксплуатации зданий и гидротехнических сооружений.

Описана охрана труда и техника безопасности при производстве строительных и ремонтных работ.

Дана характеристика рыболово-промышленной мелиорации.

Предназначен для гидротехников рыболоводных хозяйств, ихтиологов-рыбоводов, специалистов рыболовно-мелиоративных станций.

С 4002020000—122  
044(01)—83 122—83

ББК 40.6  
631.6

Рецензент З. М. Киппер.

© Издательство «Легкая и пищевая промышленность», 1983 г.

## Предисловие

В Продовольственной программе СССР на период до 1990 года, принятой майским (1982 г.) Пленумом ЦК КПСС, определены основные меры по увеличению добычи рыбы как во внешних, так и во внутренних водоемах страны. Большие задачи поставлены перед прудовым рыбоводством, путем интенсификации которого намечено увеличить за десятилетие производство товарной рыбы в рыболовных хозяйствах примерно в 3 раза, при этом выпуск живой и охлажденной рыбы должен увеличиться примерно в 2 раза.

Столь значительный прирост производства рыбы невозможен без коренной реконструкции, технического перевооружения и развития материально-технической базы рыболовных предприятий, оснащения их современными материально-техническими средствами для эффективной эксплуатации водоемов и гидротехнических сооружений. В связи с этим значительная роль должна быть отведена рыболово-промышленной гидротехнике как неотъемлемой части рыболовства.

Рыболово-промышленная гидротехника относится к такому виду капитального строительства, при котором гидротехнические сооружения проектируются, строятся и эксплуатируются с учетом биологии разводимых рыб. Она решает ряд сложных комплексных задач, связанных со строительством рыболовных предприятий, использованием для рыболовных целей энергетических водохранилищ, мелиоративных систем и других технических водоемов, возведением рыбозащитных устройств на водозаборах, обеспечением пропуска рыбы к местам нереста, созданием новых искусственных и мелиорацией естественных нерестилищ, что в свою очередь определяет подход к их решению с точки зрения максимально-го удовлетворения рыболовных требований.

Приходится также учитывать ограниченность выбора качественных площадок с удовлетворительными источниками водоснабжения вблизи потребителей рыбы ввиду дефицита земельных и водных ресурсов.

Поэтому одним из основных направлений на ближайшую перспективу остается рыболово-промышленное освоение естественных водоемов (озер, лиманов) и непригодных для сельского хозяйства заболоченных пойменных земель, торфяных карьеров и мелководий водохранилищ, а также строительство бассейновых и садковых хозяйств при тепловых и атомных электростанциях.

В последнее время значительное развитие получило строительство рыболовных прудов в рыболовецких и сельскохозяйственных колхозах и совхозах.

Отсутствие новой справочной литературы по рыболово-промышленной гидротехнике затрудняет решение задач по проектированию, строительству, эксплуатации рыболовных предприятий, проведению рыболовно-мелиоративных мероприятий. В связи с этим была поставлена задача подготовить справочник по рыболово-промышленной гидротехнике, содержащий необходимые для гидротехника и

ихтиолога-рыбовода рыбоводных хозяйств и предприятий сведения по водохозяйственным, гидравлическим и гидротехническим расчетам, данные по проектированию, строительству и эксплуатации гидрооборужений, характеристику строительных материалов, машин и механизмов, методику организации и производства кустарно-технических, земляных, бетонных и других работ, сведения по контролю за качеством и приемкой строительно-монтажных и специальных работ, а также рекомендации по ремонту, эксплуатации и рыбохозяйственной мелиорации.

Разделы «Гидротехника и рыбоводство», «Проектирование и строительство гидротехнических сооружений» подготовлены Э. В. Гриневским, «Строительные материалы и машины» — Г. С. Боркиным, «Производство работ» — Н. Н. Соловьевым, «Эксплуатация гидротехнических сооружений и рыбохозяйственная мелиорация» — А. Д. Луньковым. Кроме того, А. Д. Луньковым написан подраздел «Гидрологические характеристики и водохозяйственные расчеты» в разделе «Проектирование и строительство гидротехнических сооружений», Э. В. Гриневским — «Устройство пленочных экранов», «Герметизация стыков и швов в конструкциях» в разделе «Производство работ».

Так как Справочник выходит и первые, авторы будут признательны за все предложения, направленные на его улучшение. Все замечания авторы просят направлять по адресу: 113035, Москва, М-35, 1-й Кадашевский пер., 12, издательство «Легкая и пищевая промышленность».

## ГИДРОТЕХНИКА В РЫБОВОДСТВЕ

### Рыбоводные хозяйства

#### Типы и системы рыбоводных хозяйств

Рыбоводные хозяйства по своему назначению делятся на два основных типа — тепловодные и холодноводные. К тепловодным относятся карповые хозяйства, к холодноводным — форелевые.

Рыбоводные хозяйства обоих типов могут быть прудовыми — рыбу выращивают в основном в прудах, садковыми — рыбу выращивают в сетчатых садках, опущенных в водоем, и бассейновыми — рыбоводный процесс осуществляется в бассейнах, изготовленных из железобетона, металла или полимерных материалов.

По характеру производственных процессов и выпускаемой продукции тепловодные прудовые рыбоводные хозяйства подразделяют на племенные и товарные, представленные полносистемными, нагульными хозяйствами и рыбопитомниками.

Рыбопитомники — прудовые рыбоводные хозяйства, специализирующиеся на разведении и выращивании посадочного материала (личинок, мальков, сеголетков и годовиков, а в отдельных случаях и двухлетков).

Нагульные прудовые рыбоводные хозяйства предназначены для выращивания товарной рыбы.

В зависимости от продолжительности выращивания рыбы в хозяйстве от икринки до заданной товарной массы различают хозяйства с однолетним, двухлетним и трехлетним оборотом.

В настоящее время в связи с переходом в ряде районов страны на трехлетний оборот эксплуатация нагульного хозяйства несколько усложнилась за счет появления в нем новых категорий прудов (выростных второго порядка, зимовальных) и увеличения продолжительности выращивания рыбы на один год.

Полносистемные прудовые хозяйства служат для выращивания как рыбопосадочного материала, так и товарной рыбы, т. е. несут в себе признаки рыбопитомника и нагульного хозяйства. Это основной и наиболее рациональный тип рыбоводного хозяйства, в котором выращивание рыбы осуществляется от икринки до товарных размеров. Как правило, это крупные механизированные предприятия, выпускающие большое количество товарной рыбы. При этом питомная часть такого хозяйства может, помимо обеспечения собственных нагульных прудов, выпускать товарный рыбопосадочный материал для других рыбоводных предприятий.

Племенные хозяйства (племрассадники) специализируются на разведении и выращивании племенных производителей, которые затем поставляются в рыбопитомники и полносистемные прудовые хозяйства, выпускающие товарную рыбу и рыбопосадочный материал. Кроме них в СССР имеются селекционно-племенные рыбоводные хозяйства, основная цель которых — выведение новых высокопродуктивных видов рыб.

#### Схемы хозяйств и категории прудов

Общая схема расположения и состав рыбоводного хозяйства по категориям прудов определяются прежде всего принятой в нем технологией выращивания рыбы и зависят от источника водоснабжения, топографии площадки, на которой размещается хозяйство, климата района, а также особых специфических условий и факторов, учитываемых при проектировании и строительстве. Различают 3 основных типовых схемы компоновки хозяйств.




Рис. 1. Схема полносистемного прудового хозяйства с механическим водоснабжением и пойменными прудами:

1 — нагульные пруды; 2 — выпростые пруды; 3 — резервный пруд; 4 — зимовальные пруды; 5 — маточные и ремонтные пруды; 6 — нерестовые пруды; 7 — хозцентр; 8 — насосная станция; 9 — водонисточник

**I схема.** При строительстве прудовых хозяйств на реках, ручьях, оврагах и балках, не имеющих развитой поймы, общая схема расположения прудов получается растянутой по длине в виде каскада русловых прудов, неодинаковых по очертаниям и площади с зависимым водоснабжением, когда каждый нижележащий пруд наполняется водой через вышележащий. В большинстве случаев по такой схеме строят нагульные хозяйства, предназначенные для выращивания товарной рыбы из привозного посадочного материала, получаемого в ближайших рыбопитомниках.

Следует учитывать, что каскадное расположение прудов приводит к значительному увеличению сроков опорожнения и облова прудов, увеличивает опасность распространения эпизоотий, а при значительной мощности водоисточника называется удорожание строительства, так как в этом случае каждый пруд имеет свою плотину, изводковый водосброс и донный водоспуск. При недостаточной мощности водоисточника каскадное расположение прудов дает возможность многократного использования воды за счет последовательного перепуска из вышележащих прудов в нижележащие. Примером такого решения может послужить одно из передовых предприятий нашей страны — «Донрыбокомбинат».

**II схема.** При строительстве рыбоводных хозяйств на реках с широкой поймой появляется возможность компактного размещения комплекса рыбоводных прудов в строгом соответствии с требованиями технологии, что необходимо для рыбопитомников и полносистемных прудовых хозяйств. Пойменные пруды, обваловываемые дамбами с трех-четырех сторон, имеют заданные размеры, оптимальные глубины и независимую систему водоснабжения и опорожнения. Компоновочное решение схемы хозяйства с одними пойменными прудами применяется, как правило, при механической системе подачи воды и связано в основном с использованием в качестве водоисточников крупных рек, водохранилищ и каналов (рис. 1).

**III схема.** Комбинированная схема компоновки, при которой русло реки используют для размещения нескольких русловых прудов, а на пойме располагают пойменные пруды (чаще всего питомные).

При самотечной подаче воды строят, по крайней мере, один русловой пруд,




Рис. 2. Схема нагульного хозяйства с трехлетним оборотом и «веерным» расположением прудов:

1 — хозцентр; 2 — рыбоуловитель и сортировочная база; 3 — садки; 4 — зимовальные пруды; 5 — насосная станция; 6 — сбросные каналы; 7 — водоподающий канал; 8, 9 — выпростые пруды второго порядка (№ 1, 2); 10 — нагульные пруды (№ 1—5)

расположенный выше остальных, являющийся головным и обеспечивающим водой все хозяйство. При этом подача воды в пойменные пруды осуществляется независимо через разветвленную сеть каналов. Такая схема является классической и встречается наиболее часто.

До последнего времени обычной считалась схема с размещением прудов в один или несколько рядов — ярусов и подачей воды в них с противоположной от сброса стороны. При этом старались придать прудам прямоугольную форму с отношением длины и ширины 2:1. В настоящее время распространена так называемая веерная, или радиальная, схема компоновки, отличающаяся рядом существенных преимуществ, в частности меньшей протяженностью и разветвленностью каналов водоподающей и сбросной сети, а также внутрихозяйственных дорог, компактным расположением в одном месте всех зданий и сооружений, облегчающим их обслуживание, механизацию и автоматизацию. При такой компоновке пруды имеют неправильную трапециoidalную форму. Подача и сброс воды осуществляются в одной точке (рис. 2). Радиальная схема компоновки особенно удобна в тех случаях, когда при спуске прудов требуется механическая откатка воды (при подтоплении сбросной сети осенними паводками).

В современных прудовых рыбоводных хозяйствах все пруды по своему назначению делятся на следующие четыре группы:

водоснабжающие — головные, резервные, согревательные, пруды-отстойники;

производственные — нерестовые, малъковые, выпростые, зимовальные, нагульные, летние и зимние маточные и ремонтные;

санитарно-профилактические — карантинно-изоляторные; подсобные — пруды-садки.

Существуют категории прудов специального назначения, определяемые особенностями принятой в хозяйстве технологии.

Согласно действующим Нормам технологического проектирования прудовых рыбоводных хозяйств все пруды независимо от назначения должны быть полностью спускными.

Головные пруды предназначены для накопления воды и последующей ее самотечной подачи в систему производственных прудов. Место расположения

головного пруда выбирают с таким расчетом, чтобы горизонт воды в нем был выше (компенсацией) горизонта всех производственных прудов.

Головные пруды создают путем сооружения на реках — источниках водоснабжения — подпорных плотин с паводковыми водосбросами и донными водоспусками для сброса излишних весенне-паводковых или ливневых вод.

При наличии в источнике водоснабжения значительного твердого стока (излучинных или плекомых наносов) головной пруд может играть роль отстойника и одновременно согревательного пруда.

Головные пруды обычно являются русловыми, поэтому их морфометрические характеристики в значительной степени зависят от формы речной долины. Размеры головных прудов обычно составляют от 20—50 до нескольких сот гектаров и определяются в основном объемом водопотребления всего хозяйства в целом, мощностью источника водоснабжения и его гидрологическим режимом. На малых реках с относительно большим объемом весеннего стока и незначительным объемом меженного стока приходится создавать головные пруды с большой регулирующей вместимостью для обеспечения потребностей хозяйства в воде в летний и особенно в зимний периоды. И наоборот, на реках с значительным живым током в периоды летней и зимней межени создавать большие головные пруды нет необходимости. Здесь вполне достаточно подпора для обеспечения превышения уровня головного пруда над остальными производственными прудами.

Головные пруды, как правило, не зарыбают, поэтому при подготовке ложа прудов уменьшают площадь мелководий, вызывающих повышенную заразляемость и опасность возникновения очагов малярии, а также уничтожают дрессено-кустарниковую растительность во избежание ухудшения качества воды.

Если головной пруд не служит для водоснабжения рыбопитомника, его зарыбают, используя одновременно в качестве нагульного пруда. В этих случаях ложе пруда подвергается, помимо очистки от деревьев и кустарника, тщательной планировке с устройством рыбосборно-осушительной сети. Руслу проходящей по ложе реки ссыпляют, бочаги в нем засыпают, а в месте выклинивания подпора устанавливают рыбозаградитель (верховину). Требования к глубинам и их распределению по площади пруда такие же, как для русловых нагульных прудов.

Резервные пруды, как и головные, служат для создания запасов воды на период зимней межени. В отличие от головных прудов резервные пруды можно располагать в любой части территории хозяйства, превышение уровня резервного пруда над оставшими необходимую, так как водоподача может быть механической. В отдельных случаях и качество резервного может служить пойманный нагульный или выростной пруд. Вместимость резервного пруда зависит от объема водопотребления.

Пруды-отстойники служат для осветления и одновременного прогревания воды при повышенной мутности источника водоснабжения. Размеры этих прудов зависят, с одной стороны, от объема и расхода водопотребления, с другой — от механического состава твердого стока. Пруды систематически очищаются от наносов. Обычно строят две секции пруда, очищаемые поочередно.

Маточные летние и зимние пруды используют для летнего и зимнего содержания производителей и ремонтного молодняка. Размеры отдельных прудов и суммарная их площадь зависят от численности производителей и ремонтного стада. Площадь одного пруда обычно не менее 0,2 га. Глубины прудов такие же, как и в нагульных и зимовых прудах.

Нерестовые пруды предназначены для нереста производителей. Выкапанные из норы личинки содержат в нерестовых прудах до перехода на активное питание (3—5 дней). Площадь нерестового пруда 0,1—0,2 га, средняя глубина 0,4—0,5 м, максимальная глубина у донного водоспуска 1,1 м. Зона с глубинами 0,2—0,3 м (где происходит нерест) должна занимать 40—50 % площади пруда. Соотношение сторон 1:2—1:3. Обязательным требованием является наличие в ложе нерестового пруда мягкой луговой растительности и отсутствие заболоченности. Нерестовые пруды, имеющие независимое водоснабжение и опорожнение, располагают вдали от дорог, прогонов скота, жилых зданий на защищенных от северных и северо-восточных ветров участках. Кроме того, они должны быть защищены от попадания в них «сорной» рыбы и

конкурентов выращиваемой молоди. Нижний бьеф донных водоспусков присасывают для вылова личинок.

Мальковые пруды предназначены для подращивания личинок, пересаживаемых из нерестовых прудов или из инкубационного цеха (при заводском методе выращивания). Подращивание молоди происходит в течение 15—18 дней.

Площадь пруда 0,2—1 га, средняя глубина 1,0—1,5 м, максимальная глубина у донного водоспуска до 1,5 м. Остальные требования по устройству мальковых прудов такие же, как нерестовых. После отсадки части молоди в выростные пруды мальковые пруды могут быть использованы в дальнейшем для выращивания сеголетков.

Выростные пруды предназначены для выращивания сеголетков.

Продолжительность эксплуатации выростных прудов в течение вегетационного периода составляет 60—80 дней. Эти пруды располагают на незаболоченных и незаторфованных участках с наиболее продуктивными почвами. Устройство выростных русловых прудов не допускается. Размещение их на участках с постоянными или временными водотоками допускается при условии отсутствия хищных рыб, а также если указанные водотоки имеют небольшие весенние и ливневые паводковые расходы, пропуск которых может быть обеспечен через донные водоспуски. Площадь выростного пруда 10—15 га, средняя глубина при ровной площадке 1,0—1,5 м, максимальная 1,5—2 м. Допустимая площадь мелководий с глубинами до 0,5 м составляет 5 % общей площади.

При достаточном обосновании допускают использование выростных прудов для зимовки сеголетков. В этом случае пруды должны иметь глубину непромерзающего слоя воды не менее 0,8—1 м.

Подача и сброс воды у выростных прудов должны быть независимыми. В отдельных случаях допускают зависимое водоснабжение, которое должно быть обосновано проектом.

Зимовальные пруды служат для зимнего содержания сеголетков или (при трехлетнем обороте) двухлетков, а также маточного и ремонтного поголовья (зимние маточные и зимние ремонтные пруды). Эти пруды необходимо располагать в непосредственной близости от источника водоснабжения обособленной группой с разрывами, исключающими возможность заболачивания фильтрационными водами из других прудов. Под зимовальные пруды, как правило, отводят незаболоченные и незаторфованные участки с низким стоянием грунтовых вод. При устройстве зимовальных прудов на заторфованных землях необходимо удалять торф до минерального грунта или присыпать ложе слоем минерального грунта толщиной не менее 20 см.

Подачу воды в зимовальные пруды осуществляют в основном по закрытому самотечному или напорному трубопроводу. Необходимы независимое водоснабжение и полное опорожнение прудов.

Рекомендуемая форма прудов прямоугольная с соотношением ширины и длины 1:2—1:2,5, площадь одного пруда 0,5—1 га, глубина непромерзающего слоя воды — 1—1,2 м. Зимовальные пруды обычно располагают в полувыемке-полунасыпи.

Нагульные пруды используют для выращивания товарной рыбы. Они могут быть русловыми или пойменными и располагаться на заболоченных и заторфованных землях или на пойзинных торфяных залежах, выработанных фрезерным способом.

Оптимальная площадь пойменного нагульного пруда 50—100 га, допускается при обосновании в проекте 150 га. Средняя глубина при ровной площадке 1,3—2,2 м. Допускаемая площадь мелководий с глубинами до 0,5 м — до 10 % площади пруда.

В нагульных прудах допускают зависимую подачу, а также сброс воды через смежные пруды. Нагульные пруды могут базироваться как на источниках водоснабжения, обеспечивающих наполнение и постоянную подпитку, так и на источниках, обеспечивающих только их наполнение. В последнем случае глубину наполнения прудов следует принимать с учетом создания запаса воды на компенсацию потерь от испарения и фильтрации и с учетом снижения уровня воды.

Карантинные пруды используют для временного содержания вновь поступающих партий рыб, а также для временной изоляции заболевшей рыбы. Обычно в хозяйстве предусматривают 2—4 пруда площадью по 0,2—0,4 га

каждый. Средняя глубина пруда  $1\text{--}1,3$  м, максимальная у донного водоструска (без осушительной сети) —  $2,2\text{--}1,5$  м. Эти пруды необходимо расположить ниже всей системы прудов па расстоянии не менее  $20$  м от прудов других категорий на позаболоченных и незаторфованных землях.

Воду в карантинные пруды поступают с перепадом 0,2–0,3 м. Животный быт птицы садки предполагают для длительного

ше месяцы, содержания товарной рыбы, выловленной из плавучих прудов, для Ульяновской скотокомпании. Общие размеры садков: площадь 100—

200 м<sup>3</sup>, глубина подъя 1,5—2 м.

юсистемом карполовым прудовым хозяйством ( $\%$  общей площаида хозяйства)

Hauyutitla 85—87  
Herronville 13—15

Соотношение отдельных категорий прудов в карповом рыбопитомнике (% общей плоцтади рыбопитомника) характеризуется следующими величинами:

Быстроходные	83-84
Перестойные	2
Летние матовые	1
Летние ремонтные	4
Зимошальные для сего-ледоколов	4
Зимние матовые	0,6
Зимние ремонтные	0,3
Карантинные	0,1

В табл. 1 приведены данные о рекомендуемом распределении площадей выростных и нагульных прудов по глубинным зонам в карповых прудовых хозяйствах.

Рекомендуемое распределение площадей по глубинам в прудах (% общей площади)

Гибкость, м	Зоны
нестрессового пружин	обвязованного нагульного пруда
До 0,5	До 5
От 0,5 до 1,0	65—70
От 1,0 до 1,5	15—20
От 1,5 до 2,0	до 15
(длине 2,0)	—
	До 10
	до 10
	30—35
	35—40
	15—20
	До 10

В табл. 2 дана общая характеристика прудов различных категорий в полносистемном кирпичном прудовом хозяйстве.

Холодильные форелевые хозяйства существенно отличаются от тепловодных кирпичных как по структуре, так и по размерам прудов. В состав полносистемного форелевого хозяйства входят выростные, нагульные, маточные и карантинные пруды. Перестояевые и зимовальные пруды в нем не предусматриваются, так как икру форели пикируют заводским методом в специальных аппаратах, личинок выкармливают в стеклопластиковых лотках, а зимовку осуществляют в выростных и нагульных прудах.

Т а б и л

Характеристика рыбоводных прудов различных категорий  
(Нормы технологического проектирования прудовых рыбоводных хозяйств, 1982)

\* Указаны глубины непромерзающего слоя воды.

\* Площадь до 150 га допускается при обосновании в проекте.

\*\*\* Увеличение сроков наполнения всех прудов обосновывается проектом.

\*\*\*\* Для карпа, растительноядных 1,8—2,2

Выростные пруды предназначены для выращивания молоди до достижения массы 15—25 г. Пруды представляют собой обвалованные вытянутые водоемы трапециoidalного сечения или с вертикальными стенками с гравийно-щебеночным или бетонированным дном. Размеры прудов от 100 до 300 м<sup>2</sup> при глубине 1—1,2 м и отношении ширины к длине 1:5—1:20. Уклон дна в сторону водоспуска принимают равным 0,01—0,02.

Нагульные пруды предназначены для выращивания форели от сеголетка до товарной массы 125—150 г. От выростных прудов они отличаются несколько большими размерами (250—1000 м<sup>2</sup>) и глубиной 1—1,5 м. Отношение ширины к длине принимают равным 4:25, 4:50 и 8:50. Продольный уклон дна 0,01—0,02.

Маточные пруды необходимы для содержания производителей и выращивания ремонтного материала. В хозяйстве должно быть не менее двух прудов: один для производителей, другой для ремонтного поголовья. Площадь маточного пруда 500—700 м<sup>2</sup>, ремонтного 250—300 м<sup>2</sup> при соотношении ширины к длине 1:5 и глубине 2 м.

В табл. 3 дано соотношение площадей прудов различных категорий в форелевых питомниках и полносистемных форелевых хозяйствах.

Таблица 3  
Соотношение категорий прудов (% общей площади)

Категория прудов	Рыбопитомник	Полносистемное хозяйство
Выростные (с учетом садков-прудиков для выращивания производителей)	60—70	20—30
Нагульные	—	60—70
Маточные и ремонтные	28—38	5—10
Живорыбные садки, бассейны	—	1—2

### Бассейны рыбоводных хозяйств индустриального типа

В рыбоводных хозяйствах индустриального типа на термальных и обычных водах, а также на рыбоводных заводах рыбу выращивают в специальных рыбоводных бассейнах.

В рыбоводственном строительстве используют железобетонные бассейны различных размеров и конфигурации с круговым током воды, прямоточные или с автономной оборотной системой водоснабжения, площади которых колеблются от 5 до 200 м<sup>2</sup>.

В настоящее время распространены лотки и бассейны из стеклопластика сравнительно небольших размеров (площадью до 4 м<sup>2</sup>). Их используют для подращивания личинок, преднерестового содержания производителей и выращивания сеголетков.

Особенностью рыбоводных хозяйств индустриального типа является применение сверхплотных посадок рыбы (отношение массы рыбы к массе воды 1:5 и даже 1:3) и весьма интенсивное многоразовое кормление, поэтому при проектировании бассейнов необходимо учитывать следующие основные требования:

гидравлический режим должен обеспечивать самоочищение бассейнов от остатков корма и экскрементов рыб или смыв донного осадка путем периодического приспуска уровня воды в бассейне на  $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$  его глубины;

размеры и конфигурация бассейна должны обеспечивать нормальный газовый режим без образования непроточных зон;

конструкция бассейна должна обеспечивать возможность применения средств механизации трудоемких процессов и автоматики для контроля за параметрами среды.

Самоочищение бассейнов эффективнее обеспечивается в круглых или квадратных со срезанными углами бассейнах с круговым током воды, создаваемым

с помощью водоподающей флейты, которая располагается радиально (или по диагонали квадрата). В этом случае осадок подтягивается течением к центральному стоку и увлекается в канализационную систему. Одновременно достигается оптимальный газовый режим по всей его площади.

В прямоточных бассейнах прямоугольной формы самоочищения не происходит, поэтому приходится периодически промывать их путем залповой сработки от  $\frac{1}{3}$  до  $\frac{1}{2}$  объема воды. Удовлетворительный газовый режим в прямоточных бассейнах обеспечивается, если их длина не превышает 8—12 м, а ширина 4—6 м. Как правило, размеры бассейнов определяются в зависимости от применяемых сборных железобетонных элементов конструкции.

Систему водоподачи рассчитывают исходя из удельной нормы водопотребления 2—3 л/с на 1 ц содержащейся в бассейне рыбы при максимальной проектной плотности посадки.

Среднюю глубину наполнения бассейнов в отечественных хозяйствах принимают равной 0,8—1 м, в хозяйствах ГДР — 0,5—0,7 м.

Систему сброса воды из бассейнов рассчитывают из условия обеспечения приспуска уровня воды на  $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$  глубины в течение 5—10 мин без прекращения или уменьшения водоподачи.

В табл. 4 приведены основные параметры некоторых бассейнов хозяйств индустриального типа, применяемых для выращивания карпа и форели в СССР и ГДР.

На рис. 3 и 4 показаны конструкции бассейнов для тепловодных хозяйств Гидрорыбпроекта 1980—1981 гг.

### Предприятия по воспроизводству рыбных запасов

Предприятия по воспроизводству рыбных запасов выращивают молодь ценных промысловых видов рыб, выпускают ее в рыбозаводственные водоемы для сохранения и увеличения их промысловых запасов.




Рис. 3. Бассейн с автономной оборотной системой водоснабжения (тепловодное хозяйство при Рязанской ГРЭС, Гидрорыбпроект, 1980 г.):

1 — водоподающий лоток; 2 — окно водовыпуска; 3 — окно шахты эрлифта; 4 — шахта эрлифта; 5 — коллектор условно-чистых вод; 6 — облывно-промывочный коллектор; 7 — паз затвора окна условно-чистых вод; 8 — паз шибера облывно-промывочного окна

Характеристика рыбоводных бассейнов хозяйств индустриального типа

Таблица 4

Тип и назначение бассейна	Площадь, м <sup>2</sup>		Внутренние размеры, м				Уклон дна	Система		Объем железобетона и бетона на 1 бассейн, м <sup>3</sup>		
	общая	полезная	Длина	Ширина	глубина на- полнения	водоподачи		продольный	поперечный	водоподачи	сброса	сборного монолит- ного
Нагульно-выростной для карпа и форели, прямоточный (Конаковская ГРЭС)	10,7	10,0	6,5	1,65	1,3	1,0	0,02	—	Фронтальная через флейту с задвижкой с ручным управлением	Сливная неповоротная труба с боковой задвижкой с ручным управлением	—	7,13
Нагульный для карпа и форели, прямоточный (Киевская ТЭЦ-5)	200	200	20	10	1,10	0,9	0,01	—	Фронтальная через 4 отверстия шириной 1 м с деревянными шандоррами	Фронтальная через 3 отверстия шириной 1 м с деревянными шандоррами	48,9	9,72
Нагульный для карпа, прямоточный (Мироновская ТЭЦ)	100	100	10	10	1,10	0,9	0,01	—	Фронтальная через 2 отверстия шириной 1 м с деревянными щитами	Фронтальная через 1 отверстие шириной 1 м с металлическим щитом и подъемником 0,5В и 2 сифона	32,3	20,0
Нагульный для карпа и форели, прямоточный (Костромская ГРЭС)	54	54	9	6	0,9	0,8	0,011	—	Фронтальная через 2 отверстия шириной 0,8 м с металлическим щитом и подъемником 1В	Фронтальная через 2 отверстия шириной 0,8 м с металлическим щитом и подъемником 1В	12,25	2,93

Продолжение табл. 4

Тип и назначение бассейна	Площадь, м <sup>2</sup>		Внутренние размеры, м				Уклон дна	Система		Объем железобетона и бетона на 1 бассейн, м <sup>3</sup>		
	общая	полезная	Длина	Ширина	глубина на- полнения	водоподачи		продольный	поперечный	водоподачи	сброса	сборного монолит- ного
Нагульный для карпа с автономной гидропневматической системой оборотного водоснабжения (Рязанская ГРЭС)	82,2	72,9	12,15	6	0,9	0,8	0,02	0,03	Фронтальная через 3 отверстия шириной по 0,4 м с металлическими шиберами, оборотная система с 2 эрлифтами и лотками	Раздельный сброс через отверстия шириной 0,4—1,0 м	19,55	25,16
Выростной для карпа с круговым током воды и центральным сбросом (Калининская АЭС)	68,9	65	8,3	8,3	0,8	0,7	0,06	0,06	Радиальная через отверстие шириной 1 м с металлическим шибера	Раздельный сброс; верхний слой воды—через переливную трубу, промывка—через донную трубу с металлическим щитом и подъемником 1В	18,33	11,66
Унифицированный нагульно-выростной для форели (ГДР)	8,0	7,5	7,5	1,0	0,8	0,7	0,12	—	Фронтальная подача, щит из поливинилхлорида с козырьком с переливом через верхнюю кромку	Раздельный сброс через наклонную решетку и щит (верхний слой воды) и через донное отверстие с цилиндрическим затвором-стаканом	—	4,8

Таблица 5

## Характеристика садков куринского типа

Секция	Длина, м	Ширина, м		Глубина воды, м	Время наполнения, ч	Время опорожнения, ч	Расход водообмена, л/с	Время выдерживания производителей, сут
		по дну	по верху					
1	105	4,0	16,4	3,0	10—12	5—6	30	30—45
2	7	5,0	5,0	1,0	0,5	0,5	30	2—3
3	5	3,5×2	3,5×2	1,0	0,25	0,25	30	1—3




Рис. 4. Бассейн с круговым током воды (тепловодное рыбоводное хозяйство при Калининской АЭС, Гидрорыбпроект, 1981 г.):

1 — цилиндрическая решетка; 2 — трубопровод условно-чистых вод с уровенной трубой; 3 — оболовко-промывочный трубопровод; 4 — окно водопуска; 5 — затвор с винтовым подъемником; 6 — служебный мостик; 7 — кронштейн для автокормушки

ческим. Для технологического водоснабжения используют обычную речную воду, пропускаемую через отстойник для осветления и подогрева. Главным требованием в период инкубации икры является бесперебойность водоснабжения и отсутствие загрязнения. Значительную роль играет также температурный режим источника водоснабжения, который определяет продолжительность каждого из турсов выращивания и производственного процесса в целом.

Нормами технологического проектирования осетровых рыбоводных заводов 1974 г. для содержания производителей рекомендуются модернизированные садки куринского типа Астраханского отделения Гидрорыбпроекта.

Садок представляет собой вытянутый в длину водоем, разделенный на три секции (табл. 5).

Первая секция предназначена для длительного выдерживания производителей. Головная часть секции и откосы закреплены бетоном, дно покрыто слоем гравия толщиной 15 см. Переход от первой секции ко второй выполнен в виде пандуса, предназначенного для отлова производителей при переводе их на другие участки. Вторая секция служит для кратковременного предварительного выдерживания производителей перед инъекцией в период наступления нерестовых температур и представляет собой бетонный бассейн овальной формы с вертикальными стенками. Третья секция, выполненная в виде двух бетонных бассейнов овальной формы с вертикальными стенками, служит для инъекции и кратковременного содержания производителей после инъекции.

По характеру технологии выращивания молоди эти предприятия делят на две группы — рыбоводные заводы, нерестово-выростные хозяйства (НВХ).

На рыбоводных заводах молодь выращивают в различных садках, бассейнах и выростных прудах площадью 2—4 га и глубинами до 2 м.

В нерестово-выростных хозяйствах молодь выращивают в прудах питомного типа или нерестово-выростных естественных водоемах площадью в сотни гектаров с преобладающими глубинами 0,5—1,5 м.

### Осетровые рыбоводные заводы

Структура предприятия определяется принятой технологической схемой. По технологии осетровые заводы делятся на две группы — с прудовым и комбинированным методом выращивания.

Прудовой метод выращивания заключается в том, что личинки осетровых рыб после выклева, в период перехода на активное питание, содержатся в сетчатых садках личиночно-садковой базы. Последующее выращивание молоди осуществляется на естественной коровой базе выростных прудов.

Комбинированный метод отличается тем, что подращивание личинок осуществляется в бассейнах при кормлении живыми кормами (олигохетами и дафниями). Приспособленную к самостоятельному питанию молодь пересаживают для дальнейшего выращивания в выростные пруды.

Водоснабжение осетровых заводов может быть самотечным или механическим. Для технологического водоснабжения используют обычную речную воду, пропускаемую через отстойник для осветления и подогрева. Главным требованием в период инкубации икры является бесперебойность водоснабжения и отсутствие загрязнения. Значительную роль играет также температурный режим источника водоснабжения, который определяет продолжительность каждого из турсов выращивания и производственного процесса в целом.

Нормами технологического проектирования осетровых рыбоводных заводов 1974 г. для содержания производителей рекомендуются модернизированные садки куринского типа Астраханского отделения Гидрорыбпроекта.

Садок представляет собой вытянутый в длину водоем, разделенный на три секции (табл. 5).

Первая секция предназначена для длительного выдерживания производителей. Головная часть секции и откосы закреплены бетоном, дно покрыто слоем гравия толщиной 15 см. Переход от первой секции ко второй выполнен в виде пандуса, предназначенного для отлова производителей при переводе их на другие участки. Вторая секция служит для кратковременного предварительного выдерживания производителей перед инъекцией в период наступления нерестовых температур и представляет собой бетонный бассейн овальной формы с вертикальными стенками. Третья секция, выполненная в виде двух бетонных бассейнов овальной формы с вертикальными стенками, служит для инъекции и кратковременного содержания производителей после инъекции.

В целях регулирования температурного режима водоснабжение садков должно быть двойным: из реки и согревательного пруда-отстойника. Водоподача и сброс воды из секций должны быть независимыми. Приток осуществляется через флейты с противоположным направлением струй. Над садками должен устраиваться стационарный навес.

Цех подращивания личинок осетрового завода при комбинированном методе оборудуют круглыми железобетонными или земляными бассейнами (рис. 5), которые располагают во избежание перегрева в них воды под стационарными навесами вблизи от главного корпуса или инкубационного цеха.

Диаметр бассейнов 2,5—4,9 м, высота 0,5 м, глубина воды 0,15—0,35 м, расход воды на 1 бассейн 0,5 л/с, продолжительность подращивания личинок за 1 цикл — 15 сут. Подача воды осуществляется через флейту, сток — через центральное и периферийные отверстия. Характеристика четырех типов бассейнов дана в табл. 6.

При прудовом методе цех подращивания личинок оборудуют личиночными садками в виде прямоугольного деревянного каркаса, обтянутого латунной сеткой с ячейкой 1×1 мм, которые устанавливают в двух равноценных прудах личиночно-выростной базы и обслуживаются со специальных эстакад.

Цех выращивания молоди состоит из расположенных под открытым небом выростных прудов, общую площадь которых определяют технологическими расчетами. Характеристика выростных прудов осетрового завода приведена в табл. 7.

Ложе выростных прудов должно быть спланировано с общим уклоном к донному водоспуску 0,0005—0,0008, поперечным уклоном 0,01 и должно быть лишено растительности. Для этого необходима срезка на глубину до 0,15 м. По дамбам предусматривают проезд внутрихозяйственного транспорта и механизмов со съездами в ложе пруда для тракторов.

Водоснабжение прудов обязательно независимое.

### Лососевые рыбоводные заводы

В зависимости от объекта выращивания лососевые заводы резко отличаются по структуре и технологии, а также продолжительности выращивания молоди. Так, технологический процесс выращивания молоди тихоокеанских лососей продолжается с момента отлова производителей до выпуска молоди всего 8—9 мес (молодь выпускают в 3—4-месячном возрасте), тогда как процесс выращивания молоди атлантического лосося длится в течение 2 лет, а в северных районах — 3 лет. Молодь тихоокеанских лососей подращивают в выростных водоемах площадью 3—9 га с глубиной 0,8 м, молодь атлантического лосося — в бассейнах при больших плотностях посадки и искусственном кормлении. Прудовый метод является менее эффективным из-за низкой естественной рыбопродуктивности прудов и необходимости строительства больших прудовых площадей.

В качестве источников производственного водоснабжения инкубационно-личиночных цехов лососевых заводов используют подземные воды аллювиальных отложений речных долин, подрусловые потоки рек, ключи и родники, реки и




Рис. 5. Бассейны для выращивания молоди на рыбоводных заводах:  
 а — бассейн ВНИРО; б — бассейн Улановского; 1 — центральный сток; 2 — периферийный сток; 3 — водоподающая флейта; 4 — цилиндрическая сетка; 5 — аварийный сброс; 6 — поворотная уровенная труба

Характеристика круглых бассейнов рыбоводных заводов

Таблица 6

Тип бассейна	Диаметр, м	Глубина наполнения, м	Уклон дна	Площадь зеркала воды, м <sup>2</sup>	Система водоподачи	Система сброса	Объем бетона на 1 бассейн, м <sup>3</sup>
ВНИРО	2,5			4,9	Радиальная—флейтой с 20 отверстиями диаметром 5 мм с вентилем	Центральная—через уровенную съемную трубу с задвижкой. Периферийная—6 отверстий шириной 19 см с сетью	3,62 6,58 7,74
	4,0	0,15	0,016	12,6			
	4,5			15,9			
Бакгидрорыб-проекта	2,5	0,15	0,02	4,9	Радиальная—флейтой с 15 отверстиями диаметром 5 мм с вентилем	Центральная—через уровенную поворотную трубу. Аварийная—нерегулируемый патрубок	1,85
Улановского	2,5	0,15	0,02	4,9	Радиальная—флейтой с 10 отверстиями диаметром 5 мм с вентилем	Центральная—через уровенную поворотную трубу	1,9
Аралрыбвода (земляной)	4,9	0,35	0,01	20	Радиальная, сосредоточенная—открытым лотком с торца	Центральная—через трубу—с регулятором расхода	

Таблица 7

**Характеристика выростных прудов осетрового завода**  
 (Нормы технологического проектирования осетровых рыбоводных заводов, 1974)

Площадь 1 пруда, га	Соотношение ширины и длины пруда		Глубина воды, м	Продолжительность наполнения, сут	Продолжительность спуска, сут	Продолжительность выращивания молоди в прудах, сут					
	рекомендуемая	допустимое									
2	4	1:2	1:4	1,8—2,0	2,5—3,0	1—2	15	1—2	15	10—30	30—35

озера грунтового питания. Для подрашивания молоди используют обычную речную воду, пригодную для лососевых рыб по гидрохимическим и температурным показателям.

Иногда в качестве основных или дополнительных водоисточников используют артезианские скважины.

Технологическое водоснабжение может быть механическим или самотечным. Основным требованием является его непрерывность и наличие резерва, а также стабильность температурного режима.

Выростные водоемы для молоди кеты должны иметь преобладающие глубины 0,2—1 м, незначительную зарастаемость, разнообразные грунты дна. Скорость течения воды в них не должна превышать 0,3—0,5 м/с. Водоемы должны быть полностью спускными.

### Сиговые рыбоводные заводы

Технологической схемой сиговых заводов, рассчитанных на выпуск еголетков, предусматривают получение и инкубацию икры, выдерживание личинок в садках и выпуск их в выростные водоемы, выращивание сеголетков в прудах или питомных озерах. На заводах, выпускающих годовиков, предусматривают содержание молоди до весны в зимовальных прудах или достаточно глубоких питомных озерах.

Для снабжения водой сигового рыбоводного завода могут быть использованы разные источники — реки, ручьи, каналы, озера, водохранилища, пруды и артезианские скважины. При этом водоснабжение может быть самотечным, механическим или комбинированным. Основным требованием является бесперебойность водоснабжения, стабильность напора и температурного режима при работе инкубационно-личиночных цехов. Водоснабжение прудов для выращивания сеголетков должно обеспечивать покрытие потерь от испарения и фильтрации, а в наиболее жаркое время — слабую проточность при поддержании постоянного уровня.

В состав сигового рыбоводного завода, рассчитанного на выпуск годовиков, входят зимовальные пруды или питомные озера с глубинами, обеспечивающими нормальные условия зимовки.

Если учесть, что пруды для выращивания сеголетков сиговых одновременно используются для выращивания товарных двухлетков карпа, проектируемые пруды должны отвечать требованиям для выращивания комплекса рыб. Как правило, проектируют пойменные пруды, но в отдельных случаях допускают устройство русловых прудов, изолированных от захода хищных и сорных рыб. Во избежание самопроизвольного ската личинок в первый месяц выращивания

водоспусканые сооружения необходимо закрывать наглухо. Как пойменные, так и русловые пруды должны быть полностью спускными.

Под пруды желательно использовать участки с наиболее продуктивными почвами, однако при необходимости они могут располагаться и на частично заторфованных участках.

Топографические условия участка должны обеспечивать оптимальное соотношение площадей глубинных зон в пойменных прудах в % от общей площади пруда.

### Зоны с глубинами, м

0—0,5	До 5
0,5—1,0	20—25
1,0—1,5	25—30
1,5—2,0	35—40
2—3 и более	5—10

Общая характеристика прудов для выращивания сиговых приведена в табл. 8.

Таблица 8

**Характеристики прудов сиговых рыбоводных заводов**  
 (Указания по проектированию сиговых рыбоводных заводов, утвержденные Минрыбхозом ССР в 1966 г.)

Категория прудов	Площадь 1 пруда, га	Глубина воды, м		Продолжительность наполнения, сут	
		средняя *	наибольшая	1 пруда	всех прудов
Выростные	15—20	—	—	10—15	—
	20—50	1,3—1,7	2,5—3,0	15—20	40
	50—100	—	—	25—35	—
Зимовальные	0,5—1,0	1,0—1,3	—	0,5—1,0	До 10
Маточные	—	1,5—1,7	2,0—2,5	1,0	2,0

Продолжение табл. 8

Категория прудов	Продолжительность спуска 1 пруда, сут	Расход воды на подпитку, л/с на 1 га	Примечание	
			Рекомендуемая площадь	Допустимая площадь
Выростные	5—7	—	—	—
	7—10	2—3	—	—
	10—15	—	—	Указана глубина непромерзающего слоя
Зимовальные	1,0—1,5	10—15	—	При использовании прудов для зимнего содержания. Глубина непромерзающего слоя и водообмен такие же, как в зимовальных прудах
Маточные	0,5	До 3	—	—

Озера, используемые для выращивания сеголетков сиговых, должны быть приспускными. В отдельных случаях можно использовать неприспускные озера при условии указания в проекте способа их облова. Оптимальная площадь приспускных озер до 300 га, неприспускных — до 100 га. Преобладающие глубины — 1,5—2,5 м при наличии зон с глубинами 3—5 м. При использовании

озер для зимовки на большей части акватории глубины непромерзающего слоя воды должны составлять не менее 1,5—2 м.

Лучшими озерами являются те, в которых горизонты воды поддаются регулированию, позволяющему осуществлять приспуск воды на 0,5 м и более.

## Рыбцовые рыбоводные заводы

Промышленное воспроизводство запасов азовского и балтийского рыбца может осуществляться заводским и экологическим методом или их сочетанием. При экологическом методе большая часть технологических процессов проходит практически без вмешательства человека. Производителей содержат в маточных прудах, с примыкающими к ним специальными каналами, дно которых покрыто нерестовым субстратом — ракушей или галькой. В этих каналах осуществляется естественный нерест производителей и последующая инкубация отложенной икры, после чего личинок самотеком перепускают в личиночный пруд, а затем в выростной водоем. Недостатком экологического метода является слабая управляемость технологическим процессом и недостаточная точность учета результирующих.

При заводском методе производителей выдерживают в садках или каналах до полного созревания, затем берут у них половые продукты. Оплодотворенную заводским методом икру инкубируют в инкубационных аппаратах Вейса или Ющенко, подрачивание молоди осуществляют в выростных прудах.

Рыболовный рыбоводный завод снабжают обычной речной водой, которую перед подачей в нерестовые каналы и инкубационный цех обязательно пропускают через отстойники и фильтры.

## Нерестово-выростные хозяйства

Нерестово-выростные хозяйства (НВХ) предназначены для воспроизведения запасов полуупроходных рыб крупных рек и морей, в которые они впадают. НВХ обычно располагают в дельтах крупных рек, вблизи миграционных путей и мест концентрации производителей.

С учетом сложившихся условий и особенностей существующей технологии выращивания молоди Нормами технологического проектирования нерестово-выростных хозяйств 1977 г. определены следующие типы НВХ: НВХ с частично управляемым технологическим процессом; НВХ с неуправляемым технологическим процессом или нерестово-выростные водоемы.

В НВХ с частично управляемым технологическим процессом нерест и выращивание молоди сазана и леща осуществляют в одном пруду, молодь судака выращивают в монокультуре. В НВХ с неуправляемым технологическим процессом нерест и выращивание молоди всех полуупроходных рыб осуществляют в одном водоеме.

Технологические схемы НВХ с частично управляемым и неуправляемым процессом различаются тем, что у первых производителей заготавливают на промысловых тонях, а затем высаживают в нерестовые пруды в строго учтываемых количествах, тогда как в НВХ с неуправляемым процессом производители свободно заходят в нерестово-выростные водоемы из реки или моря, а после нереста свободно скатываются обратно.

Для водоснабжения НВХ можно использовать реки, каналы, дельтовые озера и лиманы, обеспечивающие потребные расходы и качество воды. Система водоснабжения может быть самотечной, механической или комбинированной. На водозаборных сооружениях должны применяться эффективные рыбозащитные сооружения и устройства.

В нерестово-выростных водоемах с неуправляемым технологическим процессом режим наполнения и опорожнения имитирует ход весеннего половодья в естественных условиях.

Нерестово-выростные водоемы заполняют водой при условии залития основных мелководий к началу нерестового периода. На момент посадки производителей в них должна быть залита рыбосборно-осушительная сеть и 30—50 % площади ложа. В зависимости от категории и площади водоемов, входящих

в состав НВХ, продолжительность их наполнения составляет от 0,2—0,5 до 60—90 сут, продолжительность опорожнения — от 0,2—0,5 до 35—45 сут. Продолжительность выращивания молоди обычно составляет от 35 до 60 сут.

В табл. 9 дана общая характеристика прудов и водоемов, входящих в состав нерестово-выростных хозяйств различного типа.

Таблица 9

Характеристика прудов и водоемов нерестово-выростных хозяйств  
(Нормы технологического проектирования нерестово-выростных хозяйств, 1977)

Категория пруда (водоема)	Площадь, га	Средняя глубина, м	Продолжительность наполнения, сут	Продолжительность опорожнения, сут
Нерестовые пруды для судака	0,7—1,0	1,8—2,0	0,2—0,5	0,2—0,5
Выростные пруды для судака	100	1,2—1,5	10—13	5—7
Нерестово-выростные пруды (водоемы) для сазана и леща	200—400	1,1	10—20	10—30
Нерестово-выростные пруды (водоемы) для совместного выращивания молоди полупроходных рыб	3000—15000	1,1	45—90	30—45
Нерестово-выростные пруды для выращивания молоди судака в монокультуре	50	1,2—1,5	10—13	5—7

Примером системы нерестово-выростных водоемов (НВВ) с неуправляемым технологическим процессом является дельта р. Волги, где в настоящее время построены дамбы обвалования для создания нормальных глубин воды на нерестовых площадях. В вершине дельты расположен шлюз-вододелитель, представляющий собой низконапорную плотину, с помощью которой уровень воды поднимается до необходимой по условиям водоподачи отметки и осуществляется перераспределение воды на нерестовых площадях в оптимальном режиме. Такое решение позволяет обеспечить залитие нерестилищ при подаче рыбохозяйственного попуска объемом почти вдвое меньшим, чем в естественных условиях до зарегулирования.

Аналогичную систему нерестово-выростных водоемов намечается создать в низовьях р. Дона.

## ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

### Гидрологические характеристики и водохозяйственные расчеты

**Гидрологические характеристики.** Для осуществления водохозяйственных расчетов и оценки качества воды необходимы материалы гидрологических исследований по речному стоку. Основные характеристики его (расход воды, модуль, модульный коэффициент, объем, слой и коэффициент стока) определяются разными способами в зависимости от длительности наблюдений.

При достаточном числе гидрологических наблюдений (в течение более 25 лет) определяют норму стока, коэффициент вариации и

коэффициент асимметрии. Норму стока определяют как среднюю арифметическую величину по данным за период наблюдений

$$X_{ср} = \sum_{i=1}^{i=n} X_i/n,$$

где  $n$  — число членов ряда.

Коэффициент вариации годового стока находят по формуле

$$C_v = \sqrt{\frac{\sum (K_i - 1)^2}{n-1}};$$

здесь  $K_i$  — модульный коэффициент, который определяют из соотношения  $K_i = X_i/X_{ср}$ ,

где  $X_i$  — сток за данный год наблюдений;

$X_{ср}$  — среднеарифметическая величина стока за период наблюдений.

Коэффициент асимметрии  $C_s$  для искомого района СССР принимают по соотношениям, приведенным в СН 435—72 и других действующих нормативных документах. Так, для большей части территории СССР  $C_s = 2C_v$ , а для засушливых районов юга и юго-востока при величине среднего весеннего стока менее 20—30 мм принимают  $C_s = 1,5 C_v$  или  $C_s = C_v$ .

Эти три параметра используют для расчета стока нужной обеспеченности. По ним строят интегральные кривые обеспеченности любой характеристики стока, по которым определяют расчетную обеспеченность. Для построения кривых обеспеченности можно также использовать специальные таблицы. Методика расчета по кривым обеспеченности приведена в пособиях и учебниках по инженерной гидрологии.

При малом числе наблюдений (в течение менее 10 лет) норму стока определяют методом аналогии со стоком соседней реки, находящейся в одинаковых климатических условиях. В этом случае применяют графики связи годовых, минимальных и максимальных расходов, слоя весеннего стока и других характеристик стока реки с коротким рядом наблюдений и реки-аналога с длинным рядом наблюдений. Их уточняют методом корреляции между переменными величинами стока.

При отсутствии наблюдений по реке-водоисточнику гидрологические характеристики принимают по данным рек-аналогов, расположенных в аналогичных климатических условиях и имеющих одинаковые гидрологические условия. Если река-аналог не найдена, то используют приведенные в СН 435—72 и других пособиях<sup>1</sup> карты норм годового и минимального стока, среднегодового половодья и коэффициентов вариации, а также эмпирические формулы.

Гидограф стока необходим для оценки обеспеченности рыболовного предприятия водой. Если кривая водопотребления ниже кривой гидрографа, то выбранный водоисточник обеспечивает рыболовное предприятие водой. В противном случае осуществляют сезонное регулирование стока, когда фактическое потребление воды не превышает годового стока расчетного года, или повторное использование сбросной и фильтрационной воды, когда годовой сток не покрывает потребности хозяйства в воде.

Для построения расчетного гидрографа годового стока используют показатели расходов принятой обеспеченности, которые получают расчетным путем. При этом для каждой декады или месяца за все годы наблюдений вычисляют средний декадный или месячный расход воды и находят коэффициент вариации  $C_v$ . По найденному  $C_v$  и значению коэффициента асимметрии  $C_s$ , определяют значение модульного коэффициента  $K_p$ , отвечающее принятой обеспеченности  $P\%$ . Умножая средний расход воды за декаду или месяц на значение модульного коэффициента, получают расчетный расход. Этим способом находят расчетные расходы каждой декады или месяца всего расчетного года. Откладывая

по горизонтали периоды года, а по вертикали расчетные расходы, получают ряд точек. Их соединяют линией и получают гидрограф годового стока расчетной обеспеченности. Другие способы построения его изложены в СН 435—72 и гидрологических пособиях.

Максимальные расходы воды для расчета параметров отверстий водопропускных сооружений определяются по изложенным выше методам с учетом класса капитальности их по СНиП II-52-74 и вероятности превышения расходов и уровней воды по СН 435—72.

**Водохозяйственные расчеты.** Путем водохозяйственных расчетов определяют общую потребность рыболовного предприятия в воде и подтверждают возможность обеспечения ее выбранным источником водоснабжения. Их используют также для расчета параметров водопропускных отверстий гидротехнических сооружений.

Основной водохозяйственных расчетов являются данные инженерных изысканий, принятые в соответствии со схемой рыболовного предприятия.

С помощью водохозяйственных расчетов находят:

объемы воды для наполнения прудов;

расходы воды для водообмена в зимних прудах и живорыбных садках;

потери воды на испарение с поверхности прудов и транспирацию;

фильтрационные потери воды.

Указанные выше объемы и расходы воды устанавливают путем расчетов, приведенных в ранее изданных книгах по проектированию и строительству рыболовных предприятий (Каспин, Луньков, Шлихунов, 1976) и рыбохозяйственной гидротехники (Орлова, 1978). В них дана также методика водохозяйственных расчетов. Кроме того, формулы для определения фильтрационных потерь воды через тело и основание дамб и плотин указаны на с. 45, данного Справочника.

В настоящее время водохозяйственные расчеты производят также по рекомендациям, разработанным ВНИИВОДГЕО<sup>1</sup>. При этом рассматривают три периода наполнения прудов: в первый период ( $t_1$ ) заполняют понижения и рыбосборно-осушительные каналы и замачивают грунты в этих местах. Так как он короток по времени, им пренебрегают в расчетах; во второй период ( $t_2$ ) пруды наполняют на расчетную глубину  $H_0$ , до НПУ и замачивают грунты ложа; в третий период ( $t_3$ ) поддерживают НПУ.

Фильтрация воды из прудов в эти периоды бывает свободной и с подпором. Свободная фильтрация воды продолжается по достижении фронтом промачивания уровня грунтовых вод. После этого начинается фильтрация с подпором.

Для определения расхода воды на наполнение пруда или группы их при заданном технологами времени  $t_2$  используют зависимость

$$q/k = 0,5 + H_0/kt_2 + \sqrt{0,25 + (H_0/kt_2)n}; \quad Q = qw;$$

здесь  $H_0$  — глубина наполнения пруда;  $q$  — удельный расход водоподачи;  $k$ ,  $n$  — коэффициент фильтрации и пористость грунтов зоны аэрации;  $t_2$  — время наполнения пруда площадью  $w$ .

Расчет глубины промачивания грунтов основания к концу наполнения пруда ведут по формуле

$$l_2 = (qt_2 - H_0)/n.$$

При  $t_2 < m$ , где  $m$  — мощность грунтов зоны аэрации, и дальнейшем промачивании при постоянном уровне в пруде длительность стадии свободной фильтрации  $t$  находят по формуле

$$t = t_2 + n/k \left[ m - l_2 - H_0 \ln \left( \frac{H_0 + m}{H_0 + l_2} \right) \right].$$

Фильтрационные потери в этот момент будут равны

$$q_\Phi = k(H_0 + m)/m; \quad Q_\Phi = q_\Phi w.$$

<sup>1</sup> Фильтрация из водохранилищ и прудов. М., 1975, с. 204—277.

<sup>1</sup> Расчетные нормы стока для проектирования осушительных систем в центральной части Нечерноземной зоны РСФСР. М., 1958.

Если  $I_2 < m$  и пруд не полностью наполнен водой, то время, за которое фронт промачивания достигнет зеркала грунтовых вод, получим по формуле

$$t = mn/[0,5k(1-n)(\alpha_0+1)],$$

$$\text{где } \alpha_0 = \sqrt{1 + [4q/k \cdot n / (1 - n)^2]}.$$

Тогда глубина наполнения пруда в момент замены свободной фильтрации напорной будет равна

$$H = qt - nm.$$

Дальнейшее наполнение пруда происходит при фильтрации с подпором. При сильно проникаемых грунтах ложа, малом расходе водоподачи, сильном дренирующем влиянии соседних понижений наполнение пруда может и не осуществиться. В этом случае предусматривают экранирование дна, уплотнение грунтов, колматаж и другие инженерные мероприятия.

Если ложе сложено мало- или среднепроницаемыми грунтами, то наполнение пруда до НПУ и промачивание грунтов на глубину  $t$  обычно осуществляется в конце второго периода. В третьем периоде приходится лишь поддерживать НПУ путем подачи расхода для компенсации фильтрационных потерь воды из пруда. Этот расход находят по формуле

$$q_\Phi = k(H_0 + m)/m; \quad Q_\Phi = q_\Phi \omega.$$

Найденные по вышеуказанным формулам расходы на наполнение  $Q$  и подпитку  $Q_{\text{ф}}$  не компенсируют потребность хозяйства в воде, если к ним не добавить потери на испарение и транспирацию, которые определяют по данным ближайших гидрометеорологических станций.

Все данные по потребным расходам и установленным технологиям срокам сводят в табл. 10, 11 и строят по ним календарный график водопотребления, совмещенный с гидрографом источника водоснабжения (рис. 6).

### Таблица 10

## Водохозяйственный баланс

Наименование прудов по категориям и рас- ходы воды	Количество рудлов	Площадь, га	Объем, тыс. м <sup>3</sup>	Потребное количество воды ( $W$ —объем, тыс. м <sup>3</sup> ; $q$ —расход, л/с)					
				I	II	III	IV	V	
$W$	$q$	$W$	$q$	$W$	$q$	$W$	$q$	$W$	$q$

1. Нагульные
    - а) Наполнение
    - б) Насыщение
    - в) Фильтрация
    - г) Испарение

Итого

2. Выростные  
 а) Наполнение  
 б) Насыщение  
 и т. д.

1. Нагульные  
 а) Наполнение  
 б) Насыщение  
 в) Фильтрация  
 г) Испарение

## Итого

2. Выростные  
 а) Наполнение  
 б) Насыщение  
 и т. д.

Таблица 11

## **Своиный велохозяйственный баланс**

№ п/п	Наимено- вание прудов хозяйства	Площадь прудов, га	Водопотребление		
			Сроки наполнения	Период наполнения	Расход $Q$ , м <sup>3</sup> /с
			Продолжительность, сут	Наполнение геометри- ческого объема, млн. м <sup>3</sup>	Итого, млн. м <sup>3</sup>
				Насыщение ложа прудов, млн. м <sup>3</sup>	
					Сроки эксплуатации

Продолжение табл. 11

№ п/п	Наимено- вание прудов хозяйства	Площадь прудов, га	Водопотребление			
			Период эксплуатации		Потери	
Продолжительность, сут	Фильтрация, млн. м <sup>3</sup>	Испарение, млн. м <sup>3</sup>	Итого потерь, млн. м <sup>3</sup>	Водообмен, млн. м <sup>3</sup>	Всего, млн. м <sup>3</sup>	Расход Q, м <sup>3</sup> /с




Рис. 6. График водопотребления прудами рыбопитомника:  
1 — гидрограф стока; 2 — зимовальные бассейны; 3 — мальковые пруды; 4 — выростные пруды; 5 — летние маточные и ремонтные пруды; 6 — инкубационный цех

Совмещение графика водопотребления с гидрографом водоисточника, составленным по среднедекадным или среднемесячным расходам, дает возможность определить водообеспеченность проектируемого рыболовного предприятия.

Нормативная водообеспеченность нагульных прудов 75 %, питомых — 90 %.

## Земляные плотины и дамбы

### Типы земляных плотин

В рыболовных хозяйствах земляные плотины служат для создания подпора в головных и русловых нагульных прудах. Плотины рыболовных хозяйств относят к числу низконапорных, так как действующий напор на них не превышает 10 м. В соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП) класс капитальности таких плотин принимает IV.

Земляные плотины рыболовных прудов обычно возводят насыпным способом: камыши плотин не применяется из-за малой мощности водотоков, перекрываемых плотинами.

В теле плотин могут быть использованы глинистые и песчаные грунты, за исключением набухающих глинистых грунтов, пылеватых песков, грунтов, содержащих более 5 % массы неразложившихся остатков растений или более

8 % полностью разложившихся органических веществ в аморфном состоянии, а также грунтов, содержащих более 2 % массы сульфатных солей или более 5 % хлоридных (сульфатохлоридных) солей.

Плотины отсыпают из однородного грунта или из грунтов двух или трех разных видов. При этом грунтами одного вида считают грунты, отличающиеся по механическому составу в пределах  $\pm 5\%$  по количеству глинистых частиц, величинам угла внутреннего трения не более чем на 2 град, по сцеплению не более чем на 0,002 МПа, по коэффициенту фильтрации менее чем в 10 раз.

По конструкции земляные насыпные плотины рыболовных прудов возводят следующих типов (рис. 7):

а) из однородного глинистого грунта с защитным слоем из песка средней крупности и крупного;

б) из однородного песчаного грунта с защитным слоем из песков разной крупности;

в) из песка (кроме пылеватого) с экраном из глинистых грунтов, прикрытым защитным слоем из песка;

г) из песка с ядром из глинистых грунтов;

д) из песчаных грунтов с экраном из водонепроницаемой пленки, прикрытым защитным слоем из песка;

е) из песка с асфальтобетонным экраном;

ж) из двух или трех видов грунтов с ядром из глины или суглинка.

з) из однородных глинистых или песчаных грунтов на торфах.

Проектирование земляных плотин заключается в выборе местоположения створа, типа и конструкции, размеров, обеспечивающих ее устойчивость против фильтрации, ветрового волнения, размыва. Наряду с типом плотины выбирают тип сопряжения тела с основанием и берегами, виды крепления гребня и откосов.




Рис. 7. Типы насыпных земляных плотин

Таблица к рис. 7

Грунты тела плотины, защитного слоя, материал противофильтрационных устройств	$H_{пл}$ , м	$H_{H}$ , м	Грунты основания—глина, суглинок, супесь	Б		Грунты основания—песок, супесь легкая	
				подстилаемые водоупором на практически достижаемой глубине	подстилаемые водоупором на практически недостижимой глубине	подстилаемые водоупором на практически недостижимой глубине	и
Тело плотины—глина, суглинок, супесь; защитный слой—песок средней крупности и крупный	$\leq 15$	$\leq 12$	а	а <sup>1</sup>	а <sup>1</sup>	а <sup>1</sup>	и
Тело плотины—песок средней крупности и мелкий; защитный слой для плотин из песка мелкого—песок средней крупности и крупный	$\leq 15$	$\leq 12$	б	б <sup>1</sup>	б <sup>1</sup>	б <sup>1</sup>	и
Тело плотины—песок, за исключением пылеватого; экран—глина, суглинок, супесь тяжелая; защитный слой—песок средней крупности и крупный	$\leq 15$	$\leq 12$	в	в <sup>1</sup>	в <sup>1</sup>	в <sup>1</sup>	л
Тело плотины—песок, за исключением пылеватого; ядро—глина, суглинок, супесь	$\leq 15$	$\leq 12$	г	г <sup>1</sup>	г <sup>1</sup>	г <sup>1</sup>	м
Тело плотины—песок, за исключением пылеватого, супесь легкая; экран—пленка полиэтиленовая; защитный слой—песок средней крупности и крупный	$\leq 15$	$\leq 12$	д	д <sup>1</sup>	д <sup>1</sup>	д <sup>1</sup>	н
Тело плотины—песок, за исключением пылеватого; экран—асфальтобетон	$\leq 15$	$\leq 12$	е	е <sup>1</sup>	е <sup>1</sup>	е <sup>1</sup>	о
Тело плотины—два или три вида грунта; ядро—из глины или суглинка	$\leq 15$	$\leq 12$	ж	ж <sup>1</sup>	ж <sup>1</sup>	ж <sup>1</sup>	п
Тело плотины—суглинок, супесь, песок средней крупности и мелкий	$\leq 10$	$\leq 8$	з	з <sup>1</sup>	з <sup>1</sup>	з <sup>1</sup>	р

### Выбор створа плотины

Створ плотины выбирают на основании технико-экономического сравнения вариантов (например, сопоставляют короткую, но более высокую плотину с длинной, но более низкой; сравнивают также полезные размеры пруда, получаемые при том или ином местоположении створа) в увязке с общей компоновкой гидроузла.

Одновременно следует учитывать:

- а) необходимость размещения в теле плотины водопропускных сооружений таким образом, чтобы исключить возможность размыков берегов и подмывания основания при сбросе воды в нижний бьеф;
- б) возможность пропуска волн через створ плотины в период ее строительства, а также возможность прокладки по требанию и на подходах дорог различного назначения;
- в) включение наброски (банкета), необходимой для перекрытия русла реки в период строительства гидроузла, в тело плотины;
- г) режимы расходов и уровней перекрываемого водотока, условия пропуска льда и другие специальные требования.

### Выбор типа и конструкции плотины

Тип плотины выбирают в зависимости от топографических условий створа, инженерно-геологической характеристики основания и берегов, гидрологических и климатических условий района строительства, величины напора и расчетного максимального расхода воды.

При оценке качества грунтов основания следует обращать особое внимание на наличие в нем супфлюзивных грунтов, а также грунтов, в которых при возведении плотины может развиваться избыточное давление в связи с их консолидацией. Торфяное (загорянное) основание допускается при высоте плотин менее 20 м при степени разложения торфа не менее 50 %.

Выбор типа плотины в каждом конкретном случае производится с расчетом использования местных грунтов из карьерных разработок, закладываемых вблизи от возводимой плотины, или грунтов из полевых выемок. При этом предпочтительнее возводить плотину из грунта одного вида — глинистого или песчаного.

Глины, особенно тяжелые, с содержанием глинистых частиц более 60 % применять не рекомендуется, так как при намокании такие грунты растворяются, при высыхании образуют трещины, а при замерзании вспучиваются.

Задиное покрытие из песчаных нетучинистых грунтов гребни и верховых откосов плотин, возводимых из глинистых грунтов или мелкого песка, должно предусматриваться при расчетной глубине промерзания грунта более 0,5 м.

Проектная толщина защитного слоя должна назначаться не менее величины глубины промерзания грунта покрытия. Отказ от устройства защитного покрытия на полную глубину промерзания должен обосновываться проектом.

Плотины из сильно фильтрующих песчаных грунтов без противофильтрационных устройств применяются при надежнейшем обосновании водохозяйственным расчетами допустимости величины фильтрационных потерь, а также при обеспечении фильтрационной прочности сооружения.

Использование двух или трех видов грунтов для отсыпки плотин допускается при соответствующем обосновании. Во всех случаях наивысшую призму следует отсыпать из наиболее проницаемого грунта.

Уклон откосов плотин назначают из условия устойчивости с учетом:

- Физико-механических характеристик грунтов, из которых сложены откосы плотин, и грунтов основания;
- действующих на откосы сил (дополнительно к силам от собственной массы); фильтрационных взвешивающих от воды, капиллярного давления,

сейсмических, динамических, различных нагрузок, действующих на гребень, и др.;

в) высоты плотины;

г) условий производства работ по возведению плотины и ее эксплуатации.

При наличии на верховом откосе экрана из грунта, имеющего более низкие значения угла внутреннего трения и сцепления по сравнению с грунтом тела плотины, заложение верхового откоса назначают с учетом не только возможности обрушения откоса в целом, но и сдвига экрана по поверхности откоса, а также сдвига защитного слоя на поверхности экрана.

При проектировании земляных насыпных плотин рекомендуется принимать следующие расчетные характеристики грунтов, укладываемых в тело плотин (табл. 12).

Таблица 12

Расчетные характеристики грунтов, укладываемых в тело плотин

Грунт	Влажность на границе раскатывания, %	Число пластичности, %	Удельный вес, г/см <sup>3</sup>	Угол внутреннего трения, град	Сцепление, МПа
Песок					
крупный	—	—	2,66	35	0
средней крупности	—	—	2,66	32	0
мелкий	—	—	2,66	30	0
Супесь	9,5—12,4	1—7	2,70	22	0,005
Суглинок					
легкий	12,5—15,4	7—10	2,71	21	0,01
средний	15,5—18,4	10—13	2,71	20	0,015
тяжелый	18,5—22,4	13—17	2,71	18	0,02
Глина	22,5—26,4	17—25	2,74	15	0,03

Коэффициенты верхового и низового откосов плотин определяют по данным табл. 13. При этом следует принимать во внимание, что верховой откос должен иметь защитное крепление.

На откосах плотин устраивают бермы, число которых зависит от высоты плотины, условий производства работ, типов крепления откоса и его общей устойчивости. Бермы должны предусматриваться на верховом откосе в конце крепления для создания упора, на низовом откосе — для служебных проездов, сбора и отвода атмосферных вод. При этом устройство берм не должно вести к общему расположению откоса против определенного по расчету.

Ширину гребня плотины устанавливают в зависимости от условий производства работ и эксплуатации (использование гребня для проезда, прохода, прогона скота и т. п.), но не менее 3 м. В местах сопряжения с другими сооружениями или с берегами ширину устанавливают в соответствии с конструкциями сопряжения и назначением создаваемых площадок.

Отметку гребня плотины следует назначать с учетом возвышения его над уровнем воды в верхнем бьефе, определяемого по двум расчетным положениям:

1) в водохранилище (головном, русловом пруду) — нормальный подпорный уровень (НПУ); на верховой откос плотины действуют ветровые волны и ветровой нагон, возникающие при расчетной скорости ветра  $W_{10}$ , обеспеченностью 4 %;

2) в водохранилище — форсированный подпорный уровень (ФПУ); на верховой откос действуют ветровые волны и ветровой нагон, возникающие при расчетной скорости ветра  $W_{10}$ , обеспеченностью 50 %, наблюдаемой в сроки форсировки уровней.

Если расчетный максимальный расход воды пропускается при горизонте воды ниже НПУ у плотины, расчет производят только по первому расчетному случаю.

Таблица 13

Рекомендуемые значения коэффициентов верхового и низового откосов плотин  
(по типовому проекту 820-0-1 Ленгипроводхоза, 1976)

Грунт тела плотины	Высота плотины $H_{пл}$ , м	Расчетный напор $H_n$ , м	Рекомендуемые коэффициенты откосов	
			верхового $m_1$	низового $m_2$
Песок средней крупности	≤10	≤8	2,75	2,00
	10—15	8—12	2,75	2,25
Песок мелкий	≤10	≤8	3,00	2,25
	10—15	8—12	3,25	2,50
Супесь	≤5	≤4	2,50	2,00
	5—10	4—8	3,50	2,25—2,50
	10—15	8—12	4,00	2,75—3,00
Суглинок легкий	≤5	≤4	2,00	2,00
	5—10	4—8	2,75	2,00
	10—15	8—12	3,25	2,25—2,50
Суглинок средний	≤5	≤4	2,00	2,00
	5—10	4—8	2,00	2,00
	10—15	8—12	2,75	2,00—2,25
Суглинок тяжелый	≤5	≤4	2,00	2,00
	5—10	4—8	2,00	2,00
	10—15	8—12	2,50	2,00
Глина	≤5	≤4	2,00	2,00
	5—10	4—8	2,00	2,00
	10—15	8—12	2,50	2,00

Примечание. При двойных значениях рекомендуемых коэффициентов низового откоса меньшие значения принимаются при трубчатом дренаже в основании, большие — при насыпном.

Возвышение гребня определяют с учетом ветрового нагона воды  $\Delta h$ , высоты наката ветровых волн на откос  $h_n$  расчетных обеспеченностей и необходимого запаса  $a$  по высоте сооружения по формуле

$$\Delta H = \Delta h + h_n + a \text{ м.}$$

Расчетные параметры ветровых волн определяют в каждом частном случае в соответствии со СНиП — 57—75 «Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые от судов)», а также «Руководством по определению нагрузок и воздействий на гидротехнические сооружения» II 58—76 (ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева, 1977).

При необходимости устройства по гребню плотины защитного слоя отметка гребня должна быть откорректирована с учетом требований укладки крупнозернистого грунта защитного слоя в зоне выше ФПУ.

При пропуске по гребню плотины автодороги с усовершенствованными типами покрытия возвышение гребня плотины над расчетными уровнями воды принимают в соответствии со СНиП II—Д.5—72 «Автомобильные дороги. Нормы проектирования».

Высоту наката на откос волн обеспеченностю 1 % по накату  $h_{n1\%}$ , м, для фронтально подходящих волн при глубине  $H \geq 3 h_{n1\%}$ ,  $H \geq 2h_{n1\%}$  определяют по формуле

$$h_{n1\%} = k_\Delta k_{n1\%} k_c k_{n1\%} h_{n1\%} \text{ м,}$$

где  $k_\Delta$  и  $k_{n1\%}$  — коэффициенты, принимаемые по табл. 14;  $k_c$  — коэффициент, принимаемый по табл. 15;  $k_{n1\%}$  — коэффициент, принимаемый по рис. 8;  $h_{n1\%}$  — высота бегущей волны обеспеченностю 1 %, м.

Таблица 14  
Определение коэффициентов  $k_{\Delta}$  и  $k_{\text{пп}}$

Характеристика крепления откоса	Относительная шероховатость $\Delta/h_{1\%}$	Коэффициент $k_{\Delta}$	Коэффициент $k_{\text{пп}}$
Бетонные (железобетонные) плиты	—	1	0,9
Гравийно-галечниково-каменное или крепление бетонными (железобетонными) блоками	Менее 0,002	1	0,9
	0,005—0,01	0,95	0,85
	0,02	0,9	0,8
	0,05	0,8	0,7
	0,1	0,75	0,6
	Более 0,2	0,7	0,5

Приложение. Характерный размер шероховатости  $\Delta$  м следует принимать равным среднему диаметру зерен материала крепления откоса или среднему размеру бетонных (железобетонных) блоков.

Определение коэффициента  $k_c$  и  $k_i$

Таблица 15

Коэффициент откоса $m_1$	Коэффициент $k_c$ для скорости ветра в м/с		Обеспеченность по накату $i$ , %	Коэффициент $k_i$
	20 и более	10 и менее		
0,4	1,3	1,1	0,1	1,1
0,4—2,0	1,4	1,1	1	1,0
3—5	1,5	1,1	5	0,91
5	1,6	1,2	10	0,86
			50	0,68

При расчетной скорости ветра  $10 < W < 20$  значения коэффициентов определяют по табл. 15 путем интерполяции.




Рис. 8. График значений коэффициента  $k_{HG}$ :  
а — при  $m_{\alpha}=0,1-3$ ; б —  $m_{\alpha}=3-40$

Высоту наката на откос волн  $i$  % обеспеченностью по накату  $h_{ni}$  % определяют умножением полученного по формуле значения  $h_{ni}$  % на коэффициент  $k_i$ , принимаемый из данных табл. 15.

При подходе фронта волны к плотине под углом  $\beta$ , град, со стороны открытой акватории величину наката волн на откос уменьшают умножением на коэффициент  $k_B$ , принимаемый из следующих данных:

Величины угла, град	0	10	20	30	40	50	60
Коэффициент $k_B$	1	0,98	0,96	0,92	0,87	0,82	0,76

Величина наката ветровой волны для некоторых типов крепления верхового откоса плотин приводится в табл. 16.

Таблица 16

Значения высоты наката ветровой волны (в м) на откосы плотин, закрепленные бетонными плитами, асфальтобетоном или каменной наброской (по типовому проекту 820-0-1 Ленгипроводхоза 1976 г.).  
при различной скорости ветра ( $W_{10}$ )

Высота волны $h_B$ , м	Коэффициент откоса $m_1$	Крепление железобетонное монолитное и сборное из плит, омоноличенных в карты, асфальтобетонное		Крепление железобетонное из плит шарнирно соединенных		Крепление каменной наброской при относительной шероховатости $\Delta_{cp}/h_B$	
		$W_{10} \leq 10$ м/с	$W_{10} > 20$ м/с	$W_{10} \leq 10$ м/с	$W_{10} > 20$ м/с	$W_{10} \leq 10$ м/с	$W_{10} > 20$ м/с
						0,1	$\geq 0,2$
0,5	2,0	1,05	1,35	0,95	1,20	0,50	0,60
	3,0	0,75	1,00	0,65	0,90	0,35	0,45
1,0	2,0	0,60	0,85	0,55	0,75	0,30	0,40
	3,0	2,10	2,70	1,90	2,45	0,95	1,25
1,2	2,0	1,45	2,00	1,30	1,80	0,65	0,90
	3,0	1,20	1,65	1,10	1,50	0,55	0,75
1,5	2,0	2,60	3,25	2,35	2,95	1,15	1,45
	3,0	1,75	2,35	1,60	2,10	0,80	1,05
2,0	2,0	1,45	2,00	1,30	1,80	0,65	0,90
	3,5	3,15	4,00	2,90	3,65	1,45	1,85
3,0	2,0	2,15	3,00	1,95	2,60	1,00	1,35
	3,5	1,85	2,50	1,70	2,25	0,85	1,15

Высоту ветрового нагона определяют по формуле

$$\Delta h = 2 \cdot 10^{-6} \frac{W_{10}^2 X}{g' H} \cos \alpha \text{ м},$$

где  $W_{10}$  — расчетная максимальная скорость ветра на высоте 10 м над уровнем водоема, м/с;  $H$  — средняя глубина водоема по направлению разгона, м;  $g'$  — ускорение силы тяжести, м/с<sup>2</sup>;  $\alpha$  — угол между направлением разгона волн и направлением ветра.

Длину разгона  $X$  определяют по линии наибольшей протяженности, нормальной или наклонной к оси плотины, проведенной по водной поверхности к наиболее дальней точке уреза воды у любого из берегов.

Запас высоты плотины  $a$  принимают равным 0,5 м для плотин, разрушение которых может вызвать последствия катастрофического характера и угрожать безопасности населения. В остальных случаях  $a=0,3$  м.




Рис. 9. Графики для определения высоты волны: определяют расчетную максимальную скорость ветра ( $W_{10}$  м/с) 4 %-ной обеспеченности; определяют длину разгона волны ( $D$  км) и максимальную глубину пруда ( $H$  м) по направлению разгона волны; по графику находят расчетную высоту волны ( $h$  м)

Высоту ветровой волны и ее элементы определяют согласно Приложению 1 к СНиП II-57-75. Достаточно точные результаты дают графики (рис. 9), которыми рекомендуется пользоваться в практических расчетах.

### Крепление откосов

В рыболовственном строительстве применяют следующие виды креплений (по основному виду используемых материалов): каменные (насыпные); бетонные монолитные, железобетонные сборные и монолитные; биологические.

Можно применять и другие виды облегченных креплений, например гравийно-галечниковые, грунто-цементные и др. Крепление выбирают, исходя из обеспечения устойчивости откоса, наличия материалов, опыта строительства и эксплуатации, с учетом максимального использования средств механизации. При этом проводят сравнение вариантов различных типов крепления или расположения откосов и по технико-экономическим показателям выбирают оптимальный вариант.

Основное, более мощное крепление верхового откоса располагают в зоне, подверженной в эксплуатационный период наиболее интенсивным волновым и ледовым воздействиям. Ниже и выше основного крепления располагают облегченное крепление.

Как правило, верхнюю границу основного крепления назначают на отметке гребня плотины, за исключением случаев значительного возвышения гребня над расчетным уровнем воды, когда основное крепление заканчивается ниже гребня

на отметке высоты наката ветровой волны  $h_n$ , а далее до гребня доводится облегченное крепление.

Нижнюю границу основного крепления назначают на глубине  $H_r = 2h_1\%$  (где  $h_1$  — высота волны 1 %-ной обеспеченности), считая от минимального уровня сработки водохранилища.

При этом нижняя граница основного крепления должна располагаться ниже подводной кромки ледяного покрова не менее чем на величину, равную половине его расчетной толщины. Нижнюю границу облегченного крепления определяет глубина водохранилища, на которой значения волновых скоростей не превышают скоростей трогания частиц для грунта откоса.

Для повышения устойчивости крепления против сползания и подмытия в местах сопряжения основного и облегченного крепления предусматривают конструктивные меры в виде упора из камня или бетона, размеры которого назначают в зависимости от заложения и высоты откоса, а также коэффициента трения покрытия в месте контакта упора с материалом откоса с учетом возведения покрытия в условиях волновых воздействий (не менее 2–3 толщин крепления).




Рис. 10. Крепление верхового откоса каменной наброской:  
а — неспускной пруд; б — спускной пруд.

Таблица к рис. 10

### Размеры каменной наброски

$m_1$	$h_B = 0,5 \text{ м}$		$h_B = 1,0 \text{ м}$	
	$D_{01}$ , см	$\delta_1$ , см	$D_{01}$ , см	$\delta_1$ , см
2,0	15	45	36	90
3,5	14	35	28	70

#### A. Наброска из сортированного камня

2,0	18	55	36	110
3,5	14	42	28	85

#### Б. Наброска из несортированного камня

2,0	18	55	36	110
3,5	14	42	28	85




Рис. 11. Крепление верхового откоса из монолитного железобетона:

1 — песок средней крупности или крупный; 2 — противосуффозионные шпонки (плиты ПС); 3 — битумный мат толщиной 1 см по двойному слою битумной обмазки; 4 — антисептированная доска; 5 — железобетонные плиты ПС; 6 — камень размером 16—20 см; 7 — обратный фильтр

Особое внимание следует обращать на надежность сопряжения облегченного крепления с гидроизоляциями, располагаемыми в теле плотины.

Каменнонабросные крепления выполняют, как правило, из несортированного камня. Сортированный камень применяют при надлежащем обосновании.

Толщину каменной наброски из несортированного камня принимают равной не менее  $3 D_{ш}$ , из сортированного — не менее  $2,5 D_{ш}$ , где  $D_{ш}$  — диаметр камня в м, приведенный к диаметру шара и определенный по формуле

$$D_{ш} = \sqrt[3]{\frac{Q}{0,524 \gamma_k}},$$

где  $Q$  — расчетная масса отдельного камня в наброске, кг;  $\gamma_k$  — объемная масса камня, кг/м<sup>3</sup>.

На рис. 10 даны схемы крепления верхового откоса плотин русловых прудов каменной наброской при различной высоте волн (по типовому проекту 820—0—1 Ленгипроводхоза).

Толщину крепления из каменной наброски принимают с учетом возможности частичного выноса мелких частиц из наброски при волновом воздействии, подвижки крупных камней, некоторого уплотнения материала крепления, а также опыта эксплуатации аналогичных креплений. При этом для крепления откосов используют прочные изверженные, осадочные и метаморфические виды каменных материалов с необходимой прочностью, водостойкостью и морозостойкостью, удовлетворяющих СНиП I—В.8—62.

В рыбохозяйственном строительстве для крепления используют монолитный железобетон толщиной 12—15 см с армированием рулонной сеткой из стержней диаметром 6 мм с шагом в обоих направлениях, равным 20 см. В качестве деформационных швов применяют антисептированные доски толщиной 2,5—3 см, поставленные на ребро, под которыми укладывают битумные маты толщиной 1 см по двойному слою битумной обмазки поверх железобетонных сборных плит (рис. 11).

Крепление верхового откоса сборными железобетонными плитами допускается с замоноличиванием отдельных плит в карты после укладки их на откос,

а при надлежащем обосновании — из незамоноличенных плит с открытыми швами. Плиты в карты до замоноличивания соединяют между собой сваркой выпусков рабочей арматуры.

Подготовка под крепление из каменной наброски или плит с открытыми швами обычно является обратным фильтром и выполняется из одного слоя разнозернистого материала или двух-трех слоев материала с частицами разной крупности. Обратные фильтры под креплениями могут также выполняться из искусственных волокнистых материалов (табл. 17).

Таблица 17

Характеристика искусственных волокнистых материалов, применяемых для устройства обратных фильтров под креплениями

Наименование материала	Длина, м	Ширина, см	Толщина, мм	Единица измерения	Масса единицы, кг	Диаметр волокна, мкм
Маты полужесткие стекловатные для строительства (по ГОСТ 10499—67)	10	100±5	50; 60	м <sup>3</sup>	35—50	11—17
Плиты полужесткие стекловатные для строительства (по ГОСТ 10499—67)	1	100±5	50	м <sup>3</sup>	50—75	11—17
Маты прошитые из штапельного базальтового волокна (по ТУ33УССР с заказчиком 1—72)	По согласованию	70±3 85±4	75 75	м <sup>3</sup>	60—70	25
Войлок из штапельного базальтового волокна (по ТУ611-215—71)	То же	100±5	50	м <sup>3</sup>	40—50	15
Стеклосетка СС-1 (по СТУ 27-120—64)	50—100	60,70 80,90	0,1 0,2	м <sup>2</sup>	—	14

Применение фильтров из искусственных материалов допускается на откосах, отсыпанных из глин, суглинков, супесей, мелкого или среднезернистого песков при грунтовых нейтральных, слабокислых или слабощелочных водах с содержанием железа не более 5 мг/л, удельном давлении на фильтр не более 0,15 МПа и отношениях коэффициентов фильтрации фильтра  $K_f$  и грунта откоса  $K_{отк}$ : для песчаных грунтов  $K_f/K_{отк} \geq 5$ ; для глинистых грунтов  $K_f/K_{отк} \geq 20$ .

Коэффициент фильтрации фильтра определяют по графику (рис. 12).

В рыбохозяйственном строительстве распространены биологические крепления в виде посадки на верховой откос черенков ивняка или ивовых хлыстов (рис. 13).

Этот вид крепления рекомендуется на участках верхового откоса, подверженных воздействию волн, высотой 0,5—0,7 м и при продолжительности непрерывного затопления посадок не более 2—2,5 мес.




Рис. 12. График для определения коэффициента фильтрации фильтра из минеральных слоистых материалов




Рис. 13. Типы биологических креплений:

а — рассада ивняка черенками в гнездах: 1 — хворостяной плетень; 2 — слой соломы; 3 — колы диаметром 5—6 см, длиной 100—120 см; 4 — черенки (6—8 шт.), рассаживаемые в лунку глазками вверх без повреждения коры; 5 — засыпка лунок растительным грунтом; б — расположение гнезд в плане; в, г — крепление ивовыми хлыстами; б — ивовые прутья длиной до 4 м; 7 — растительный грунт; 8 — поодиночные борозды

### Противофильтрационные устройства

Противофильтрационные устройства предназначены для уменьшения фильтрационного расхода, недопущения опасных фильтрационных деформаций тела и основания плотины, а также для повышения устойчивости низового откоса.

Для создания грунтовых противофильтрационных устройств (экранов, ядер, понуров, зубьев) применяют маловодопроницаемые грунты (преимущественно глинистые) с коэффициентом фильтрации не более  $10^{-4}$  см/с. При этом наиболее пригодными являются глинистые грунты с естественной влажностью, равной или большей влажности на границе раскатывания, но меньшей влажности на границе текучести.

Для экранов и понуров низконапорных плотин можно использовать торф со степенью разложения не менее 50 %, а также искусственную грунтовую смесь, содержащую глинистые, песчаные и крупнообломочные грунты в соотношении, исключающем возможность пучения. Состав смеси определяют на основании исследований и производственных испытаний на опытных отсыпках. Рекомендуемый состав смеси (глиnobетон): глина 20—25 %, песок 35—40 %, гравий 35—40 %.

Кроме противофильтрационных устройств из грунтовых материалов, в земляных плотинах применяют устройства из бетона, железобетона, асфальтобетона, битумных и полимерных материалов в виде экранов, ядер, диафрагм, понуров, зубьев, свайно-столбчатых и траншейных шпор, цементационных и других завес.

Противофильтрационные устройства в теле плотины должны надежно соединяться с противофильтрационными устройствами в основании, а при их отсутствии — с самим основанием путем врезки их в основание или сопряжения с верхней частью шпунта, забитого в основание, а также путем устройства инъекционных завес.

Толщину грунтового экрана или ядра плотины увеличивают сверху вниз. При этом минимальный размер экрана или ядра поверху назначают по условиям производства работ по их отсыпке, но не менее 0,8 м.

Участки ядра или экрана, на которых возможно их промерзание и размытие вследствие значительных скоростей течения воды (например, при подходе к паводковому водосбросу или донному водоспуску), покрывают соответствующим защитным слоем.

Гребень экрана после окончательной осадки плотины должен быть не ниже форсированного уровня воды в верхнем бьефе с учетом высоты волны и нагона уровня воды.

При глубоком залегании водоупора при экране предусматривают устройство понура, являющегося продолжением экрана и выполняемого из того же материала.

Длину понура назначают в зависимости от допустимых фильтрационных расходов с целью предотвращения опасных фильтрационных деформаций основания плотины при выходе потока в нижний бьеф. Минимальную конструктивную толщину понура принимают равной 0,5 м.

В плотинах с насыпным ядром ось поперечного сечения ядра принимают вертикальной, совпадающей с осью поперечного сечения плотины. При глубоком залегании водоупора предусматривают устройство завесы путем инъекции в грунт основания глиноцементного раствора (не менее 20 % цемента), глиносиликатного или алюминатно-силикатного раствора.

При отсутствии на месте строительства грунтов, пригодных для устройства насыпного ядра, указанные растворы можно применять для создания инъекционного ядра в теле плотины. Толщину инъекционного ядра понизу принимают не менее  $1/10$  напора, действующего на плотину.

### Дренажные устройства

Дренаж в теле земляной плотины устраивают с целью недопущения выхода фильтрационного потока на низовой откос и в зону, подверженную промерзанию, снижения депрессионной кривой для повышения устойчивости низового откоса, отвода в нижний бьеф воды, фильтрующейся через тело и основание плотины, и предотвращения возникновения фильтрационных деформаций.

При расчетном напоре до 5 м плотины можно строить без дренажа. Отказ от устройства дренажа при соответствующем обосновании допускается также:

а) в плотинах на водопроницаемом основании при низком стоянии грунтовых вод, когда депрессионная кривая не выходит на поверхность низового откоса, а в случае промерзания грунта проходит ниже границы промерзания;

б) в плотинах из песка на спускаемых на зиму прудах при коэффициенте низового откоса  $m_2 \geq 2/tg \varphi_t$ , где  $\varphi_t$  — угол внутреннего трения грунта тела плотины или ее низовой призмы.

Дренаж тела плотины с напором менее 5 м предусматривают:

а) в плотинах из песка при отсутствии противофильтрационных устройств и коэффициенте низового откоса  $m_2 < 2/tg \varphi_t$ ;

б) при неспускаемых на зиму прудах;

в) при неблагоприятных гидрогеологических условиях (высокое стояние грунтовых вод, возможность заболачивания нижележащей территории, наличие в основании водонасыщенных глинистых грунтов т. п.).

Дренажные устройства низового клина плотины по своей конструкции состоят из пяти видов: 1) дренажный банкет; 2) наслонный дренаж; 3) трубчатый горизонтальный или вертикальный дренаж; 4) горизонтальный дренаж в виде сплошного слоя или дренажных лент (тюфячный дренаж); 5) комбинированный дренаж.

В рыболово- хозяйственном строительстве в основном применяют наслонный и горизонтальный (тюфячный) дренажи, а также дренажный банкет (рис. 14).

Тип дренажного устройства выбирают в зависимости от условий его работы и наличия материалов.

Внутренние дренажи (трубчатый, тюфячный) не рекомендуется применять: а) в плотинах на сильноожимаемых или неравномерно оседающих основаниях; б) на участках плотин, подтапливаемых со стороны нижнего бьефа.

Наружные дренажи (наслонный дренаж, дренажный банкет) устраивают в русской части плотин, а также на участках, перекрывающих затапливаемую пойму.

Дренажный банкет применяют, если есть дешевый крупнообломочный материал и песчано-гравелистые грунты, при отсутствии которых предпочтение следует отдавать наслонному дренажу (если при этом нет необходимости защищать низовой откос от промерзания). Наслонный дренаж применяют также




Рис. 14. Типы дренажных устройств:  
А — дренажный банджет; 1 — обратный фильтр;  
2 — песчано-гравийный грунт; 3 — наброска из щебня или камня; Б — наслонный дренаж;  
В — тюфячий дренаж (разрез по отводящему коллектору); 4 — разрозненный гравий;  
5 — мощение из камня крупностью 15—20 см на участках вывода дренажа; 6 — одерновка канавы;  
Г — комбинированный дренаж.

в основном на русловых участках плотины при ее возведении без перемычек и перекрытия реки путем отсыпки камня в воду.

Высоту дренажного банкета берут из табл. 19.

При возможности кратковременного подъема воды выше уровня, отвечающего  $h_{n.b}$ , высоту банкета корректируют по приведенной выше зависимости. В этом случае может оказаться экономичным комбинированный дренаж в виде сочетания дренажного банкета и наслонного дренажа.

При основании из мелкозернистого или среднего песка песчано-гравелистый грунт дренажной призмы следует укладывать на слой обратного фильтра.

### Обратные фильтры

Для защиты грунта от вымывания и разрушения в месте контакта дренажа и дренируемого тела или основания земляной плотины устраивают обратные фильтры, представляющие собой слои песчано-гравийно-галечниковых или щебеночных грунтов с последовательно возрастающей в направлении движения фильтрационного потока крупностью частиц каждого слоя, подобранный с тем расчетом, чтобы через поры свободно протекала вода, но частицы защищаемого грунта не проходили в поры первого слоя, а частицы первого слоя не проходили в поры второго слоя и т. д.

Число слоев обратного фильтра и их гранулометрический состав определяют на основании расчетов, руководствуясь Инструкцией по проектированию

построенных плотинах для защиты низового откоса при выходе из него кривой депрессии. Высоту наслонного дренажа относительно подошвы плотины устанавливают в зависимости от напора и глубины воды в нижнем бьефе по табл. 18.

При возможности кратковременного поднятия уровня воды в нижнем бьефе выше уровня  $h_{n.b}$  высоту дренажа корректируют по формуле

$$h_{n.d} \geq h_{n.b, \max} + C + 0,5 \text{ м},$$

где  $h_{n.b, \max}$  — максимальная глубина воды в нижнем бьефе, м.  $C$  — толщина растительного слоя, снимаемого в основании плотины, м.

Толщину наслонного дренажа назначают исходя из условий производства работ, но не менее величины

$$t = (2,5 - 3) D_w + \delta_{\text{обр. ф}},$$

где  $D_w$  — диаметр камня;  $\delta_{\text{обр. ф}}$  — толщина обратного фильтра.

При необходимости защиты низового откоса в пределах выклинивания кривой депрессии от промерзания толщину наслонного дренажа принимают равной глубине промерзания. Дренаж распространяется вверх по откосу до отметки, превышающей верх дренажа (определенный по формуле) на величину, равную удвоенной глубине промерзания.

Дренажное устройство любого типа распространяется вдоль плотины до отметки НПУ — 4 м.

Дренажный банкет применяют

обратных фильтров гидротехнических сооружений (ВСН-02-65). При этом стремятся к назначению минимального числа слоев (2—3 слоя). В рыболовном строительстве в низконапорных плотинах чаще всего применяют однослойные фильтры из песчано-гравийной смеси, которые достаточно надежны, просты в производстве работ при отсыпке и в эксплуатации.

Таблица 18

### Определение высоты наслонного дренажа

Тип плотины	$H_{\text{пл}}$	$H_n$	Высота дренажа $h_{n, d}$ , м, при глубине воды в нижнем бьефе $h_{n.b}$	
			0,0	0,2 $H_n$
Плотины из глинистых грунтов на водоупоре	5	4	1,2	1,5
Плотины из песчаных грунтов с экраном на водоупоре ( $K_b \leq 0,01 K_t$ ; $K_o \leq 0,01 K_t$ )	10	8	2,7	3,0
	15	12	4,3	4,7
Плотины из глинистых грунтов на водопроницаемом основании	5	4	1,1	1,8
Плотины из песчаных грунтов с ядром или экраном из глинистых грунтов на водопроницаемом основании ( $0,1 K_t \leq K_o \leq 10 K_t$ ; $K_y \leq 0,01 K_t$ ; $K_o \leq 0,01 K_t$ )	10	8	2,7	3,5
	15	12	4,6	5,6
Плотины из песчаных грунтов с ядром на водоупоре ( $K_b \leq 0,01 K_t$ ; $K_y \leq 0,01 K_t$ )	5	4	0,0	1,0
	10	8	0,4	1,8
	15	12	0,6	2,8

Примечание.  $H_{\text{пл}}$  и  $H_n$  — соответственно высота плотины и напор при НПУ, м;  $h_{n.b}$  — глубина воды в нижнем бьефе при продолжительном стоянии уровня, м;  $K_b$ ,  $K_o$ ,  $K_t$ ,  $K_y$  и  $K_p$  — коэффициенты фильтрации соответственно водоупора, основания, тела, ядра и экрана плотины.

Таблица 19

### Определение высоты дренажного банкета

Тип плотины	$H_{\text{пл}}$	$H_n$	$h_{\text{др}}$ , м, при	
			$h_{\text{пр}} = 1,0 \text{ м}$	
			$h_{n, 6} = 0,0$	$h_{n, 6} = 0,2 H_n$
Плотины из глинистых грунтов на водоупоре ( $K_b \leq 0,01 K_t$ )	5	4	0	1,0
	10	8	0	1,6
	15	12	0	2,0
Плотины на водопроницаемом основании ( $K_o > K_t$ )	5	4	4—6	0,8
	10	8	4—12	1,0
	15	12	6—18	1,0

Тип плотины	$H_{\text{пл}}$	$H_n$	$h_{\text{др}}$ , м, при	
			$h_{n, 6} = 0,0$	$h_{n, 6} = 0,2 H_n$
Плотины из глинистых грунтов на водоупоре ( $K_b \leq 0,01 K_t$ )	5	4	0	1,0
	10	8	0	1,6
	15	12	0	2,0
Плотины на водопроницаемом основании ( $K_o > K_t$ )	5	4	4—6	0,8
	10	8	4—12	1,0
	15	12	6—18	1,0
Плотины из песчаных грунтов с ядром или экраном из глинистых грунтов на водоупоре	5	4	0	1,0
	10	8	0	1,2
	15	12	0	1,5

Примечание.  $h_{\text{пр}}$  — глубина промерзания грунта.




Рис. 15. График для определения расчетных размеров сводообразующих частиц грунта:

I — область выбора расчетных значений  $d_{cr}^p$  для фильтров из щебеночного материала; II — область выбора расчетных значений  $d_{cr}^p$  для фильтров из песчано-гравелистого материала

грунта;  $\gamma_y$  — удельная масса частиц грунта,  $\text{г}/\text{см}^3$ ;  $n$  — пористость, доли единицы.

При отсутствии характеристик грунта фильтров  $\gamma_y$ ;  $\gamma_{sk}$ ,  $n$  последние принимают:

$$\gamma_y = 2,6 - 2,72 \text{ г}/\text{см}^3; n = n_0 - 0,1 \lg \eta,$$

где  $n_0 = 0,40$  для песчано-гравийно-галечниковых грунтов;  $n_0 = 0,45$  для щебеночных (угловатых) фракций.

При наличии данных о карьерных грунтах порядок проектирования фильтра должен быть следующим.

1. В зависимости от состава защищаемого грунта назначают расчетный размер его сводообразующих фракций  $d_{cr}^{расч}$ ; при этом если защищаемый грунт несуффозионный,  $d_{cr}^{расч}$  принимают по графику  $d_{cr}^{расч} = f(\eta)$  (рис. 15); если грунт суффозионный — по формуле

$$d_{cr}^{расч} \geq B d_5,$$

где  $B = 3-8$ ;  $d_5$  — размер частиц грунта основания, мельче которых содержится 5 % общей массы.

2. По полученному значению  $d_{cr}^{расч}$  и размеру фракций грунта, предназначенного для первого слоя обратного фильтра  $D_{17}^I$ , определяют действительную величину междуслойного коэффициента:

$$\eta_m = D_{17}^I / d_{cr}^{расч}.$$

3. При условии непросыпаемости грунта в поры фильтра для защищаемого грунта определяют допустимый междуслойный коэффициент

$$\eta_{доп} = \frac{4(1-n_f)}{n \sqrt{\eta_f}},$$

где  $n_f$  и  $\eta_f$  — соответственно пористость и коэффициент разнозернистости грунта фильтра.

4. Сопоставляют полученную величину  $\eta_m$  с допустимым ее значением  $\eta_{доп}$ :

при  $\eta_m \leq \eta_{доп}$  рассматриваемый грунт для фильтра следует считать приемлемым;

Для устройства обратных фильтров применяют несвязные естественные или искусственно получаемые грунты из твердых каменных пород, не содержащих водорастворимых солей (песчаные, гравийно-галечниковые грунты, щебень, отходы камнедробильных заводов), с пределом прочности при сжатии не менее 30 МПа, выдерживающие при испытании на морозостойкость не менее 50 циклов замораживания и оттаивания при температуре  $\pm 17$  град.

Зерновой состав обратного фильтра подбирают по зерновому составу защищаемого грунта, в качестве расчетных характеристик которого принимают:  $d_{min}$ ,  $d_5$ ,  $d_{17}$ ,  $d_{60}$ ,  $d_{10}$  — размеры частиц грунта, меньше которых содержится соответственно 5, 17, 60 и 10 % частиц (по массе);  $\eta = d_{60}/d_{10}$  — коэффициент разнозернистости защищаемого грунта,  $\text{г}/\text{см}^3$ ;  $\gamma_{sk}$  — объемная масса скелета грунта, доли единицы.

При отсутствии характеристик грунта фильтров  $\gamma_y$ ;  $\gamma_{sk}$ ,  $n$  последние принимают:

$$\gamma_y = 2,6 - 2,72 \text{ г}/\text{см}^3; n = n_0 - 0,1 \lg \eta,$$

где  $n_0 = 0,40$  для песчано-гравийно-галечниковых грунтов;  $n_0 = 0,45$  для щебеночных (угловатых) фракций.

При наличии данных о карьерных грунтах порядок проектирования фильтра должен быть следующим.

1. В зависимости от состава защищаемого грунта назначают расчетный размер его сводообразующих фракций  $d_{cr}^{расч}$ ; при этом если защищаемый грунт несуффозионный,  $d_{cr}^{расч}$  принимают по графику  $d_{cr}^{расч} = f(\eta)$  (рис. 15); если грунт суффозионный — по формуле

$$d_{cr}^{расч} \geq B d_5,$$

где  $B = 3-8$ ;  $d_5$  — размер частиц грунта основания, мельче которых содержится 5 % общей массы.

2. По полученному значению  $d_{cr}^{расч}$  и размеру фракций грунта, предназначенного для первого слоя обратного фильтра  $D_{17}^I$ , определяют действительную величину междуслойного коэффициента:

$$\eta_m = D_{17}^I / d_{cr}^{расч}.$$

3. При условии непросыпаемости грунта в поры фильтра для защищаемого грунта определяют допустимый междуслойный коэффициент

$$\eta_{доп} = \frac{4(1-n_f)}{n \sqrt{\eta_f}},$$

где  $n_f$  и  $\eta_f$  — соответственно пористость и коэффициент разнозернистости грунта фильтра.

4. Сопоставляют полученную величину  $\eta_m$  с допустимым ее значением  $\eta_{доп}$ :

при  $\eta_m \leq \eta_{доп}$  рассматриваемый грунт для фильтра следует считать приемлемым;

при  $\eta_m > \eta_{доп}$  грунт для фильтра нельзя использовать (необходима его переработка, отсев крупных и отмытие мелких фракций). Новый состав грунта фильтра вновь проверяют, как указано в пп. 1—4.

5. Зону допустимого зернового состава грунта, пригодного для укладки в слой фильтра, намечают с таким расчетом, чтобы карьерный грунт был примерно нижним ее пределом.

Толщину слоя обратного фильтра по фильтрационным условиям должна быть

$$T_{\min} \geq 7D_{85},$$

где  $D_{85}$  — размер фракций фильтра, мм.

Толщину слоев фильтра принимают: при ручной укладке (планировка и уплотнение)  $T \geq 0,1$  м; при механизированной укладке  $T \geq 0,2$  м.

Второй слой фильтра (и последующие, если в этом есть необходимость) принимают с учетом местных условий. Зерновой состав его назначают при условии непросыпаемости в соответствии с приведенными выше формулами при выбранном значении  $D_{cr}^I$ .

### Фильтрационные расчеты земляных плотин

Задачей фильтрационных расчетов является установление положения кривой депрессии (верхней границы фильтрационного потока) в теле плотины и разработка такого каждого поперечного сечения плотины, при котором она не выходит на низовой откос ее. Выход депрессионной кривой на низовой откос может вызвать супфозию, т. е. вымыть мелких частиц грунта потоком профильтровавшейся воды, и как следствие оседание тела плотины и обрушение низового откоса.

Метод аналитического расчета однородной земляной плотины, предложенный Е. А. Замариным, заключается в замене реального профиля плотины расчетным эквивалентным профилем с вертикальным откосом со стороны верхнего бьефа, называемым раздельным сечением (рис. 16).

Расстояние  $\Delta L$  от точки пересечения уровня воды верхнего бьефа с откосом плотины до раздельного сечения определяют по формуле

$$\Delta L = \varepsilon H m_1, \quad (1)$$

где  $\varepsilon$  — коэффициент, зависящий от грунта и принимаемый равным 0,27—0,30;  $H$  — напор в верхнем бьефе, м;  $m_1$  — коэффициент заложения верхового откоса.

Однородные плотины без дренажа. Расчет ведут по формулам

$$h_1 - h_0 = L/m_2 - \sqrt{(L/m_2)^2 - (H - h_0)^2}; \quad (2)$$


$$q/k = (H^2 - h_1^2)/[2(L - m_2 h_1)] = (H^2 - y^2)/2x, \quad (3)$$

где  $h_1$  — ордината кривой депрессии при выходе ее на низовой откос, м;  $h_0$  — глубина воды в нижнем бьефе, м;  $L$  — расстояние от подошвы низового откоса до раздельного сечения, м;  $m_2$  — коэффициент заложения низового откоса;  $H$  — глубина воды в верхнем бьефе, м;  $q$  — удельный фильтрационный расход, м/сут на 1 м длины плотины;  $k$  — коэффициент фильтрации грунта тела плотины;  $x$  и  $y$  — координаты кривой депрессии, считая от начала, расположенного в точке пересечения раздельного сечения с основанием плотины.

При отсутствии воды в нижнем бьефе ( $h_0 = 0$ ) формула (2) принимает вид

$$h_1 = L/m_2 - \sqrt{(L/m_2)^2 - H^2}. \quad (2')$$

Расчет производят в следующей последовательности:






Рис. 17. Схема к фильтрационному расчету плотины с дренажом




Рис. 18. Схема к фильтрационному расчету плотины с ядром; профиль плотины:  
а — действительный; б — расчетный эквивалентный

1) определяют положение раздельного сечения из выражения (1); 2) вычисляют ординату кривой депрессии ( $h_1$ ) в месте выхода ее на низовой откос по формуле (2); 3) определяют величину удельного расхода фильтрационных вод ( $q$ ) по формуле (3); 4) используя выражение (2) или (2'), задаваясь различными значениями  $x$ , вычисляют соответствующие значения  $y$ , по которым точки кривой депрессии наносят на вычерченное в масштабе поперечное сечение земляной плотины, считая началом координат точку пересечения раздельного сечения с основанием плотины, а затем соединяют их плавной кривой. У верхнего бьефа кривую исправляют от руки с тем, чтобы ее примыкание к верховому откосу осуществлялось под прямым углом.

Однородные плотины с дренажом (рис. 17). При отсутствии воды в нижнем бьефе расчет ведут по формулам

$$h_1 = 2l = \sqrt{L^2 + H^2} - L, \quad (4)$$

$$q = kh_1, \quad (5)$$

$$y^2 = 2h_1x, \quad (6)$$

где  $h_1$  — ордината кривой депрессии в начале дренажа;  $l$  — расстояние от начала дренажа до начала прямоугольных координат, которое принимается в точке пересечения кривой депрессии с основанием плотины.

При наличии воды в нижнем бьефе плотины используют те же расчетные формулы при условии совмещения оси абсцисс с горизонтом воды нижнего бьефа. При этом в расчетные формулы (1), (4), (5) и (6) вместо напора  $H$  подставляют величину ( $H - h_0$ ).

Плотина с ядром (рис. 18). Ядро трапецидального сечения заменяют эквивалентной прямоугольной призмой с коэффициентом фильтрации, равным коэффициенту фильтрации грунта тела плотины. Ширину эквивалентной призмы  $t$  находят из пропорции

$$k/k_{\text{я}} = t/\delta_{\text{ср}}, \quad (7)$$

где  $k$  — коэффициент фильтрации грунта тела плотины;  $k_{\text{я}}$  — коэффициент фильтрации грунта ядра;  $t$  — ширина эквивалентной призмы;  $\delta_{\text{ср}}$  — средняя ширина трапецидального ядра.

Для полученной расчетной схемы применимы формулы (1)–(6).

Кривую депрессии строят вначале на профиле приведенной однородной плотины, а затем переносят на действительный профиль в пределах тела плотины, исключая ядро. Падение напора в ядре показывают пунктирной линией, соединяющей две крайние ординаты.

Плотина с экраном (рис. 19). Фильтрационный расход воды через экран определяют по формуле Павловского

$$q/k = (H^2 - h_3^2 - z_0^2)/(2tC \sin \theta),$$

где  $h_3$  — ордината кривой депрессии за экраном в начальной точке прямоугольных координат;  $t$  — средняя толщина экрана;  $\theta$  — угол наклона экрана;  $z_0 = -t \cos \theta$ ;  $C = k/k_3$  — отношение коэффициента фильтрации грунта тела плотины к коэффициенту фильтрации грунта экрана.

Далее за экраном движение фильтрационной воды рассматривают уже как в однородной плотине с напором, равным  $h_3$  (вместо  $H$ ). При этом можно использовать выражения, приведенные выше. Так, для плотины с экраном без дренажа расчетные формулы примут вид

$$q/k = (H^2 - h_3^2 - z_0^2)/(2tC \sin \theta); \quad (8)$$

$$h_1 - h_0 = L/m_2 - \sqrt{\left(\frac{L}{m_2}\right)^2 - (h_3 - h_0)^2}; \quad (9)$$

$$q/k = (h_3^2 - h^2)/[2(L - m_2 h)] = (h_3^2 - y^2)/2x. \quad (10)$$

Задачу решают путем подбора. Задаваясь значениями  $h_3$ , добиваются удовлетворения равенств (8) и (9).

### Возведение плотин и пропуск паводка в период их строительства

Тело плотины насыпают из грунтов, разрабатываемых в карьерах или в полезных выемках (например, в котлованах паводкового водосброса, донного водоспуска, рыбоуловителя).

Наиболее целесообразно закладывать карьеры со стороны верхового откоса на расстоянии не менее 50 м от его подошвы в пределах зоны затопления. В зависимости от конкретных условий (толщины слоя вскрыши, мощности слоя карьерной разработки, дальности транспортировки) карьеры можно закладывать вдоль одного или обоих берегов водотока, на отметках выше уровня грунтовых вод (в противном случае перед укладкой грунта в тело плотины потребуется его предварительная подсушка).

При возведении земляных плотин соблюдают следующую очередность операций:

1) насыпают часть плотины от одного из бортовых примыканий до русла водотока на полную ее проектную высоту; в этот период пропуск строительных расходов воды осуществляют по естественному руслу водотока; одновременно строят донный водоспуск и паводковый водосброс;

2) русло водотока с верховой стороны перегораживают временной перемычкой, а с низовой — пригрузкой, отсыпаемой из некачественного грунта; под защитой перемычки выполняют все операции по возведению плотины на участке от места примыкания к ранее отсыпанной части плотины до другого бортового примыкания; бытовые расходы водотока пропускают по ранее построенному донному водоспуску, а расходы ливневых паводков аккумулируют в чаше пруда (водохранилища) перед верховой временной перемычкой, высоту которой определяют по топографической характеристике водохранилища из условия аккумуляции в нем расчетного объема стока 10 %-ной обеспеченности.

При отсыпке плотины из грунтов карьерных выработок состав и последовательность процессов обычно следующие:

1) срезка растительного грунта на склонах и пойменной части основания плотины скрепером вместимостью ковша 6–8 м<sup>3</sup> с перемещением на расстояние до 100 м;

2) разработка грунта в траншею зубом экскаватором, оборудованным обратной лопатой с ковшом вместимостью 0,4 м<sup>3</sup>, с погрузкой на автотранспорт и




Рис. 19. Схема к фильтрационному расчету плотины с экраном




Рис. 20. Типы дамб:

I — контурные; II — разделительные; а — нормального и уширенного профиля; б — распластанного профиля

транспортировкой на расстояние до 1 км в верховую перемычку, пригрузку и засыпку карьера суглинка;

3) строительство закрытого дренажа вручную; разработка водоотводной канавы экскаватором, оборудованным обратной лопатой с ковшом вместимостью 0,4 м<sup>3</sup> в отвал;

4) вскрыша карьера бульдозером на базе трактора 76 кВт с перемещением на среднее расстояние 20 м;

5) разработка грунта в карьерах:

а) для отсыпки зуба и тела плотины скрепером с ковшом вместимостью 6–8 м<sup>3</sup> с перемещением на среднее расстояние 300 м;

б) для устройства защитного слоя на верховом откосе и по гребню плотины экскаватором обратной лопатой с ковшом вместимостью 0,4 м<sup>3</sup> с перемещением на расстояние 2 км с помощью автосамосвалов.

Работы по отсыпке плотин должны производиться в соответствии со СНиП III–8–76 «Земляные сооружения. Правила производства и приемки работ» и СНиП III–4–79 «Техника безопасности в строительстве».

### Контурные и разделительные дамбы рыбоводных прудов

Дамбы, проходящие по внешним границам прудов, называют контурными. Они подвергаются длительному волновому воздействию только со стороны верхового («мокрого») откоса, который выполняется с более пологим уклоном.

Разделительные дамбы проходят между смежными прудами с одинаковыми или разными уровнями воды и подвергаются длительному двустороннему волновому воздействию, поэтому откосы их выполняют с одинаковыми уклонами (за исключением случаев со значительной разностью уровней воды в прудах, когда один из откосов может быть ломанным).

Дамбы бывают трех типов, различающихся крутизной откосов и конструкцией крепления (рис. 20):

дамбы нормального профиля с минимальным заложением откосов по условиям устойчивости сечения с капитальным креплением верховых откосов (камнем, железобетонными плитами);

дамбы уширенного профиля, отличающиеся несколько более пологим верховым откосом, закрепляемым временными креплениями волногасящими стенками из местных материалов в сочетании с биологическим креплением посадкой черенков или хлыстов ивы;

дамбы распластанного профиля с расположенным мокрым откосом, позволяющим полностью исключить крепление.

Учитывая небольшие напоры, контурные дамбы отсыпают непосредственно на основание, с которого на части ширины дамбы понизу (3÷3,5 H) удаляют растительный грунт с неразложившимися органическими включениями, при отсутствии которых допускается заменять снятие растительного грунта вспашкой основания.

Разделительные дамбы отсыпают на вспаханное основание.

Дамбы насыпают, как правило, из однородных песчаных или глинистых грунтов. При отсыпке из разнородных грунтов в верховую призму отсыпают суглинок, в низовую — песчаный грунт с коэффициентом фильтрации, в 10 и более раз превышающим коэффициент фильтрации грунта верховой призмы. При других соотношениях коэффициентов фильтрации и разности в содержании пылеватых фракций менее 5 % грунты рассматривают как однородные и складывают в тело дамбы без разбора.

Плотность грунта в насыпи определяют на основании лабораторных исследований. Она должна быть не менее 1,6 т/м<sup>3</sup> для глинистых грунтов и 1,65 т/м<sup>3</sup> для песчаных грунтов.

При высоте дамб до 4 м и напоре воды до 3 м допускается использовать в насыпи торф со степенью разложения не менее 30 % при условии покрытия дамбы слоем минерального грунта (кроме глины) толщиной 0,3–0,5 м.

Основанием для дамб могут служить однородные или горизонтально-слоистые минеральные грунты, не содержащие более 6 % водорастворимых солей, а также торфяные однородные залежи, подстилаемые минеральными грунтами (для удельных нагрузок до 0,05 МПа).

Параметры дамб различного профиля приведены в табл. 20.

Таблица 20

Основные параметры контурных и разделительных дамб из различных грунтов (по типовому проекту 413-54, Гидрорыбпроект, 1974 г.; см. рис. 20)

Грунты насыпи	напор H <sub>1</sub> , м	Контурные дамбы					
		нормального профиля		уширенного профиля		распластанного профиля	
		m <sub>1</sub>	m <sub>2</sub>	m <sub>1</sub>	m <sub>2</sub>	m <sub>1</sub>	m <sub>2</sub>
Глинистые	1,0—2,0	2,5	1,5	3,5	1,5	7,0	1,5
	>2,0	3,0	1,75	4,0	1,75	7,0	1,75
Песчаные	1,0—2,0	3,0	2,0	4,0	2,0	8,0	2,0
	>2,0	3,5	2,5	5,0	2,0	8,0	2,5

Продолжение табл. 20

Грунты насыпи	Разделительные дамбы							
	напор, м		нормального профиля		уширенного профиля		распластанного профиля	
			H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	m <sub>1</sub>	m <sub>2</sub>	m <sub>1</sub>	m <sub>2</sub>
Глинистые	1,0—2,0	<1,0 1,0—2,0	2,5		2,0	3,5	3,0	1,5
	>2,0		3,0		2,0	4,0	3,5	1,5
Песчаные	1,0—2,0	<1,0 1,0—2,0	3,0		2,5	4,0	3,0	2
	>2,0		3,5		2,5	5,0	3,0	2




Рис. 21. Графики для определения высоты наката волны:  
а — откос закреплен посевом трав ( $k_{ш}=0,80$ ); б — откос закреплен посадками кустарника в сочетании с волногасящими стенками ( $k_{ш}=0,60$ ); в — откос закреплен каменной наброской ( $k_{ш}=0,55$ )

Превышение гребня дамб над уровнем воды в прудах определяют так же, как и для земляных плотин, при этом нормативный сухой запас  $a$  для нормальных условий эксплуатации принимают равным 0,4 м.

В расчетах высоту волны определяют по графикам рис. 9, а высоту наката ветровой волны на верховой откос, закрепленный засевом трав, волногасящими стенками или каменной наброской, — по графикам рис. 21.

Конструкция крепления дамб усиленного профиля волногасящими стенками приведена на рис. 22.

Дамбы рыбоводных прудов возводят в основном насыпным способом с применением бульдозеров, прицепных или самоходных скреперов, экскаваторов




Рис. 22. Крепление откоса волногасящими стенками

и автосамосвалов в сочетаниях, определяемых технологической схемой производства работ и проектом организации строительства.

Особой конструкцией отличаются отсекающие защитные дамбы рыбоводных хозяйств на мелководьях водохранилищ. Они противостоят воздействию ветрового волнения, продольных течений и ледовых явлений со стороны открытой части водохранилища. Разрушение отсекающей дамбы грозит катастрофическими последствиями для остальных сооружений хозяйства, поэтому класс капитальности ее должен быть выше, чем обычных дамб рыбоводных хозяйств. Отсекающие дамбы возводят способом гидромеханизации.

Отсекающую дамбу проектируют, как правило, без крепления. Для нее характерно сложное поперечное сечение с ломаной линией откоса со стороны водохранилища. Нижняя часть дамбы имеет заложение откоса 1:10. Эта часть не испытывает влияния ветрового волнения, поэтому заложение откоса зависит лишь от механических свойств грунтов, из которых намывается дамба (намыв в спокойную воду). Среднюю часть дамбы проектируют с волногасящим, практически неразмываемым откосом («пляжным» откосом). В зависимости от расчетной высоты волны и качества грунта, из которого возводят дамбу, заложение откоса со стороны открытой части водохранилища может быть от 1:20 (песчаные грунты) до 1:50 и более (суглинистые и глинистые грунты) при досыпке верхней части сечения пионерным способом.

Верхнюю часть дамбы выше границы наката ветровой волны проектируют с заложением откоса не менее 1:2. Этую часть можно возводить насыпным способом с применением обычной землеройной и транспортной техники.

Для определения коэффициента заложения «пляжного» откоса рекомендуется пользоваться графиком, составленным Б. А. Пышкиным для прогнозирования коэффициента откоса устойчивой отмели при нормальном к берегу подходе волн (рис. 23).

Следует отметить, что «пляжный» откос хорошо гасит волну, вследствие чего общая высота дамбы оказывается ниже, чем при более крутом откосе. Максимальную высоту наката  $h_n$  волны на откос определяют по формуле

$$h_n = \frac{2k_{ш}h}{m} \sqrt[3]{\lambda/h},$$

где  $k_{ш}$  — коэффициент шероховатости откоса (для задернованного откоса  $k_{ш}=0,75-0,80$ );  $h$  — высота волны, определяемая по графикам (см. рис. 9);  $m$  — заложение откоса (в данном случае «пляжного»);  $\lambda/h$  — пологость волны, определяемая по специальному графику в зависимости от скорости ветра и высоты волны (для практических расчетов можно принимать эту величину в пределах от 10,0 до 12,0).

Границы изломов откоса в верхней и нижней частях дамбы с переходом на более крутые заложения принимают за пределами размывающего действия волнения. В расчетах величину верхнего  $a_1$  и нижнего  $a_2$  пределов размывающего действия волнения определяют в зависимости от высоты волны по формулам

$$a_1 = 0,5h \quad \text{и} \quad a_2 = 1,5h.$$

Заложение внутреннего откоса отсекающей дамбы определяют, как для обычных дамб рыбоводных прудов, с учетом конкретных условий.




Рис. 23. График для определения коэффициента практически неразмываемого откоса отсекающей дамбы:  
1 — глина; 2 — лесс; 3 — супесчанник; 4 — песок мелкозернистый; 5 — песок среднезернистый; 6 — песок крупнозернистый; 7 — гравий

## Расчет кривых свободной поверхности в условиях стеснения поймы дамбами прудов

При строительстве рыбоводных прудов в речных поймах от пойм отсекают и обваливают значительные по площади участки, вследствие чего максимальные паводковые расходы приходится пропускать в условиях стеснения, вызывающего подпор и увеличение скоростей течения. В этих случаях важной задачей является построение кривой свободной поверхности речного потока и определение скоростей течения в местах наибольшего стеснения поймы.

Кривые можно строить с помощью различных приемов и методов, выбор которых зависит прежде всего от полноты гидрометрических данных по рассматриваемому отрезку реки (методы Рахманова, Чарномского, Мастицкого, Павловского и др.). Во всех случаях кривые строят по участкам, последовательно, снизу вверх по течению. Реку разбивают на участки по условиям однобразия потока в пределах каждого участка. Наиболее надежным будет деление по однобразию уклона свободной поверхности, которое полезно коррек-

Таблица 21

Значения коэффициентов шероховатости для естественных водотоков  
(по Срибному, с сокращениями)

Категория водотока	Характеристика русла	Коэффициент шероховатости $n$
1	Русла в весьма благоприятных условиях (чистые, прямые, незасоренные со свободным течением)	0,025
2	Русла постоянных водотоков равнинного типа (преимущественно больших и средних рек) в благоприятных условиях состояния ложа и течения. Периодические потоки (большие и малые) при очень хорошем состоянии поверхности и формы ложа	0,033
3	Сравнительно чистые русла постоянных равнинных водотоков, в обычных условиях извилистые, с некоторыми неправильностями в направлении струй или с неправильностями в рельфе дна (отмели, промоины, места камни). Земляные русла периодических водотоков (сухих логов) в относительно благоприятных условиях	0,040
4	Русла больших и средних рек, значительно засоренные, извилистые и частично заросшие, каменистые, с неспокойным течением. Периодические (ливневые и весенние) водотоки с крупногалечным или покрытым растительностью ложем. Поймы больших и средних рек, сравнительно разработанные, покрытые травой и частично кустарником	0,050
5	Русла периодических водотоков, сильно засоренные и извилистые. Сравнительно заросшие, неровные, плохо разработанные поймы рек (промоины, кустарник, деревья с наличием заводей). Галечно-валунные русла горного типа. Порожистые участки равнинных рек	0,067
6	Русла и поймы, значительно заросшие (со слабым течением), с большими, глубокими промоинами. Валунные русла горного типа, течение бурное, пенистое	0,080
7	Поймы такие же, как в предыдущей категории, но с сильно неправильным течением, заводями и пр. Горно-водопадного типа русла с крупновалунным извилистым строением ложа, с ярко выраженным перепадами	0,100
8	Горные реки примерно те же, что и в седьмой категории. Реки болотистого типа (заросли, кочки, места почти стоячая вода). Поймы с очень большими мертвыми пространствами, местными углублениями (озерами и пр.)	0,133
9	Глухие поймы (сплошь лесные)	0,200




Рис. 24. Схема к расчету кривых свободной поверхности:  
а — продольный профиль по динамической оси потока; б — продольный профиль участка; в — план

тировать сопоставлением изменения вдоль русла остальных гидравлических элементов (живого сечения, ширины поверхности, глубины, гидравлического радиуса и т. д.).

Для решения задачи необходимы гидрометрические данные об уклонах водной поверхности в бытовых (неестественных) условиях, форме русла и коэффициенте шероховатости рассматриваемого отрезка реки. Если коэффициент шероховатости нельзя определить непосредственными полевыми исследованиями, следует пользоваться данными наблюдений на других руслах или табл. 21.

Падение свободной поверхности для любого участка реки, например для первого участка (рис. 24), определяют по уравнению

$$\Delta H_1 = \frac{Q^2}{2g} \left( \frac{1}{\omega_1^2} - \frac{1}{\omega_2^2} \right) + \frac{Q^2 C^2 R}{\omega^3} l_1,$$

или

$$\Delta H_1 = \frac{Q^2}{2g} \left( \frac{1}{\omega_1^2} - \frac{1}{\omega_2^2} \right) + \frac{Q^2}{K^2} l_1,$$

где  $\omega$ ,  $C$ ,  $R$ ,  $K$  и  $Q$  — соответственно средние для данного участка значения площади поперечного сечения, коэффициента Шези, гидравлического радиуса, расходной характеристики и расхода.

Определив падение свободной поверхности на данном участке (методом последовательного приближения), переходят к расчету смежного вышележащего участка.

Порядок вычислений. Имея отметку уреза воды  $H_1$  паводкового расхода расчетной обеспеченности в первом створе, задаются падением свободной поверхности для первого участка  $\Delta H_1$ , что дает отметку горизонта воды во втором створе  $H_2 = H_1 + \Delta H_1$  (это первое приближение).

Затем по данным для поперечных сечений 1-1 и 2-2 находят

$$\omega = (\omega_1 + \omega_2)/2; \quad R = (R_1 + R_2)/2 \quad \text{и} \quad C = (C_1 + C_2)/2$$

или

$$K = (K_1 + K_2)/2 = (\omega_1 C_1 \sqrt{R_1} + \omega_2 C_2 \sqrt{R_2})/2,$$

вычисляют правую часть уравнения и получают значение  $\Delta H'$ . Если  $\Delta H'$ , окажется равным предварительно заданному падению  $\Delta H_1$ , то расчет первого участка на этом заканчивается, в противном случае вычисления повторяются при новом значении  $\Delta H_1$ . Закончив расчет первого участка, переходят к следующему.

Если  $\omega_1 > \omega_2$ , то первое слагаемое правой части уравнения будет отрицательным и им следует пренебречь.

Вычисления следует проводить в табличной форме (табл. 22), а для ускорения процесса расчета целесообразно заранее составить графики  $\omega$ ,  $C$  и  $R$ , как  $f(H)$ . В этих графиках должны быть приняты одни и те же отметки, т. е. они должны быть построены по отношению к одному и тому же горизонту.

Таблица 22

Расчет элементов кривой свободной поверхности

№ створы	$H$	$\Delta H$	$\omega_1$	$\omega_2$	$1/\omega_1^2 - 1/\omega_2^2$	$K_1$	$K_2$	=	$\Delta H' = \frac{Q^2}{2g} \times$
								$K = (K_1 + K_2)/2$	$\times [(1/\omega_1^2 - 1/\omega_2^2) + Q^2 l/K^2]$

Приложение. Для определения коэффициента Шези, входящего в расходную характеристику, следует пользоваться рис. 57, составленным по полной формуле Павловского.

Рассчитанную таким образом кривую наносят на продольный профиль русла реки. По ней определяют элементы наиболее стесненного сечения, для которого находят скорость потока, и делают заключение о необходимости крепления внешнего откоса дамбы.

## Водосбросные сооружения

### Типы водосбросных сооружений

Водосбросные сооружения (водосбросы) служат для пропуска расчетных максимальных расходов весеннего половодья, дождевых паводков и других неиспользуемых излишков воды во избежание переполнения водохранилища (головного или русского нагульного пруда).

Водосбросные сооружения проектируют в соответствии со СНиП II-50-74.

При проектировании водосбросных, водоспускных и водовыпусочных сооружений следует рассматривать возможность совмещения их с другими сооружениями гидроузла, а также учитывать возможность пропуска через них расчетных (10 % обеспеченности) расходов воды в период строительства.

Расчетный максимальный расход воды, который должен быть пропущен через водопропускные сооружения гидроузла, определяют исходя из максимального расхода воды реки в естественном состоянии с учетом трансформации его в емкости проектируемого пруда (водохранилища). При этом величины максимальных расходов воды принимают в соответствии с указаниями по определению гидрологических характеристик с учетом класса капитальности сооружений гидроузла.

Обычно сооружения головных гидроузлов рыбоводных хозяйств относят к IV классу капитальности и рассчитывают на пропуск расходов весеннего половодья и летне-осенних дождевых паводков 1 %-ной обеспеченности.

Применяют водосбросы двух основных типов — автоматические и управляемые (щитовые). В отдельных случаях используют комбинированные сооружения, совмещающие черты автоматического паводкового водосброса и донного водоспуска.

### Водосбросы автоматического действия

К водосбросам автоматического действия относят открытые, шахтные и трубчатые сооружения с порогом, располагаемым на отметке НПУ.

**Шахтные водосбросы.** Получившие широкое распространение сооружения такого типа состоят из вертикальной шахты прямоугольного, шестигранного, круглого или овального сечения, горизонтальной водопроводящей трубы прямоугольного или круглого сечения и водобойного колодца. В зависимости от расчетной пропускной способности водопроводящая труба может быть одно- и двухходковой (рис. 25).

Верх шахты располагается на отметке НПУ. Если водосброс используют для зарыбляемого русского пруда, то по периметру сливной кромки шахты предусматривают установку рыбозаградительных решеток. В передней стенке шахты обычно устраивают донное отверстие, перекрываемое глубинным затвором с винтовым подъемником, для полного опорожнения пруда. Для обслуживания подъемника и решеток предусматривается служебный мостик, соединяющий шахту с гребнем плотины.

Пропуск паводковых расходов происходит при повышении уровня воды в пруду сверх отметки НПУ, при этом вода сливается в шахту по всему ее периметру. Пропускная способность сооружения зависит от протяженности сливного фронта (т. е. периметра сечения шахты) и высоты слоя воды над порогом водослива, которая может достигать 0,75—1 м и более.

При отсутствии подтопления со стороны водопроводящей трубы пропускную способность шахтного водосброса при шахте любого сечения можно определить с достаточной для практических расчетов точностью по формуле

$$Q = mb \sqrt{2g} H^{3/2},$$

где  $b$  — периметр сливной кромки шахты, м;  $g$  — ускорение силы тяжести, равное 9,81 м/с<sup>2</sup>;  $H$  — напор над порогом водослива, м;  $m$  — коэффициент расхода, равный для шахты с плоским гребнем 0,36—0,40.

При шахте круглого сечения с радиусом  $R$  расчетная формула принимает вид

$$Q = m \cdot 2\pi R \sqrt{2g} H^{3/2}.$$

При значительно затопленной воронке водослива со стороны водопроводящей трубы, т. е. когда  $H/R > 1,6$ , пропускную способность шахтного водосброса определяют по формуле

$$Q = \mu \omega \sqrt{2g} (H + z_{gr})^{3/2},$$

где  $\mu$  — коэффициент расхода, определяемый по сумме сопротивлений от входа в шахту до выходного сечения горизонтальной водопроводящей трубы, равный приблизительно 0,60—0,65;  $\omega$  — площадь выходного сечения, м<sup>2</sup>;  $z_{gr}$  — превышение гребня шахты над свободной поверхностью воды в выходном сечении.




Рис. 25. Шахтный водосброс из сборно-монолитного железобетона на расход до 30 м<sup>3</sup>/с (по типовому проекту 413-51 Киевского отделения Гидрорыбпроекта):

$a$  — длина понурной части;  $b$  — длина основания башни;  $c$  — длина водопроводящей части;  $d$  — длина водобойного колодца;  $e$  — длина рисбермы

При проектировании должны быть использованы типовые проекты:  
413—51 «Паводковые водосбросы шахтного типа из сборно-монолитного железобетона на расходы 10—20—30 м<sup>3</sup>/с при напорах 4, 5 и 6 м с квадратным очертанием шахты (разработан Киевским отделением Гидрорыбпроекта в 1972 г.);

820—210 «Водосбросы-водовыпуски с шахтным оголовком на расход воды до 70 м<sup>3</sup>/с при перепадах от 5 до 12 м» с шахтой овального очертания из сборно-монолитного и монолитного железобетона (разработан Укргипроводхозом в 1976 г.).

Основные параметры и технико-экономические показатели водосбросов по типовому проекту 413—51 приведены в табл. 23 и 24.

Таблица 23

**Основные размерные параметры (в м) паводковых водосбросов шахтного типа из сборно-монолитного железобетона по типовому проекту 413—51 Киевского отделения Гидрорыбпроекта (см. рис. 25)**

Пропускная способность, м <sup>3</sup> /с	Шахта		а	б	в	г	д
	в плане	высота					
10	2,7×2,7	4	4,3	5,8	20,15	7,0	16,8
		5	4,3	5,8	25,15	7,0	16,8
		6	4,3	5,8	30,15	7,0	16,8
20	4,0×3,4	4	4,3	6,5	20,15	8,0	18,8
		5	4,3	6,5	25,15	8,0	18,8
		6	4,3	6,5	30,15	8,0	18,8
30	4,4×4,4	4	4,3	7,6	20,10	12,3	21,8
		5	4,3	7,6	23,70	12,3	21,8
		6	4,3	7,6	29,10	12,3	21,8

Приложение. а — длина понурной части; б — длина основания башни; в — длина водопроводящей части; г — длина водобойного колодца; д — длина рисбермы.

Таблица 24

**Основные технико-экономические показатели паводковых водосбросов шахтного типа из сборно-монолитного железобетона (по типовому проекту 413—51 Киевского отделения Гидрорыбпроекта)**

Выпуск	Параметры сооружения		Бетон, м <sup>3</sup>	Железобетон, м <sup>3</sup>		Арматура, т	Металлоконструкции, т
	расход, м <sup>3</sup> /с	высота шахты, м		монолитный	сборный		
1	10	4	44	103	17	6,06	3,05
2	10	5	47	107	19	6,85	3,44
3	10	6	49	111	22	7,45	3,80
4	20	4	102	138	32	8,01	3,45
5	20	5	112	144	38	8,70	3,80
6	20	6	124	148	44	8,92	4,40
7	30	4	56	205	51	13,16	3,85
8	30	5	60	215	59	13,71	4,20
9	30	5	64	223	72	14,49	6,10

Примечание. Оборудование: Металлический скользящий затвор размером 1,31×1,32 м; винтовой подъемник марок 5В и 10В.

Трубчатые водосбросы (рис. 26). Их применяют при расчетных паводковых расходах 10—15 м<sup>3</sup>/с. Сооружение представляет собой железобетонную трубу,




Рис. 26. Трубчатый водосброс:

1 — ковш входного оголовка; 2 — расструб входного оголовка; 3 — водопроводящая часть; 4 — выходной оголовок; 5 — водобойный колодец; 6 — земляная плотина

укладываемую наклонно по типу быстротока на плотный грунт основания под плотиной. Входную часть выполняют в виде ковша с передней и боковыми стенками, верх которых располагают на отметке НПУ. Сливная кромка стенок ковша — плоская шириной поверху 0,4—0,6 м, внутренние плоскости стенок — наклонные с заложением откоса  $m=0,5$ —1. Водопроводящая труба на входе и выходе имеет оголовки в виде расструба или вертикальной стенки. В конце сооружения располагается водобойный колодец.

Пропускную способность трубчатого водосброса определяют по формуле

$$Q = \sigma M b H_0^{1/2}, \text{ м}^3/\text{с},$$

где  $\sigma$  — коэффициент затопления, зависящий от горизонта воды в ковше и величины  $H_0$ ;  $\sigma$  может быть принят равным 0,97—0,99;  $M$  — коэффициент расхода; для стенок ковша с вертикальной наружной и наклонной внутренней плоскостью  $M=1,86$ ;  $b$  — периметр сливной кромки ковша, м;  $H_0$  — напор на пороге водослива с учетом скорости подхода, м;  $H_0=H+v^2/2g$ .

### Щитовые (управляемые) водосбросы

В отличие от водосбросов автоматического действия порог управляемых щитовых водосбросных сооружений располагается ниже НПУ. Регулирование уровня воды в пруду, а также пропускаемого расхода осуществляется с помощью затворов (щитов). Щитовые водосбросы рассчитаны в основном на напоры от 3 до 6 м, поэтому в прудах, полностью спускаемых с большими глубинами, кроме водосбросного сооружения, предусматривается строительство донного водоспуска.

Число и размеры отверстий водосбросов, перекрываемых щитами, определяют, исходя из пропуска максимального расчетного расхода воды при полном открытии всех водосбросных и водоспускных отверстий с учетом возможности форсирования уровня воды в пруду.

В соответствии со СНиП II-50-74 пролет (ширина) и высоту водопропускных отверстий, перекрываемых затворами, следует принимать исходя из следующих данных.

### Размеры прямоугольных отверстий водосбросных сооружений, перекрываемых затворами

Пролет (ширина) отверстия, м	0,4	0,6	0,8	1,125	1,5	1,75	2
Высота отверстия, м	0,6	0,8	1,25	1,5	1,75	2	2,5

Пролет (ширина) отверстия, м	2,25	2,5	3	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
Высота отверстия, м	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5

Примечания: 1. За пролет отверстия принимается размер в свету между боковыми гранями сооружений.

2. За высоту отверстия принимается для поверхностных отверстий — размер от порога до нормального подпорного уровня воды; для глубинных отверстий — размер от порога до верхней грани отверстия.

3. В рыбозащитном строительстве максимальный пролет отверстия водосброса не превышает 6 м, высота — 4,5 м.

В рыбохозяйственном строительстве используют два типа щитовых водобросов: закрытые с водопроводящей частью в виде одно-, двух-, трех- или четырехшковой железобетонной трубы прямоугольного сечения и открытые. В зависимости от топографических условий сооружения могут быть с перепадом или без него.

Водоброс состоит из флютбета, устоев, промежуточных бычков, затворов, служебного и проезжего мостов, а также льдозащитного устройства.

Флютбет представляет собой основание сооружения, по которому проходит поток воды из верхнего в нижний бьеф. Он состоит из понура, сливной части, водобоя и рисбермы. Понур — водонепроницаемая часть флютбета, которая находится перед щитовой линией сооружения, предохраняет от размыва участок перед затворами и препятствует фильтрации воды в грунт основания. Длину понура обычно принимают равной 1,5—2,5 Н. Водобой — часть флютбета, расположенная за щитами и воспринимающая удары воды при пропуске ее из верхнего бьефа в нижний. Длину водобоя принимают равной 2—3Н. Слив, расположенный ниже водобоя, представляет собой горизонтальный участок, соединяющий водобой с рисбермой, или быстроток определенного уклона с водобойным колодцем. Рисберма находится заливом и предохраняет от размыва участок между выходом из сооружения и отводящим каналом, создавая плавный переход от больших скоростей на сливе к допустимым скоростям в конце ее.

Толщину флютбета и его длину устанавливают на основании гидротехнического расчета, которым определяют также скорость, напор и расход грунтового потока под сооружением. При этом длина флютбета (его подземного контура) должна обеспечивать гашение напора фильтрационных вод.

В расчетах целесообразно пользоваться простым и точным методом линейной контурной фильтрации, основанным на том, что фильтрация происходит по подземному контуру флютбета, а падение напора фильтрационного потока пропорционально величине пройденного пути. Во избежание вымывания частиц грунта из основания сооружения длину подземного контура флютбета в зависимости от грунтов основания принимают в 2—3 раза большей величины действующего напора. При этом учитывают, что гашение напора на вертикальных участках контура флютбета в 1,5—3 раза интенсивнее, чем на горизонтальных. Поэтому расчетную длину подземного контура определяют как сумму длин вертикальных участков и одной третьей части суммы длин горизонтальных участков, т. е.

$$L'_0 = \Sigma L_v + \Sigma L_g / 3,$$

где  $L'_0$  — расчетная длина подземного контура флютбета, м;  $\Sigma L_v$  — сумма длин вертикальных участков контура, м;  $\Sigma L_g$  — сумма длин горизонтальных участков, м.

Минимальная необходимая длина расчетного пути фильтрации

$$L_0 = C_0 H \text{ м},$$

где  $H$  — максимальный действующий напор, м;  $C_0$  — коэффициент, учитывающий грунт основания, принимаемый из следующего вывода:

Ил	8,0	Галечник	3,0
Песок		Торф	
мелкозернистый	6,0	разложившийся	8,0
среднезернистый	5,0	неразложившийся	5,0
крупнозернистый	4,0	Лесс	4—3,5
Гравий	3,5	Суглинок	3,5—3,0

Фильтрационный напор на флютбет сооружения в любом произвольно выбранном сечении, удаленном на расстояние  $L_x$  от конца флютбета, определяют по формуле

$$h_x = L_x / C'_0 \text{ м},$$

где  $C'_0 = L'_0 / H$  — фактическое значение коэффициента.




Рис. 27. Схема к гидротехническому расчету флютбета

Толщина флютбета в этом сечении

$$t_x = \frac{nh_x}{\gamma_{\text{кл}} - 1} \text{ м},$$

где  $n$  — коэффициент запаса, принимаемый для сооружений IV класса равным 0,75—0,8;  $h_x$  — фильтрационный напор, м;  $\gamma_{\text{кл}}$  — объемная масса кладки флютбета; для бетона и железобетона  $\gamma_{\text{кл}} = 2,2 - 2,5 \text{ т/м}^3$ .

Максимальное фильтрационное давление, а следовательно, и максимальная толщина флютбета будут в сечении, совпадающем со щитовой линией.

Указанная формула действительна для сооружения разрезной конструкции, где флютбет отделен от устоев и бычков сооружения конструктивными швами. В сооружениях неразрезной «доковой» конструкции, в которых флютбет представляет собой единое целое с устоями и бычками, следует учитывать их общую массу. При этом может быть достигнуто существенное уменьшение толщины флютбета и снижение материалоемкости.

Общепринятый является следующий порядок проектирования флютбета (рис. 27):

- 1) принимают конструкцию, длину и толщину понура и водобоя;
- 2) подсчитывают фактическую длину флютбета, приведенную к вертикальному пути

$$L'_0 = \Sigma L_v + \Sigma L_g / 3 = t_p + (t_v - t_p) + 2S + h'_3 + h_3 + (l_g + l_v) / 3;$$

- 3) определяют минимально необходимую длину пути фильтрации по формуле

$$L_0 = C_0 H.$$

Если  $L'_0 < L_0$ , то требуется увеличить длину пути фильтрации, например за счет забивки шпунта вдоль щитовой линии или устройства зуба; при этом глубина забивки шпунта (закладки зуба) должна составлять

$$h_{\text{шпунта}} > (L_0 - L'_0) / 2 \geq 2 - 3 \text{ м};$$

- 4) определяют толщину флютбета в характерных сечениях по формуле

$$t_x = (nh_x) / (\gamma_{\text{кл}} - 1).$$

Флютбет можно рассчитывать, помимо метода линейной контурной фильтрации, способом построения гидродинамических сеток, на которых показывают линии токов, огибающие сооружение снизу, и перпендикулярные к ним линии равных напоров. Сетки строят графически.

Устои представляют собой подпорные стены, ограничивающие водосбросное сооружение с боков и воспринимающие давление грунта со стороны насыпи плотины. Конструкция устоев зависит от напора на пороге сооружения и характера грунта основания и насыпи плотины.

Затворы (щиты) — подвижные конструкции на границе между понуром и водобоем сооружения. Различают рабочие затворы, с помощью которых регулируется пропускаемый расход и уровень воды в верхнем бьефе, и ремонтные, устанавливаемые при осмотре и ремонте рабочих затворов, их подъемных механизмов и т. п.

Значения коэффициентов скорости и расхода к расчету водослива с широким порогом

Условия истечения	$\varphi$	$m$	$M = m \sqrt{2g}$	$k = h_{kp}/H_0$
-------------------	-----------	-----	-------------------	------------------

При отсутствии гидравлических сопротивлений 1 0,385 1,70 0,667

При хорошо подобранный форме входа 0,95 0,365 1,62 0,645

Порог с закругленным входным ребром 0,92 0,350 1,55 0,630

При притупленном входном ребре 0,88 0,335 1,48 0,610

При незакругленном входном ребре (острая кромка) 0,85 0,320 1,42 0,590

При неблагоприятных гидравлических условиях входа (острое, неровное входное ребро) 0,80 6,300 1,33 0,560

где  $\varphi$  — коэффициент скорости;  $\sigma_n$  — коэффициент подтопления, зависящий от отношения  $h_n/H_0$  и принимаемый из вывода (по Березинскому).

$$h_n/H_0 \quad 0,80 \quad 0,82 \quad 0,84 \quad 0,86 \quad 0,88 \quad 0,90 \quad 0,92 \quad 0,94 \quad 0,95 \quad 0,96 \quad 0,97 \quad 0,98$$

$$\sigma_n \quad 1,00 \quad 0,99 \quad 0,97 \quad 0,95 \quad 0,90 \quad 0,84 \quad 0,72 \quad 0,70 \quad 0,65 \quad 0,59 \quad 0,50 \quad 0,40$$

Сопряжение бьефов в водосбросных сооружениях обычно происходит с образованием гидравлического прыжка, который представляет собой резкий переход от глубины  $h_1 < h_{kp}$  к глубине  $h_2 > h_{kp}$ , происходящий на сравнительно небольшой длине  $l_p$ , называемой длиной прыжка. Глубины  $h_1$  и  $h_2$  до и после прыжка называются сопряженными.

Критическую глубину  $h_{kp}$  определяют по формуле (для прямоугольного русла)

$$h_{kp} = \sqrt[3]{\frac{\alpha q^2}{g}},$$

где  $\alpha$  — коэффициент Кориолиса, равный 1,05—1,10;  $q$  — удельный расход,  $\text{м}^2/\text{s}$ ;

$$q = Q/b,$$

где  $b$  — ширина русла, м.

Сопряженные глубины определяют по формулам

$$h_1 = \frac{h_2}{2} \left[ \sqrt{1 + \frac{8\alpha q^2}{gh_2^3}} - 1 \right];$$


$$h_2 = \frac{h_1}{2} \left[ \sqrt{1 + \frac{8\alpha q^2}{gh_1^3}} - 1 \right],$$

которые решают путем подбора. Расчеты можно производить с использованием графика (рис. 29) зависимости  $\xi_2 = f(\xi_1)$ , где  $\xi_1 = h_1/h_{kp}$ ;  $\xi_2 = h_2/h_{kp}$ .

В водосбросных сооружениях со сливной частью за водобоем могут быть три формы сопряжения бьефов: с отогнанным прыжком, с прыжком в критическом состоянии и надвинутым (затопленным) прыжком. Форму сопряжения определяют следующим образом.

1. Определяют напор на водосливе по формуле

$$H_0 = H + v_0^2/2g = \sqrt[3]{q^2/2gm}.$$



В рыбохозяйственном строительстве применяют металлические, плоские или сегментные рабочие затворы, перекрывающие отверстия размерами до 6 м при высоте до 4,5 м. Ремонтные затворы представляют собой шандоры из дерева или металла с деревянным уплотнением.

Служебный мостик предназначен для работы обслуживающего персонала по управлению подъемными механизмами и приспособлениями. Он может быть и пешеходным и проездным мостом, предназначенный для прохода по нему автотранспорта внутри хозяйства. Если через водосбросное сооружение необходим транзитный проезд транспорта, то предусматривается отдельный проездной мост.

Льдозащитное устройство необходимо для задержания в чащах пруда плавающего льда перед водосбросным сооружением, если оно не приспособлено для пропуска льда из верхнего бьефа в нижний. Простейшим льдозащитным устройством является плавучая запона из бревен, связанных между собой тросами. Применяют также льдозащитные стенки из деревянных и железобетонных свай. Наиболее надежным сооружением является льдозащитная стенка в виде арки из железобетонных свай с монолитным железобетонным поясом, защищенным деревянными коротышами. Концы арки опираются на устои водосброса или в специальные опоры из наклонно забитых свай (см. рис. 32).

Гидравлический расчет пропускной способности щитового паводкового водосброса осуществляют по формулам прямоугольного водослива с широким порогом, который может быть неподтопленным и подтопленным (рис. 28).

Подтопленным считается водослив при перепаде  $z < H - h_{kp}$ , т. е. при глубине подтопления  $h_n > h_{kp}$ .

**Неподтопленный водослив.** Глубину на пороге обычно принимают равной критической глубине

$$h = h_{kp} = \frac{2\varphi^2}{1 + 2\varphi^2} H_0 = \sqrt[3]{2m^2} H_0 \approx 0,6H_0,$$

где  $\varphi$  — коэффициент скорости;  $m$  — коэффициент расхода.

Пропускную способность определяют по формуле

$$Q = mb \sqrt{2g} H_0^{3/2}$$

или

$$Q = Mb H_0^{3/2},$$

где

$$M = m \sqrt{2g}.$$

Числовые значения коэффициентов приведены в табл. 25 (по Павловскому).

**Подтопленный водослив.** Глубину на пороге в этом случае принимают равной глубине подтопления, т. е.  $h_n = h$ . Расход определяют по формуле

$$Q = \varphi b h_n \sqrt{2g (H_0 - h_n)} = \varphi b h_n \sqrt{2g z_0},$$

где  $z_0 = H_0 - h_n$  или по формуле

$$Q = m \sigma_n b \sqrt{2g} H_0^{3/2},$$

Таблица 26

Основные технико-экономические показатели щитовых паводковых водосбросов по типовым проектам Гидрорыбпроекта и его Киевского отделения




Рис. 29. График для определения сопряженных глубин в прямоугольном русле




Рис. 30. Схема к расчету водобойного колодца

2. Определяют глубину в «сжатом сечении», т. е. глубину в нижнем бьефе у основания слива, путем решения уравнения

$$q = \varphi h_c \sqrt{2g(\rho + H_0 - h_c)}.$$

3. Определяют «раздельную глубину», сопряженную с глубиной  $h_c$  в сжатом сечении

$$h_{разд} = \frac{h_c}{2} [\sqrt{1 + 8(h_{kp}/h_c)^3} - 1].$$

После этого по условию  $h_{разд} < t$ , где  $t$  — бытовая глубина в нижнем бьефе, решают вопрос о форме сопряжения:

при  $h_{разд} > t$  прыжок отогнан,

при  $h_{разд} = t$  — критическое состояние прыжка,

при  $h_{разд} < t$  прыжок затоплен.

Глубину в сжатом сечении определяют путем подбора, методом последовательного приближения или путем графоаналитического построения кривой, при этом коэффициент скорости  $\varphi$  может быть принят равным 0,80—0,95.

Если сопряжение бьефов происходит с отогнанным прыжком, то устраивается водобойный колодец или водобойная стенка, назначение которых увеличение глубины за сооружением до таких пределов, при которых прыжок оказывается затопленным и устраняется явление отгона (рис. 30).

Глубину колодца  $d$  определяют из условия получения в нижнем бьефе глубины  $t'$ , равной или больше раздельной глубины  $h_{разд}$  (сопряженной с глубиной  $h_c$  в сжатом сечении):

$$t' = d + t + \Delta z \geq h_{разд},$$

где  $\Delta z$  — перепад, образующийся на выходе потока из водобойного колодца в русло нижнего бьефа

$$\Delta z = v_b^2 / (\varphi^2 g) - v_0^2 / 2g,$$

где  $\varphi$  — коэффициент скорости, равный 0,80—0,95;  $v_b$  — средняя скорость в нижнем бьефе при бытовой глубине, м/с;  $v_0$  — средняя скорость в водобойном колодце, равная  $q/t'$ , м/с.

В расчетах с «запасом» величиной  $\Delta z$  пренебрегают и глубину водобойного колодца находят по уравнению

$$d = [(1,05 \div 1,10) h_c \sqrt{1 + 8(h_{kp}/h_c)^3} - 1]/2 - t,$$

которое решают методом последовательного приближения в табличной форме.

Длину водобойного колодца водосбросного сооружения с пологим сливом и «сжатым сечением», расположенным непосредственно у подошвы слива, мож-

Выпуск	Шифр	Наименование	Расход, м <sup>3</sup> /с	Железобетон монолитный, м <sup>3</sup>	Бетон, м <sup>3</sup>	Арматура, т	Металлоконструкции
--------	------	--------------	---------------------------	--	-----------------------	-------------	--------------------

Типовой проект 413-32 Киевского отделения Гидрорыбпроекта

1	ПЗВ-1	Щитовой водосброс закрытого типа на напор 3 м без перепада	25	142,1	48,2	19,4	3,5
2	ПЗВ-2	То же, с перепадом 1 м	50	217,2	77,4	28,7	5,4
3	ПЗВ-3	То же, с перепадом 2 м	75	291,3	105,7	36,7	7,6
4	ПЗВ-4	То же, с перепадом 3 м	100	416,1	124,9	48,7	9,3
5	ПЗВ-5	То же, с перепадом 1 м	25	205,3	64,6	22,4	3,5
6	ПЗВ-6	То же, с перепадом 2 м	50	228,3	93,0	32,3	5,4
7	ПЗВ-7	То же, с перепадом 3 м	75	370,0	127,7	41,6	7,6
8	ПЗВ-8	То же, с перепадом 1 м	100	438,5	174,5	51,8	9,3
9	ПЗВ-9	То же, с перепадом 2 м	25	205,6	65,5	22,9	3,5
10	ПЗВ-10	То же, с перепадом 3 м	50	288,8	94,3	32,5	5,4
11	ПЗВ-11	То же, с перепадом 1 м	75	371,0	129,4	41,8	7,6
12	ПЗВ-12	То же, с перепадом 2 м	100	493,3	176,6	62,2	9,3
13	ПЗВ-13	То же, с перепадом 3 м	25	206,0	66,5	23,0	3,5
14	ПЗВ-14	То же, с перепадом 1 м	50	289,6	95,6	36,0	5,4
15	ПЗВ-15	То же, с перепадом 2 м	75	371,7	131,1	45,3	7,6
16	ПЗВ-16	То же, с перепадом 3 м	100	509,5	178,7	52,5	9,3

Типовой проект 413-36 Киевского отделения Гидрорыбпроекта

1	ЩВЗ-1	Щитовой водосброс на напор	40	236	79	28,7	7,9
2	ЩВЗ-2	4 м без перепада	80	286	133	43,1	12,2
3	ЩВЗ-3	То же, с перепадом 1 м	120	540	208	58,6	16,6
4	ЩВЗ-4	То же, с перепадом 2 м	160	672	285	74,6	20,5
5	ЩВЗ-5	То же, с перепадом 3 м	40	270	100	30,7	7,9
6	ЩВЗ-6	То же, с перепадом 1 м	80	424	162	46,8	12,2
7	ЩВЗ-7	То же, с перепадом 2 м	120	571	243	63,6	16,6
8	ЩВЗ-8	То же, с перепадом 3 м	160	708	327	79,4	20,5
9	ЩВЗ-9	То же, с перепадом 1 м	40	270	100	31,2	7,9
10	ЩВЗ-10	То же, с перепадом 2 м	80	425	163	46,8	12,2
11	ЩВЗ-11	То же, с перепадом 3 м	120	572	241	63,7	16,6
12	ЩВЗ-12	То же, с перепадом 1 м	160	708	328	79,4	20,5
13	ЩВЗ-13	То же, с перепадом 2 м	40	286	104	32,4	7,9
14	ЩВЗ-14	То же, с перепадом 3 м	80	443	167	49,5	12,2
15	ЩВЗ-15	То же, с перепадом 1 м	120	598	245	56,6	16,6
16	ЩВЗ-16	То же, с перепадом 2 м	160	738	329	82,1	20,5

Типовой проект 820-59 Гидрорыбпроекта

Водосброс с сегментными затворами на напор 4,5 м, перепад 3 м

Типовой проект 820-60 Гидрорыбпроекта

Водосброс с сегментными затворами на напор 4,5 м, перепад 3 м




Рис. 31. Паводковый водосброс из монолитного железобетона с сегментными затворами на расход 160 м<sup>3</sup>/с, напор 4,5 м и перепад 3 м (по типовому проекту 820-59 Гидрорыбпроекта):

1 — понур; 2 — водослив; 3 — водобойный колодец; 4 — рисберма; 5 — автодорожный мост; 6 — сегментный затвор; 7 — электрическая лебедка; 8 — монорельс

но принимать равной длине прыжка с некоторым запасом, который Павловский определил как величину, равную десятикратному перепаду.

По опытным данным длина прыжка равна

$$l_{\text{п}} = (4 \div 5) (h_2 - h_1) \text{ м.}$$

Таким образом, расчетная длина водобойного колодца (м) составляет

$$l_{\text{кол}} = (4 \div 5) (h_2 - h_1) + 10\Delta z.$$

При проектировании следует использовать типовые проекты (табл. 26): 413-32 «Щитовые водосбросы закрытого типа на расходы 25, 50, 75, 100 м<sup>3</sup>/с, напор 3 м с перепадом 1, 2, 3 м и без перепада»;

413-36 «Щитовые паводковые водосбросы закрытого типа из сборно-монолитного железобетона на расход 40, 80, 120 и 160 м<sup>3</sup>/с, напор 4 м без перепада и с перепадом 1,2 и 3 м»;

820-59 «Водосброс паводковый из монолитного железобетона с сегментными затворами на расход 160 м<sup>3</sup>/с, напор 4,5 м и перепад 3 м» (рис. 31);

820-60 «Водосброс паводковый из монолитного железобетона с сегментными затворами на расход 250 м<sup>3</sup>/с, напор 4,5 м и перепад 3 м».


Основные технико-экономические показатели льдозащитных стенок по типовому проекту 43-30 Киевского отделения Гидрорыбпроекта приводятся в табл. 27.

Таблица 27

Технико-экономические показатели льдозащитных стенок по типовому проекту 413-30 Киевского отделения Гидрорыбпроекта (рис. 32)

Показатели	Единица измерения	Количество по типоразмерам стенок				
		ЛЗС-20	ЛЗС-30	ЛЗС-40	ЛЗС-50	ЛЗС-60
Пролет	м	22	30	41,2	52	60
Трудоемкость	чел.-день	521	706	828	1057	1253
Объем железобетона	м <sup>3</sup>	32,3	41,6	50,7	66,6	67,9
Железобетонные сваи	м <sup>3</sup>	15,4	26,4	53,4	62,1	71,0
Расход арматурной стали	т	9,4	15,4	25,7	28,0	33,0
Масса металлоконструкций	т	8,0	13,7	18,4	20,8	24,8
Крепление	м <sup>2</sup>	336,0	470,0	635,0	681,0	960,0

Примечание. Оборудование: таль грузоподъемностью 0,5 т — 2 шт.; кошка грузоподъемностью 1 т — 2 шт.



2) разработка грунта в котловане экскаватором-драглайном в отвал и последующее перемещение его из отвала во временные кавальеры бульдозером;

3) доработка дна котлована до проектных отметок бульдозером и вручную;

4) обратная засыпка «пазух» сооружения грунтом с тщательным уплотнением. При этом если сооружение возводят на песчаных грунтах, засыпку необходимо осуществлять песчаным грунтом с увлажнением и послойным уплотнением имеющимися механизмами до  $K \geq 0,95$ . При строительстве на суглинистых грунтах обратную засыпку выполняют местным грунтом при оптимальной влажности, определяемой по зависимости

$$W_{\text{опт}} = W_p \pm 2\%,$$

где  $W_p$  — предел раскатывания.

Грунт обратной засыпки должен быть послойно уплотнен до объемной массы скелета

$$\gamma_{\text{ск}} = \frac{\gamma_0 \gamma_b (1 - v_0)}{\gamma_b + 0,01 W_{\text{опт}} \gamma_0 \gamma_b},$$

где  $\gamma_0$  — плотность грунта основания,  $\text{кг}/\text{м}^3$ ;  $\gamma_b$  — плотность воды,  $\text{кг}/\text{м}^3$ ;  $v_0$  — объем воздуха в порах грунта (для ориентировочных расчетов может быть принят равным 0,04).

Перед обратной засыпкой сооружения необходимо осуществить контрольную проверку плотности грунта путем уплотнения имеющимися механизмами с последующим лабораторным анализом.

Бетонные и железобетонные работы выполняют в следующей последовательности.

1. Заготовка арматуры, опалубки и приготовление бетонной смеси на строительном дворе.

2. Транспортировка опалубки, арматуры, бетонной смеси и сборных железобетонных элементов к месту установки бортовыми автомашинами и автосамосвалами.

3. Установка арматуры, опалубки, пазовых стальных конструкций, сборных железобетонных элементов и подача бадей с бетоном автокранами или экскаваторами с крановым оборудованием.

4. Уплотнение бетона в сооружении с помощью внутренних и поверхностных вибраторов.

## Донные водоспуски и рыбоуловители

### Донные водоспуски

Донные водоспуски предназначены для полного сброса воды из прудов, перепуска рыбы в камеры облова или рыбоуловители, пропуска бытовых расходов воды и регулирования уровней воды в прудах. Донные водоспуски русловых прудов могут быть использованы для пропуска паводковых расходов. В период строительства головного узла сооружений донный водоспуск может быть использован также для пропуска расчетных строительных расходов.

Донный водоспуск, как правило, расположенный в наиболее низком месте водоема, представляет собой закрытое трубчатое сооружение с входным оголовком в виде башни и водобойным колодцем. В башне находятся щиты, шандоры и рыбозаградительные решетки с подъемниками. С гребнем плотины башню соединяет служебный мостик. Водобойный колодец донных водоспусков нерестовых, мельковых, выростных и зимовых прудов обычно используют в качестве прямоточной камеры облова, для чего в нем предусмотрены дополнительные пазовые конструкции для шандор и решеток, а также приспособления для установки сетчатых контейнеров. Для строительства донных водоспусков используют сборный и монолитный железобетон. В отдельных случаях водопроводящую часть сооружения можно выполнять из асбестоцементных, а при надлежащем обосновании — из металлических труб с соответствующей гидроизо-




Рис. 33. Донный водоспуск на напор 3,5 м и расход 1,53 м<sup>3</sup>/с (по типовому проекту 413-10/71 Гидрорыбпроекта):  
1 — попур; 2 — оголовок; 3 — водопроводящая часть; 4 — водобой; 5 — рисберма

ляцией. Во избежание фильтрации по контакту трубы с грунтом тела плотины, вдоль трубы устанавливают диафрагмы (рис. 33).

В табл. 28 приведены параметры донных водоспусков прудов различных категорий.

Таблица 28

Основные параметры донных водоспусков  
рыбоводных прудов

Категория прудов	Напор, м	Диаметр трубы, м
Нерестовые и мальковые	1,0—1,5	0,3—0,4
Выростные	1,5—2,5	0,4—0,6
Нагульные пойменные	2,5—3,5	0,6—1,0
Зимовальные	2,5—3,5	0,6—1,0
Нагульные русловые	3,0—5,0	1,0—1,2
Головные	4,0—7,0	1,0—1,2

Пропускную способность донного водоспуска определяют по формуле

$$Q = \mu \omega \sqrt{2gH},$$

где  $\omega$  — площадь сечения трубы,  $\text{м}^2$ ;  $H$  — действующий напор,  $\text{м}$ ;  $\mu$  — коэффициент расхода, определяемый по формуле

$$\mu = \frac{1}{\sqrt{1,5 + (\lambda L/d)}},$$

где  $\lambda$  — коэффициент, зависящий от материала трубы, равный 0,02—0,0222;  $L$  — длина трубы,  $\text{м}$ ;  $d$  — диаметр трубы,  $\text{м}$ .

Коэффициент расхода может быть принят равным 0,135—0,145. Для донных водоспусков с трубами диаметром 40, 60, 100 и 120 см пропускную способность можно определить по графикам (рис. 34).

Таблица 29

Характеристика донных водоспусков конструкции Гидрорыбопроекта (рис. 33)

Напор, м	Расход, м <sup>3</sup> /с	Диаметр трубы, см	Размеры, м										
			$H_1$	$h$	$h_1$	$b_1$	$b_2$	$t_1$	$t_2$	$t_3$	$t_4$	$t_5$	
1,5	0,38	40	2,0	1,35	0,5	1,0	1,0	4,0	5,3	5,47	3,0	9,35	27,12
2,0	0,45	40	2,65	1,35	0,6	1,0	1,0	4,0	5,32	5,47	3,0	9,35	27,14
2,0	0,98	60	2,80	1,35	0,7	1,2	1,5	4,0	6,42	6,93	3,0	13,15	33,50
2,5	0,52	40	3,20	1,35	0,6	1,0	1,0	4,0	6,07	7,23	3,0	10,15	30,45
2,5	1,16	60	3,20	1,80	0,85	1,2	1,5	5,5	6,32	7,03	3,0	13,90	35,75
3,0	1,33	60	3,70	2,10	0,85	1,2	1,5	5,5	9,37	6,48	5,85	11,50	38,70
3,0	3,28	100	3,80	1,80	1,50	1,5	2,4	6,0	9,65	6,24	6,17	17,35	45,41
3,5	1,58	60	4,20	1,80	0,85	1,2	1,8	6,0	9,37	8,99	8,10	14,35	44,81
3,5	3,70	100	4,30	1,80	1,40	1,5	2,4	6,0	9,65	8,75	6,17	17,35	47,92
4,0	3,93	100	4,80	2,25	1,45	1,2	2,4	6,5	9,65	11,25	8,21	17,35	52,96
4,0	3,93	100	5,55	2,25	1,45	1,5	2,4	6,5	14,03	11,88	8,21	17,35	57,97
4,0	5,53	120	4,80	2,25	1,50	1,7	3,6	6,5	9,65	11,25	8,23	17,35	52,98
4,0	5,53	120	5,55	2,25	1,60	1,0	3,6	6,5	14,03	11,88	8,23	17,35	57,99
5,0	4,49	100	6,62	2,25	1,40	1,5	3,6	7,5	16,90	14,02	8,23	17,35	64,00
5,0	6,36	120	6,60	2,25	1,75	1,2	3,6	7,5	16,90	14,02	10,25	20,35	69,02
6,0	4,98	100	7,65	2,25	1,60	1,5	3,6	9,0	16,78	16,65	10,25	20,35	73,03
6,0	7,09	120	7,65	2,25	1,70	1,7	4,2	9,0	16,81	16,65	10,24	20,35	73,05

Приложение. При одинаковых расчетных напорах и расходах воды донные водоспуски с меньшей высотой башни предназначены для постоянных прудов, с большей — для русловых.

Рис. 34. Совмещенные графики производительности донных водоспусков без решеток. Пропускную способность водоспусков с решетками (при их засечении до 50% площади живого сечения) определяют по напору  $H_1 = H - 0,015H$ .

Параметры водобойных колодцев донных водоспусков рассчитывают по оценочному методике, изложенной выше (см. с. 61—64).

При проектировании донных водоспусков следует пользоваться типовыми проектами, разработанными Гидрорыбопроектом, которые охватывают весь диапазон напоров и расходов рыболовных прудов любых категорий (табл. 29 и 30).

Таблица 30

Напор, м	Расход, м <sup>3</sup> /с	Диаметр трубы, см	Расход		
			железобетона	в том числе бетона, м <sup>3</sup>	бетона, м <sup>3</sup>
1,5	0,38	40	40	5,5	4,2
2,0	0,45	40	7,0	1,44	7,2
2,0	0,98	60	8,8	2,36	4,9
2,5	0,52	40	7,6	1,65	24,0
2,5	1,16	60	10,3	2,83	22,5
3,0	1,33	60	11,9	3,18	11,6
3,0	3,28	100	17,0	4,26	7,1
3,5	1,53	60	14,0	3,46	13,0
3,5	3,70	100	18,2	4,50	19,6
4,0	3,93	100	22,4	5,51	21,3
4,0	3,93	120	24,6	6,18	34,2
4,0	5,52	120	24,0	6,19	64,5
4,0	5,53	120	27,3	7,76	34,3
5,0	4,49	100	28,3	7,17	75,2
5,0	6,36	120	32,1	8,37	38,8
6,0	4,98	100	33,2	8,67	49,2
6,0	7,09	120	36,9	9,74	52,3

### Рыбоуловители

Рыбоуловитель (рис. 35) представляет собой комплекс гидротехнических сооружений, включающий перегораживающее сооружение с рыбозаградительными решетками на сбросном канале, камеру рыболовителя, водовпуск в нее и водовпуск из нее. Он расположен ниже донного водоспуска и предназначен для концентрации, содержания и порционного отлова выращенной в прудах рыбы. К рыболовителю относится также съезд с внутрихозяйственной автомобильной дорогой и площадка для размещения механизмов и оборудования по облову, сортировке, взвешиванию и погрузке рыбы. В отдельных случаях, когда в осенний период горизонты воды в реке расчетной обеспеченности не






Рис. 35. Рыбоуловитель из сборно-монолитного железобетона

1 — рыболовпуск; 2 — перегораживающее сооружение на сбросном канале; 3 — камера облова; 4 — донный водоспуск; 5 — патрубок для подачи чистой воды; 6 — площадка для установки механизмов выгрузки и транспортировки рыбы

осуществлять опорожнение пруда и водообмен в рыбоуловителе самотеком, предусматривают передвижную или стационарную насосную станцию (распространены в рыбоводных хозяйствах Прибалтики).

Дно камеры рыбоуловителя обычно расположено на 0,8—1,2 м ниже порога донного водоспуска, поэтому перегораживающее сооружение на сбросном канале проектируют с соответствующим перепадом.

Вместимость камеры рыболовителя рассчитывают на прием всей выращенной в пруды рыбы или ее части. При содержании рыбы в камере в течение до 1 мес отношение массы рыбы к объему воды должно составлять 1 : 4, более 1 мес 1 : 7—1 : 10.


Камера рыболовителя может находиться непосредственно на сбросном канале, являясь как бы уширением канала (прямоточная схема), или в стороне от канала, параллельно или перпендикулярно дамбе пруда. Выбор схемы размещения рыболовителя определяется конфигурацией, размерами и рельефом участка, а также характеристикой водопостачника и самого пруда. Так прямоточная схема рыболовителя при наличии в ложе пруда ила, сапропеля или легко размываемых торфов неприемлема из-за сильной заиляемости камеры.

Если участок между контурной дамбой и рекой-водоприемником подвержен затоплению паводковыми водами, наиболее целесообразным будет расположение рыбоуловителя параллельно контурной дамбе, так как в этом случае во избежание затопления и залывания камеры его можно обваловать без значительного сужения поймы.

Рыбоуловитель располагают перпендикулярно дамбе пруда при отсутствии затопления поймы наводковыми водами. Как правило, такое расположение оказывается единственным возможным у русловых прудов.

Камера рыболовителя представляет собой прямоугольный бассейн трапецидального или прямоугольного поперечного сечения, дно и стеки (откосы) которого облицованы монолитным или сборным железобетоном. Ширину по дну принимают не более 6—8 м, длина зависит от площади пруда (объема выращенной в нем рыбы) и обычно составляет несколько десятков метров. Глубина воды в камере не превышает 1,0—1,2 м. Так как рыболовитель расположен в глубокой выемке, рядом с заполненным прудом в условиях высокого стояния грунтовых вод и усиленной фильтрации во избежание «всплыивания» плит крепления под действием фильтрационного противодавления необходимо устройство обратного фильтра и фильтрационных отверстий по всему контуру днища рыболовителя.


В настоящее время в связи с внедрением «веерной» схемы компоновки пру-



**Рис. 36.** Незаиляемый рыбоуловитель с водоотделительной решеткой:  
 1 — паз для шандор; 2 — решетка для перепуска рыбы; 3 — подъемник; 4 — паз для решетки; 5 — стальная труба; 6 — монолитное железобетонное днище; 7 — подготовка из гравия; 8 — блоки

дов с единым узлом облова получила распространение конструкция незаильемого рыбоуловителя с водоотделительной решеткой на входе в камеру (рис. 36). При сбросе воды из прудов в такой рыбоуловитель попадает лишь рыба, которая соскальзывает в камеру по наклонным стержням водоотделительной решетки, тогда как вода «проваливается» через решетку и уходит по каналу в водоприемник.

В рыбоводных хозяйствах Прибалтики получила распространение технология облова прудов контейнерным способом, при которой вместо рыбоуловителей описанных выше конструкций в водобойной части донного водоспуска предусматривается сравнительно небольшая прямоточная камера облова с поворотной решеткой и двумя контейнерами, загружаемыми рыбой поочередно.



**Рис. 37.** Узел сооружений водоснабжения, сброса и облова при «веерной» схеме расположения прудов:

1 — водоподающий канал; 2 — сбросной (рыбоходный) канал; 3 — водовыпуск-водоспуск; 4 — перегораживающее сооружение; 5 — рыболовитель; 6 — подъездная дорога; 7 — при-  
чал; 8 — бытгидрологический дом; 9 — склад уборений; 10 — труба-переезд




Рис. 38. Донный водоспуск-водовыпуск конструкции Гидрорыбпроекта для выростных и нагульных прудов при «веерной» схеме их расположения:

1 — подъемник для решеток и шандор; 2 — подъемник для рабочего затвора 5 ЭВ; 3 — выпуск; 4 — башня донного водоспуска; 5 — оголовок водоподающего канала; 6 — плотно утрамбованный жирный суглинок; 8 — стальная труба; 9 — каменная наброска; 10 — железобетонная труба; 11 — железобетонные диафрагмы

Положительными качествами конструкции является простота и небольшая стоимость, отрицательными — необходимость непрерывного облова, невозможность передерживания рыбы в камере.

При «веерной» схеме расположения прудов (рис. 37) водоподающий и сбросной (рыбоходный) каналы трассируют рядом параллельно один другому. Гидротехнические сооружения — водовыпуски из водоподающего канала в пруды и донные водоспуски — расположены на краине ограниченном пространстве, причем трубы донных водоспусков неизбежно пересекаются водоподающим каналом, насыпь которого одновременно служит контурной дамбой прудов.

Применительно к «веерной» схеме Гидрорыбпроектом разработана конструкция универсального двухъярусного гидротехнического сооружения водоспуска-водовыпуска, позволяющего осуществить подачу воды в пруд и его опорожнение в одной точке (рис. 38).

Сооружение представляет собой соединенные донный водоспуск и водовыпуск из канала в пруд, башню с двумя врезанными в нее трубами с оголовками и водобойной частью.

Конструкция дает экономию (10—15 %) за счет исключения сливной и водобойной частей водовыпуска и позволяет осуществить подачу свежей воды в пруд для привлечения рыбы к донному водоспуску во время спуска пруда при облове. В результате существенно облегчается и сокращается процесс облова и достигается его порционность.

Сооружение монтируется из обычных унифицированных деталей. Труба водоспуска железобетонная диаметром 1000 мм, водовыпуска — металлическая диаметром 630 мм.

#### Характеристика водоспуска-водовыпуска Гидрорыбпроекта

Расчетный напор, м	3,0—3,25
Пропускная способность, м <sup>3</sup> /с	
при наполнении пруда	0,9
при опорожнении пруда	1,6—1,9
Высота башни, м	3,80
Диаметр трубы, мм	
водовыпуска	630
водоспуска	1000
Длина трубы, м	
водовыпуска	11,3
водоспуска	25,0
Объем железобетона и бетона, м <sup>3</sup>	
сборного	35,9
монолитного, включая подготовку	34,1
Масса металлоконструкций, т	2,91

Водоспуск-водовыпуск с указанными параметрами используют на узлах водоснабжения, сброса и облова выростных и нагульных прудов площадью от 25 до 100 га.

## Водозаборные сооружения и насосные станции

### Проектирование и строительство водозаборных сооружений

Водозаборные сооружения предназначены для забора воды из источника питания (реки, водохранилища, одной или нескольких артезианских скважин) и подачи ее в рыбоводные пруды. Они должны обеспечивать бесперебойную и правильную (согласно графикам потребления) подачу воды в магистральный канал, преграждая доступ в него мусора, льда, шуги, а также хищной и сорной рыбы, предотвращая попадание наносов и т. д. Учитывая дефицит воды и необходимость экономного расходования водных ресурсов, на водозаборных сооружениях предусматривают водомерные устройства.

Водозаборы могут быть бесплотинными, плотинными с самотечной подачей воды и механическим подъемом воды.

Наиболее простой бесплотинный боковой отвод воды открытым каналом устраивают на крупных и средних реках со стабильными расходами и горизонтами воды, обеспечивающими надежный забор и подачу воды в пруды в соответствии с потребностями хозяйства. При этом учитывают, что при бесплотинном типе водозабора из реки в одной точке может быть отведено не более 20—25 % расхода, проходящего по реке. Поэтому в случае необходимости забора большего расхода воды устраивают несколько бесплотинных водозаборов, подающих воду в один магистральный канал (многоголовый водозабор). Следует отметить, что при бесплотинном боковом водозаборе в русле реки наблюдается поперечная циркуляция потока, сопровождающаяся значительным вовлечением в водозаборное сооружение донных наносов и заланием канала (по данным наблюдений, при заборе 10 % расхода реки в канал вовлекается до 20 % объема наносов). Кроме того, из-за низких меженных горизонтов воды в реке и отсутствия подпора головную часть водозабора приходится относить от рыбоводных прудов вверх по течению реки на значительные расстояния (иногда на десятки километров) и строить длинные магистральные каналы.

Обязательными условиями для создания бесплотинного водозабора являются: надежная обеспеченность уровней и расходов реки для бесперебойного выполнения графика водопотребления, прочные устойчивые берега без оползней и подмызов, устойчивое русло реки (прямолинейный участок), отсутствие водоворотов и перекатов в русле в районе проектируемого сооружения.

Плотинный водозабор устраивают на малых реках с нестабильными расходами воды и уровнями, значительно колеблющимися в зависимости от сезона и климатических условий.

При плотинном водозаборе из реки может быть забран практически весь ее живой ток, за исключением санитарного расхода, а также потерю от фильтрации через тело плотины и затворы сооружений гидроузла. Это наиболее устойчивый и надежный тип водозабора, отличающийся, однако, более высокой стоимостью строительства, так как, кроме плотины, строят паводковый водосброс, донный водоспуск и другие сооружения, т. е. создают головной пруд.

Тип водозабора выбирают на основании технико-экономического сравнения вариантов. Например, сравнивают бесплотинный водозабор, состоящий из шлюза-регулятора, магистрального канала большой протяженности с сооружениями (дюкерами, автодорожными мостами и скотопрогонами), и плотинный водозабор с каналом меньшей протяженности без гидроузелений на нем. Нередко оказывается выгоднее принять вместо указанных самотечных типов водозабора водозабор с механическим подъемом воды, расположенный непосредственно у прудов, и каналом минимальной протяженности (без холостой части).

Головные водозаборные сооружения на водоподающих каналах делятся на открытые шлюзы-регуляторы и закрытые трубчатые. Пропускная способность этих сооружений не превышает 10 м<sup>3</sup>/с.

Основные технико-экономические показатели открытых шлюзов-регуляторов с переездом  
(по типовому проекту 820-70 Гипроводхоза)

Ширина отверстия на входе в сооружение <i>b</i> , см	Напор на пороге <i>H</i> , м	Расход воды, м <sup>3</sup> /с	Железобетон, м <sup>3</sup>		Бетон монолитный, м <sup>3</sup>	Бетонная подготовка и цементный раствор, м <sup>3</sup>
			сборный	монолитный		
150	100	2,16	9,04	2,23	1,46	1,57
150	125	3,10	14,92	2,75	0,60	1,69
200	150	5,40	16,22	4,33	0,62	2,15
150×2	150	8,30	20,43	9,50	1,00	3,52
200×2	150	10,30	24,96	12,46	1,08	4,43

Продолжение табл. 32

Ширина отверстия на входе в сооружение <i>b</i> , см	Арматура, кг	Металлоконструкции, кг	Гравийная подготовка и обратный фильтр, м <sup>3</sup>	Количество типоразмеров деталей	Общее число деталей
150	1107	257	13,4	4	19
150	1814	290	14,5	5	23
200	2025	462	16,6	5	26
150×2	3329	756	17,5	5	27
200×2	4228	924	18,2	5	30

энергии потока в нижнем бьефе сооружения предусмотрена водобойная стенка или гасители шашечного типа. Для предотвращения попадания в канал и в пруды хищной и сорной рыбы во входном оголовке устанавливают решетку. Применяют также трубчатые шлюзы-регуляторы с коробчатыми затворами (рис. 40).

Гидравлический расчет пропускной способности трубчатых регуляторов при полностью открытом затворе зависит от режима работы трубы.

В сооружениях с круглыми трубами устойчивый напорный режим устанавливается при глубинах: в верхнем бьефе  $H \geq 1,6 D$ ; в нижнем  $h \geq 1,1 D$ , где  $D$  — диаметр трубы.

Полунапорный режим устанавливается при  $H \geq 1,3 D$ ;  $h < D$ , безнапорный режим — при  $H \leq 1,3 D$ ;  $h < D$ .

В диапазоне  $1,3 D < H < 1,6 D$  и  $D < h < 1,1 D$  труба будет работать в крайне нежелательном неустойчивом напорном режиме, чего не следует допускать при проектировании сооружения.




Рис. 40. Трубчатый шлюз-регулятор с коробчатым затвором:  
1 — коробчатый затвор; 2 — винтовой подъемник; 3 — оголовок; 4 — каменная отсыпка; 5 — железобетонная труба; 6 — гаситель; 7 — плиты крепления




Рис. 39. Открытый шлюз-регулятор:

1 — входной оголовок; 2 — железобетонные Г-образные блоки; 3 — винтовой подъемник; 4 — проезжий мост; 5 — выходной оголовок; 6 — каменная отсыпка

Открытый шлюз-регулятор представляет собой лоток прямоугольного сечения со стенками из Г-образных железобетонных блоков и монолитным днищем на бетонной подготовке (рис. 39).

Входную и выходную части сооружения выполняют в виде ныряющих стенок, сопрягающихся с откосами плотины или канала с помощью крепления из железобетонных плит или каменной отсыпки. Расход регулируют с помощью плоских металлических затворов с винтовыми подъемниками, рама которых замоноличена между деталями лотка и входного оголовка. При расходах от 8 до 10 м<sup>3</sup>/с вход разделяют бьефом на два отверстия с установкой в каждом пролете щитового оборудования и подъемников.

Пропускную способность открытых водозаборных шлюзов-регуляторов рассчитывают по формуле

$$Q = \varphi_{\text{п}} b h \sqrt{2g(H-h)},$$

где  $\varphi_{\text{п}}=0,85$  (по данным лабораторных исследований);  $b$  — ширина лотка шлюза-регулятора в свету, м;  $H$  — глубина воды в верхнем бьефе перед оголовком, м;  $h$  — глубина воды в отводящем канале, м.

В табл. 31 приведены данные о пропускной способности открытых шлюзов-регуляторов.

Таблица 31

Пропускная способность (м<sup>3</sup>/с) открытых шлюзов-регуляторов с переездом  
(по типовому проекту 820-70 Гипроводхоза)

Ширина отверстия на входе в сооружение в свету <i>b</i> , см	Напор на пороге <i>H</i> , см	<i>z</i> , см				
		5	10	15	20	25
150	100	1,52	1,94	2,16	—	—
150	125	1,91	2,46	2,82	3,10	—
200	150	3,13	4,12	4,77	5,17	5,40
150×2	150	4,51	6,34	7,14	7,75	8,30
200×2	150	6,49	8,50	9,85	10,30	—

В табл. 32 приведены основные технико-экономические показатели открытых шлюзов-регуляторов с переездом.

Трубчатые водозаборные шлюзы-регуляторы, применяемые в рыбоводческом строительстве, как правило, имеют водопроводящую часть из круглых железобетонных труб диаметром от 40 до 150 см. При необходимости забора больших расходов воды применяют регуляторы с квадратными трубами сечением 200×200 см. Сооружения могут быть одно- и двухочковыми. Оголовки выполняют в виде ныряющих стенок, сопрягающихся с каналом с помощью плит крепления и упорных зубьев из камня размером 10—15 см. Для гашения




Рис. 41. Графики пропускной способности трубчатых шлюзов-регуляторов при работе труб в безнапорном режиме при  $I < I_{kp}$




Рис. 42. Графики пропускной способности трубчатых шлюзов-регуляторов при работе круглых труб:

*a* — в полунапорном режиме ( $I < I_{kp}$ ;  $p < 0.5$  м); *б* — всех труб в полунапорном и безнапорном режимах ( $I > I_{kp}$ ;  $p > 0.5$  м)




Рис. 43. Совмещенные графики пропускной способности трубчатых шлюзов-регуляторов при напорном режиме и уклоне  $I > 0$

Пропускную способность шлюза-регулятора с одноячковой трубой при работе в напорном режиме определяют по формуле

$$Q = \mu \omega \sqrt{2g (H + p - h)}, \text{ или } Q = \mu \omega \sqrt{2gz},$$

где  $\mu$  — коэффициент расхода, определенный на основании лабораторных исследований (0,65—0,69);  $\omega$  — площадь поперечного сечения трубы,  $\text{м}^2$ ;  $H$  — глубина воды в верхнем бьефе, м;  $h$  — глубина воды в нижнем бьефе, м;  $p$  — разность отметок дна канала в верхнем и нижнем бьефе сооружения, м;  $z$  — разность отметок уровней воды в верхнем и нижнем бьефе сооружения, м.

При расчете двухячковых сооружений, работающих в напорном режиме, пропускную способность определяют по формуле

$$Q = k \mu \omega \sqrt{2g (H + p - h)} = k \mu \omega \sqrt{2gz},$$

где  $k$  — опытный коэффициент, учитывающий взаимное влияние труб в двухячковом сооружении;  $k=0,92$ .

Пропускная способность трубчатого водозаборного шлюза-регулятора при работе в полунапорном и безнапорном режимах зависит от уклона трубы и напора в верхнем бьефе.

Пропускную способность трубчатых регуляторов при различных режимах работы труб можно определить по графикам (рис. 41—44).

Основные показатели трубчатых регуляторов с коробчатыми затворами по типовому проекту 820—205 Мосгипрорводхоза приведены в табл. 33.

Строительство водозаборных сооружений включает следующие процессы:

разбивка осей сооружения;  
снятие растительного слоя грунта с поверхности котлована и основания плотины бульдозером с перемещением грунта на среднее расстояние 25 м;

разработка котлована экскаватором-драглайном с ковшом вместимостью 0,5  $\text{м}^3$  с укладкой грунта во временные кавальеры;

ручная доработка и планировка котлована в размере 5 % от общего объема выемки;




Рис. 44. Графики пропускной способности трубчатых шлюзов-регуляторов с квадратными трубами при работе в полунапорном режиме

Характеристика трубчатых регуляторов с коробчатыми затворами

Таблица 33

Диаметр трубы, см	Количество ниток, шт.	Максимальный напор, см	Перепад, см	Максимальный расход воды, м <sup>3</sup> /с	Вариант	Заложение откосов	Железобетон, м <sup>3</sup>			Масса арматуры, кг	Число железобетонных деталей		
							сборный	монолитный	всего		типов	типоразмеров	всего
60	1	150	0	0,5	I	1,5	7,30	1,15	8,45	1110	5	5	86
60	1	150	50	0,6	I	2,0	8,30	1,25	9,55	1750	6	6	106
60	1	150	100	0,8	I	1,5	8,58	1,15	9,73	1430	6	7	123
80	1	150	0	0,8	I	2,0	9,81	1,25	11,06	1990	7	7	151
80	1	150	50	1,0	I	1,5	8,15	0,80	8,95	1190	6	8	87
80	1	150	100	1,4	I	2,0	9,15	0,80	9,95	1630	6	7	107
80	1	200	0	1,0	II	1,5	9,40	0,90	10,30	1320	5	8	123
80	1	200	50	1,0	II	2,0	10,64	0,90	11,54	1900	6	6	151
80	1	200	100	1,4	II	1,5	11,49	1,00	12,49	1040	5	8	87
80	1	200	0	1,0	II	2,0	13,11	1,00	14,11	1530	6	9	95
80	1	200	50	1,0	II	1,5	10,72	1,70	12,42	1920	7	7	109
80	1	200	100	1,4	II	2,0	12,55	2,05	14,60	2420	7	8	138
80	1	200	0	1,2	I	1,5	12,08	1,75	13,83	2150	7	7	151
100	1	150	0	1,2	I	2,0	14,30	2,10	16,40	2770	7	9	79
100	1	150	50	1,6	I	1,5	14,23	1,85	16,08	1840	7	9	151
100	1	150	100	2,3	I	2,0	17,12	2,20	19,32	2530	7	10	95
100	1	150	0	1,6	I	1,5	10,61	1,46	12,07	1240	5	6	47
100	1	150	50	1,6	I	2,0	11,87	1,56	13,43	1710	6	7	59
100	1	150	100	2,3	I	1,5	11,37	1,51	12,88	1200	5	7	62
100	1	200	0	1,6	I	2,0	12,27	1,61	13,88	1770	6	8	76
100	1	200	50	1,6	I	1,5	13,71	1,71	15,42	1710	5	8	78

Продолжение табл. 33

Диаметр трубы, см	Количество ниток, шт.	Максимальный напор, см	Перепад, см	Максимальный расход воды, м <sup>3</sup> /с	Вариант	Заложение откосов	Железобетон, м <sup>3</sup>			Масса арматуры, кг	Число железобетонных деталей		
							сборный	монолитный	всего		типов	типоразмеров	всего
100	1	200	0	1,6	II	2,0	15,51	1,81	17,32	1950	6	9	96
100	1	200	50	1,6	II	1,5	13,29	2,26	15,55	1750	7	7	53
100	1	200	100	2,3	II	2,0	15,82	2,71	18,53	2270	7	8	67
120	1	200	0	2,4	I	1,5	14,05	2,26	16,31	1820	7	8	68
120	1	200	50	2,4	I	2,0	16,67	2,71	19,38	2270	7	9	82
120	1	200	100	3,3	I	1,5	16,50	2,47	18,97	1990	7	9	86
120	1	200	0	2,4	I	2,0	19,57	2,93	22,50	2190	7	8	66
120	1	200	50	2,4	I	1,5	17,33	4,30	21,63	2230	7	9	78
120	1	200	100	3,3	I	2,0	19,77	4,67	24,44	2540	7	9	85
150	1	250	0	3,8	I	1,5	18,62	4,30	22,92	2360	7	9	99
150	1	250	50	3,8	I	2,0	21,24	4,68	25,92	2630	7	9	88
150	1	250	100	3,8	I	1,5	20,09	4,63	24,72	2430	7	9	102
150	1	250	0	3,8	I	2,0	22,71	5,01	27,72	2740	7	9	87
150	1	250	50	3,8	I	1,5	24,81	4,56	29,37	3750	7	8	103
150	1	250	100	5,1	I	2,0	30,54	5,49	36,03	4730	7	9	111
150	1	250	0	3,8	I	1,5	26,76	4,56	31,32	3960	7	9	129
150	1	250	50	3,8	I	2,0	32,66	5,49	38,15	4930	7	9	143
150	1	250	100	5,1	I	1,5	29,34	4,94	34,28	4190	7	9	123
150	2	250	0	7,6	I	2,0	35,42	5,88	41,30	5170	7	8	171
150	2	250	50	7,6	I	1,5	39,24	5,70	44,94	5500	8	9	189
150	2	250	100	10,2	I	2,0	45,32	6,60	51,92	6160	7	9	213
150	2	250	0	7,6	I	1,5	42,51	5,70	48,21	5780	7	9	219
150	2	250	50	7,6	I	2,0	48,95	6,60	55,55	6460	7	9	247
150	2	250	100	10,2	I	1,5	48,19	6,60	54,79	6270	7	9	247
150	2	250	0	7,6	I	2,0	55,01	7,50	62,51	6980	7	9	247

зазор и складирование строительных материалов и деталей автотранспортом;

устройство гравийной и бетонной подготовок, фильтра и зубьев в основании сооружения с перемещением каменных материалов бульдозером и утрамбовкой подготовки пневмотрамбовками;

монтаж сборных железобетонных деталей и металлоконструкций экскаватором с крановым оборудованием;

доставка бетонной смеси и раствора в бадьях автомашинами и укладка монолитного железобетона экскаватором с крановым оборудованием;

обратная засыпка и устройство насыпи тела плотины у сооружения, перемещение грунта бульдозером из временных кавальеров, разравнивание послойно вручную, увлажнение до оптимальной влажности и уплотнение пневмотрамбовками;

устройство покрытия проезжей части;

разравнивание оставшегося после устройства обратной засыпки и насыпь грунта временных кавальеров бульдозером.

### Водозабор с механическим подъемом воды

Водоснабжение с механическим подъемом воды применяют, если строительство плотинного или самотечного бесплотинного водозабора технически невозможно или экономически невыгодно. При выборе того или иного типа водозабора следует иметь в виду, что размеры первоначальных капиталовложений при механическом подъеме воды значительно меньше, чем при создании головного пруда с узлом гидроизоляции, но эксплуатация насосной установки обходится значительно дороже вследствие затрат на электроэнергию, содержание обслуживающего персонала, амортизацию гидромеханического и электрического оборудования, а также средств автоматизации.

При механическом подъеме воды из открытого источника в состав узла сооружений входят:

- 1) водозаборное сооружение с рыбозащитным устройством;
- 2) открытый канал или трубопровод для транспортировки воды от водозаборного сооружения до насосной станции;
- 3) водоприемное устройство для подвода воды к всасывающим трубам насосов;





Рис. 45. Схемы компоновки сооружений для механического подъема воды при заборе из реки:

А — с береговым водозабором; Б — с русловым водозабором; а, в — раздельного типа; б, г — совмещенного типа; 1 — водозаборное сооружение с рыбозащитителем; 2 — подводящий канал; 3 — самотечные водоводы; 4 — водоприемник; 5 — всасывающие трубопроводы; 6 — водовыпускное сооружение; 7 — магистральный канал

Рис. 46. Схема водозаборной скважины:

1 — кондуктор; 2 — эксплуатационная колонна; 3 — конструктивная колонна; 4 — сальник; 5 — водоносный горизонт; 6 — пробка; 7 — фильтр; 8 — затрубная цементация



4) здание насосной станции;

5) напорный водовод;

6) водовыпускное сооружение (напорный бассейн) из напорного водовода в открытый магистральный канал.

В зависимости от условий строительства указанные сооружения могут быть совмещены одно с другим, а некоторые из них исключены.

На рис. 45 даны схемы компоновки сооружений для механического подъема воды с забором из реки.

При заборе воды из водохранилищ (головных прудов) с помощью насосных станций применяют три схемы расположения основных сооружений:

1) водозабор с насосной станцией расположена со стороны верхнего бьефа; в этом случае при значительном колебании уровня водохранилища водозаборное сооружение совмещают с насосной станцией, которую выполняют с загубленной подземной частью; и подводящим каналом с аванкамерой;

2) насосная станция расположена со стороны нижнего бьефа, забор воды осуществляется из донного водоспуска с помощью специальных трубопроводов;

3) насосная станция расположена в теле плотины (такую схему применяют при малых напорах).

Подземные воды с глубины более 10 м забирают с помощью трубчатых колодцев путем бурения скважин, закрепляемых обсадными трубами (рис. 46).

В нижнюю часть скважины опускают фильтр в виде трубы с круглыми или щелевыми отверстиями из стали или пористой керамики.

При залегании уровня подземных вод на глубине более 20 м трубчатые колодцы оборудуют глубинными (погружными) насосами, расположенными в верхней, наиболее широкой части эксплуатационной колонны, в то время как водопроводные устройства и аппаратура управления находятся в специальном наземном павильоне или в загубленной камере устья колодца.

При неглубоком залегании (до 10 м) уровня подземных вод, а также при самоизливе из скважин воду отводят с помощью сифонных или самотечных трубопроводов в специальный сборный бассейн, откуда подают ее на необходимую высоту с помощью насосов.

Насосные станции, применяемые в рыбном хозяйстве, делят на стационарные и передвижные.

Насосная станция стационарного типа представляет собой здание, в котором размещаются насосы, двигатели, аппаратура запуска и управления агрегатами и другое оборудование. В зависимости от типа водозабора, режима водоисточника, применяемого гидромеханического и силового оборудования здания насосных станций могут быть загубленными или незагубленными.

В подземной части здания насосной станции загубленного типа находятся насосы, всасывающие и напорные трубопроводы, в надземной — силовое оборудование, щиты управления, монтажная площадка и вспомогательные помещения. Если насосная станция оборудована центробежными насосами с горизонтальным валом, то в подземной части здания устанавливают и электродвигатели.

Здание насосной станции незагубленного типа имеет только надземную часть, в которой размещают основное и вспомогательное оборудование, а также монтажные площадки и подсобные помещения.

Как правило, надземную часть стационарной насосной станции блокируют со зданием трансформаторной подстанции.

При проектировании насосных станций для рыбоводных хозяйств широко используют типовые проекты ирригационных насосных станций Гипроводхоза.

Передвижные насосные станции производительностью от 50 до 500 л/с

## Характеристика насосов стационарных насосных станций

Таблица 34

Марка насоса	Подача, м <sup>3</sup> /ч	Напор, м	Электродвигатель			Габариты агрегата, мм			Масса агрегата, кг
			Тип	Мощность, кВт	Частота вращения, об/мин	Длина	Ширина	Высота	

## Центральные консольные насосы

6К-8	122	36,5	A2-72-4	30	1455	1470	460	561	435
	162	32,5	AO2-72-4	30	1455	1470	460	561	490
	198	28	KO-31-4	25	1480	1750	500	705	690
6К-12	126	22,5	A2-61-4	13	1450	1357	460	525	325
	162	20	AO2-61-4	13	1450	1357	460	525	340
	182	17,5	KO-21-4	15	1475	1580	593	550	445
8К-12	220	33	A2-81-4	40	1460	1625	615	656	545
	288	29	AO2-81-4	40	1460	1625	615	656	600
	330	25	KO-32-4	32	1480	1935	555	705	780
8К-18	220	20,7	A2-71-4	17	1450	1450	460	561	360
	288	17,5	AO2-71-4	17	1450	1450	460	561	375
	330	15	KO-31-4	20	1475	1655	485	625	535

## Центральные насосы двустороннего входа

Д-630-90	630	90	AO3-355S-4	250	1450	2575	1328	1295	2699
	500	36	AO3-315S-6	110	980	2403	1258	1070	1987
Д-1250-14	1250	14	A3-315S-8	90	735	2965	940	1435	3585
Д-2000-21	2000	21	A3-355S-6	160	985	2965	1350	1435	3585
Д-2500-17	2500	17	A3-355S-8	132	735	3960	1120	1785	7170
Д-3200-20	3200	20	A12-52-10	250	590	2536	2150	1895	5018
Д-3200-33	3200	33	A12-39-6	320	985	3685	1120	1860	7170
Д-5000-32	5000	26	A13-52-8	500	740	2536	2150	1895	5018

Продолжение табл. 34

Марка насоса	Подача, м <sup>3</sup> /ч	Напор, м	Электродвигатель			Габариты агрегата, мм			Масса агрегата, кг
			Тип	Мощность, кВт	Частота вращения, об/мин	Длина	Ширина	Высота	

## Оевые насосы

OB8-42MK	1950	10	AH111-6	90	960	900	850	1800	855
OB2-42MK	1520	6	AO2-91-8B3	40	730	900	850	1800	800
	2000	10	AH102-6	65	960	—	—	—	—
OГ8-55	3250	10	AO114-8M	250	730	4020	760	1390	1500
OB5-55K	5200	11	AO2104-6M	200	960	1770	1040	2905	2100


## Артезианские насосы

ЭЦВ4-2,5-65	2,5	65	ПЭДВ1-93	1,0	2800	1350	—	—	33
ЭЦВ5-4-125	4	125	ПЭДВ2,8-114	2,8	2850	987	—	—	64
ЭЦВ5-6,3-80	6,3	80	ПЭДВ2,8-114	2,8	2850	1640	—	—	61
1ЭЦВ6-10-80	10	80	ПЭДВ4,5-140	4,5	2850	1574	—	—	82
1ЭЦВ6-10-235	10	235	4ПЭДВ-11-140	11	2850	2799	—	—	156
3ЭЦВ6-16-75	16	75	ЗПЭДВ-5,5-140	5,5	2850	1728	—	—	86
1ЭЦВ8-25-100	25	100	4ПЭДВ-11-180	11	2850	1832	—	—	145
ЭЦВ8-40-60	40	60	ПЭДВ-11-180	11	2850	1565	—	—	163
ЭЦВ10-63-110	63	110	ПЭДВ-32-230	32	2900	1490	—	—	348
ЭЦВ10-120-60	120	60	ПЭДВ-32-219	32	2920	1937	—	—	375
ЭЦВ12-160-65	160	65	ПЭДВ-45-270	55	2900	1577	—	—	400
ЭЦВ12-210-85	210	85	ПЭДВ-65-230	65	2920	2736	—	—	581

## Характеристика передвижных и плавучих насосных станций

Марка насосной станции	Насос				Двигатель			Габариты, мм			Установка
	Марка	Подача, л/с	Напор, м	Высота всасывания, м	Тип, марка	Мощность	Частота вращения, об/мин	Длина	Ширина	Высота	
С двигателем внутреннего сгорания											
СНП-25/60	4К-6	25—43	72—45	5	Д-37М	40 л. с.	2650	3850	1400	2450	На салазках
ПНС-Т-6НДв	6НДв-60	40—98,2	38—17	4	Трактор ДТ-54	1000	2260	1240	1060	»	»
СНП-50/40А	6НДв-60	50	40	5	Д-54А	54 л. с.	1300	3280	1275	2050	»
СНП-50/80	2-колесный	30—115	35—25	—	АМ-41	90 л. с.	1750	—	—	—	Одноосный автоприцеп
СНП-75/100	2-колесный	50—200	110—38	3	ЯМЗ-238	—	1700	5790	1890	2415	Двухосный автоприцеп
СНП-120/30	8К-18	80—175	39—23	3	АМ-41	90 л. с.	1750	5500	2640	3200	Одноосный автоприцеп
СНП-150/5	08-25Г	170—260	5,5—7,5	1,5	Д-37М	40 л. с.	1600	3740	1440	1810	На салазках
СНП-250/18М	12Д-19	172—250	24—18	6,2—3,3	АМ-01	110 л. с.	1600	3500	2200	1300	»
СНП-500/10	ПГ-50	705—545	5—11	2,5	АМ-01	110 л. с.	1600	4200	1500	2120	»
С электродвигателем											
СНП-960	2,5-НФ	15	10	8	АО42-4	2,8 кВт	1420	1370	600	1000	Прицеп
СНПЭ-120/30	9К-14	100—140	32—21	3	—	50 кВт	1480	—	—	—	На салазках
СНПЭ-240/30	14К-13	170—360	34—23	3	А102-6М	125 кВт	985	—	—	—	»
Плавучие											
НАП-1,1	20НДн (2 шт.)	700×2	16	—	ЗД6	150 л. с.	—	—	—	—	На понтоне

Рис. 47. Водозабор с механическим подъемом воды:  
 а — со стационарной насосной станцией; б — с плавучей насосной станцией; 1 — весы-савоящий трубопровод; 2 — насос; 3 — электродвигатель; 4 — напорный трубопровод;  
 5 — шаровые шарниры; 6 — понтон



обычно применяют для водоснабжения небольших рыболовных прудов или откачки воды из рыбоуловителей в период облова.

Передвижные насосные станции, серийно изготавляемые на заводах, представляют собой насос с электродвигателем или двигателем внутреннего сгорания, смонтированный на раме автомобильного прицепа (полуприцепа) или «салазках» из металлического проката. В отдельных случаях насос может быть установлен на трактор и приводиться в действие от вала отбора мощности. Передвижные насосные станции оборудуются сооруженно-разборными всасывающими и напорными трубопроводами. Для передвижных насосных станций предусматривают специальные бетонированные площадки в местах водозабора, к которым подводят линии электропередачи, а в отдельных случаях укладывают стационарные напорные водоводы.

При заборе воды из рек и водохранилищ с большими колебаниями уровня воды, высокими и крутыми берегами применяют плавучие насосные станции, представляющие собой баржу или понтон с установленным на них гидромеханическим, силовым и вспомогательным оборудованием (рис. 47). Насосную станцию перемещают к месту водозабора на буксире, присоединяют к напорному водоводу, составленному из отдельных звеньев и подающему воду в напорный бассейн, магистральный канал или непосредственно в пруд. На реках и водохранилищах с развитым судоходством плавучие насосные станции устанавливают в специальных затонах-ковшах в стороне от фарватера. Для компенсации колебаний уровня воды в реке или водохранилище, из которых осуществляют водозабор, плавучую насосную станцию присоединяют к напорному трубопроводу с помощью гибкого шланга или герметичных шаровых шарниров.

Забор воды плавучими насосными станциями с осевыми насосами осуществляют, как правило, через отверстия в днище понтона. При центробежных насосах забор воды осуществляют с помощью всасывающих труб, опускаемых с одного из бортов.

## Оборудование насосных станций

Прудовые рыбоводные хозяйства обычно располагаются в поймах рек в непосредственной близости от источника водоснабжения. Для графика водопотребления хозяйств характерны ярко выраженные пики при заполнении прежде всего нагульных (в период весеннего половодья), затем выростных (поздней весной или в начале лета, на спаде половодья) и, наконец, зимовальных прудов (осенью). В остальное время забираются небольшие расходы воды для компенсации потерь от испарения и фильтрации из прудов или на водообмен в зимовальных прудах. Величины забираемых расходов воды в периоды заполнения и подпитки прудов отличаются в 5–10 раз и более. Это обуславливает применение насосов большой производительности с относительно небольшой величиной напора (до 15–20 м). При этом устанавливают, как правило, несколько агрегатов, что позволяет более точно выдерживать график водоподачи в пруды.

В этих целях иногда устанавливают разные насосы: большой производительности — для весенне-летнего и малой — для зимнего водоснабжения.

В насосных станциях стационарного типа применяют консольные или двойные центробежные, а при низких напорах (до 10 м) — осевые (пропеллерные) насосы. При водозаборе из артезианских скважин используют погружные насосы.

В табл. 34 и 35 приведены основные характеристики оборудования, применяемого в стационарных и передвижных насосных станциях.

Стационарные насосные станции оборудуют вакуум-насосами для заливки центробежных насосов, а также необходимыми средствами автоматики и сигнализации, обеспечивающими автоматическое включение резервных агрегатов в случае остановки основных агрегатов, переключение на резервное питание, отключение насосов при переполнении напорного бассейна и т. п.

## Рыбозаградительные и рыбозащитные сооружения

### Рыбозаградительные сооружения

Рыбозаградительные сооружения предназначены для предотвращения ухода рыбы из русловых рыбоводных прудов вверх по течению впадающих в них водотоков или пассивного ската молоди через донные водоспуски.

К рыбозаградительным сооружениям относятся верховины, сетчатые заградители и решетки донных водоспусков.

Верховина представляет собой специальное гидротехническое сооружение постоянной или разборной конструкции в виде решетчатого заграждения на сваях или стойках, возводимое в верховьях пруда на всех впадающих в него водотоках с постоянным расходом воды и препятствующее не только уходу вырастающей рыбы, но и заходу хищной и сорной рыбы.

Простейшие верховины сооружают из дерева. Они представляют собой свайную конструкцию с несущей частью в виде маячных свай диаметром 22–24 см, забиваемых через 2 м и соединяемых насадками. В сваях предусматривают двойные пазы для сменных решеток. Для предотвращения размытия грунта дна и откосов предусматривают крепление из каменной наброски, ниже которой забивают дощатый шпунт. При пропуске паводка весной решетки верховины снимают.

Гидрорыбпроектом разработан типовой проект 820-61/71 верховин двух типов из железобетона (рис. 48), рассчитанных на перекрытие водотоков шириной 20 м при глубине воды 2–3 м. Тип 1 предназначен для применения на




Рис. 48. Верховина конструкции Гидрорыбпроекта (типовой проект 820-61/71):  
1 — флютбет; 2 — каменная наброска; 3 — обратный фильтр; 4 — служебный мостик;  
5 — тельферный путь; 6 — рыбозаградительные решетки; 7 — льдорезная свая; 8 — подкосная свая; 9 — подконочная свая

водотоках с толщиной льда при ледоходе до 1 м, тип 2 — на водотоках без ледохода.

Постоянные несущие конструкции верховин запроектированы из железобетонных свай, забиваемых на глубину 3–6 м через 6 м, между которыми устанавливают промежуточные поворотные металлические стойки. Служебный мостик и тельферный путь съемные. Флютбет запроектирован из монолитного железобетона.

В табл. 36 приведены конструктивные параметры и основные показатели верховин.

Сетчатые заградители предназначены для предотвращения выноса молоди рыб из прудов через донные водоспуски в период опорожнения прудов перед обловом и представляют собой свайную конструкцию со служебным мостиком и съемными рамками с вставленными в них штампованными металлическими сетками с отверстиями от 1 до 10 мм. Сооружение устанавливают перед башней донного водоспуска.

Иногда в качестве несущей конструкции сетчатого заградителя используют льдозащитную стенку, у которой пролеты между свайными стойками заполняют рамками с сетками.

Вместо сетчатых заградителей в выростных и нагульных прудах применяют решетки, устанавливаемые в пазы башен донных водоспусков.



Простейший рыбозаградитель представляет собой железобетонную стенку с отверстием, в пазу которого вставлена решетка (рис. 49).

Такие сооружения проектируются на рыбосборных коллекторах с шириной по дну 1–1,5 м. Они имеют обычно один пролет. При большей ширине перевернутого коллектора (руслы) применяют рыбозаградители по типу верховин с несущими конструкциями из железобетонных свай.

Таблица 36

**Характеристика рыбоводных верховин  
(по типовому проекту 820-61/71)**

	Характеристика водотока	Конструктивные параметры сооружения						Основные объемы работ						
		Глубина воды, м	Глубина забивки свай, м	Железобетон, м <sup>3</sup>	Сталь, т	Бетон монолитный, м <sup>3</sup>	Бетон ячеек армата, м <sup>3</sup>	Бетон ячеек бетона, м <sup>3</sup>	Бетон ячеек стекла, м <sup>3</sup>	Бетон ячеек гравия, м <sup>3</sup>	Бетон ячеек песка, м <sup>3</sup>	Бетон ячеек щебня, м <sup>3</sup>	Бетон ячеек щебня с песком, м <sup>3</sup>	
Тип 1, применяемый на водотоках с толщиной льда до 1 м														
ВЛ-1	80,6	2,5	2,0	6,2		4,59	4,80	3,02	12,60	5,28	73,29	19,0	10,22	4,08
ВЛ-2	107,4	2,5	2,0	6,2		4,59	4,80	3,02	12,60	6,82	89,90	23,1	13,35	5,23
ВЛ-3	102,0	3,0	2,5	6,2		4,09	4,80	2,52	12,60	5,28	79,97	20,4	11,36	4,24
ВЛ-4	133,9	3,0	2,5	6,2		4,09	4,80	2,52	12,60	6,82	96,58	24,5	14,61	5,38
ВЛ-5	198,1	3,5	3,0	6,2	6	5,59	4,80	2,02	12,60	8,36	120,95	30,0	18,81	6,68
Тип 2, применяемый на водотоках без ледохода														
В-1	54,0	2,5	2,0	6,2	3	2,79	—	3,02	8,40	1,76	27,73	7,40	4,18	0,80
В-2	80,6	2,5	2,0	6,2	4	2,79	—	3,02	8,40	2,31	35,55	9,42	5,80	1,03
В-3	107,4	2,5	2,0	6,2	5	2,79	—	3,02	8,40	2,86	43,37	11,44	7,42	1,26



**Рис. 49. Рыбозаградитель на рыбосборно-осушительном коллекторе натужного пруда:**  
1 — стена; 2 — плиты; 3 — монолитный бетон; 4 — гравийная подготовка; 5 — зуб из камня; 6 — рыбозаградительная решетка

### Рыбозащитные устройства на водозаборных сооружениях

Рыбозащитные устройства предназначены для предотвращения попадания рыб в водозаборные сооружения. Их проектируют с учетом:

- 1) «Указаний по проектированию рыбопропускных и рыбозащитных сооружений» (СН 349—66, Госстрой ССР, 1966);
- 2) «временных положений по проектированию рыбозащитных устройств водозаборных сооружений» (ГосНИОРХ, 1968);
- 3) «методических рекомендаций по проектированию рыбозащитных устройств водозаборных сооружений» (ГосНИОРХ, 1972).

При проектировании водозаборов и рыбозащитных устройств, выбора их местоположения, типа и конструкции учитывают концентрацию и видовой состав рыб, а также их поведение в зоне влияния водозабора. Так, например в местах возможных концентраций молоди частиковых рыб следует отдавать предпочтение глубинному типу водозабора и защищенных устройств, тогда как в местах возможных скоплений молоди осетровых рыб и взрослых частиковых целесообразнее использовать поверхностный тип водозабора.

Рыбозащитные устройства делят на три вида:  
Механические заграждения, создающие преграду на пути движения рыб (сетчатые полотна различной конфигурации — барабаны и плоские сетки, фильтрующие водозаборы);

Гидравлические заграждения, создающие гидравлические условия, предотвращающие попадание рыб в водозаборные сооружения (запаны забарьерные сетки, отбойные козырьки);

Физиологические заграждения, основанные на применении раздражителей, воздействующих на поведение рыб (электрорыбозаградители, воздушно-пузырьковые завесы, заградители с применением звука, света).

Механические рыбозаградители в настоящее время наиболее эффективны и распространены. Их используют в основном на относительно небольших водозаборах с расходами воды 5—10 м<sup>3</sup>/с.  
Сетчатые барабаны устанавливают на всасывающих трубах насосов механических водозаборов и самотечных линиях раздельного типа, а также на плавучих насосных станциях. Их конструкции различаются между собой по способу привода вращения барабана или промывного устройства. Протяжка стоянки зависит от рабочей площади сетного полотна, которая является основным параметром при конструировании барабана, так как при большей площади сетного полотна меньше давление воды на его поверхность, меньше скорость течения воды в ячее сетки и вероятность гибели рыбы вследствие прижатия ее к сетке барабана.

Конструирование сетчатых рыбозаградителей должно осуществляться с учетом следующих основных данных:

Размер ячей сетчатого полотна (мм)	
для защиты молоди рыб всех размеров	1×1
для защиты молоди рыб с длиной тела 15 мм и более	2×2
для защиты молоди рыб с длиной тела 30 мм и более	4×4
Максимальная скорость течения воды в ячее сетки (м/с)	
для защиты молоди рыб длиной тела менее 15 мм	0,1—0,25
для защиты молоди рыб длиной тела 15 мм и более	0,25—0,4

Примечание. Меньшие значения скорости течения воды в ячее сетки относятся к водозаборам из водоемов, в которых отсутствуют течения, большие — к водозаборам из водотоков со скоростью течения до 0,4 м/с.

В табл. 37 приведены основные параметры сетчатых барабанов (типовой проект 413-47 «Механические самоочищающиеся рыбозаградители МСРЗ») для насосных установок производительностью 200, 100 и 50 л/с Гидрорыбопроекта.

Таблица 37

## **Характеристика сетчатых барабанных рыбозащитных устройств (МСРЗ) (по типовому проекту 413-47 Гидрорыбпроекта, 1972 г.)**

Параметры	Типоразмеры							
	MCP3-I-200	MCP3-I-100	MCP3-I-50	MCP3-II-200	MCP3-II-100	MCP3-II-50	MCP3-III-200	MCP3-IV-200
Производительность насоса, л/с	200	100	50	200	100	50	200	200
Расход воды на промывку барабана, л/с	3,41	2,34	1,56	3,41	2,34	1,56	—	—
Расход воды на вращение барабана (флейты) и промывку барабана, л/с	—	—	—	—	—	—	6,34	4,41
Потребный напор во флейте, м	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Скорость течения воды в сетке, м/с	0,21	0,21	0,20	0,21	0,21	0,20	0,21	0,21
Частота вращения барабана, об/мин	6	8	10	7	9	15	6	7
Габариты барабана (мм)								
диаметр	900	700	500	900	720	500	900	900
высота	750	500	360	750	500	350	750	750
Масса, кг	155	75	30	100	70	30	150	110

На всасывающих трубопроводах насосных установок производительностью до 1500 л/с применяют рыбозащитные устройства, разработанные Астраханским отделением Гидрорыбпроекта, представляющие собой цилиндрические барабаны с вертикальной осью (озерный тип) или конусно-цилиндрические барабаны с горизонтальной осью (речевой тип).

Основные характеристики рыбозащитных устройств для насосных установок производительностью до 1500 л/с Астраханского отделения Гидрорыбпроекта, 1968 г. приведены в табл. 38 (рис. 51).

При пропускной способности водозабора 0,5—0,8 м<sup>3</sup>/с можно использовать рыбозаградитель с электромеханическим приводом вращения барабана, разра-





Рис. 50. Механические самоочищающиеся рыбозаградители с сетчатыми барабанами (МСРЗ):

*a* — с приводом от лопастного винта; МСРЗ-І с вращающимся барабаном;  
*b* — сетка; *3* — опорный диск; *4* — винт; *5* — кронштейн с корпусом подшипника; *6* — флейта; МСРЗ-ІІ с вращающейся флейтой; *1* — барабан; *2* — флейта с коллектором; *3* — трубка подводящая; *4* — винт; *5* — кронштейн с корпусом подшипника; *6* — опорный диск; *6* — с приводом от лопастного колеса; МСРЗ-ІІІ с вращающимся барабаном; *1* — лопастное колесо; *2* — сопло; *3* — барабан; *4* — опорный диск; *5* — кронштейн с корпусом подшипника; *6* — флейта; МСРЗ-ІV с вращающейся флейтой; *1* — лопастное колесо; *2* — флейта; *3* — барабан; *4* — трубка подводящая; *5* — сопло; *6* — кронштейн с корпусом подшипника; *7* — диск опорный

Таблица 38

## Характеристика рыбозащитных устройств

Показатели	Русловый тип	Озерный тип
Пропускная способность, л/с	$750 \times 2$	$750 \times 2$
Площадь фильтрующей поверхности, м <sup>2</sup>	$5,27 \times 2$	$7,22 \times 2$
Скорость прохождения воды через сетку, м/с	0,38	0,25
Расход воды на промывку, л/с	20	15—20
Напор воды во флейте, м	15	15
Диаметр всасывающего трубопровода, мм	1200	1200




**Рис. 51.** Рыбозащитные устройства на всасывающих трубопроводах насосных  
 1 — рыбозащитный оголовок; 2 — кран-балка; 3 — шкаф приборный; 4 — насосный  
 8 — напорный трубопровод; 9 — промывочный рукав; 10 — подводящий рукав

ботанный также Астраханским отделением Гидрорыбпроекта по предложению К. С. Романова, характеристика которого приведена ниже.

Пропускная способность, м <sup>3</sup> /с	0,5—0,8
Частота вращения барабана, об/мин	10
Размер ячеи сетки барабана, мм	3×3
Мощность электродвигателя, кВт	1,7
Габариты барабана, мм	
диаметр	1300
высота	1140
Масса, кг	1380

В водозаборах производительностью до  $1 \text{ м}^3/\text{с}$  и  $5 \text{ м}^3/\text{с}$  используют рыбозащитные сооружения с щебеночным фильтром, конструкция которых разработана Киевским отделением Гидрорыбпроекта (типовой проект 413—60). При расходах воды до  $1 \text{ м}^3/\text{с}$  рыбозащитное сооружение представляет собой перегораживающее устройство из железобетонных флютбетом и бычками, в пазах которых установлены сетчатые кассеты-контейнеры размером  $0,9 \times 1,25 \text{ м}$ , заполненные щебнем. Сооружение оборудовано служебным мостиком и монорельсом с переп



станций производительностью 1500 л/с (русловой тип):  
агрегат; 5 — эстакада; 6 — коллектор всасывающий; 7 — всасывающая магистраль;

движной талью грузоподъемностью 1 тс, предназначеннай для подъема и транспортировки кассет к площадке, где осуществляется промывка и сушка щебеночного заполнителя (рис. 52).

При расходах воды до  $5 \text{ м}^3/\text{с}$  сооружение представляет собой оголовок, в который с трех сторон поступает вода через кассеты размером  $0,9 \times 1,25 \text{ м}$ , установленные в два яруса по высоте.

Основные технико-экономические показатели рыбозащитного сооружения определяют путем суммирования показателей постоянной и переменной частей оголовка расчетной длины и показателей служебного мостика, площадки, регулирующей и водопроводящей частей сооружения (табл. 39 и 40).

На рис. 53 показана конструкция рыбозаборного устройства типа плоской сетки с рыбоотводом на водозаборе производительностью до  $2 \text{ м}^3/\text{с}$ , обеспечивающая высокую эффективность защиты (до 80 %) для рыб с длиной тела более 14 мм.

Рыбозаградители типа плоской сетки могут быть оборудованы водозаборные сооружения любого типа и любой пропускной способности. Они могут быть выполнены с очистными (промывными) устройствами и рыбоотводами или без них.

Весьма эффективны конусные сетчатые рыбозащитные устройства с рыбоподводом, предложенные и сконструированные К. Ф. Химицким (рис. 54).

—  
A

—  
2-2







Рис. 52. Рыбозащитные сооружения с щебеночным фильтром:  
А — на расход до 1 м<sup>3</sup>/с; Б — на расход до 5 м<sup>3</sup>/с; 1 — щебеночный фильтр; 2 — сборные блоки; 3 — пешеходный мостик; 4 — монорельс; 5 — стойки монорельса; 6 — таль грузоподъемностью 10 кН; 7 — затвор плоский; 8 — водопроводящие трубы

Рис. 53. Плоская сетка с  
рыбоотводом:  
1 — аванкамера; 2 — очист-  
ное устройство с автомати-  
ческим приводом; 3 — пути  
направляющие; 4 — армер-  
ка; 5 — грубая решетка;  
6 — рыболовное полотно;  
7 — рыболовный флет; 8 — воло-  
стная ассылающая патрубок;  
10 — насос очистного уст-  
ройства; 11 — опоры путя  
направляющего

Таблица 39

Основные технико-экономические показатели рыбозащитных сооружений с щебеночным фильтром на расход до 1 м<sup>3</sup>/с  
(по типовому проекту 413-60 Киевского отделения Гидрорыбпроекта, 1978)

Часть сооружения	Расход $Q$ , м <sup>3</sup> /с								Расход материалов				
	Напор перед сооружением $H_0$ , м												
	0,9				1,0				1,1				
	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	Металлоконструкции, т
Постоянная	0,23	0,31	0,37	0,26	0,35	0,41	0,29	0,39	0,45	5,1	2,6	3,7	0,49
Переменная	0,23	0,31	0,37	0,26	0,35	0,41	0,29	0,39	0,45	1,5	1,3	1,3	0,18
Постоянная и переменная (3 м)	0,46	0,62	0,74	0,52	0,70	0,82	0,58	0,78	0,90	6,6	3,9	5,0	0,67
Постоянная и переменная (6 м)	0,69	0,91	1,11	0,78	1,05	1,23	0,87	1,17	1,35	8,1	5,2	6,3	0,85
Постоянная и переменная (9 м)	0,92	1,24	1,48	1,04	1,40	1,64	1,16	1,56	1,80	9,6	6,5	7,6	1,03

Таблица 40

Основные технико-экономические показатели рыбозащитных сооружений с щебеночным фильтром на расход до 5 м<sup>3</sup>/с  
(по типовому проекту 413-60 Киевского отделения Гидрорыбопроекта, 1978)

Часть сооружения	Расход $Q$ , м <sup>3</sup> /с									Расход материалов									
	Напор перед сооружением $H_0$ , м									Железо-бетон сборный, м <sup>3</sup>	Железо-бетон монолитный, м <sup>3</sup>	Бетон монолитный, м <sup>3</sup>	Сталь арматурная, т	Металлоизделия, т					
	1,7			2,0			2,3												
	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3										
<b>Оголовок водозаборный</b>																			
Постоянная	1,01	1,46	1,68	1,19	1,75	2,00	1,36	1,99	2,31	9,3	10,3	6,1	1,12	3,8					
Переменная	0,87	1,26	1,44	1,02	1,50	1,71	1,17	1,71	1,98	4,2	12,2	3,0	0,85	2,2					
Постоянная и переменная (3,6 м)	1,88	2,72	3,12	2,21	3,25	3,71	2,53	3,70	4,29	13,5	22,5	9,1	1,97	6,0					
Постоянная и переменная (7,2 м)	2,75	3,98	4,56	3,23	4,75	5,42	3,70	5,41	6,27	17,7	34,7	12,1	2,82	8,2					
Постоянная и переменная (10,8 м)	3,62	5,24	6,00	4,25	6,25	7,13	4,87	7,12	8,25	21,9	46,9	15,1	3,67	10,4					
Мостик служебный; площадка вспомогательная, регулирующая и водопроводящая части сооружения с водоводами из																			
Перепад на сооружении, м																			
0,5			0,8			1,1													
Перепад на трубах $z_{tr}$ , м																			
0,4			0,2			0,7													
1 нитки труб 1000 мм	1,55	1,32	1,07	2,00	1,86	1,70	2,40	2,27	2,14	18,3	8,5	14,2	0,83	1,82					
1 нитки труб 1200 мм	2,16	1,88	1,53	2,82	2,64	2,42	3,42	3,26	3,05	21,1	8,4	19,1	0,83	1,86					
2 ниток труб 1000 мм	3,10	2,64	2,14	4,00	3,72	3,40	4,80	4,54	4,28	28,1	8,8	38,2	0,86	2,41					
2 ниток труб 1200 мм	4,32	3,76	3,06	5,64	5,28	4,84	6,84	6,52	6,10	34,6	9,2	48,4	0,92	2,61					
3 ниток труб 1000 мм	4,65	3,96	3,21	6,00	5,58	5,10	7,20	6,81	6,42	38,5	9,4	60,8	0,94	3,17					
3 ниток труб 1200 мм	6,48	5,64	4,59	8,46	7,92	7,26	10,26	9,78	9,15	47,7	9,7	78,0	1,01	3,47					

Рис. 54. Конусная сетка:  
1 — корпус; 2 — сетка; 3 — насос; 4 — напорный трубопровод; 5, 6 — рыбоботвод;

7 — полотно сетки; 8 — промывная флейта

Расчеты механических рыбозащитителей обычно сводят к определению ширину фильтрующего фронта, обеспечивающей при заданной глубине биотопических требований по скоростям течения в ячеи сетки. При этом площадь отверстий сетки в свету принимают равной 40—50 % площади сетки.

Эффективность работы промывочного устройства — флейты — определяют расходом воды, потребляемым на промывку, который не должен превышать 3—4 % расхода воды забора. Диаметр отверстий флейты во избежание их засорения принимают равным двум диаметрам отверстий в сетке рыбозащитителя. Оптимальное расстояние от флейты до сетки барабана принимают равным 15 диаметрам отверстия в сетке.

Расход воды во флейте, обеспечивающий эффективную промывку сетки, определяют по формуле

$$Q_f = \mu_0 \omega \sqrt{2gh_f} \text{ м}^3/\text{с},$$

где  $\mu$  — коэффициент расхода,  $\mu=0,6$ ;  $\omega$  — площадь всех отверстий флейты, м<sup>2</sup>;  $H_f$  — потребный напор во флейте относительно плоскости, проходящей через ось горизонтальной флейты, м.


Манометрический напор на линии, подводящей воду к флейте, составит

$$p/\gamma = h + \Sigma \varepsilon v^2/2g + H_f - z_m \text{ м},$$

где  $p/\gamma$  — манометрическое давление, м;  $h$  — потеря напора по длине водовода, подающего воду во флейте (принимают по таблицам Шевелева в зависимости от расхода воды и диаметра трубы), м;  $\varepsilon$  — выдержка из таблиц для заградителей МСРЗ-1 и МСРЗ-II приведена в табл. 41;  $\Sigma \varepsilon$  — сумма местных сопротивлений;  $v$  — скорость течения воды в трубопроводе, м/с;  $H_f$  — потребный напор во флейте, м;  $z_m$  — геометрическая разность отметок манометра и оси горизонтальной флейты, м;  $g$  — ускорение силы тяжести, м/с<sup>2</sup>.

Таблица 41  
Потери напора по длине подводящего трубопровода на 1 км протяженности

$Q, \text{ л}/\text{с}$	$d, \text{ мм}$		$h, \text{ м}$	$h, \text{ м}$	$h, \text{ м}$	$h, \text{ м}$
	32	40				
1,56	1,63	226	1,23	207	0,73	28,7
2,34	2,47	519	1,87	246	1,1	62
3,41	—	—	2,71	515	1,6	128






Рис. 55. Расположение отбойных козырьков на водозаборных сооружениях:  
1 — понтон; 2 — линия всасывания; 3 — напорная линия; 4 — отбойный козырек

Для обеспечения эффективной промывки сетки барабана скорость истечения струи из флейты в плоскости сетки должна не менее чем в 5—10 раз превышать скорость всасывания.

Лопастной винт, являющийся движущим элементом сетчатого барабана или флейты, приводится во вращение током засасываемой водозаборным устройством воды. Его расчет осуществляют по методу И. Н. Вознесенского и В. Ф. Пекина.

Подводимую к винту мощность определяют по формуле

$$N_n = \gamma Q H, \text{ кВт},$$

где  $N_n$  — суммарная мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления вращению барабана или флейты,

$$N_n = N_1 + N_2 + N_3 + N_4 + N_5 \text{ кВт},$$

где  $N_1$  — мощность, затрачиваемая на преодоление трения боковой поверхности барабана о воду;  $N_2$  — мощность, необходимая для преодоления трения днища барабана в воде;  $N_3$  — мощность, затрачиваемая на преодоление трения в резиновом уплотнении зазора между движущимся барабаном и неподвижным диском;  $N_4$  — мощность, затрачиваемая на преодоление трения в подшипниках;  $N_5$  — мощность, необходимая для преодоления трения в сальниковом уплотнении.

В основу расчета сопла и лопастного колеса положена мощность, передаваемая струей воды на изогнутые лопатки,

$$N_p = 4\gamma Q c (v - c)/2g \text{ кВт},$$

где  $v$  — скорость струи, м/с;  $c$  — линейная скорость движения лопаток колеса, м/с;  $N_p$  — затраты мощности на преодоление сопротивления вращению барабана (флейты) с учетом потерь мощности струи на лопатке, кВт.

Гидравлические рыбозаградители в виде отбойных козырьков или запаней используют в водозаборных сооружениях, расположенных на водотоках. Эффективность рыбозащиты таких заградителей обычно не превышает 60%.

Отбойные козырьки (рис. 55) согласно «Методическим рекомендациям по проектированию рыбозащитных устройств водозаборных сооружений» устанавливают непосредственно в водотоках перед pontонами насосных станций и вертикальными всасывающими трубами. При этом необходимо, чтобы скорость течения в водотоке превышала скорость на входе в водозаборное отверстие (не более 0,8 м/с) и была равна не менее 1 м/с.

Запани (рис. 56) также устанавливают непосредственно в водотоках перед оголовками водозаборных сооружений. При установке запаней необходимо обес-

печивать скорость на входе в водозаборные отверстия не более 0,4 м/с при скорости течения в водотоке не менее 0,8 м/с.

Физиологические рыбозаградители в виде воздушно-пузырьковых завес, электрорыбозаградителей, жалюзей и т. п. основаны на использовании различных раздражителей, воздействующих на поведение рыб. Их можно применять на водозаборах с любым расходом воды, устанавливаемых на водотоках.

Воздушно-пузырьковые завесы можно применять для защиты стайных рыб (сельдей, хамсы, кильки). Опыт их применения крайне недостаточен и нуждается в производственной проверке.

Электрорыбозаградители служат для остановки и изменения направления движения половозрелых рыб, идущих на нерест против течения реки. Эффективность защиты может достигать 70 %. Этот тип заградителя основан на реакции рыб на электрическое поле, заставляющее изменять направление движения и уходить из зоны действия заградителя.

Электрический рыбозаградитель (ЭРЗУ-1) состоит из источника питания переменного тока напряжением 380/220 В, прерывающего устройства с системой охлаждения, делителя напряжения, системы электродов и линии питания.

Согласно рекомендациям ГосНИОРХа электрорыбозаградители устанавливают на входе в ковши и подводящие каналы водозаборных устройств при скорости течения в створе электродов не более 0,25 м/с и скорости водотока не менее 0,4 м/с.




Рис. 56. Расположение запани на водозаборных сооружениях:  
1 — оголовок; 2 — линия всасывания, или самотечная; 3 — запань

## Каналы и сооружения на них

### Типы каналов

В современных прудовых рыбоводных хозяйствах различают каналы четырех основных типов:

1) каналы водоподающей сети для подвода воды к прудам от головного водозаборного их узла; иногда заменяют железобетонными лотками или трубопроводами;

2) каналы внутренней рыбосборно-осушительной сети для быстрого сбора воды с ложа пруда и подвода ее к донному водоспуску, а также для концентрации и полного ската рыбы при облове;

3) каналы внешней сбросной сети для отвода сбрасываемой из прудов воды в водоприемник, перепуска рыбы в рыбоуловитель и осушения прилегающей к прудам территории;

4) нагорные каналы для перехвата ливневых или весенних талых вод во избежание попадания их в магистральные водоподающие каналы и предотвращения их разрушения и заложения.

Кроме того, известны и другие, например, дренажные каналы для перехвата фильтрационных вод из пойменных обвалованных прудов и предотвращения заболачивания прилегающих к ним сельскохозяйственных земель, отводящие и подводящие каналы головных водозаборных узлов и рыбодобывающие каналы при низконапорных гидроузлах на равнинных реках, предназначенные для пропуска мигрирующих проходных рыб из одного бьефа в другой и обеспечения их нереста на специальном субстрате из гравийно-галечниковой смеси или щебня.

## Проектирование и гидравлический расчет каналов

Водоподающие каналы трассируют по наивысшим отметкам поверхности земли с минимальным уклоном дна в целях обеспечения командинания над уровнями воды в пойменных прудах и самотечной подачи воды в них. Водоподающие каналы устраивают в высоких насыпях или полувыемках-полусыпях. В выемках выполняют верхнюю холостую часть водоподающих каналов в непосредственной близости от плотины головного пруда и водозаборного сооружения. Насыпи водоподающих каналов обычно являются одновременно ограждающими дамбами пойменных прудов.

Как правило, водоподающая система состоит из магистрального канала и ответвлений, подводящих воду к отдельным прудам или группам прудов. Для отключения участков магистрального канала или отдельных ответвлений водоподающей системы предусматривают перегораживающие сооружения.

Форму поперечного сечения канала выбирают в зависимости от его размеров и условий строительства (характер грунтов, гидрогеология и пр.). В рыбоводных хозяйствах водоподающие каналы применяют в основном трапециoidalного поперечного сечения, выполняют без крепления дна и откосов.

Трапециoidalная форма канала является гидравлически наиболее выгодным сечением, при котором обеспечивается максимальная пропускная способность. В живом сечении такого канала будет наименьший смоченный периметр или наибольший гидравлический радиус.

Гидравлический радиус, соответствующий наиболее экономически выгодному живому сечению канала должен быть равен половине глубины воды в канале  $R = h/2$ .

Для получения гидравлически наиболее выгодного профиля канала трапециoidalной формы при различных коэффициентах заложения откосов берут определенное отношение ширины по дну к глубине воды в канале  $\beta = b/h$ .

Значения  $\beta$  для различных коэффициентов заложения откосов  $m$ :

$\beta$	$m$	$\beta$	$m$
2,00	0,00	0,53	1,75
1,00	0,75	0,47	2,00
0,82	1,00	0,42	2,25
0,70	1,25	0,38	2,50
0,60	1,50	0,32	3,00

Не рекомендуются мелкие и очень широкие каналы. Для каналов с глубиной  $h \leq 2$  м  $\beta < 10 \div 12$ .

Коэффициент откоса  $m$  выбирают по условиям устойчивости откосов в зависимости от качества грунта, в котором проходит канал, принятого способа облицовки откосов и применяемой землеройной техники. Значения коэффициента откоса  $m$  при высоте откоса  $H \leq 10$  м принимают по приведенным ниже рекомендациям.

### Необлицованные каналы

Мелкозернистые песчаные грунты	3,0—3,5
Супесчаные или слабоуплотненные грунты	2,0—2,5
Плотная супесь и легкий суглинок	1,5—2,0
Гравелистые и песчано-гравелистые грунты	1,5
Тяжелые суглинки, плотные лёссы и обычные глины	1,0—1,5
Тяжелые плотные глины	1,0
Различные скальные породы в зависимости от степени выветренности	0,5—0,1
Торф со степенью разложения до 50%	0,25—1,25
Торф со степенью разложения более 50%	0,5—2,0

### Облицованные каналы

Бетоном или асфальтобетоном	1,25
Гравийной отсыпкой или каменной наброской	1,5
Облицовка из пластичных материалов (глинистых и суглинистых)	2,5

Примечания: 1. Надводные откосы принимают более крутыми. 2. При высоте откоса  $> 5$  м его устойчивость проверяют расчетом.

Гидравлические расчеты каналов ведут по формулам равномерного движения в открытых руслах.

Пропускную способность канала определяют по формуле Шези

$$Q = \omega C \sqrt{Ri} \text{ м}^3/\text{s},$$

где  $\omega$  — площадь живого сечения,  $\text{м}^2$ ; для трапециoidalного, поперечного сечения канала  $\omega = (b + mh)h$ ;  $R$  — гидравлический радиус,  $\text{м}$ ;  $R = \omega/\chi$ ;  $\chi$  — смоченный периметр (длина подводной части периметра сечения),  $\text{м}$ ; для трапециoidalного поперечного сечения канала  $\chi = b + 2h\sqrt{1 + m^2}$ ;  $i$  — продольный уклон дна канала;  $C$  — скоростной коэффициент, зависящий от формы живого сечения и шероховатости русла (коэффициент Шези).

Уклон и падение канала по длине определяют по формулам

$$i = v^2/C^2 R = Q^2/\omega^2 C^2 R = Q^2/K^2;$$

$$\Delta z = il = Q^2 l / \omega^2 C^2 R = Q^2 l / K^2$$

Расходная характеристика, или модуль расхода,

$$K = \omega C \sqrt{R} = Q / \sqrt{i} \text{ м}^3/\text{s}.$$

Скоростная характеристика, или модуль скорости,

$$W = C \sqrt{R} = v / \sqrt{i} \text{ м/с.}$$

Для определения коэффициента  $C$  применяют формулу Павловского

$$C = R^y/n,$$

где  $n$  — коэффициент шероховатости русла;  $y$  — переменный показатель степени.

$$y = f(n, R);$$

для предварительных расчетов можно принять  $y = 1/6$  (по Манингу) и соответственно

$$C = (1/n) R^{1/y}.$$

Для уточненных расчетов рекомендуют полную формулу Павловского, где

$$y = 2,5 \sqrt{n} - 0,13 - 0,75 \sqrt{R} (n = 0,10).$$

Для практических целей определяют по приближенным формулам

$$y \approx 1,5 \sqrt{n} \text{ при } R < 1 \text{ м};$$

$$y \approx 1,3 \sqrt{n} \text{ при } R > 1 \text{ м.}$$

Значение коэффициента шероховатости берут из табл. 42.

Таблица 42

Значения коэффициента шероховатости  $n$  в формуле Павловского

Характеристика поверхности	Минимальные	Средние	Максимальные
<b>Земляные каналы без облицовки</b>			
Каналы в лессе, плотном грунте, плотной земле, затянутые илисткой пленкой без наносов	—	0,020	—
Большие и средние каналы при хороших условиях эксплуатации	—	0,0225	—
Большие каналы при средних условиях эксплуатации	—	0,025	—
Каналы при плохих условиях эксплуатации	—	0,0275	—
То же, при наличии водорослей, а также местных обвалов откосов	—	0,030	—
Каналы с неправильным профилем, сильно заросшие и засоренные	—	0,035	—
<b>Каналы в облицовке</b>			
Простая бетонная или железобетонная облицовка без затирки	0,013	0,014	0,015
гладкий бетон при хорошо сплоченной опалубке, без выступов и впадин при закруглениях средней величины в плане без песка и гравия на дне	0,015	0,016	0,018
шероховатый бетон со следами опалубки при крутых закруглениях в плане с отложениями гравия и песка на дне	—	0,011	—
Бетонная и железобетонная обработанная оштукатуренная или заглаженная облицовка	0,011	0,012	0,013
при высоком качестве работ—чистая цементная штукатурка и безукоризненно заглаженная поверхность	0,016	0,019	0,021
при хорошем качестве работы, заглаженных швах, небольшом количестве закруглений на трассе	0,020	0,025	0,027
Каменные облицовки	0,027	0,030	0,035
бульжная мостовая	От 0,020 До 0,025*		
каменная наброска			
гравийная галечная отсыпь			


\* Меньшее значение соответствует  $d_{cp}=10$  мм, большее— $d_{cp}=50$  мм.Рис. 57. График для определения коэффициента Шези  $C$  по формуле Павловского

Таблица 43

Значения коэффициента Шези  $C$  по формуле Павловского

Гидравлический радиус, м	Коэффициент шероховатости $n$							
	0,011	0,013	0,017	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040
0,05	61,3	48,7	33,2	26,1	18,6	13,9	10,9	8,7
0,06	62,8	50,1	34,4	27,2	19,5	14,7	11,5	9,3
0,07	64,1	51,3	35,5	28,2	20,4	15,5	12,2	9,9
0,08	65,2	52,4	36,4	29,0	21,1	16,1	12,8	10,3
0,10	67,2	54,3	38,1	30,6	22,4	17,3	13,8	11,2
0,12	68,8	55,8	39,5	32,6	23,5	18,3	14,7	12,1
0,14	70,3	57,2	40,7	33,0	24,5	19,1	15,4	12,8
0,16	71,5	58,4	41,8	34,0	25,4	19,9	16,1	13,4
0,18	72,6	59,5	42,7	34,8	26,2	20,6	16,8	14,0
0,20	73,7	60,4	43,6	35,7	26,9	21,3	17,4	14,5
0,22	74,6	61,3	44,4	36,4	27,6	21,9	17,9	15,0
0,24	75,5	62,1	45,2	37,1	28,3	22,5	18,5	15,5
0,26	76,3	62,9	45,9	37,8	28,8	23,0	18,9	16,0
0,28	77,0	63,6	46,5	38,4	29,4	23,5	19,4	16,4
0,30	77,7	64,3	47,2	39,0	29,9	24,0	19,9	16,8
0,35	79,3	65,8	48,6	40,3	31,1	25,1	20,9	17,8
0,40	80,8	67,1	49,8	41,5	32,2	26,0	21,8	18,6
0,45	82,0	68,4	50,9	42,5	33,1	26,9	22,6	19,4
0,50	83,1	69,5	51,9	43,5	34,0	27,8	23,4	20,1
0,55	84,1	70,4	52,8	44,4	34,8	28,5	24,0	20,7
0,60	85,3	71,4	53,7	45,2	35,5	29,2	24,7	21,3
0,65	86,0	72,2	54,5	45,9	36,2	29,8	25,3	21,9
0,70	86,8	73,0	55,2	46,6	36,9	30,4	25,8	22,4
0,80	88,3	74,5	56,5	47,9	38,0	31,5	26,8	23,4
0,90	89,4	75,5	57,5	48,8	38,9	32,3	27,6	24,1
1,00	90,9	76,9	58,8	50,0	40,0	33,3	28,6	25,0
1,10	92,0	78,0	59,8	50,9	40,9	34,1	29,3	25,7
1,20	93,1	79,0	60,7	51,8	41,6	34,8	30,0	26,3
1,30	94,0	79,9	61,5	52,5	42,3	35,5	30,6	26,9
1,50	95,7	81,5	62,9	53,9	43,6	36,7	31,7	28,0
1,70	97,3	82,9	64,3	55,1	44,7	37,7	32,7	28,9
2,00	99,3	84,8	65,9	56,6	46,0	38,9	33,8	30,0
2,50	101,1	87,3	68,1	58,7	47,9	40,6	35,4	31,5
3,00	104,4	89,4	69,8	60,3	49,3	41,9	36,6	32,5
3,50	106,4	91,1	71,3	61,5	50,3	42,8	37,4	33,3
4,00	108,1	92,6	72,5	62,5	51,2	43,6	38,1	33,9
5,00	111,0	95,1	74,2	64,1	52,4	44,6	39,9	34,6

При проектировании каналов в земляном русле их основные параметры (глубина  $h$ , ширина по дну  $b$ , заложение откосов  $m$  и продольный уклон  $i$ ) назначают из расчета обеспечения скорости течения, при которой не происходит размыва грунта.

Величины неразмывающих скоростей течения, допускаемых в каналах, зависят от грунтов и типа крепления дна и откосов.

Допускаемые неразмывающие средние скорости потока для различных минеральных грунтов каналов даны в табл. 44 и 45.

Таблица 44  
Допускаемые неразмывающие средние скорости потока  
для песчаных и крупнообломочных грунтов  
(по СНиП II-52-74)

Средний диаметр частиц грунта $d_{cp}$ , мм	Допускаемые неразмывающие скорости, м/с, при глубине потока, м				Средний диаметр частиц грунта $d_{cp}$ , мм	Допускаемые неразмывающие скорости, м/с, при глубине потока, м			
	0,5	1	3	5		0,5	1	3	5
0,25	0,37	0,39	0,41	0,45	15	1,26	1,42	1,65	1,76
0,37	0,38	0,41	0,46	0,48	20	1,37	1,55	1,85	1,96
0,50	0,41	0,44	0,50	0,52	25	1,48	1,65	1,98	2,12
0,75	0,47	0,51	0,57	0,59	30	1,56	1,76	2,1	2,26
1	0,51	0,55	0,62	0,65	40	1,68	1,93	2,32	2,5
2	0,64	0,7	0,79	0,83	75	2,01	2,35	2,89	3,14
2,5	0,69	0,75	0,86	0,9	100	2,15	2,54	3,14	3,46
3	0,73	0,8	0,91	0,96	150	2,35	2,84	3,62	3,96
5	0,87	0,96	1,1	1,17	200	2,97	3,03	3,92	4,31
10	1,10	1,23	1,42	1,51	300	2,9	3,32	4,4	4,94

Приложение. Средний диаметр частиц песчаных и крупнообломочных грунтов принимают как средневзвешенный по формуле

$$d_{cp} = \frac{\sum d_i p_i}{\sum p_i}$$

где  $d_i$  и  $p_i$  — диаметр и процентное содержание каждой частицы по массе.

Таблица 45  
Допускаемые неразмывающие средние скорости потока (м/с) для глинистых грунтов  
(по СНиП II-52-74)

Расчетное удельное сцепление глинистого грунта $C$ , МПа	Глубина потока, м							
	0,5 1 3 5							
	Содержание легкорастворимых солей ( $\text{CaCl}_2$ , $(\text{MgCl})_2$ , $\text{NaCl}$ , $\text{Na}_2\text{SO}_4$ , $\text{Na}_2\text{CO}_3$ , $\text{NaHCO}_3$ ), %, по плотному остатку массы абсолютно сухого грунта							
0,2 и менее	0,2—3,0	0,2 и менее	0,2—3,0	0,2 и менее	0,2—3,0	0,2 и менее	0,2—3,0	0,2 и менее
0,0005	0,39	0,36	0,43	0,4	0,49	0,46	0,52	0,49
0,0010	0,44	0,39	0,48	0,43	0,55	0,49	0,58	0,52
0,0020	0,52	0,41	0,57	0,45	0,65	0,52	0,69	0,55
0,0030	0,59	0,43	0,64	0,48	0,74	0,55	0,78	0,59
0,0040	0,65	0,46	0,71	0,51	0,81	0,58	0,86	0,62
0,0050	0,71	0,48	0,77	0,53	0,89	0,61	0,98	0,65
0,0075	0,83	0,51	0,91	0,56	1,04	0,64	1,10	0,69
0,0125	1,03	0,60	1,13	0,67	1,30	0,76	1,37	0,81
0,0150	1,21	0,65	1,33	0,72	1,52	0,82	1,60	0,88
0,0200	1,28	0,75	1,40	0,82	1,60	0,93	1,69	1,00
0,0225	1,36	0,80	1,48	0,88	1,70	1,00	1,80	1,07
0,0250	1,42	0,82	1,55	0,91	1,78	1,04	1,88	1,10
0,0300	1,54	0,90	1,69	0,99	1,94	1,12	2,04	1,20
0,0350	1,67	0,97	1,83	1,06	2,09	1,22	2,21	1,30
0,0400	1,79	1,03	1,96	1,15	2,25	1,31	2,38	1,40
0,0450	1,88	1,09	2,06	1,20	2,35	1,39	2,49	1,46
0,0500	1,99	1,26	2,17	1,28	2,5	1,46	2,63	1,56
0,0600	2,16	1,27	2,38	1,38	2,72	1,60	2,88	1,70

Примечание. При содержании легкорастворимых солей в глинистых грунтах более 3% допускаемые неразмывающие средние скорости устанавливают на основании исследований.

Допускаемые неразмывающие средние скорости потока (м/с) для каналов в торфах с различной степенью разложения при  $R=1$  м (по СНиП II-52-74) приведены ниже

Древесный	0,4
Хвойовый	0,8
Осокоглиняный, хорошо разложившийся (более 55%)	0,6
Осокоглиняный, слабо разложившийся (до 35%)	0,9
Сфагновый, хорошо разложившийся (более 55%)	0,7
Сфагновый, слабо разложившийся (до 35%)	1,2

Для каналов с облицованными откосами и дном допускаемые неразмывающие скорости потока приведены в табл. 46 (для наиболее часто встречающихся в рыбохозяйственном строительстве видов облицовки).

Таблица 46  
Допускаемые неразмывающие средние скорости потока (м/с) для закрепленных русел  
(по СНиП II-52-74)

Вид крепления	Проектная марка бетона раствора по прочности на сжатие	Глубина потока, м			
		0,5	1	3	5
Бетонная облицовка (поток не содержит песчаных и галечниковых наносов)	100	12,5	13,8	16	17
	150	14	15,6	18	19,1
	200	15,6	17,3	20	21,2
	300	19,2	21,2	24,6	26,2
Каменная наброска в плетеной клетке	—	3	3,5	4	4,4
Одиночное мощение на плотноутрамбованном грунте при размерах камня, см,					
15—20	—	2,4	2,8	3,5	3,8
20—30	—	2,8	3,3	4,1	4,4
Дерновка плашмя	—	1	1,25	1,5	1,5

При расчете канала по известной неразмывающей скорости определяют величину продольного уклона

$$i = v^2/C^2 R.$$

Если уклон канала превышает величину, полученную по указанному выражению, на канале устраивают сопрягающие сооружения. В этом случае канал будет состоять из нескольких участков с допустимыми уклонами, между которыми располагают сопрягающие сооружения (перепады, быстротоки). Однако при этом следует иметь в виду, что при очень малых уклонах, а следовательно, и скоростях потока может происходить интенсивное засыпание канала. Поэтому для нормальной работы канала необходимо, чтобы средняя скорость течения в нем находилась в интервале между допускаемыми скоростями на засыпание и размывание.

Для каналов в обычном земляном русле при коэффициенте шероховатости  $n=0,0225$  и среднем диаметре взвешенных наносов  $d_{cp}=0,25$  мм критическую незаиляющую скорость определяют по формуле Леви

$$v_{kp} = 0,5 \sqrt{R} \text{ м/с.}$$

Если насыщенность наносами диаметром  $d>0,25$  мм не превышает 0,01 % по массе, то критическую незаиляющую скорость в канале с гидравлическим радиусом  $R=1,0$  м можно определять приближенно в зависимости от величины  $d_{cp}$  по табл. 47.

Таблица 47

Незаиляющая скорость (по данным Леви) при  $R=1$  м и количестве наносов  $d>0,25$  мм не более 0,01% по массе

$d_{\text{ср}}, \text{мм}$	$v_{\text{кр}}, \text{м/с}$	$d_{\text{ср}}, \text{мм}$	$v_{\text{кр}}, \text{м/с}$	$d_{\text{ср}}, \text{мм}$	$v_{\text{кр}}, \text{м/с}$
0,1	0,22	1,0	0,95	2,0	1,10
0,2	0,45	1,2	1,00	2,2	1,10
0,4	0,67	1,4	1,02	2,4	1,11
0,6	0,82	1,6	1,05	2,6	1,11
0,8	0,90	1,8	1,07	3,0	1,11

Примечание. Для каналов с  $R \neq 1$  м табличное значение  $v_{\text{кр}}$  необходимо умножить на  $\sqrt{R}$ .

Критическую незаиляющую скорость можно определить также по формуле Черкасова

$$v_{\text{кр}} = 0,646 \alpha \beta R^{0,5},$$

где  $\alpha$  — коэффициент, зависящий от произведения  $Ri \cdot 10^6$  и изменяющийся от 0,97 до 1,03;  $\beta$  — коэффициент, зависящий от гидромеханического эквивалента наносов  $\eta$  и изменяющийся от 0,735 до 1,270.

Для средних условий оба этих коэффициента можно принять равными единице.

При прохождении канала в водопроницаемых грунтах наблюдается фильтрация воды в грунт. Потери воды от фильтрации через дно и откосы зависят от характера грунтов по трассе канала, расположения уровня грунтовых вод, состояния русла и его формы.

Для определения фильтрационных потерь из каналов, проходящих в однородных грунтах при бесконечно глубоком залегании грунтовых вод, можно использовать формулу Павловского

$$q = 0,0116 k_f (B + 2h),$$

где  $q$  — фильтрационные потери на 1 км канала,  $\text{м}^3/\text{с}$ ;  $k_f$  — коэффициент фильтрации,  $\text{м}/\text{сут}$ ;  $B$  — ширина канала по урезу воды,  $\text{м}$ ;  $h$  — глубина воды в канале,  $\text{м}$ .

Каналы внутренней рыбосборно-осушительной сети трассируют, как правило, по пониженным местам ложа пруда. Расположение каналов зависит от рельефа ложа. Чем спокойнее рельеф, тем проще схемы расположения каналов на ложе пойменных прудов даны на рис. 58.

Обычно проектирование рыбосборно-осушительной сети начинают с трассирования центрального канала-собирателя по линии, соединяющей водовыпуск в пруд с донным водоспуском.

В целях обеспечения быстрого сброса воды и лучшей концентрации рыбы центральному каналу-собирателю придают продольный уклон дна 0,002—0,003.




Рис. 58. Схема расположения сети рыбосборно-осушительных каналов на ложе пруда:  
а — лучевое; б — елочное; в — при сложном рельефе

К центральному каналу подводят боковые каналы-осушители, отводящие воду со всех пониженных ложа пруда, с уклоном дна 0,001. Число каналов зависит от сложности рельефа, расстояние между ними обычно принимают равным 50—100 м.

В качестве каналов рыбосборно-осушительной сети используют боковые резервы, проходящие вдоль контурных и разделительных дамб внутри прудов.

Размеры поперечного сечения каналов рыбосборно-осушительной сети назначают в зависимости от размеров прудов и их категорий. Так, для головных и нагульных прудов глубину каналов принимают равной 1 м, ширину по дну — 0,5—1,0 м, для выростных прудов соответственно 0,7 и 0,6 м, для зимовых, нерестовых, мальковых и маточных прудов глубину — 0,5 и ширину по дну 0,4—0,6 м.

Заложение откосов принимают с учетом характера грунта ложа пруда, а также обеспечения беспрепятственного проезда по осушенному ложу различных землеройных мелиоративных механизмов (тракторов, сеялок и т. п.). Для прудов летних категорий больших по площади заложение откосов внутренних каналов рекомендуется принимать равным 1 : 2,5—1 : 3, для малых по площади летних и зимовых прудов 1 : 1—1 : 1,5.

Сбросные каналы трассируют от донных водоспусков или рыбоуловителей к водоприемнику и рассчитывают на пропуск расходов, обеспечивающих своевременный спуск и облов прудов. Сбросным каналам придают уклоны дна 0,0005—0,002 из расчета их неразмываемости. Если уклон больше допустимого, на трассе сбросного канала предусматривают сопрягающие сооружения, а при впадении в водоприемник — концевые сбросы в виде перепадов или быстротоков с затворами или без них.

Гидравлические расчеты по определению пропускной способности каналов и размеров их поперечного сечения выполняют по формулам, применяемым при расчетах водоподающих каналов. При проектировании водоподающих и сбросных каналов руководствуются СНиП II-52-74.

Нагорные каналы трассируют вдоль магистральных водоподающих каналов, проходящих по крутым склонам надпойменной террасы реки. По этим каналам перехватываемые ими ливневые и весенние талые воды отводят за пределы хозяйства и сбрасывают в пониженные места. Нагорные каналы действуют периодически.

Гидравлические расчеты нагорных каналов осуществляют при пропуске расхода 10 %-ной обеспеченности по приведенным выше формулам для водоподающих каналов.

Нерестово-рыбоходный канал представляет собой трапецеидальное русло, проложенное в обход гидроузла параллельно руслу реки и имеющее бесперепадное сопряжение с верхним и нижним бьефами. Канал проектируют с учетом требований биологии проходных и полупроходных рыб, для пропуска и нереста которых он предназначен. Определяющим параметром при этом является скорость течения, которая не должна превышать скорость, преодолеваемую рыбами в период нерестовых миграций. Так по данным исследований для осетровых рыб допустимая скорость встречного течения составляет 1,2—1,4 м/с, для полупроходных рыб (судака, леща, сазана) — 0,9—1 м/с, для сельди — 0,7—0,8 м/с.

Ширина по дну составляет 22—25 м, заложение откосов 1 : 3, глубина воды 2,5—3 м, продольный уклон по оси канала 0,0004—0,0006, пропускная способность 80  $\text{м}^3/\text{с}$ .

В качестве нерестового субстрата и одновременно крепления канала служит отсыпка из гравийно-галечной смеси с размером фракций 20—100 мм. Можно также использовать отсыпку из щебня аналогичного состава по фракциям.

Гидравлические расчеты нерестово-рыбоходных каналов осуществляют по формулам равномерного движения, приведенным выше. Следует отметить, что при отсутствии подпора со стороны нижнего бьефа в канале, особенно в его устьевой части, наблюдаются значительные колебания уровня воды. В связи с этим в канале образуется кривая спада со значительным возрастанием скоростей течения и уменьшением глубин. Во избежание этого следует заглублять устье канала ниже наименьшего расчетного уровня нижнего бьефа, с тем, чтобы




Рис. 59. Схема расположения нерестово-рыбоходного канала при низконапорном транспортном гидроузле:  
1 — водосбросная плотина; 2 — судоходная плотина; 3 — рыбопропускной шлюз; 4 — судоходный шлюз; 5 — нерестово-рыбоходный канал; 6 — шлюз-регулятор; 7 — динамическая ось потока

при возникновении спада скорости течения в канале оставались в допустимых пределах.

В настоящее время такие каналы построены при Николаевском и Константиновском транспортных низконапорных гидроузлах на р. Дон.

Схема расположения нерестово-рыбоходного канала при низконапорном гидроузле приведена на рис. 59.

### Строительство каналов

При строительстве рыбоводных предприятий каналы рыбосборно-осушительной и сбросной сети, а также нагорные и ловчие выполняют в выемке, водоподающие каналы в выемке, полувыемке-полунасыпи и насыпи (рис. 60).

Поскольку большинство рыбоводных объектов размещают на переувлажненных пойменных землях, строительство их начинают с регулирования водоемника. Если указанное мероприятие не обеспечило достаточного осушения площадки, на втором этапе прокладывают сеть осушительных каналов, позволяющих получить норму осушения не менее 0,5 м. Осушительная сеть при этом должна совмещаться с рыбосборно-осушительными и внешними сбросными каналами. Для рытья таких каналов применяют одноковшовые экскаваторы болотной модификации, плужные и фрезерные каналокопатели. Разработку осуществляют «снизу вверх», т. е. от устья к истоку для обеспечения отвода воды от забоя. При реконструкции существующих каналов, заполненных водой, их уширяют и углубляют по направлению течения от истока к устью во избежание образования наносов на нижерасположенных участках.

Поперечные сечения каналов, выполненных каналокопателями, приведены на рис. 61. Ширина этих каналов по дну от 0,2 до 1,0 м, заложение откосов от 1:1 до 1:1,5. Ополаживание откосов до большего заложения осуществляют грейдером. Срезанный с откосов и дна грунт выбрасывают из канала экскава-




Рис. 60. Сечение канала:  
а — в выемке; б — в насыпи; в — в полувыемке-полунасыпи; г — при прохождении канала по крутым косогорам




Рис. 61. Схемы профилей каналов, прорытых каналокопателями:  
а — плужными; б — роторными

тором с ковшом вместимостью 0,35 м<sup>3</sup> и вручную. При ширине канала по дну более 1,5 м выкапку грунта из выемки выполняют механизированным способом. Перед нарезкой рыбосборно-осушительных каналов каналокопателями поверхность полосы по трассе канала выравнивают грейдером для придания ей проектного уклона дна. В условиях, не допускающих предварительного выравнивания трасс канала, производят последующую после прохода каналокопателя срезку недоборов вручную.

В водонасыщенных пылеватых мелкозернистых песках выемку канала осуществляют в два этапа. Сначала прокладывают пионерную траншею, позволяющую подушить грунт на прилегающей к каналу полосе, затем ее уширяют и углубляют одноковшовым экскаватором за две проходки с укладкой грунта в отвалы. Для пропуска в каналы поверхностных вод с прилегающей территорией в отвалах оставляют разрывы. Если отвалы грунта не используют для отсыпки дамб или дорожных насыпей, то их разравнивают на прилегающей полосе слоем 0,1—0,15 м с оставлением через каждые 30—50 м, а также в местах выраженных понижений воронкой шириной до 10 м для стока поверхностных вод.

Рыбосборно-осушительная сеть, выполненная в виде узких каналов экскаваторами или каналокопателями, имеет существенный недостаток, заключающийся в том, что их почти ежегодно приходится восстанавливать. Кроме того, такие каналы затрудняют механизированную обработку ложа прудов. Поэтому целесообразно вместо систематической сети узких каналов выполнить по ложу пруда выборочную сеть каналов с использованием системы ложбин и тальвегов, через которые могут беспрепятственно проходить машины, обрабатывающие ложе прудов. Такая сеть требует значительно меньших затрат труда на очистку и восстановление.

Нагорные и нагорно-ловчие каналы роют бульдозером в сочетании с одноковшовым экскаватором (рис. 62). Грунт из выемки укладывают в отвал высотой до 2 м с низовой стороны канала.




Рис. 62. Схема производства работ по устройству нагорного канала:  
а — разработка сечения канала с устройством бермы; б — доработка сечения канала до проектных отметок; в — отделка канала и устройство кавальера

Водоподающие каналы, устраиваемые в полувыемках-полунасыпях и насыпях, в зависимости от размеров выполняют одноковшовыми экскаваторами, и каналокопателями с разделной отсыпкой приканальных дамб или путем возведения земляной подушки с последующей вырезкой в ней сечения канала. Приканальные дамбы и земляные подушки насыпают из грунта полезных выемок (бросовых, рыбосборно-осушительных, дренажных и нагорно-ловчих каналов) или резервов механизированным способом. Растительный грунт в основании дамб и подушек каналов, совмещенных с контурными дамбами прудов, срезают с помощью бульдозера и перемещают в отвалы. Если насыпь водоподающего канала является одновременно разделительной дамбой прудов, растительный грунт в основании не срезают и предусматривают лишь рыхление основания. Отсыпаемый в напорные дамбы канала и подушки грунт тщательно уплотняют катками или трамбующими машинами до заданной в проекте плотности с увлажнением до оптимальной влажности. При этом организуют систематический контроль за качеством уплотнения грунта. Вырезку сечения канала в подушке выполняют только после инструментальной проверки соответствия отметок гребня подушки проектным данным. Дно, внутренние откосы и гребни дамб каналов планируют механизированным способом или вручную (если габариты сооружения не позволяют применять машины).

Неуплотненный грунт на наружных откосах дамб и в земляных подушках не срезают.

Водоподающие каналы на просадочных грунтах выполняют с учетом требований СНиП III—9—74.

## Проектирование и строительство сооружений на каналах

К сооружениям на каналах рыболовных хозяйств относят водовыпуски, перегораживающие сооружения, и сопрягающие сооружения (перепады, быстроводки), а также дюкеры и акведуки. Их располагают в основном на водоподающих каналах. Размеры этих сооружений невелики, а пропускная способность не превышает 10 м<sup>3</sup>/с при напорах 0,5—1,5 м.

**Водовыпуски из каналов в пруды.** Эти сооружения служат для регулирования подачи воды из магистральных каналов в пруды различных категорий и обеспечения их заполнения в расчетные сроки до проектных отметок.

Наиболее распространены в рыболовных хозяйствах водовыпуски трубчатые различных типов и конструкций. Кроме того, используют водовыпуски лоткового типа и открытые (для выпуска воды из магистрального канала в ответвления низшего порядка). При больших площадях прудов и значительных расчетных расходах воды для их заполнения в качестве водовыпусков могут быть использованы любые шлюзы-регуляторы.

На рис. 63 приведена конструкция трубчатого водовыпуска на расходы до 0,9 м<sup>3</sup>/с. Характеристика этих сооружений дана в табл. 48 и 49.

Эти водовыпуски используют в районах с обычными геологическими условиями для подачи воды в пруды различных категорий, эксплуатируемые в безморозный период, при расположении дна канала выше НПУ пруда.

Пропускную способность трубчатых водовыпусков определяют по формулам:

- а) для незатопленного входного оголовка (при  $H < a/\tau$ )

$$Q = m_k b_k \sqrt{2g} H^{3/2},$$

где  $H$  — напор перед трубой, м;  $a$  — высота трубы, м;  $\tau = 0,9$ ;  $m_k$  — коэффициент расхода, изменяющийся от 0,30 до 0,32;  $b_k = \omega_k / h_k$  — средняя ширина потока в сечении с критической глубиной, м;

- б) для затопленного входного оголовка (при  $H > a/\tau$ )

$$Q = \mu_p \omega \sqrt{2g} (H - \eta a),$$

где  $\mu_p = 0,625$  — коэффициент расхода;  $\omega$  — площадь поперечного сечения трубы, м<sup>2</sup>;  $\eta = 0,735$ .




Рис. 63. Трубчатый водовыпуск на расход до 0,9 м<sup>3</sup>/с (типовой проект 413-6):  
1 — оголовок; 2 — водопроводящая часть; 3 — водоскат; 4 — водобой; 5 — рисберма

Таблица 48

Характеристика водовыпусков трубчатых на расходы до 0,9 м<sup>3</sup>/с  
(по типовому проекту 413-6 Гидрорыбпроекта 1980 г.; рис. 63)

Марка	Параметры сооружений, мм							
	D	I <sub>1</sub>	I <sub>2</sub>	I <sub>3</sub>	I <sub>4</sub>	I <sub>5</sub>	I <sub>6</sub>	I <sub>7</sub>
ВТ-40, ВТ <sub>1</sub> -40	400	3050	2610	6070	7050	3100	3650	4380
ВТП-40, ВТП <sub>1</sub> -40	400	4050	4110	6070	7050	3100	3650	4380
ВТ-60, ВТ <sub>1</sub> -60	600	3450	3040	6790	7740	4100	3650	4600
ВТП-60, ВТП <sub>1</sub> -60	600	4450	4540	6790	7740	4100	3650	4600
ВТ-80, ВТ <sub>1</sub> -80	800	3750	4900	6790	7680	4100	3650	4820
ВТП-80, ВТП <sub>1</sub> -80	800	4750	6400	6790	7680	4100	3650	4820

Продолжение табл. 48

Марка	Параметры сооружений, мм						
	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>
ВТ-40, ВТ <sub>1</sub> -40	2500	500	700	220	670	220	1500
ВТП-40, ВТП <sub>1</sub> -40	4500	500	700	220	670	220	1500
ВТ-60, ВТ <sub>1</sub> -60	2500	1000	900	220	900	450	1500
ВТП-60, ВТП <sub>1</sub> -60	4500	1000	900	220	900	450	1500
ВТ-80, ВТ <sub>1</sub> -80	2500	1000	1100	220	900	450	1500
ВТП-80, ВТП <sub>1</sub> -80	4500	1000	1100	220	900	450	1500

Примечание. ВТ обозначают водовыпуски трубчатые без переезда с креплением водоската и рисбермы сборными железобетонными плитами: ВТ<sub>1</sub> — то же, с креплением монолитным железобетоном. ВТП обозначают водовыпуски трубчатые с переездом.

Таблица 49

Основные показатели водовыпусков трубчатых на расходы до 0,9 м<sup>3</sup>/с  
(по типовому проекту 413-6 Гидрорыбпроекта, 1980 г.)

Показатели и единица измерения	Типоразмеры					
	ВТ-40	ВТП-40	ВТ <sub>1</sub> -40	ВТП <sub>1</sub> -40	ВТ-60	ВТП-60
Расход воды, м <sup>3</sup> /с	0,24	0,24	0,24	0,24	0,60	0,60
Напор на пороге, м	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9
Расход материалов						
цемента, т	3,0	3,1	2,3	2,4	4,3	4,5
стали, т	0,31	0,32	0,35	0,37	0,44	0,45
железобетона, м <sup>3</sup>	5,0	5,2	6,8	7,0	7,3	7,7
В том числе						
сборного, м <sup>3</sup>	3,1	3,3	0,86	1,1	4,6	5,0
бетона, м <sup>3</sup>	7,2	7,4	1,9	2,2	10,1	10,5
Трудовые затраты, чел-день	19,40	21,90	19,23	20,45	29,17	30,02

Продолжение табл. 49

Показатели и единица измерения	Типоразмеры					
	ВТ <sub>1</sub> -60	ВТП <sub>1</sub> -60	ВТ-80	ВТП-80	ВТ <sub>1</sub> -80	ВТП <sub>1</sub> -80
Расход воды, м <sup>3</sup> /с	0,60	0,60	0,90	0,90	0,90	0,90
Напор на пороге, м	0,9	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1
Расход материалов						
цемента, т	3,2	3,4	5,0	5,4	3,9	4,2
стали, т	0,50	0,52	0,57	0,60	0,62	0,65
железобетона, м <sup>3</sup>	9,6	9,9	8,9	9,5	11,2	11,7
В том числе						
сборного, м <sup>3</sup>	1,4	1,8	6,1	6,6	2,9	3,4
бетона, м <sup>3</sup>	2,7	3,1	10,8	11,3	3,4	3,9
Трудовые затраты, чел-день	24,77	26,44	30,67	34,20	28,02	33,89

При посадке дна водоподающего канала ниже уровня пруда расчет пропускной способности водовыпуска осуществляют с учетом влияния подтопления с нижнего бьефа. В этом случае следует применять типовой проект 413-35/74 «Водовыпуски трубчатые на расход до 3,5 м<sup>3</sup>/с» Киевского отделения Гидрорыбпроекта (рис. 64 и табл. 50).

Водовыпуски в зимовальные пруды по конструкции несколько отличаются от водовыпусков в пруды летних категорий, так как в них приходится учитывать условия льдообразования как в водоподающей системе, так и в самом пруду. Во избежание вмерзания в лед затворов сооружений и водопроводящих труб их необходимо заглублять ниже расчетной толщины льда и глубины промерзания грунта.

В отдельных случаях выпуск воды осуществляется под уровень воды в пруду, а затворы или задвижки помещают в колодцах, расположенных в теле дамбы и имеющих утепленные перекрытия.

В рыбохозяйственном строительстве используют подачу воды в зимовальные пруды с помощью напорных трубопроводов, укладываемых в теле дамбы ниже глубины промерзания. Водовыпуски из трубопроводов представляют собой трубчатые сооружения с задвижками, помещенными в обычных водопроводных колодцах с крышками, через которые выведены наружу колонки управления. Выпуск воды осуществляют как ниже НПУ, так и выше на специальный аэратор-разбрзгиватель (рис. 65). Основные показатели водовыпусков в зимовальные пруды конструкции Киевского отделения Гидрорыбпроекта приведены в табл. 51.




Рис. 64. Трубчатый водовыпуск на расход до 3,5 м<sup>3</sup>/с (типовой проект 413-35/74 Киевского отделения Гидрорыбпроекта):  
а — длина водопроводящей части; б — длина рисбермы; Н — глубина воды в верхнем бьефе; Н<sub>1</sub> — глубина воды в нижнем бьефе

Характеристика трубчатых водовыпусков на расход до  $3,5 \text{ м}^3/\text{s}$   
(по типовому проекту 413-35/74 Киевского отделения Гидрорыбпроекта; рис. 64)

Бертик Марка	Наименование	Размеры, см	Геометрические показатели, м <sup>2</sup> /с			Маркировка штампа					
			<i>a</i>	<i>b</i>	<i>H</i>						
1	1ВТ-40 <i>D<sub>y</sub></i> =400 мм для расхода до 0,45 м <sup>3</sup> /с	0,45	950	190	130	175	4,2	3,3	2,9	0,37	0,57
2	1ВТ-60 <i>D<sub>y</sub></i> =600 мм для расхода до 1 м <sup>3</sup> /с	1,0	950	190	130	175	4,7	3,3	3,4	0,41	0,58
3	1ВТ-80 <i>D<sub>y</sub></i> =800 мм для расхода до 1,75 м <sup>3</sup> /с	1,75	955	240	130	175	5,8	3,3	4,0	0,42	0,59
4	2ВТ-80 <i>D<sub>y</sub></i> =800 мм для расхода 2,5—3,5 м <sup>3</sup> /с	3,5	955	290	130	175	8,2	8,2	11,5	0,79	1,08

Примечание. 1ВТ-40, 1ВТ-60, 1ВТ-80 — по одному винтовому подъемнику марки 1В; 2ВТ-80 — два винтовых подъемника марки 1В.




Рис. 65. Водовыпуск из напорного трубопровода в два зимовальных пруда на расход до  $0,1 \text{ м}^3/\text{s}$  (типовой проект 820-63/74 Киевского отделения Гидрорыбпроекта)

Таблица 51

Основные показатели водовыпусков в зимовальные пруды из сборного железобетона на расходы до  $0,1 \text{ м}^3/\text{s}$   
(по типовому проекту 820-63/74 Киевского отделения Гидрорыбпроекта)

Марка	Наименование					
		Железобетон сборный, м <sup>3</sup>	Железобетон монолитный, м <sup>3</sup>	Бетон монолитный, м <sup>3</sup>	Металлоизделия, кг	Арматурная сталь, кг
ВК-1	Водовыпуск из канала в 1 пруд: I вариант — с аэратором II вариант — с выпуском под воду	1,14 0,98	0,5 0,5	1,7 1,4	50 135	138 122
ВК-2	Водовыпуск из канала в 2 пруда: I вариант — с аэратором II вариант — с выпуском под воду	0,97 0,65	— —	3,8 3,2	780 320	47 31
ВНТ-1	Водовыпуск из напорного трубопровода в 1 пруд: I вариант — с аэратором II вариант — с выпуском под воду	1,74 1,74	— —	1,5 1,5	605 547	130 130
ВНТ-2	Водовыпуск из напорного трубопровода в 2 пруда: I вариант — с аэратором II вариант — с выпуском под воду	2,78 2,78	— —	2,2 2,2	1414 1297	250 250
ВНТ-4	Водовыпуск из напорного трубопровода в 4 пруда: I вариант — с аэратором II — вариант — с выпуском под воду	3,63 3,63	— —	3,9 3,9	2853 2620	330 330




Рис. 66. Перегораживающее бетонное сооружение:  
1 — бетонная стена; 2 — шандоры

перемещением грунта бульдозером мощностью 55 кВт на расстояние до 20 м;  
3) разравнивание неиспользуемого грунта бульдозером;  
4) устройство приямков, зачистка дна и откосов котлована вручную с выкидкой грунта на бровку;  
5) доставка на площадку автомашиной ЗИЛ-157 сборных железобетонных конструкций, монтируемых с бровок котлована, и раскладка их краном-экскаватором;  
6) устройство подготовки из гравия под плиты крепления;  
7) устройство подготовки из бетона под трубы и плиты крепления;  
8) устройство зубьев из мелкого щебня и камня;  
9) установка труб с гребня приканальной дамбы с колес и укладка плит крепления с бровок котлована;  
10) устройство крепления монолитным бетоном;




Рис. 67. Быстроток-регулятор на сбросном канале (типовoy проект 413-55, Киевское отделение Гидрорыбпроекта, 1976 г.):  
А — ширина сбросного канала по дну; Б — ширина понура и быстротока; В — ширина рисбермы по дну; Д — длина быстротока; Е — полная длина сооружения

В водовыпусках используют сборные железобетонные конструкции по каталогу унифицированных железобетонных конструкций для водохозяйственного строительства Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР. Трубы водопроводящей части асбестоцементные или металлические.

При строительстве водовыпусков операции выполняют в следующей последовательности:

- 1) разбивка осей сооружения на местности и закрепление их знаками;
- 2) разработка котлована экскаватором-драглайном Э-304 или Э-352 с




Рис. 68. Консольный перепад на расходы воды 1—5 м<sup>3</sup>/с (типовoy проект 820-65 Гидрорыбпроекта):  
1 — входная часть; 2 — сливная часть; 3 — водобой

- 11) перемещение грунта отвалов к котловану;
- 12) перекидка грунта экскаватором-драглайном в пазухи с разравниванием вручную и уплотнением пневмотрамбовками;
- 13) устройство отсыпок из гравия и мелкого камня по внешнему контуру крепления;
- 14) монтаж подъемно-щитового оборудования краном-экскаватором и вручную.

**Перегораживающие сооружения.** Перегораживающие сооружения располагают в основном на водоподающих каналах для регулирования расходов и уровней воды. При расположении в голове ответвлений эти сооружения служат для полного прекращения движения потока в каналах низшего порядка. Иногда перегораживающие сооружения располагают на каналах сбросной сети для создания в них подпора и уменьшения фильтрации из прудов.

Простейшее перегораживающее сооружение представляет собой бетонную стенку толщиной до 0,5 м, располагаемую поперек канала с отверстием для пропуска воды, перекрытым шандорами или металлическим затвором. В зависимости от расчетного напора участки канала перед стенкой и за ней закрепляют бетонными плитами соответственно на 2—4 м.

Такое сооружение может пропускать расходы 0,2—0,4 м<sup>3</sup>/с при напоре 0,5—0,8 м (рис. 66).

**Сопрягающие сооружения.** Сопрягающие сооружения — перепады и быстротоки — устраивают на каналах, проходящих по местности с уклоном, превышающим уклон дна канала.

В рыбоводных хозяйствах наиболее распространены быстротоки-регуляторы на расходы до 3 м<sup>3</sup>/с с перепадами 0,5—1,5 м (рис. 67) и консольные перепады на расходы 3—5 м<sup>3</sup>/с с перепадами 2—3 м (рис. 68).

Таблица 54

Характеристика консольных перепадов из сборного железобетона  
на расходы 1—5 м<sup>3</sup>/с  
(по типовому проекту 820-65 Гидрорыбопроекта, 1966 г.)

Марка	Размеры, м								
	H	P	b	b <sub>1</sub>	B	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	L
КП-1	1,3	2,0	1,5	2,0	7,6	7,1	9,4	6,8	23,3
КП-2	1,3	3,0	1,5	2,0	7,6	7,1	12,7	7,5	27,3
КП-3	1,5	2,0	2,0	3,0	8,0	7,1	9,4	6,9	23,4
КП-4	1,5	3,0	2,0	3,0	8,0	7,1	12,7	7,6	27,4

Таблица 55

Основные показатели консольных перепадов  
(по типовому проекту 820-65)

Показатели	Типоразмеры			
	КП-1	КП-2	КП-3	КП-4
Расход воды, м <sup>3</sup> /с	3,0	3,0	5,0	5,0
Напор на пороге (H), м	1,3	1,3	1,5	1,5
Расход материалов				
железобетона, м <sup>3</sup>	19,4	22,3	21,5	24,9
в том числе сборного, м <sup>3</sup>	11,9	13,9	13,1	15,2
бетона монолитного, м <sup>3</sup>	0,4	0,4	0,5	0,5
стали, т	1,22	1,41	1,48	1,68
Число типоразмеров сборных железобетонных деталей, шт.	9	9	9	9
Трудовые затраты, чел.-дни	131,6	157,4	145,4	175,8

лебетонных конструкций для водохозяйственного строительства. Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР.

Консольные перепады применяют на сбросных каналах в местах крутого падения рельефа местности.

Входную и сливную части сооружения выполняют из сборных железобетонных свай. Водобой и низовой откос крепят каменной наброской, канал перед сооружением — ребристыми железобетонными плитами.

**Дюкеры.** Дюкеры устраивают в местах пересечения канала с какими-либо препятствиями, например водотоками, оврагами, лощинами, дорогами или другими каналами. В рыболовных хозяйствах они встречаются редко.

Дюкер представляет собой сооружение, состоящее из входного и выходного оголовков в виде вертикальных колодцев, порталов или ныряющих стенок, прямолинейной или криволинейной трубчатой водопроводящей части и водобойного колодца в нижнем бьефе. В зависимости от условий эксплуатации дюкер может иметь рабочий затвор с подъемником, а также пазы для ремонтных щитов или шандор. Если не нужно регулировать расход воды, вместо затворов во входном оголовке предусматривают пазы для ремонтных затворов. В любом случае во входном оголовке устанавливают решетку, предотвращающую засорение дюкера.

Конструкция дюкера приведена на рис. 69. Пропускную способность дюкеров определяют по табл. 56 (типовой проект 820-200 Союзгипроводхоза), основные показатели — по табл. 57.

Таблица 52

Характеристика сопрягающих сооружений на сбросных каналах рыболовных хозяйств  
(по типовому проекту 413-55 Киевского отделения Гидрорыбопроекта, 1976 г.)

Марка	Размеры, м				
	A	B	V	D	E
CCOP-1-5	1,20	1,00	2,50	3,22	17,86
CCOP-2-5	1,70	1,50	3,00	3,22	17,86
CCOP-3-5	3,00	2,10	3,50	3,22	17,86
CCOP-1-10	1,20	1,00	2,50	6,18	20,82
CCOP-2-10	1,70	1,50	3,00	6,18	20,82
CCOP-3-10	3,00	2,10	3,50	6,18	20,82
CCOP-1-15	1,20	1,00	2,50	9,15	23,79
CCOP-2-15	1,70	1,50	3,00	9,15	23,79
CCOP-3-15	3,00	2,10	3,50	9,15	23,79

Таблица 53

Основные показатели сопрягающих сооружений на сбросных каналах рыболовных хозяйств  
(по типовому проекту 413-55 Киевского отделения Гидрорыбопроекта, 1976 г.)

Марка	Наименование	Сборный железобетон, м <sup>3</sup>	Монолитный железобетон, м <sup>3</sup>	Монолитный бетон, м <sup>3</sup>	Арматурная сталь, т	Металлоизделия, т	Типоразмеры			
							KП-1	KП-2	KП-3	KП-4
CCOP-1-5	Быстроток-регулятор на расход 1 м <sup>3</sup> /с с перепадом 0,5 м	7,4	3,0	4,2	0,54	0,25				
CCOP-2-5	То же, на расход 2 м <sup>3</sup> /с с перепадом 0,5 м	7,6	3,8	4,8	0,58	0,34				
CCOP-3-5	То же, на расход 3 м <sup>3</sup> /с с перепадом 0,5 м	7,9	4,8	5,5	0,64	0,42				
CCOP-1-10	То же, на расход 1 м <sup>3</sup> /с с перепадом 1,0 м	8,7	3,1	4,7	0,64	0,27				
CCOP-2-10	То же, на расход 2 м <sup>3</sup> /с с перепадом 1,0 м	9,0	4,2	5,3	0,70	0,36				
CCOP-3-10	То же, на расход 3 м <sup>3</sup> /с с перепадом 1,0 м	9,2	5,5	6,0	0,77	0,44				
CCOP-1-15	То же, на расход 1 м <sup>3</sup> /с с перепадом 1,5 м	10,0	3,3	5,2	0,75	0,29				
CCOP-2-15	То же, на расход 2 м <sup>3</sup> /с с перепадом 1,5 м	10,3	4,7	5,8	0,82	0,36				
CCOP-3-15	То же, на расход 3 м <sup>3</sup> /с с перепадом 1,5 м	10,5	6,3	6,5	0,89	0,45				

В табл. 52, 53, 54, 55 приведены характеристика и основные показатели сопрягающих сооружений типовых проектов, разработанных Гидрорыбопроектом.

Быстротоки-регуляторы состоят из входного оголовка ныряющего типа, лотка быстротока прямоугольного сечения, расширяющегося водобойного колодца и рисбермы. Сооружения оборудованы затворами с винтовыми подъемниками, для обслуживания которых предусмотрены служебные мостики. Конструкция сооружения сборная. Детали заимствованы из Каталога унифицированных же-

Таблица 56

Диаметр трубы, см	Количество ниток труб	Длина трубы, см	z, см								
			10	20	30	40	50	60	70	80	90
100	1	2000	0,85	1,20	1,47	1,70	1,89	—	—	—	—
		2000	0,81	1,14	1,40	1,62	1,80	—	—	—	—
		4000	0,78	1,10	1,35	1,56	1,74	1,91	—	—	—
		6000	0,74	1,03	1,27	1,45	1,62	1,79	1,92	2,06	2,18
		8000	0,72	0,96	1,20	1,37	1,54	1,69	1,82	1,95	2,06
		10000	0,70	0,9	1,13	1,30	1,45	1,60	1,72	1,84	1,95
120	1	2000	1,2	1,8	2,2	2,5	2,8	3,0	—	—	—
		3000	1,2	1,7	2,0	2,4	2,6	2,9	3,2	—	—
		4000	1,1	1,6	2,0	2,4	2,6	2,8	3,0	—	—
		6000	1,1	1,5	1,9	2,2	2,4	2,7	2,9	3,1	—
		8000	1,0	1,4	1,8	2,0	2,3	2,5	2,7	2,9	3,0
		10000	1,0	1,4	1,7	2,0	2,2	2,4	2,6	2,7	2,9
140	1	2000	1,75	2,45	3,0	3,4	3,85	4,2	4,55	—	—
		3000	1,65	2,35	2,9	3,3	3,75	4,1	4,35	—	—
		4000	1,81	2,30	2,8	3,2	3,6	3,95	4,25	—	—
		6000	1,58	2,20	2,7	3,05	3,4	3,75	4,1	4,35	4,75
		8000	1,50	2,10	2,55	2,95	3,3	3,6	3,8	4,2	4,35
		10000	1,40	2,00	2,45	2,8	3,15	3,5	3,75	4,0	4,25
120	2	2000	2,5	3,5	4,3	4,9	5,5	6,1	—	—	—
		3000	2,4	3,3	4,1	4,7	5,3	5,8	6,4	—	—
		4000	2,3	3,2	4,0	4,6	5,1	5,6	6,1	—	—
		6000	2,2	3,0	3,8	4,3	4,8	5,3	5,7	6,1	—
		8000	2,0	2,9	3,5	4,1	4,5	5,0	5,4	5,7	6,1
		10000	1,9	2,7	3,4	3,5	4,3	4,7	5,1	5,5	5,8
140	2	2000	3,5	4,8	5,95	6,8	7,7	8,4	—	—	—
		3000	3,3	4,7	5,75	6,7	7,4	8,2	8,8	—	—
		4000	3,2	4,55	5,6	6,5	7,2	8,0	8,6	9,1	—
		6000	3,05	4,3	5,35	6,1	6,9	7,6	8,15	8,7	9,3
		8000	2,95	4,1	5,1	5,85	6,6	7,15	7,8	8,3	8,8
		10000	2,8	4,0	4,9	5,6	6,3	6,9	7,45	8,0	8,5

## **Основные показатели люксов-регуляторов из сборного жезла (по типовому проекту 820-200 Союзтеплопровода)**

Таблица 57




Рис. 69. Двухшаровый люкер-регулятор с трубами диаметром 140 см на рас-

**рис. 69.** Двухшовный люк-регулятор с трубы диаметром 140 см на рач.  
ход воды 9,1 м<sup>3</sup>/с.

# **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МАШИНЫ**

## Общие свойства

Строительные материалы делят на вяжущие растворы, бетоны, железобетонные, керамические, полимерные и т. д.

На каждый строительный материал имеется ГОСТ или ТУ, которые регламентируют все характеристики материала. Одновременно с ГОСТами и ТУ

## Характеристика строительных материалов

Материал	Предел прочности при сжатии, МПа	Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К)
Пенопласт	0,41—0,47	0,035
Минеральная вата	0,49—0,98	0,046—0,058
Сосна	29—39	0,25—0,34
Вода	—	0,58
Лед	—	2,32
Легкий бетон	1,5—29,0	0,52—0,81
Тяжелый бетон	9,9—58,0	0,52—0,81
Стекло листовое	588—784	0,71—1,25
Гранит	98—323	2,9
Сталь	372—441	58,0

Примечание. Характеристика свойств воды и льда приведена для сравнительной оценки.

Таблица 60

## Коэффициент теплопроводности материалов в зависимости от классов

Обозначение классов материалов	Наименование классов материалов	Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), при средней температуре, °C		
		25	125	300
A	Малотеплопроводные	0,05	0,08	0,13
Б	Среднетеплопроводные	0,11	0,14	0,16
В	Повышенной теплопроводности	0,17	0,21	0,25

Для взаимного перевода весового водопоглощения в объемное и обратно пользуются следующим выражением:

$$B_{об} = B_{вес} \gamma_0,$$

где  $\gamma_0$  — объемная масса вещества, г/см<sup>3</sup>.

## Величина (%) весового водопоглощения

Тяжелые бетоны	2—3
Глиняный обыкновенный кирпич	8—20
Гранит	0,5—0,8
Керамические плитки для полов	до 4

Водонасыщенный материал по многим свойствам отличается от сухого: увеличивается его объемная масса, теплопроводность, электропроводность, уменьшается прочность и т. д.

Коэффициент размягчения — это отношение предела прочности при сжатии материала в водонасыщенном состоянии ( $R_{нас}$ ) к пределу прочности при сжатии материала в сухом состоянии ( $R_{сух}$ )

$$K_{разм} = R_{нас}/R_{сух}.$$

строители пользуются также строительными нормами и правилами (СНиП), в частности СНиП 11—31—74 (приложение 1). Основной характеристикой всех строительных материалов является его плотность (в кг/м<sup>3</sup>) (объемная масса).

В табл. 58 приведена плотность основных строительных материалов.

Таблица 58

## Плотность (объемная масса) основных строительных материалов

Материал	Объемная масса, кг/м <sup>3</sup>	Материал	Объемная масса, кг/м <sup>3</sup>
Бетон:			
легкий	600—1700	Кирпич глиняный	1600—1900
тяжелый	1700—2500	Лёд	900
Гранит	2600—2700	Минеральная вата	150—250
Гравий	1400—1700	Пенопласт	20
Вода	1000	Пенобетон	300—900
Воздух	1,29	Песок	1450—1650
Дуб	700—900	Стекло листовое	2500
Камни из известняка	900—2000	Сталь	7850
туфа	900—2000	Сосна	400—500
		Цемент	700—1300

Строительные материалы (естественные и искусственные), как правило, не являются абсолютно плотными.

Пористость и пустотность — свойства твердых тел содержать между частицами материала воздушные полости или внутри материала воздушные ячейки.

При увлажнении поры и пустоты полностью или частично заполняются водой, особенно если поры сообщающиеся (открытые). Мелкие замкнутые поры, если они заполнены воздухом или газом, придают материалу теплоизоляционные свойства.

Наличие пор определяет и другие свойства материала: прочность, теплопроводность, звукоизоляцию, водопоглощение и т. д. Пористость строительных материалов колеблется в широких пределах — от 0 (сталь, стекло) до 90 % (минеральная вата).

Важными свойствами строительных материалов являются теплоемкость и теплопроводность. Ниже приведены величины теплоемкости и теплопроводности некоторых материалов (табл. 59).

## Коэффициент теплоемкости, Дж/(кг·К)

Вода	4,2
Сталь	0,48
Бетоны тяжелые	0,92
Древесина сосны	2,73
Торфяные плиты	2,10

В зависимости от величины теплопроводности теплоизоляционные материалы делятся на три класса: малотеплопроводные — класс А; среднетеплопроводные — класс Б; повышенной теплопроводности — класс В.

Коэффициент теплопроводности материалов в зависимости от класса приведен в табл. 60.

Одним из свойств материалов, зависящих от плотности, является водопоглощение. Водопоглощение — степень заполнения материала водой — выражается в % от массы или объема материала в сухом состоянии и делится на объемное и весовое

$$B_{вес} = (m_1 - m)/m \cdot 100; \quad B_{об} = (m_1 - m)/V \cdot 100,$$

где  $B_{вес}$  — весовое поглощение;  $B_{об}$  — объемное поглощение;  $m_1$  — масса образца, насыщенного, водой, г;  $m$  — масса сухого образца, г;  $V$  — объем сухого образца, см<sup>3</sup>.

Если  $K_{разм} \geq 0,8$ , то материал является водостойким, если  $K_{разм} < 0,8$ , то в местах систематического увлажнения этот материал применять не разрешается.

Так как строительные материалы используют в широком диапазоне низких температур, то их морозостойкость часто является определяющим фактором при выборе тех или иных материалов. Это особенно относится к природным каменным материалам и изделиям, применяемым в гидротехнике. Морозостойкими считают такие материалы, которые выдержали определенное количество циклов попеременного замораживания и оттаивания и не понизили свою прочность при сжатии более чем на 25 % (для гидротехнического бетона не более 15 %) или потеряли в массе не более 5 %.

Морозостойкость проверяют на специальных холодильных установках, которые могут обеспечить температуру ниже минус 15 °С. Продолжительность цикла замораживания (4—6 ч) и оттаивания (4—6 ч) зависит от вида материала и размера образца. Образец перед испытанием взвешивают, полностью насыщают водой и затем замораживают при температуре минус 15—20 °С. Оттаивание производят в воде температурой 15—20 °С.

Морозостойкость строительных материалов (не менее, циклов) приведена ниже.

Гранит	35	Известняк плотный	25
Диорит	35	Известняк пористый	15
Лабрадорит	25	Туф вулканический	15
		Бетоны легкие	10—200
Гипсовый камень	15	Бетоны ячеистые	10—200
Бетоны тяжелые	50—300	Кирпич глиняный	15—50

Прочность строительных материалов имеет пределы. Пределом прочности считаю напряжение, соответствующее той нагрузке, при которой происходит разрушение образца материала. Предел прочности на сжатие или растяжение определяют по формуле

$$R = P/F,$$

где  $P$  — разрушающая сила,  $H$ ;  $F$  — площадь поперечного сечения образца до испытания,  $m^2$ ;  $R$  — предел прочности, Па.

## Вяжущие материалы

По условиям твердения вяжущие материалы делят на гидравлические (твердеющие как на воздухе, так и в воде), воздушные (твердеющие на воздухе) и автоклавного твердения (твердеющие в среде насыщенного пара под давлением 0,8—1,5 МПа).

К воздушным вяжущим материалам относят гипс, строительную воздушную известь, магнезиальные вяжущие и жидкое стекло.

К гидравлическим вяжущим материалам относят все разновидности портландцемента; глиноземистые, пущолановые, шлаковые цементы, романсмент и цементы, составленные из извести, гипса и гидравлических добавок.

К вяжущим материалам, твердеющим в автоклавах, относят цементы пониженной способности к схватыванию: цементы с большим содержанием добавок (песок, зола, шлак).

**Воздушные вяжущие материалы.** Строительный гипс в зависимости от тонкости помола, которая характеризуется остатком на сите № 02 (размер ячееки сита 0,2 мм), делят на 3 сорта. Этот остаток должен быть для первого сорта — до 15 %, для второго — 20 %, а для третьего сорта — до 30 % массы просеиваемого гипса.

Строительную воздушную известь получают путем обжига карбонатных пород, содержащих до 6 % примесей глины, при температуре 1000—1200 °С. После обжига получают комковую известь. В результате ее помола получают молотую негашенную известь (кипелку). После обработки кипелки водой в количестве больше 70 % от ее массы камень превращается в порошок, называемый гашеной известью (пушонкой, гидратной известью, гидратом окиси кальция).

Если количество воды составит 300 % от массы камня, то получают известковое тесто, при еще большем содержании воды — известковое молоко, или известковую воду.

Применение воздушной извести: известковые строительные растворы для штукатурки и кладки внутренних стен; цементно-известковые (сложные) растворы для кладки, известковые краски, силикатные изделия.

**Гидравлические вяжущие материалы.** Гидравлическая известь и цементы являются основными вяжущими материалами с гидравлическими свойствами.

Гидравлическая известь представляет собой продукт умеренного (900—1100 °С) обжига мергелистых глинистых примесей. Применяют для изготовления бетонов низких марок, кладочных и штукатурных растворов. Первое время (до 7 сут) изделия нуждаются в защите от воды, так как они легко размываются.

Затем твердение может продолжаться в воде.

Цементы подразделяют на следующие основные виды: портландцемент, пущолановый портландцемент, шлакопортландцемент, специальные цементы (сульфатостойкие, томпонажные, гидрофобные, пластифицированные, белые и цветные), цементы с активными (гидравлическими) добавками, цементы с наполнителями (карбонатный), цементы с активными добавками и наполнителями (гидротехнические). Цементы по показателям предела прочности на сжатие и изгиб делят на марки (табл. 61).

Гидрофобный портландцемент изготавливают введением в портландцемент очень малого количества (0,06—0,3 %) поверхностно-активных добавок (асидол, мылонафт, окисленный петролатум или оленовая кислота). При введении одной из этих добавок на поверхности цементных зерен образуется водоотталкивающая пленка, которая предохраняет цемент от преждевременного соединения с водой и слипания. Однако в растворомешалке эта пленка при перемешивании легко снимается. Марки этого цемента 300 и 400. Недостатком его является замедленный рост прочности в начальный период.

Применяют для бетона в зоне переменного уровня воды.

Сульфатостойкий портландцемент обладает повышенной стойкостью против сульфатодержащих и минерализованных вод и выпускается двух марок — 300 и 400. Сульфатостойкий портландцемент применяют в гидротехническом строительстве для производства бетона, используемого в пресных и минерализованных водах.

Быстротвердящий портландцемент заметно отличается от обычных быстрым набором прочности в первые трое суток твердения. Так, после 24 ч с момента затвердевания прочность цементного камня достигает 50 %, после 72 ч — 70 % марочной прочности. В конечном итоге (через 28 сут) показатели прочности у обычного и быстротвердеющего цемента сходные.

С особо быстротвердеющим портландцемент характеризуется не только очень быстрым нарастанием прочности в первые дни, но и высокими показателями прочности вообще. При оценке прочности ОБТЦ согласно ГОСТ 310—76 его показатели через 1,3 и 28 сут твердения составляют соответственно не менее 30, 45 и 50—60 МПа. Его применяют в подводном бетонировании.

Водонепроницаемый расширяющийся цемент (ВРЦ) используют во всех видах гидротехнических работ, особенно при защеканке швов, в подземном и подводном строительстве, при производстве ремонтных работ и пр. ВРЦ представляет собой быстротвердеющее гидравлическое вяжущее средство, которое состоит из глиноземистого цемента, гипса и алюмината кальция. Начало схватывания цемента — не менее 4 мин, конец — не более 10 мин. Предел прочности при сжатии образцов из цементного теста должен быть не

Таблица 61

### Характеристика цементов

Марка портланд- цемента	Предел прочности через 28 сут, МПа, не менее	
	при сжатии	при изгибе
300	30	4,5
400	40	5,5
500	50	6,5
600	60	6,7

## Состав растворов для каменной кладки на цементах

Вид раствора по вяжущему материалу	Марка цемента	Составы в объемной дозировке для растворов марок			
		100	75	50	25
Цементно-известковый	400	1:0, 3:4	1:0,5:5	1:1:8	—
	300	1:0, 2:3	1:0,3:4	1:0,7:6	1:1, 7:12
Цементный	200	—	1:0,2:3	1:0, 4:4,5	1:1, 2:9
	400	1:4	1:5	—	—
	300	1:3	1:4	1:6	—
	200	—	1:3	1:4,5	—

Для надземной кладки элементов зданий 1, 2 и 3-й степени долговечности и кладки фундаментов в маловлажных грунтах на цементно-известковых и цементно-глинистых растворах расход цемента на 1 м<sup>3</sup> песка должен быть соответственно не менее 75 и 100 кг.

Для снижения температуры замерзания кладочных растворов в их состав вводят 10–15 % поташа или 5–10 % нитрита натрия.

Для кладки стен подвалов, хриилищ воды и других жидкостей, подводных зданий и сооружений используют расширяющиеся цементы марок более 400 и сульфатостойкие портландцементы. Состав растворов для гидроизоляции (помассе) 1:2,5 или 1:3,5 (цемент : песок).

Для уплотнения раствора и повышения его водонепроницаемости вводят алюминат натрия, хлористое железо, битумную эмульсию, латексы и др.

Эти же растворы используют для заделки трещин в бетоне и для штукатурки по бетону.

## Бетоны

Бетонные смеси на минеральных вяжущих заполнителях должны отвечать требованиям ГОСТ 7473–76.

Бетоны — затвердевшие бетонные смеси — классифицируют по следующим признакам: объемной массе, прочности при сжатии, морозостойкости и водонепроницаемости. Для специальных бетонов марки могут быть установлены по другим признакам.

По объемной массе бетон делают на особо тяжелый объемной массой более 2500 кг/м<sup>3</sup>; тяжелый — 2200–2500 кг/м<sup>3</sup>; облегченный, массой 1800–2200 кг/м<sup>3</sup>; легкий — 500–1800 кг/м<sup>3</sup> и особо легкий теплоизоляционный, массой менее 500 кг/м<sup>3</sup>.

По прочности при сжатии установлены следующие марки бетонов: 35, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600; по морозостойкости в циклах попеременного замораживания и оттаивания: 10, 15, 25, 35, 50, 100, 150, 200, 300.

По водонепроницаемости (В) установлены марки В-2, В-4, В-6, В-8, выдерживающие давление воды соответственно не менее 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 МПа, при котором не происходит просачивания воды через образец в возрасте 28 сут.

Строение и свойства бетона зависят от удобоукладываемости бетонной смеси (табл. 63).

Существуют различные разновидности бетонов. В справочнике выделен гидротехнический бетон.

**Бетон гидротехнический.** Гидротехнический бетон в зависимости от места укладки подразделяют на бетон подводный, находящийся в воде постоянно, бетон зоны переменного уровня воды, бетон надводный, бетон массивный, бетон немассивный, бетон внутренней зоны, бетон напорных конструкций. Бетон подземных частей гидротехнических сооружений при наличии грунтовых вод

ниже: через 6 ч — 7,5, через 3 сут — 30, через 28 сут — 50 МПа. Через 1 сут твердения образцы должны быть полностью водонепроницаемы при давлении 0,6 МПа.

Характеристика портландцемента приведена ниже.

Сроки схватывания:	
начало, не ранее	45 мин
конец, не позднее	12 ч
Тонкость помола, через сито № 008 должно проходить, не менее, % массы	85
Количество ангидрита серной кислоты, %	1,5–3,5
Нормальная густота цементного теста, %	22–30
Консистенция цементного раствора, мм	105–110
Объемная насыпная масса, кг/м <sup>3</sup>	1100–1300

**Поверхностно-активные органические добавки к цементам.** Поверхностно-активные органические добавки вводят в цементы для уменьшения водопотребности бетонной смеси и расхода цемента, а также для улучшения основных свойств гидротехнического бетона. К ним относится сульфитно-дрожжевая бражка (СДБ) и ее производные (мылонафт, хлопковое мыло, омыленный древесный пек).

Выбор пластифицирующих поверхностно-активных добавок должен производиться согласно СН 406–70 «Указание по применению бетона с добавками концентратов сульфитно-дрожжевой бражки» и ВСН 120–63 «Технические указания по применению воздушноволекающих добавок в гидротехническом бетоне».

Примерные дозировки поверхностно-активных добавок в процентах от цемента (в пересчете на сухое вещество): СДБ 0,15–0,25, ВВД 0,01–0,025 %.

**Строительные растворы.** Строительные растворы состоят из вяжущего материала (цемент, известь, гипс, глина), мелкого заполнителя и воды. В качестве заполнителя применяют пески природного происхождения, а также пемзовые, туфовые, ракушечные, шлаковые и керамзитовые.

В зависимости от вида вяжущего материала растворы называются цементными, цементно-известковыми, цементно-глинистыми. Строительные растворы используют для кладки, штукатурки, декоративного оформления строительных элементов. По величине прочности на сжатие строительные растворы делят на марки 4, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 300, а по степени морозостойкости 10, 15, 25, 35, 50, 100, 150, 200, 300. Строительные растворы, содержащие один вид вяжущего материала, называют простыми (известковыми или цементными). Сложные растворы обозначают тремя цифрами, например, 1:0, 6:4 (цемент : известь или глина : песок).

Прочность раствора характеризуется его маркой, которую устанавливают по пределу прочности при сжатии образцов в виде кубиков с величиной ребра 70,7 мм или балочек размером 40×40×160 мм после хранения в течение 28 сут при температуре 15–25 °С.

Прочность затвердевшего раствора  $R_p$  на портландцементе определяют по формуле Попова

$$R_p = 0,25R_{\text{ц}}(\text{Ц}/\text{В} - 0,4),$$

где  $R_{\text{ц}}$  — активность цемента, Па; Ц/В — цементно-водное отношение.

Формула верна при использовании растворов на плотном основании. При пористом основании прочность растворов увеличивается примерно в 1,5 раза. Сложные цементно-известковые растворы применяют для возведения подземных стен (табл. 62).

Табл. 62 справедлива при следующих показателях: объемная масса цемента 1100 кг/м<sup>3</sup>, песок должен удовлетворять стандарту и иметь влажность 1–3 %, известь должна быть II сорта объемной массой 1400 кг/м<sup>3</sup>.

Расход цемента для подземной кладки фундаментов во влагонасыщенных грунтах в цементно-известковых растворах должен составить не менее 100 кг, в цементно-глинистых растворах для зданий 1-й и 2-й степеней долговечности должен быть не менее 125 кг на 1 м<sup>3</sup> песка.

Таблица 63

Классификация бетонных смесей по показателям жесткости и подвижности

Вид бетонной смеси	Жесткость, с	Осадка стандартного конуса, см
Особо жесткая	Более 200	0
Жесткая	50—150	0
Малоподвижная	45—15	0—2
Подвижная	10 и менее	3—8
Литая	—	15—18

растяжении (МПа) на марки Р-1,1, Р-1,5, Р-1,8, Р-2,0, Р-2,3, Р-2,7, Р-3,1, Р-3,5. Значение предела прочности гидротехнического бетона устанавливают в возрасте 180 сут.

Допускается устанавливать марки бетона по пределу прочности и в возрасте 90, 60 и 28 сут.

Таблица 64

Марки гидротехнического бетона по морозостойкости

Климатические условия	Марки бетона ( $M_{p3}$ )	
	для зоны переменного уровня воды и водосливной грани	для надводной части
Умеренные	50, 100, 150, 200, 300	50
Суровые	100, 150, 200, 300, 400	100

В качестве заполнителей бетона используют щебень, гравий и песок, состоящие из зерен твердых горных пород. Содержание глинистых частиц, пыли и ила не должно превышать 1—2 %. Зерновой состав песка для гидротехнического бетона должен соответствовать следующим данным: размер отверстий контрольных сит (в мм): 5, 2,5, 1,25, 0,63, 0,315, 0,14; полные остатки на контрольных ситах (% по массе): 0,0—25, 10—55, 25—75, 40—90, 80—100.

Щебень используют разных размеров в следующей дозировке: 45—60 мм—20—30 %, 20—45 мм—40—50 %, 5—20 мм—20—30 %. Объемная масса крупного заполнителя для гидротехнического бетона должна быть не менее 2400 кг/м<sup>3</sup>.

Прочность щебня для бетона конструкций переменного уровня воды должна быть не менее 10 МПа (1000 кгс/см<sup>2</sup>).

Стойкость подводного бетона, бетона зоны переменного уровня воды, а также подземного бетона, подвергающегося действию агрессивных вод, должна обеспечиваться подбором цемента, а также применением специальных мероприятий в соответствии с СН-249-63 «Инструкция по проектированию. Признаки и нормы агрессивности водосреды для железобетонных и бетонных конструкций».

Виды цемента для гидротехнических бетонов выбирают в зависимости от места бетона в сооружении.

Для подводного бетона, бетона внутренней зоны и бетона подземных частей сооружений следует применять шлакопортландцемент и пущцолановый портландцемент, для бетона зоны переменного уровня воды — чисто клинкерный, сульфатостойкий, пластифицированный и гидрофобный портландцементы, для надводного бетона — портландцемент, пластифицированный и гидрофобный портландцементы.

**Подбор состава бетона.** Рационально подобранные соотношения компонентов бетонной смеси гарантирует в условиях строительства получение бетона данной марки. Состав бетонной смеси выражают в виде весового (объемного) соотношения между количествами компонентов (цемента, песка, щебня) с обязательным указанием водоцементного отношения. Количество цемента в отношении  $B/C$  берут равным единице. Состав бетонной смеси выражают:  $1 : X : Y$  (цемент : песок : гравий) при  $B/C = Z$ .

Различают расчетный (для сухих материалов в сухом состоянии) и производственный состав бетона (для влажных материалов). Расчет производят исходя из известных следующих данных: марки бетона  $R_b$ , требуемой удобоукладываемости бетонной смеси, а также активности цемента  $R_n$ , насыпных объемных и удельных весов цемента ( $C$ ), песка ( $P$ ), гравия или щебня ( $G$  или  $Ш$ ), пустотности ( $\Gamma$ ) или ( $Ш$ ) и наибольшей крупности их зерен. Состав бетона для пробных замесов вычисляют в такой последовательности: а) вычисляют  $B/C$ ; б) вычисляют расходы воды и цемента ( $B$  и  $C$ ); в) определяют расход крупного и мелкого заполнителя на 1 м<sup>3</sup> бетонной смеси ( $Ш$  или  $G$  и  $P$ ).

Итак,

$$B/C = AR_n/R_b + 0,5AR_n,$$

где  $R_b$  — прочность бетона в возрасте 28 сут при твердении в нормальных условиях, Па;  $R_n$  — активность цемента, Па;  $A$  — коэффициент, учитывающий качество материалов (см. ниже).

Заполнители и вяжущий материал	Высококачественные	Рядовые	Пониженного качества
A	0,65	0,60	0,55

Водопотребность бетонной смеси можно взять из табл. 65, которая справедлива для средних по крупности песков и портландцемента. При применении

Таблица 65

Водопотребность бетонной смеси

Удобоукладываемость бетонной смеси	Расход воды, л/м <sup>3</sup> , при наибольшей крупности заполнителя, мм						
	гравия			щебня			
	осадка конуса, см	жесткость, с	10	20	40	10	20
0	150—200	145	130	120	155	140	130
0	90—120	150	135	125	160	145	135
0	60—80	160	145	130	170	155	145
0	30—50	165	150	135	175	160	150
0	15—30	175	160	145	185	170	155
1—2	—	185	170	155	195	180	165
3—4	—	195	180	165	205	190	175
5—6	—	200	185	170	210	195	180
7—8	—	205	190	175	215	200	185
9—10	—	215	200	185	225	210	195

пущцолановых цементов расход воды надо увеличить по сравнению с табличными значениями на каждый кубический метр по 20 л. Расход цемента на 1 м<sup>3</sup> бетонной смеси получают из выражения

$$C = B/(B/C) \text{ кг.}$$

Расход заполнителей (кг/м<sup>3</sup> бетона) определяют по формуле

$$\frac{Ц}{γ_д} + \frac{B}{γ_в} + \frac{П}{γ_п} + \frac{Ш}{γ_щ} = 1000,$$

где  $Ц$ ,  $B$ ,  $П$ ,  $Ш$  — расход цемента, воды, песка и щебня кг/м<sup>3</sup>;  $γ_д$ ,  $γ_в$ ,  $γ_п$ ,  $γ_щ$  — плотность этих веществ, кг/м<sup>3</sup>.

Все выражение обозначает, что сумма абсолютных объемов компонентов бетонной смеси равна 1 м<sup>3</sup> (1000 л).

Известно, что скелет бетона создается крупным заполнителем с некоторой раздвижкой зерен. Это можно выразить так:

$$\frac{Ц}{γ_д} + \frac{П}{γ_п} + \frac{B}{γ_в} = V_{щ} \cdot \frac{Ш}{γ_0 \cdot \alpha},$$

где  $V_{щ}$  — пустотность щебня в рыхлом состоянии;  $γ_0 \cdot \alpha$  — объемная масса щебня, кг/л;  $\alpha$  — коэффициент раздвижки зерен щебня; для жестких смесей  $\alpha = 1,05—1,10$ , для подвижных смесей  $\alpha = 1,2—1,5$ .

Из этих двух выражений определяют расход щебня в кг на 1/м<sup>3</sup> бетона:

$$Ш = 1000 / (V_{щ} \alpha / γ_0 \cdot \alpha + 1 / γ_щ).$$

Зная расход цемента, воды, щебня, нетрудно найти расход песка ( $П$ ):

$$П = [1000 - (B / γ_в + Ц / γ_д + Ш / γ_щ)] γ_п.$$

Строителям необходимо знать коэффициент выхода бетона  $\beta$ . Этот коэффициент определяют как частное от деления объема бетонной смеси на сумму объемов сухих составляющих ( $Ц$ ,  $П$  и  $Ш$ ):

$$\beta = 1000 / (Ц / γ_0 \cdot \alpha + П / γ_0 \cdot \alpha + Ш / γ_0 \cdot \alpha).$$

В табл. 66 даны примеры расчета состава бетонной смеси.

Таблица 66

Примеры расчета состава бетонной смеси по методу абсолютных объемов

Система расчетных уравнений	Пример расчета	
	Заданные параметры	Расчет неизвестных параметров
При заданных $B/C$ , $r$ и $В$		
$1000 = B / [(B/C) \rho_д] +$ $+ П / \rho_п + K_p / \rho_{kp} + B$ $P / K_p = r / (1-r)$	$B/C = 0,60$ $r = 0,28$ $B = 138 \text{ л}$ $\rho_д = 3,1 \text{ т/м}^3$ $\rho_п = 2,65 \text{ т/м}^3$ $\rho_{kp} = 2,60 \text{ т/м}^3$	$1000 = 138 / 0,60 \cdot 3,1 +$ $+ P / 2,65 + K_p / 2,60 + 138$ $P / K_p = 0,28 / (1-0,28),$ откуда $P = 577 \text{ кг}$ , $K_p = 1482 \text{ кг}$ , $C = 230 \text{ кг}$
При заданных $B/C$ , $r$ и $Ц$		
$1000 = Ц / \rho_д + П / \rho_п +$ $+ K_p / \rho_{kp} + (CB/C)$ $P / K_p = r / (1-r)$	$B/C = 0,60$ $r = 0,28$ $Ц = 230 \text{ кг}$ $\rho_д = 3,10 \text{ т/м}^3$ $\rho_п = 2,65 \text{ т/м}^3$ $\rho_{kp} = 2,60 \text{ т/м}^3$	$1000 = 230 / 3,10 + P / 2,65 +$ $+ K_p / 2,60 + 230 \cdot 0,6$ $P / K_p = 0,28 / (1-0,28),$ откуда $P = 577 \text{ кг}$ , $K_p = 1482 \text{ кг}$ , $B = 138 \text{ л}$
При заданных $B/C$ и $1:N$		
$1000 = Ц / \rho_д + П / \rho_п +$ $+ K_p / \rho_{kp} + CB/C$ $P / K_p = r / (1-r)$ $Ц : (П + K_p) = 1:N$	$1:N = 1:8,95$ $r = 0,28$ $B/C = 0,60$ $\rho_д = 3,10 \text{ т/м}^3$ $\rho_п = 2,65 \text{ т/м}^3$ $\rho_{kp} = 2,60 \text{ т/м}^3$	$1000 = Ц / 3,10 + П / 2,65 +$ $+ K_p / 2,60 + 0,60 \cdot Ц$ $P / K_p = 0,28 / (1-0,28)$ $Ц : (П + K_p) = 1:8,95,$ откуда $Ц = 230 \text{ кг}$ , $P = 577 \text{ кг}$ , $K_p = 1482 \text{ кг}$ , $B = 138 \text{ л}$

Для расчета состава бетона принятые следующие обозначения:

$B/C$  — водоцементное отношение;  $r$  — относительное содержание песка в смеси заполнителей по массе;  $B$  — расход воды на 1 м<sup>3</sup> бетона, кг;  $Ц$  — расход цемента на 1 м<sup>3</sup> бетона, кг;  $1:N = Ц : (П + K_p)$  — отношение расхода цемента к заполнителям (по массе);  $\rho_д$  — плотность цемента, т/м<sup>3</sup>;  $\rho_п$  — плотность песка, т/м<sup>3</sup>;  $\rho_{kp}$  — плотность крупного заполнителя, т/м<sup>3</sup>;  $P$  — количество песка на 1 м<sup>3</sup> бетона, кг;  $K_p$  — количество крупного заполнителя на 1 м<sup>3</sup> бетона, кг.

## Природные и искусственные каменные строительные материалы

Природные материалы. По объемной массе изделия классифицируют на две группы: легкие объемной массой менее 1800 кг/м<sup>3</sup> и тяжелые объемной массой более 1800 кг/м<sup>3</sup>. По прочности природные камни делят на 17 марок: 4; 7; 10; 15; 25; 35; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 800; 1000 кгс/см<sup>2</sup>, по морозостойкости — на 10 марок: 10, 15, 25, 35, 50, 100, 150, 200, 300, 500.

Для строительства мостов, подземных и гидротехнических сооружений, а также фундаментов СНиП рекомендуют применять плотные известняки, песчаники, вулканический туф, гранит, диорит, габбро, базальт, диабаз и другие прочные, твердые и стойкие природные материалы. Для возведения стен применяют известняки, доломит, песчаники, гипсовый камень, вулканический туф. Наиболее часто применяют колотый камень, который по форме должен приближаться к многогранной призме или усеченной пирамиде. Высота колотого камня должна быть равна 120—300 мм. Рекомендуется использовать постелистый колотый камень с площадью постели 50—60 % площади лицевой поверхности (100—400 см<sup>2</sup>), массой до 40 кг.

Характеристика природного камня приведена в табл. 67.

Таблица 67

### Характеристика природного камня

Характеристика горных пород	Камень колотый и булыжный	Облицовка надводных частей мостов	Облицовка подводных частей мостов
Прочность на сжатие, МПа			
Извещенные глубинные породы	100	100	100
Извещенные излившиеся породы	60	40	100
Осадочные породы	40	60	—
Объемная масса, кг/м <sup>3</sup>			
любые извещенные породы	2300	—	—
любые осадочные породы	2100	—	—
Водопоглощение, %			
извещенные глубинные	0,6	—	—
извещенные излившиеся	4,0	—	—
любые осадочные породы	3,0	—	—
Морозостойкость (число циклов)			
извещенные глубинные породы	25	100—300	100
извещенные излившиеся	—	100—300	100
осадочные породы	—	100	—

Гравий для строительных работ (ГОСТ 8268—74) получают путем просеивания природных смесей. В зависимости от размеров гравий делают на следующие фракции: 5—10, 10—20, 20—40, 40—70 мм.

Если по условиям гидротехнического строительства сооружают крупные бетонные блоки или монолиты, можно использовать гравий размером до 150 мм. Наряду с гравием и щебнем в качестве заполнителя для бетонов используют песок. ГОСТом 8736—77 предусмотрены размеры песка от 0,15 до 5 мм. Песок не должен содержать зерен гравия размером более 10 мм; зерен гравия размером 5—10 мм в нем должно быть не более 5 % массы. Пылевидные, глини-

стые и растворимые частицы допускаются в песке в малых количествах: 3 % для бетонов, 10 % для кладочных растворов и 15 % для штукатурных растворов.

**Строительные материалы на основе обжига.** Глиняный кирпич полусухого и пластического прессования (ГОСТ 530—71) применяют для кладки внутренних и наружных стен, столбов, сводов и других конструкций. В слабонагруженных конструкциях используют пустотелый кирпич.

Запрещается применять обыкновенный кирпич полусухого прессования для строительства фундаментов во влажных грунтах, кладки наружных стен влажных и мокрых помещений без защиты облицовочными плитами, кладки печей и труб.

Промышленность выпускает кирпич следующих марок: 75, 100, 125, 200, 250 и 300. Марку кирпича определяют при испытании образцов на сжатие. Предел прочности (в кг/см<sup>2</sup>) кирпича определяется его маркой. Предел прочности на изгиб глиняного кирпича в 7—10 раз меньше, чем на сжатие.

Глиняный пустотелый кирпич пластического прессования, а также пористопустотелый кирпич изготавливают с 13, 14, 32 и 78 отверстиями, объемной массой 1300—1450 кг/м<sup>3</sup>. Физические и механические параметры пустотелого кирпича аналогичны свойствам обыкновенного кирпича.

Пустотелый кирпич пластического прессования применяют для кладки внутренних и наружных стен, перегородок, столбов в жилых и промышленных зданиях.

В гидротехническом строительстве используют керамические трубы.

Керамические дренажные трубы формуют на вакуум-прессах из пластических глин. Водопоглощение трубы должно быть не более 18 %. Внутренний диаметр труб, зависящий от необходимой пропускной способности, должен быть равен 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 200 и 250 мм. Трубы диаметром 25—100 мм имеют длину 333 мм, диаметром 126—250 мм — 500 мм. Толщина стенок зависит от их диаметра и колеблется от 8 до 24 мм. Морозостойкость дренажных труб не менее 15 циклов. Трубы соединяют с помощью муфт или растрюбов (расширений одного из концов трубы).

Внешнюю сторону растрюбных труб покрывают глазурью. Дренажные трубы можно использовать на строительных площадках для понижения уровня грунтовых вод, устройства дренажа на низовом откосе плотины.

## Железобетонные изделия

Железобетонные изделия выполняют из тяжелых и легких бетонов. Они могут быть пустотельными, сплошными, однослойными и многослойными.

В качестве основной арматуры применяют проволочную и прутковую сталь класса А-IV и арматурную сталь класса А-III<sub>B</sub>, упрочненную вытяжкой. В качестве вспомогательной, ненапрягаемой арматуры, если она необходима в изделии, применяют сетки и каркасы.

Арматуру натягивают разными способами: электротермическим или механическим. Происходит это в деревянной, стальной, железобетонной или металлоконструкции форме.

К изделиям для фундаментов и подземных частей зданий и сооружений можно отнести блоки, фундаментные, плиты, панели. Эти изделия изготавливают из тяжелого бетона марки 150 и выше, а сваи и фундаментные балки — не менее 200. Плиты фундаментные представляют собой элементы из железобетона, где арматура находится в виде стальной сетки. Ширина плит 120—320 см, длина — 80, 100, 120 см и толщина 40—50 см.

Блоки для фундаментов армируют только для удобства грузовых перевозок и монтажа. Обычно форма фундаментных блоков прямоугольная, масса до 3 т, длина до 3 м, толщина 40—60 см и высота 60 см.

Современное мостостроение не обходится без железобетонных элементов, ферм или пролетных строений. Для деталей пролетных строений используют тяжелый бетон марок не менее 400, для стоек опор мостов — 300 и для блоков фундаментов, свай, элементов ростверков и других изделий — марки не ниже 200.

Морозостойкость изделий из бетона и железобетона для мостов должна быть не ниже марки 200.

Для строительства гидротехнических сооружений (балки, балочные плиты перекрытий, сваи, плиты ростверков, подпорные элементы) используют бетон марки 300 и выше, который должен отвечать требованиям, предъявляемым к гидротехническому бетону. Менее ответственные гидротехнические сооружения (дренажные блоки, трубы, элементы мола, волноломы) можно изготавливать из бетона марки 200.

В табл. 68 приведены характеристики некоторых железобетонных элементов (плит крепления земляных плотин и плит облицовки каналов) из Каталога унифицированных железобетонных конструкций для водохозяйственного строительства.

Таблица 68

## Характеристика железобетонных элементов

Марка конструкции	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Бетон, м <sup>3</sup>	Сталь, кг	Марка бетона	Масса конструкции, кг
ПКП-12	—	—	120	0,96	105	M200	2400
ПКП-15	4000	2000	150	1,20	120	M <sub>рз</sub> 150	3000
ПКП-20	—	—	200	1,60	130	—	4000
ПК 30-15	3000	1500	80	0,35	13,7	M200	885
ПК 30-20	3000	2000	80	0,47	—	M <sub>рз</sub> 150	1180
ПК 30-25	3000	2500	80	0,59	20,5	—	1480
ПКУ 30-15	3000	1500	100	0,42	35,6	—	1075
ПКУ 30-20	3000	2000	100	0,56	47,2	—	1400
ПКУ 30-25	3000	2500	100	0,72	56,1	—	1800

## Металлы и металлические изделия

В гидротехническом строительстве в основном используют черные металлы — чугун и сталь (табл. 69, 70).

Таблица 69

## Основные характеристики углеродистой обыкновенной стали

Марка стали	Предел прочности, МПа	Временное сопротивление, МПа	Относительное удлинение, %
Ст. 0	—	Не менее 320	18—22
Ст. 1	—	320—400	28—33
Ст. 2	190—220	340—420	26—31
Ст. 3	210—240	380—470	21—27
Ст. 4	240—260	420—520	19—25
Ст. 5	260—280	500—620	17—20
Ст. 6	300—310	600—720	11—16
Ст. 7	—	700—750 и более	8—11

Таблица 72

## Характеристика равнополочной угловой стали (ГОСТ 8509—72)

№ профиля	Масса 1 м, кг	Размеры полки, мм		Площадь сечения, см <sup>2</sup>
		Ширина	Толщина	
5,0	3,05	50	4	3,89
5,0	3,77	50	5	4,80
5,6	4,25	56	5	5,41
6,3	3,90	63	4	4,96
6,3	4,81	63	5	6,13
6,3	5,72	63	6	7,28
7,0	4,87	70	4	6,20
7,0	5,38	70	5	6,86
7,0	6,35	70	6	8,15
7,0	7,39	70	7	9,42
7,0	8,37	70	8	10,7
7,5	5,80	75	5	7,39
7,5	6,89	75	6	8,78
7,5	9,02	75	8	11,50
7,5	10,1	75	9	12,80
8,0	7,36	80	6	9,38
8,0	8,51	80	7	10,80
8,0	9,65	80	8	12,30

Таблица 73

## Характеристика балок двутавровых (ГОСТ 8239—72)

Высота балки, мм	Масса 1 м, кг	Площадь сечения, см <sup>2</sup>	Высота балки, мм	Масса 1 м, кг	Площадь сечения, см <sup>2</sup>
100	9,4	12,0	240a	29,4	37,5
120	11,5	14,7	270	31,5	40,2
140	13,7	17,4	270a	33,9	43,2
160	15,9	20,2	300	36,5	46,5
180	18,4	23,4	330	42,2	53,8
200	24,0	30,6	360	48,6	61,9
240	27,3	34,8	600	104,0	132,0

Таблица 74

## Характеристика швеллеров (ГОСТ 8240—72)

№ швеллера	Площадь сечения, см <sup>2</sup>	Масса 1 м, кг	№ швеллера	Площадь сечения, см <sup>2</sup>	Масса 1 м, кг
5	6,16	4,84	20	23,40	18,40
6,5	7,51	5,90	20a	25,20	19,80
8	8,98	7,05	22	26,70	21,00
10	10,90	8,59	22a	28,80	22,60
12	13,30	10,40	24	30,60	24,00
14	15,60	12,30	24a	32,90	25,80
14a	17,00	13,30	27	35,20	27,70
16	18,10	14,20	30	40,50	31,80
16a	19,50	15,30	33	46,50	36,50
18	20,70	16,30	36	53,40	41,00
18a	22,20	17,40	40	61,50	48,30

Для улучшения основных физико-технических свойств сталей в них вводят легирующие добавки (от 2,5 до 10 % и более) и сталь обозначают маркой в виде шифра, например, 35ХГ2С.

Таблица 70

## Характеристика легированных сталей

Группа стали	Марка стали	Предел прочности, не менее, МПа	Предел текучести, не менее, МПа	Относительное удлинение, %
Хромистая	15Х	700	500	10
Хромистая	40Х	1000	800	9
Хромокремнистая	33ХС	850	650	13
Хромокремнемарганцевая	30ХГСА	1100	850	10
	35ХГСА	1650	1300	9
Хромоникелевая	12ХН3	350	110	—
	12Х2Н4	1100	100	—

Особое место в гидротехническом строительстве занимают стержневая и проволочная арматура, угловая сталь (табл. 71, 72) балки двутавровые (табл. 73), швеллеры (табл. 74).

Сортамент стержневой арматуры диаметром 6—90 мм установлен единым. Каждый класс стержневой арматуры имеет определенные диаметры стержней. Стержни класса А-I выпускают гладкими, классов А-II, А-III, А-IV, А-V — периодического профиля.

Холоднотянутую проволочную арматуру подразделяют на арматурную проволоку обыкновенную гладкую класса В-I и периодического профиля класса Вр-I; высокопрочную гладкую класса В-II и периодического профиля класса Вр-II.

Таблица 71

## Характеристика угловой неравнополочной стали (ГОСТ 8510—72)

№ профиля	Масса 1 м, кг	Ширина полки, мм		Толщина, мм	Площадь сечения, см <sup>2</sup>
		большой	малой		
2,5/1,6	0,91	25	16	3	1,16
3,2/2	1,17	32	20	3	1,49
4/2,5	1,48	40	25	3	1,89
—	1,94	—	—	4	2,47
4,5/2,8	1,68	45	28	3	2,14
—	2,2	—	—	4	2,80
5/3,2	1,9	50	32	3	2,42
—	2,49	—	—	4	3,17
5,6/3,6	2,48	56	36	3	3,16
—	2,81	—	—	4	3,58
6,3/4	3,46	63	40	5	4,41
6,3/4	3,17	63	40	4	4,04
—	3,91	—	—	5	4,98
—	4,63	—	—	6	5,90

## Лесные материалы

В гидротехническом строительстве дерево (бревна, брусья, доски и бруски) используют для изготовления свай, ряжей, опалубки при бетонных и железобетонных работах, перемычек, лотков, строительства мостов, акведуков и т. д. В зависимости от качества древесины делится на сорта: I, II, III и IV и отборный (0); ГОСТом 9463—72 устанавливаются размеры бревен — их сортаменты. Существует ГОСТ на пиломатериалы хвойных (ГОСТ 8486—66) и лиственных пород (ГОСТ 2695—71).

Доски, бруски и брусья выпускают длиной от 0,5 м до 6,5 м с градацией через 0,1 и 0,25 м.

### Толщина пиломатериалов хвойных пород деревьев, мм

Доски	13, 16, 19, 22, 25, 32, 40, 45
Бруски	50, 60, 70, 75, 100
Брусья	130, 150, 180, 200, 220, 250

Влажность древесины — важный показатель ее качества.

### Влажность древесины, %

Пиломатериалы лиственных пород деревьев	25±3
Пиломатериалы хвойных пород деревьев	25±3
Пиломатериалы для строений мостов	25
Несущие элементы труднопроветриваемые	20
Клеевые конструкции	15
Пиленые заготовки	18—22
Балки	23
Древесина оконных переплетов	12
Щитовые двери и реечные щиты	10
Детали для чистых полов	12
Плиты ДВП	6—10
Плиты ДСП	10

В табл. 75 приведен объем одного бревна ( $m^3$ ) при различном диаметре в верхнем отрубе и длине.

Таблица 75  
Характеристика бревен

Диаметр бревна в верхнем отрубе, см	Длина бревна, м							
	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5
12	0,053	0,063	0,073	0,083	0,093	0,103	0,114	0,125
13	0,062	0,074	0,085	0,097	0,108	0,12	0,132	0,144
14	0,073	0,084	0,097	0,110	0,123	0,135	0,150	0,164
15	0,084	0,097	0,110	0,125	0,140	0,154	0,169	0,185
16	0,095	0,110	0,124	0,140	0,155	0,172	0,189	0,20
17	0,120	0,138	0,156	0,175	0,194	0,21	0,23	0,25
18	0,147	0,170	0,190	0,21	0,23	0,26	0,28	0,3
20	0,178	0,20	0,23	0,25	0,28	0,31	0,34	0,37
22	0,21	0,24	0,27	0,3	0,33	0,36	0,40	0,43
24	0,25	0,28	0,32	0,35	0,39	0,43	0,46	0,50
26	0,29	0,33	0,37	0,41	0,45	0,49	0,53	0,58

Для устройства надежных оснований в слабонесущих грунтах, создания водонепроницаемых стенок, ограждения котлованов и других надобностей при-

меняют деревянные сваи. Лучше для свай использовать сосну зимней заготовки без признаков гнили. Вполне пригодны ель, лиственица, кедр. Следует отбраковывать древесину сбежистую, широкослойную, с признаками червоточины, с гнилыми впадающими сучками или свилеватую.

## Гидроизоляционные материалы

К материалам, обладающим изоляционными свойствами, относятся лаки, краски, битумы, мастики на основе битума, рулонные материалы на органической основе — изол, толь, рубероид, стеклорубероид, фольгоизол, пергамин.

Краски, лаки и битумы относят к гидроизоляционным и защитным материалам.

Краски (ГОСТ 8292—57) — это готовые окрасочные смеси, состоящие из различных компонентов (пигмента, связующих веществ). Пигменты — тонкодисперсные цветные порошки нерастворимые в воде, маслах, спирте, скпицидаре, но способные давать с ними смеси, образуя красочный состав. В строительстве применяют, как правило, минеральные пигменты: сурок железный, сурок свинцовистый, свинцовую и цинковую зелень для наружных работ, цинковые, свинцовые и титановые белила, эмальевую алюминиевую медянку.

Лаки (ГОСТ 1709—75) — окрасочная смесь, состоящая из органических смол и растительных масел. При нанесении на поверхность лаки после высыхания образуют твердую пленку. В состав лаков входят бензин, скпицидар и иногда пластикаторы — вещества, делающие пленку эластичной. Для гидротехнических работ широко используют битумные лаки.

Битумный лак № 177 образуется при растворении в органическом летучем растворителе (уайт-спирите, ксиоле, скпицидаре) сплава каменноугольной смолы и растительного масла. Время высыхания лака 24 ч при 18—23 °C.

Кузбасслак — это раствор каменноугольного пека в ксиоле или сольвенте. Для гидроизоляционных работ часто используют природные и искусственные (нефтяные) битумы. Нефтяные битумы должны соответствовать ГОСТам 9548—74, 22245—76, 6617—76. Основные свойства битумов приведены в табл. 76.

Таблица 76

### Характеристика битумов

Марка битума	Температура размягчения по «К» и «Ш», °C, не менее	Глубина проникания иглы при 25 °C, в десятих долях, мм	Растяжимость при 25 °C, см, не менее	Температура вспышки, °C, не ниже	Содержание водорастворимых соединений, %, не более
--------------	--	--	--------------------------------------	----------------------------------	--

### Дорожные битумы

БН 130/200	37	131—200	70	220	—
БН 90/130	40	91—130	60	220	—
БНД 90/130	43	91—130	60	220	—
БН 60/90	45	60—90	50	220	—
БНД 40/60	51	40—60	50	220	—

### Строительные битумы

БН 70/30	70	21—40	3	230	0,3
БН 90/10	90	5—20	1	230	0,3

Кроме битумов, в гидротехническом строительстве используют дегти (ГОСТ 4641—74) и пеки (ГОСТ 1038—75).

Для растворения дегтевых и битумных вяжущих применяют растворители — органические жидкости. Они легко летучи и после их испарения восстанавливаются первоначальные свойства и структура растворяемого материала.

Таблица 78

## Характеристика асбестоцементных труб ГОСТа 539—65

Условный проход трубы, мм	Внутренний диаметр, мм			Теоретическая масса трубы, кг			
	ВТ3; ВТ6; ВТ9	ВТ12	Длина трубы, мм	ВТ3	ВТ6	ВТ9	ВТ12
100	100	—	2950	21	21	25	—
125	119	—	2950 и 3950	24	26	31	—
150	141	135	2950 и 3950	32	35	43	50
200	189	181	3950	57	80	95	128
300	279	270	3950	142	146	188	224
400	368	356	3950	185	245	315	405
500	456	441	3950	279	364	466	500

В табл. 78 приведены основные размеры асбестоцементных труб ГОСТа 539—65.

Железобетонные напорные трубы. Их широко используют в гидротехническом строительстве (ГОСТ 12586—67). Соединение труб растребное. Способ изготовления — виброгидропрессование. Железобетонные трубы длиной 5 м выпускают двух классов — I и II. Трубы I класса рассчитывают на внутреннее давление 1,5 МПа, II класса — 1 МПа. На наружную поверхность раструба каждой трубы краской наносят дату изготовления, марку трубы, массу, центр тяжести трубы (прерывистая полоса шириной 20 мм).

Размеры железобетонных труб приведены в табл. 79.

Таблица 79

Марка труб	Диаметр условного прохода трубы, мм	Толщина стенки цилиндрической части трубы, мм	Масса трубы, кг
РТН 50-I	500	55	1320
РТН 50-II	500	55	1320
РТН 60-I	600	55	1550
РТН 60-II	600	55	1550
РТН 70-I	700	60	2000
РТН 70-II	700	60	2000
РТН 80-I	800	65	2480
РТН 80-II	800	65	2480
РТН 90-I	900	70	2980
РТН 90-II	900	70	2980
РТН 100-I	1000	75	3550
РТН 100-II	1000	75	3550
РТН 120-I	1200	85	4950
РТН 120-II	1200	85	4950
РТН 140-I	1400	95	6650

Примечание. В марке труб буквы РТН сокращенно обозначают — растребная труба напорная, арабские цифры — диаметр условного прохода трубы (см), римская цифра — класс трубы.

Трубы чугунные. Напорные трубы из серого чугуна выпускаются с растребным соединением по ГОСТ 5525—61 и 9583—61.

К растворителям битумов относят соляровое масло (ГОСТ 305—73), бензин (ГОСТ 13210—72), керосин (ГОСТ 11128—65), уайт-спирит (ГОСТ 3134—52), ксиол (ГОСТ 9410—71).

Широко распространены рулонные материалы на основе битума и дегтя. Рубероид (ГОСТ 10923—76) представляет собой кровельный картон, пропитанный битумом и покрытый с обеих сторон кровельным битумом. В состав рубероида вводят дополнительные антисептики. Рубероид делают на кровельный и подкладочный. Для кровельного рубероида марок РКК-600 (А), РКК-400 (А, Б, В) характерна крупная посыпка, рубероида марки РКМ-350 (Б, В) — мелкая посыпка поверхностей. Рубероид подкладочный марок РПМ-300 (А, Б, В), РПП-350 (Б, В), РПП-300 (А, Б, В) не имеет посыпки. (Цифры, стоящие рядом с маркой, означают массу 1 м<sup>2</sup> сухого картона в г).

Гидроизоляционный и кровельный толь (ГОСТ 10999—76) обычно имеет песочную посыпку (ТКК-40, ТКК-350). Свойства гидроизоляционных и кровельных материалов приведены в табл. 77.

Таблица 77

## Характеристика гидроизоляционных и кровельных материалов

Материал и его назначение	ГОСТ	Марка	Посыпка	Площадь 1 рулонна м <sup>2</sup>	Масса, кг
Рубероид кровельный для верхнего и нижних слоев кровельного ковра и гидроизоляции строительных конструкций	10923—76	РКМ-350Б; РКМ-350В	Мелко-зернистая с обеих сторон полотна	10±0,5	27 25
Рубероид подкладочный для нижних слоев кровельного ковра и гидроизоляции строительных конструкций	10923—76	РПП-350Б; РПП-350В	Пылевидная с обеих сторон полотна	15±0,5	30 27
Толь гидроизоляционный для гидроизоляции и пароизоляции	10999—76	ТГ-300; ТГ-350	Минеральная	15±0,5	22 24
Гидроизол для подземных сооружений	7415—74	ГИ-Г	—	20±0,4	—

Для гидротехнических работ используют нефтяной битум БНД-40/60 или БН-60/90, асбест (ГОСТ 12871—67), строительный песок (ГОСТ 8736—67) и щебень из водоустойчивых горных пород (ГОСТ 8267—75). Такой строительный материал применяют для понуров, экранов, гидроизоляции оснований сооружений. Рабочие смеси готовят из исходных материалов в асфальтобетоносмесителях путем нагрева битума до 150—190 °С, песка и щебня — до 200—220 °С. Асбест не подогревают.

## Санитарно-технические материалы и оборудование

При строительстве прудовых рыбоводных хозяйств, рыбоводных заводов, хозяйств на теплых водах широко используют санитарно-технические материалы, в частности трубы и арматуру.

Асбестоцементные трубы. Их выполняют согласно ГОСТ 539—65 четырех марок: ВТ3, ВТ6, ВТ9, ВТ12 (табл. 78). Числа, стоящие после буквенных индексов, обозначают расчетное гидравлическое давление — соответственно 0,3; 0,6; 0,9; 1,2 МПа. Для трубопроводов с рабочим гидравлическим давлением 0,3 и 0,6 МПа используют асбестоцементные соединительные муфты, 0,9 МПа — чугунные или асбестоцементные муфты, 1,2 МПа — чугунные соединительные муфты. Эти муфты маркируют в зависимости от принятой марки трубы — ВМ3, ВМ6, ВМ9.

Характеристика чугунных труб для водопровода и напорной канализации приведена ниже.

Диаметр, мм	50	100	150	200	300	400
Длина, м	2,3	—	—	3	4	5
Масса, кг	9	18,9	30,5	44,6	77,6	118,5
Диаметр, мм	500	600	700	800	900	1000
Длина, м	6	—	—	—	—	—
Масса, кг	167,5	222,9	287,2	359,8	437,8	525,6

В зависимости от толщины стенки трубы подразделяют на три класса — А, А и Б.

**Трубы стальные.** Трубы стальные бесшовные горячекатаные (ГОСТ 8731—66 и 8732—70), водогазопроводные (ГОСТ 3262—62) табл. 80, бесшовные холоднотянутые (ГОСТ 8733—66) и электросварные (ГОСТ 10704—63) применяются для прокладки газопроводных и теплопроводных сетей, по мере надобности для водопровода, в редких случаях для напорной канализации.

Таблица 80

#### Характеристика стальных водогазопроводных труб (без муфт) (ГОСТ 3262—62)

Условный проход, мм	Наружный диаметр, мм	Легкие		Обыкновенные		Усиленные	
		Толщина стенки	Масса 1 м, кг	Толщина стенки	Масса 1 м, кг	Толщина стенки	Масса 1 м, кг
50	60,0	3	4,22	3,5	4,88	4,5	6,16
80	88,5	3,5	7,34	4,0	8,34	4,5	9,32
90	101,3	3,5	8,4	4,0	9,6	4,5	10,74
100	114,0	4,0	10,85	4,5	12,15	5,0	13,44
125	140,0	4,0	13,42	4,5	15,04	5,5	18,24
150	165,0	4,0	15,88	4,5	17,81	5,5	21,63

#### Материалы и изделия из пластмасс

Изделия из пластмасс все шире используются в гидротехническом строительстве. Они представляют собой многокомпонентные материалы, состоящие из полимеров, пластификаторов, катализаторов, стабилизаторов, коагуляторов, наполнителей и красителей.

Часто в строительстве используют полиэтилен (ГОСТ 16337—70), обладающий высокой химической стойкостью, эластичностью, достаточной прочностью, морозостойкостью, низкой газо- и водопроницаемостью. К недостаткам полиэтилена можно отнести большое относительное удлинение при растяжении. Полиэтилен выпускают в виде пленок различной плотности, ширины и толщины следующих марок: ПЭ-500, ПЭ-450, ПЭ-300 и ПЭ-150.

Полистирол (ГОСТ 20282—74) — прозрачное стекловидное вещество, обладающее значительной твердостью, гибкостью, влагостойкостью, легко поддающееся обработке, являющееся диэлектриком.

С 1959 г. применяют пленочные полимерные материалы для экранирования гидротехнических сооружений.

Пленочные экраны и диафрагмы являются принципиально новым видом гидроизоляционных конструкций.

В гидротехническом строительстве надежны и долговечны горячие битумно-полимерные композиции, полученные совмещением дорожных и строительных битумов.

Противофильтрационные устройства — экраны, диафрагмы, понуры — выполняют из стабилизированного полиэтилена низкой плотности толщиной от 0,2 мм (ГОСТ 10354—73).

Полиэтиленовый лист подстилают несвязанным грунтом с толщиной слоя более 0,2 м и сверху пригружают таким же грунтом с толщиной слоя более 0,4 м. Полимерные пленки и листы достигают размеров 10×30 м, массы не более 60 кг. Их сваривают в основном с помощью контактного нагрева или горячим воздухом.

Таблица 81

#### Типы напорных труб из полиэтилена (ГОСТ 18599—73)

Типы труб	Максимальное давление воды, МПа	
	высокой плотности	низкой плотности
Л — легкий	0,25	0,5
СЛ — средней легкости	0,4	0,4
С — средний	0,6	0,6
Т — тяжелый	1,0	1,0

Таблица 82

#### Характеристика труб из полиэтилена высокой плотности (ГОСТ 18599—73)

Наружный диаметр, мм	Толщина стенки труб, мм, типа				Теоретическая масса 1 м труб, кг, типа			
	Л	СЛ	С	Т	Л	СЛ	С	Т
50	—	2,0	2,8	4,5	—	0,314	0,427	0,651
63	2,0	2,5	3,6	5,7	0,399	0,494	0,684	1,03
75	2,0	2,9	4,3	6,8	0,478	0,675	0,971	1,47
90	2,2	3,5	5,1	8,2	0,627	0,977	1,38	2,11
110	2,7	4,3	6,2	10,0	0,935	1,446	2,04	3,14
125	3,1	4,8	7,1	11,4	1,22	1,841	2,65	4,07
140	3,5	5,4	7,9	12,7	1,53	2,302	3,30	5,07
160	3,9	6,2	9,1	14,6	1,95	3,020	4,33	6,66
180	4,4	7,0	10,2	16,4	2,47	3,830	5,45	8,41
200	4,9	7,7	11,4	18,2	3,05	4,691	6,77	10,40
225	5,5	8,7	12,8	20,5	3,84	5,952	8,55	13,10
250	6,1	9,7	14,2	22,8	4,72	7,364	10,50	16,20
280	6,9	10,8	15,9	25,5	5,98	9,172	13,20	20,30
315	7,7	12,2	17,9	—	7,49	11,62	16,70	—
355	8,7	13,7	20,1	—	9,52	14,72	21,10	—
400	9,8	15,4	22,7	—	12,1	18,60	26,90	—
450	11,0	17,3	25,5	—	15,2	23,50	33,90	—

Таблица 83

**Характеристика труб из полиэтилена низкой плотности  
(ГОСТ 18599-73)**

Наружный диаметр, мм	Толщина стенки труб, мм, типа				Теоретическая масса 1 м труб, кг, типа			
	Л	СЛ	С	Т	Л	СЛ	С	Т
32	2,0	2,4	3,4	5,3	0,189	0,221	0,301	0,432
40	2,0	3,0	4,3	6,7	0,240	0,345	0,473	0,677
50	2,4	3,7	5,4	8,3	0,359	0,531	0,738	1,05
63	3,0	4,7	6,7	10,5	0,561	0,845	1,15	1,66
75	3,6	5,6	8,0	12,5	0,797	1,20	1,63	2,36
90	4,3	6,7	9,6	15,0	1,140	1,71	2,35	3,40
110	5,2	8,1	11,8	18,3	1,68	2,52	3,52	5,05
125	6,0	9,3	13,4	20,8	2,19	3,28	4,54	6,54

Трубы изготавливают длиной 6, 8, 10 и 12 м. Трубы малых диаметров (до 40 мм) из полиэтилена высокой плотности и до 63 мм — из полиэтилена низкой плотности) поставляют в бухтах. Они имеют условное обозначение. Например, труба из полиэтилена высокой плотности диаметром 63 мм среднелегкого типа (СЛ) — труба ПВП 63 СЛ ГОСТ 18599-73.

Соединение полиэтиленовых труб может быть разъемным и неразъемным (сварным). Разъемное соединение предусматривает разбортовку концов труб и применение фланцев.

## Строительные машины, оборудование и транспорт

### Машины для подготовительных (культуртехнических) работ

К машинам, которые выполняют культуртехнические работы, относят кусторезы, корчеватели, машины для фрезерования почвы, плуги специального назначения.

**Кусторезы.** По типу рабочего органа их подразделяют на отвально-ножевые с прямыми и пилообразными ножами, фрезерно-дисковые, косилочные и пильные. Кусторез выполняют в виде навесного оборудования к трактору. Это оборудование включает раму, рабочие органы и гидравлическую систему.

В табл. 84 приведены основные характеристики кусторезов.

Таблица 84

**Характеристика кусторезов**

Показатель	КБ-4А	ДП-4 (Д-514А)	ДП-24	МТП-43	МТП-13
Производительность, га/ч	1,1—1,4	1,1—1,4	1,1—1,4	0,14	0,14
Ширина захвата рабочего органа, мм	4000	3600	3600	1600	1300
Угол установки ножей в пла- не, град	60	64	64	—	—
Базовая машина, марка	Трактор Т-100МБГП	Трактор Т-100МГП	Трактор Т-130	Кран КПТ-1	Экскаватор МТП-71
Мощность двигателя, кВт	78,8	78,8	116,8	78,8	94,9

**Корчеватели и машины для фрезерования почвы.** Они предназначены для корчевки пней, удаления их с площадки, очистки ее от валунов, кустарника или фрезерования почвы вместе с растительностью, подлежащей уничтожению.

Для уборки камней массой до 1 т и корчевки пней диаметром до 30 см целесообразно применять корчеватель-собиратель ДП-8 (ДП-608) или ДП-8А. Для корчевки пней диаметром до 50 см и камней массой до 3 т с последующим удалением их с площадки используют корчеватели-собиратели на тракторах Т-130Г, Т-100МБГП или Т-100МГП.

В табл. 85 дана характеристика корчевателей-собирателей.

Таблица 85

**Характеристика корчевателей-собирателей**

Показатели	Д-608 (ДП-8)	ДП-27	Д-513А (ДП-3)	Д-695	ДП-25
Базовый трактор	ДТ-75Б-С2	Т-4АП	Т-100МГП	Т-100МБГП	Т-130Г-1
Ширина захвата, мм	950 и 1950	1820	1380	2090 и 3550	1800
Расстояние между клыка- ми, мм	425	440	440	440	440
Высота отвала, мм	1300	1400	1250	1350	1250
Тип гидронасоса	НШ-46	НШ-46У	НШ-60	НШ-60	НШ-98
Производительность при корчевке пней, шт./ч до	45	45	50	50	60
Наибольший диаметр пней, см	30	30	45	45	50
Наибольшая масса, корчу- емых пней, т	2,5	3,0	3,0	3,0	3,5

Основным недостатком указанных машин является сгребание вместе с корнями и валунами значительной части верхнего слоя почвы.

Для обработки заросших кустарником торфяных и минеральных (I категория) грунтов способом фрезерования применяют машину МТП-42. Это приспособление машина, рабочий орган которой — фреза-барабан с опорными катками. Машина работает в агрегате с трактором Т-100МБГС-1. Каменистые участки машина не обрабатывает, глубина залегания почвенных вод не выше 60 см от поверхности, проходимость агрегата определяется проходимостью трактора.

### Характеристика фрезеровальных машин

Тип	МТП-42	МТП-42А
Ширина захвата, мм	1700	1700
Производительность, га/ч	0,062—0,095	0,116—0,61
Габариты (без трактора), мм		
длина	6200	6250
ширина	2600	2950
высота	1500	1580
Глубина фрезерования, мм		
минерального грунта	180—242	до 250
торфяного	до 400	до 400
Частота вращения фрезы, об/мин	186	183
Рабочие скорости передвижения, км/ч	0,098—0,745	0,105—0,913

Машину МТП-42 можно использовать на заросшей площади без предварительного удаления кустарников и мелколесья диаметром стволов до 12 см или после спиливания крупного леса. Допустимая высота пней не более 10 см над поверхностью.

Кроме методов, описанных выше, для очистки строительной площадки от растительности можно производить запашку кустарника однокорпусными кустарниково-болотными плугами (табл. 86). Эти же плуги используют для вспашки площадки после корчевки леса.

Таблица 86

## Характеристика кустарниково-болотных плугов

Показатели	ПКБ-75	ПБН-75	ПБН-100
Ширина захвата, мм	750	750	1000
Глубина вспашки, см	35	35	До 45
Высота запахиваемого кустарника, м	До 2	До 2	До 4
Агрегатируется с трактором	Прицепной к Т-74, ДТ-75, ДТ-75, ДТ-75Б	Навесной к Т-100МГС ДТ-75Б	Навесной к Т-130 Г-3
Производительность, га/ч	0,35	0,35	0,45

При создании рыбоводных прудов, а также планировке прудов во время летования целесообразно применять длиннобазовые планировщики П-4, П-2,8, ПА-3 и Д-719.

Влажность (в %) грунтов перед началом планировочных работ должна составить: глинистые 20—40, суглинистые 19—22, легкосуглинистые — 13—15, песчано-пылеватые — 10—14.

## Машины для земляных работ

К основным типам машин, используемых на земляных работах при строительстве и ремонте гидротехнических сооружений рыбоводных хозяйств, относят: одноковшовые экскаваторы (табл. 87); многоковшовые экскаваторы (табл. 88); скреперы (табл. 89); бульдозеры (табл. 90); грейдеры (табл. 91 и 92).

## Характеристика экскаваторов одноковшовых

Показатели	Универсальные экскаваторы				
	(пневмоколесные)			на гусеничном ходу	
	ЭО-2621А	ЭО-3322А	ЭО-4321	Э-303Б	Э-652Б Э-652БС
Вместимость основного ковша, м <sup>3</sup>	0,25	0,5	0,65	0,4	0,65
Вместимость сменных ковшей, м <sup>3</sup>	0,25; 0,5	0,4; 0,65	0,4; 1,0	0,35; 0,4	0,65; 0,8
Длина и ширина гусеничного хода, м	—	—	—	2,38×2,1	3,42×2,83
Максимальная глубинакопания обратной лопатой, м	3	5	5,5	4	5,8
Максимальный радиускопания, м	5	8,2	8,9	7,8	9,2
Тип двигателя базовой машины	Д-654	СМД-14	СМД-15М	Д-65ЛС	Д-108-1
Мощность двигателя, кВт	43,8	54,75	58,4	36,5	62,3
Основные виды сменного оборудования					
прямая лопата	+	+	+	+	+
обратная лопата	+	+	+	+	+
грейфер	+	+	+	+	+
бульдозер	+	+	+	+	+
погрузчик	+	—	—	—	—
крановое оборудование	+	—	+	+	—
Потребность в автосамосвалах ЗИЛ-585, КАЗ-600В для отвозки грунта, шт.					
на 2 км	2	3	5	3	—
на 5 км	3	6	8	6	—
на 10 км	4—5	10—11	15—17	10—11	—

Таблица 88

## Характеристика многоковшовых траншейных цепных экскаваторов

Показатели	ЭТЦ-131	ЭТЦ-165	ЭТЦ-252	ЭТЦ-354А	ЭТЦ-402
Максимальная глубинакопания, м	1,3	1,6	2,5; 3,5	3,5; 2,5	4
Максимальная ширина траншеи по низу, м	0,14	0,2; 0,4	1; 0,8	1,4; 0,8	1,2; 0,8
Базовая машина	Специальное шасси	Трактор МГЗ-82	Тягач гусеничный	Специальное шасси	Трактор ТТ-4
Марка двигателя	Д-50	Д-80	АМ-01	Д-54	АМ-01
Мощность двигателя, кВт	36,5	43,8	80,3	39,4	80,3
Рабочее оборудование	Скребковое		Цепное скребковое		Цепное ковшовое
Количество ковшей (скребков), шт.	—	7; 5	21	21	22
Техническая производительность, м <sup>3</sup> /ч	—	До 65	До 220	До 155	До 130

Таблица 89

## Характеристика скреперов

Показатели	Прицепные		Полуприцепные	Самоходные		
	ДЗ-33 (Д-569)	ДЗ-12 (Д-374Б)		ДЗ-74	ДЗ-11 (Д-357М)	ДЗ-13 (Д-392)
Вместимость ковша, м <sup>3</sup>	3	6	8	9	15	
Ширина захвата, мм	2100	2672	2650	2720	2850	
Максимальное углубление кромки ковша, мм	200	320	300	300	360	
Толщина слоя отсыпки, мм	350	500	250	550	550	
Тип трактора-тягача	Т-74-С9	Т-100М	К-702	МАЗ-529Е	БелАЗ-531	
Мощность тягача, кВт	54,75	78,8	146,0	131,4	273,75	

Таблица 90

## Характеристика гусеничных бульдозеров

Показатели	ДЗ-42	ДЗ-24А	ДЗ-17А	ДЗ-27С	ДЗ-25
Базовый трактор	T-75	T-180Г	T-100М	T-130	T-180
Мощность двигателя, кВт	54,75	121,4	78,8	94,9	131,4
Номинальная тяга, тс	3	15	4	10	15
Длина отвала, мм	2560	3420	3940	3200	4430
Высота отвала, мм	800	1350	815	1100	1200
Максимальное заглубление отвала в грунт, мм	200	320	1000	1000	450
Максимальный подъем отвала над поверхностью, мм	600	1130	1100	890	1200

Таблица 91

## Характеристика прицепных грейдеров

Показатели	ДЗ-6А (Д-241А)	ДЗ-1 (Д-20БМ)	Д-700
Тип грейдера			
Ширина базы, мм	Средний 4440	Тяжелый 5050	Тяжелый 5600
Ширина дорожного просвета, мм	300	300	350
Максимальный угол поворота, град переднего моста	130	130	130
поворота дышла от среднего положения	20	20	20
Радиус поворота, м	10	10	10
Габариты, мм			
длина	6625	7775	8280
ширина	2430	2250	3050
Трактор-тягач	ДТ-75; Т-4; Т-100М;	К-700;	
	Т-74	Т-130	Т-1000МГП

Таблица 92

## Характеристика автогрейдеров

Показатели	ДЗ-40А (Д-598А)	ДЗ-61А (Д-710А)	ДЗ-31А; ДЗ-31С	ДЗ-14А; ДЗ-14АС
Тип Двигатель	Легкий С14Д-14А Д-60КС1	Легкий АМ-01	Тяжелый АМ-01	Тяжелый У1Д-6-С-2
Мощность, кВт	55,1	66,2	79,4	121,3
Ходовая часть				
Число осей, шт.		Балансирная		
из них, шт.	3	3	3	3
ведущих	2	2	2	2
ведомых	1	1	1	1
Число колес, шт.	6	6	6	6
Ширина базы, мм	4700	4700	5800	6000
Ширина дорожного просвета, мм	400	400	400	400
Радиус поворота, м	11	10	10	17

## Машины для уплотнения грунтов

Для уплотнения грунтов, оснований и дорожных покрытий, при строительстве насыпей (плотин, дамб, перемычек) применяют катки: прицепные вибрационные для несвязанных или малосвязанных грунтов, прицепные кулачковые для связанных и комковатых грунтов (табл. 93), самоходные дорожные статические (табл. 94).

## Характеристика виброкатка ДУ-14 (Д-480)

Масса катка, кг	3050
Ширина уплотняемой полосы, мм	1400
Число колебаний в минуту	2000
Диаметр вальца, мм	1200
Двигатель	
марка	Д-37М
мощность, кВт	29,2
скорость, км/ч	0,5—1,0
производительность, м <sup>3</sup> /ч	250—300

Таблица 93

## Характеристика прицепных кулачковых катков

Показатели	ДУ-26 (Д-614)	ДУ-32 (Д-630)	ДУ-3А (Д-263А)
Масса, кг			
без балласта	5000	9000	12300
с полным балластом	9000	18000	30000
Ширина уплотняемой полосы, мм	1800	2600	2800
Толщина уплотняемого слоя, мм	20—22	25—30	30—50
Число кулачков	160	198	180

Характеристика самоходных дорожных статических катков

Таблица 94

Показатели	ДУ-50		ДУ-48А		ДУ-8В (Д-399В)	ДУ-9В (Д-400В)
	ДУ-50	ДУ-48А	(Д-399В)	(Д-400В)		
Масса, т с балластом без балласта	8	13	13	18		
Ширина уплотняемой полосы, мм	6	9,4	8	10,3		
Двигатель	1800	1850	1290	1290		
Рабочая скорость катка, км/ч	Д-37Е 2,73	Д-37Е 4,32	Д-37Е 5,26	Д-37Е 5,26		

### Машины и оборудование для гидромеханизированных земляных работ

При большом объеме земляных работ и устройстве плотин и дамб из песчаных и супесчаных грунтов, а также для очистки прудов от ила применяют гидромониторы и землесосные плавучие снаряды.

**Гидромониторы.** Гидромониторы выпускают с ручным и дистанционным управлением. Гидромониторы с ручным управлением подразделяют на гидромониторы, управляемые волилом, и гидромониторы с дефлектором.

Характеристика основных гидромониторов, используемых в строительстве, приведена в табл. 95.

Характеристика основных гидромониторов

Показатели	ГМН-350 (175-150)	ГМН-250	ГМН-250С с гидравлическим управлением	ГМН-250С	ГМДУ-300 и морок Г9 и Г10	
				ГМЦ-250М		
Максимальный расход через гидромонитор, м <sup>3</sup> /ч	4500	1550	1550	1550	2000	3820
рабочее давление у насадки, МПа	2	1,5	1,5	1,5	1,6	3
Диаметр входного отверстия, мм	500	250	250	250	250	300
Система управления	Дистанционная	Ручная	Гидравлическая	Гидравлическая	Электро-гидравлическая	Дистанционная
Электрическая	ческая					
Длина без насадки, мм	5500	3355	3050	4100	3600	5060 (с насадкой) 2500

**Землесосные плавучие снаряды.** Это машины непрерывного действия, одновременно выполняющие землеройные и транспортные операции. Глубина разработки грунта колеблется от 2 до нескольких десятков метров, дальность транспортировки пульпы — до 1 км.

Все современные землесосные снаряды (табл. 96) состоят из следующих узлов: грунтозаборного рабочего органа, лебедки и свайного хода, пультопроводов, грунтового насоса. Плавучие пультопроводы собирают из стальных труб (бесшовных или сварных) диаметром (наружным) от 150 до 920 мм.

Таблица 95

Таблица 96

Характеристика землесосных снарядов

Показатели	УМП-2	8ПЗУ-3М	ЗРС-2	350-50Л	350-50Т
Техническая производительность по грунту, м <sup>3</sup>	50	67	123	375	375
Максимальная глубина разработки, м					
свободным всосом	4,5	6	6	—	—
разрыхлителем	3,2	4,5	4,5	10	18
Осадка в рабочем состоянии, м	0,5	0,5	0,53	1,1	1,7
Мощность двигателей, кВт	15,25	25,3	44	445	1030
Масса землеснаряда без пультопровода, т	8	26,5(30)	37,5	281	500
Тип корпуса	Неразборный	Разборный	Разборный	Сварные секции	Сварные секции
Марка грунтового насоса	63Н	8Н3М	12ГРУ-12	20Р-11	20Р-11
Производительность по воде, м <sup>3</sup>	252	720	1320	4500	4500
Тип двигателя	СМД-15К	ЗД6 (64НСП-18/22)	ЗД12	Электродвигатель СНД-16-41-12	СНД-16-41-12
Установленная мощность двигателя, кВт	54,75	109,5	218,0	1695	2280
Диаметр трубопровода на землеснаряде, мм					
всасывающего	180	324	400	600	600
напорного	150	273	350	600	600

## Оборудование для свайных работ

Свайные работы широко распространены в строительстве прудовых гидротехнических сооружений.

Для забивки сваи применяют дизель-молоты с подвижными и неподвижными штангами (табл. 97), дизель-молоты трубчатые (табл. 98) и вибропогружатели. Дизель-молоты с подвижными штангами применяют в комплекте с копром СП-13(С-712) для забивки деревянных свай диаметром до 22 см. Дизель-молоты с неподвижными штангами применяют для забивки железобетонных свай массой до 2200 кг.

Характеристика штанговых дизель-молотов приведена в табл. 97.

Таблица 97

### Характеристика штанговых дизель-молотов

Показатели	С подвижными штангами		С неподвижными штангами	
	СП-44 (ДМ-150)	ДБ-45	СП-6 (С-330)	С-254
Масса ударной части, кг	190	140	2500	600
Максимальная энергия удара, кДж	1,5	1,0	30,0	3,0
Число ударов в минуту	100	95	50—55	55—60
Диаметр цилиндра, мм	135	130	320	230
Рабочий ход ударной части, мм	164	160	500	270
Расход топлива, л/ч	1,5	1,3	8	4
Примерное время забивки одной сваи в грунте средней плотности, мин	4—5	4—5	10—18	10—12
Рекомендуемый диаметр забиваемых свай, см	18—22	18—22	—	—
Масса молота, кг	940	800	4200	1400
Масса погружаемой сваи, кг	300	250	4200	500

Трубчатые дизель-молоты предназначены для забивки в грунты железобетонных свай массой от 1200 до 8000 кг.

Характеристика трубчатых дизель-молотов с водяным охлаждением приведена в табл. 98.

Таблица 98

### Характеристика трубчатых дизель-молотов с водяным охлаждением

Показатели	СП-39 (С-994)	СП-40 (С-995)	СП-41 (С-996)	СП-47 (С-1047)	СП-48 (С-1048)
Масса ударной части, кг	600	1250	1800	2500	3500
Число ударов в минуту	44—55	45—55	44—55	44—55	44—55
Рабочий ход ударной части, мм	270	340	370	370	375
Диаметр рабочего цилиндра, мм	230	300	345	400	470
Объем, л					
топливного бака	10	14	15	45	50
масляного резервуара	2,8	2,8	2,8	3	3
системы охлаждения	25	30	35	75	75
Средний расход топлива, л/ч	4	7	10	14	18
Масса сваи из железобетона, забиваемой в грунт средней плотности, кг	1200	3000	5000	6500	8000
Высота молота, мм	3825	3955	4335	4970	5145
Масса молота с кошкой, кг	1500	2600	3650	5500	7650

Для забивки свай с помощью дизель-молотов предназначены копры — самоходные машины на рельсовом или гусеничном ходу. С помощью копра СП-33(С-955) можно забивать сваи массой до 4 т, копром СП-43 (С-1006) — массой 3,7 т, копром СП-30(С-908) — массой до 6,5 т.

**Вибропогружатель.** Один из самых эффективных способов погружения свай — с помощью вибропогружателя СП-2 (С-1003). Его используют для погружения железобетонных свай при гидротехническом строительстве в слабые водонесущие грунты.

Вибропогружатель состоит из пульта управления, вибровозбудителя, электродвигателя с редуктором, приспособления для крепления вибропогружателя к головке свай. Вибропогружатель можно комплектовать с копром или краном со специальной направляющей стрелой.

### Характеристика вибропогружателя СП-42 (С-1003)

Число колебаний в минуту	420
Амплитуда колебаний (без сваи), мм	20
Тип электродвигателя, кВт	ВМТ-6
Частота вращения, об/мин	575
Масса, кг	
вибропогружателя (без пульта)	4240
всего комплекса	5230

### Подъемно-транспортные машины

К подъемно-транспортным машинам, применяемым в рыболовном строительстве для механизации грузоподъемных работ, относятся ленточные транспортеры (табл. 99), ручные и механические лебедки, краны стреловые

Таблица 99

### Характеристика ленточных транспортеров

Ширина ленты, мм	Скорость движения ленты, м/с	Максимальная производительность, м <sup>3</sup> /ч, при скорости		Мощность консоли приводного барабана, кВт	Диаметр барабанов, мм
		минимальной	максимальной		
400	0,5; 0,63; 0,8; 1,0; 1,25; 1,6	16	100	1	7 160, 250, 320, 400
500	0,5; 0,63; 0,8; 1,0; 1,25; 1,6	25	160	1	17 160, 250, 320, 400, 500, 630
650	0,5; 0,63; 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5	40	400	1	37 160, 250, 320, 400, 500, 630
800	1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15	245	780	2	280 250, 320, 400, 500, 630, 800

Таблица 100

### Характеристика ручных лебедок

Марка, индекс	Тяговое усилие, кН	Диаметр барабана, мм	Канатоемкость барабана, м	Диаметр каната, мм	Масса лебедки, кг
T-68	10	180	150	11,0	290
T-68A	10	180	150	11,0	268
T-68Б(ТЛ-2)	12,5	110	100	11,0	140
ЛР-1,5	15	—	65	13,0	178
M-234	15	—	65	14,0	190
T-69	30	200	150	17,5	560
T-69Б	30	260	150	16,0	370
T-69Б(ТЛ-3)	32	150	100	16,5	220
T-102	50	270	220	19,5	676
T-102(ТЛ-5)	50	250	150	21,0	560

Таблица 101  
Характеристика механических лебедок

Марка, индекс	Тяговое усилие, кН	Диаметр барабана, мм	Канатоемкость, м	Диаметр каната, мм	Мощность электродвигателя, кВт	Масса лебедки, кг
Т-66Г(ТЛ-16)	3,2	150	60	6,8	2,8	227
С-929(ТЛ-10)	5,0	219	80	7,7	2,8	230
Т-66В(ТЛ-15)	5,0	150	80	7,7	2,8	270
Т-66А	5,0	150	85	7,7	2,8	215
Т-109	10,0	210	80	11,0	7,0	610
ЛМ-1	10,0	200	60	9,3	2,8	175
Т-224Б	10,0	200	80	11,0	7,0	515
ЛМ-2,5	25,0	210	140	17,5	7,0	825
ЛМ-3	30,0	300	250	17,5	8,1	960

Таблица 102  
Характеристика стреловых кранов

Марка крана	Грузоподъемность, т	Длина стрелы, м	Вылет крюка, м	Марка автомобиля или основного двигателя	Масса крана, т

Краны автомобильные

K-46	4,0 6,0	6,2 7,35	2,5—5,5 3,6—6,5	ЗИЛ-130	7,6 11,7
K-61	3,0 6,3	11,75 7,5	4,6—9,0 3,3—6,5	МАЗ-200	11,85 12,2
K-64	3,0 6,3	11,75 8,4	4,6—9,0 3,5—7,0	МАЗ-500	12,4 10,2
K-67	3,0 6,3	12,4 8,0	5,2—11,0 3,3—7,0	МАЗ-500	11,9 8,9
КС-2561Д	3,7 2,0	12,0 12,0	4,1—11,0 5,5—12,0	ЗИЛ-130	9,1 9,1

Краны на гусеничном ходу

МКГ-6,3	6,3—1,5	10,0	4,0—10,0	СМД-14 (55 кВт)	15,9
МКГ-10А	10,0—2,5	10,0	4,0—10,0	СМД-14 (55 кВт)	20,0

Гусеничные краны-экскаваторы

Э-303Б	5,0—1,5	7,5	3,0—7,0	Д-48ЛС (37 кВт)	10,37
--------	---------	-----	---------	--------------------	-------

Краны на тракторах С-100 или С-80

ТКЭ-58	5,0—1,5	10,2	8,0—2,6	—	19,5
--------	---------	------	---------	---	------

автомобильные, на гусеничном ходу и на тракторах С-100 или С-80 (табл. 100—102).

В рыбохозяйственном строительстве для осуществления перевозок строительных материалов и грунтов как на строительной площадке, так и вне ее

используют следующие транспортные машины: автоцементовозы и автоцистерны для нефтепродуктов (табл. 103), гусеничные и колесные тракторы (табл. 104 и 105), автомобили-самосвалы (табл. 106), автомобили грузовые бортовые (табл. 107) и различные прицепы и полуприцепы (табл. 108).

Таблица 103

Характеристика автоцементовозов и автоцистерн для нефтепродуктов

Показатели	Автоцементовозы			Автоцистерны для нефтепродуктов	
	С-956	С-927	С-972	АЦ-1,9-51А	АЦ-4,2-130
Вместимость цистерны, л	3500	7500	11000	1900	4200
Грузоподъемность, т	3,2	8	13,5	—	—
Производительность, т/мин					
при загрузке	0,5	0,5	0,5	—	—
при выгрузке	1,0	1,0	1,0	—	—
Дальность подачи цемента, м					
по вертикали	5	25	25	—	—
по горизонтали	12	50	60	—	—
Габариты, мм					
длина	6080	9000	9255	5480	6566
ширина	2240	2350	2700	2100	2428
высота	2820	2900	3600	2130	2672
Тип базового автомобиля	ГАЗ-53Б	ЗИЛ-130В1	МАЗ-504	ГАЗ-51А	ЗИЛ-130

Таблица 104

Характеристика гусеничных тракторов

Показатели	T-100M	T-100MGP	T-100MBGC T-100MBGP	T-4A	DТ-75	T-150
Рабочие скорости движения вперед, км/ч	2,36; 6; 45	3,78; 4,51;	2,36; 3,15;	3,47; 4,03; 5,2;	5,15; 5,74;	7,65; 8,62;
		10,13	4,51; 5,4	7,37	7,1; 8,8	10,62
Ширина гусеницы, мм	500	500	970	420	390	390
Дорожный просвет, мм	391	391	391	333	326	300
Давление, МПа	0,047	0,049	0,027	0,04	0,044	0,046
Двигатель	Д-108	Д-108ГП	Д-108Б	А-01М	СМД-14	СМД-62
Мощность двигателя, кВт	78,8	78,8	78,8	94,9	54,75	109,5
Топливо (основное)					Дизельное.	

Таблица 105

## Характеристика колесных тракторов

Показатели	«Кировец» К-700А	«Кировец» К-702	Т-150К	«Беларусь» МТЗ-82	«Беларусь» МТЗ-80
Диапазон скорости движений вперед, км/ч	3—32,5	2,3—41,2	8,53—29,12	2,01—33,4	2,01—33,4
Двигатель	ЯМЗ-238НВ	ЯМЗ-238НВ	СМД-62	Д-240	Д-240
Мощность двигателя, кВт	146,0	146,0	120,45	54,75	54,75
Топливо				Дизельное	

## Характеристика автомобилей-самосвалов

Таблица 106

Показатели	ГАЗ-93А	ГАЗ-93Б	ГАЗ-САЗ-53Б	ЗИЛ-ММЗ-554
Полезная нагрузка, т	2,2	2,2	3,5	4
Тип двигателя	ГАЗ-51	ГАЗ-51А	ГАЗ-53	ЗИЛ-130
Мощность, кВт	51,1	51,1	83,9	109,5
Вместимость платформы, м <sup>3</sup>	1,65	3,2	5—9	5—10
Направление разгрузки	Назад	Назад	На три стороны	
Время опрокидывания, с	15	15	20	15

Продолжение табл. 106

Показатели	ЗИЛ-ММЗ-555	ЗИЛ-ММЗ-555Г	ЗИЛ-ММЗ-555А
Полезная нагрузка, т	4,5	4,5	4,5
Мощность, кВт	109,5	109,5	109,5
Вместимость платформы, м <sup>3</sup>	3—4,25	3—4,25	3
Направление разгрузки	Назад	Назад	Назад
Время опрокидывания, с	15	15	15

Таблица 107

## Характеристика бортовых грузовых автомобилей

Показатели	ГАЗ-51А	ГАЗ-52-03	ГАЗ-53А	ГАЗ-66-01; ГАЗ-66-02	ЗИЛ-130	ЗИЛ-131Г	ЗИЛ-157К	ЗИЛ-131	МАЗ-500Д	
Грузоподъемность шасси, кг	2840	3015	4545	2430	560)	5	3350	4250	5300	8900
Полезная нагрузка, т	2,5	2,5	4	2	5	5	2,5	3,5	4,5	8
Полная масса буксируемого прицепа, т	2,5	2,5	4	2	8	8	3,6	4	5	12
Размеры кузова, мм										
длина	3070	3740	3740	3330	3752	4686	3570	3600	3900	4810
ширина	2070	2170	2170	2050	2326	2326	2090	2322	2430	2480
высота	610	543	680	890	575	575	355	346	887	605
База, мм	3300	3700	3700	3300	3800	4500	4225	3975	4200	3950
Колея, мм										
передних колес	1589	1577	1630	1800	1800	1800	1755	1820	2000	1970
задних колес	1650	1650	1690	1750	1790	1790	1750	1820	2000	1865
Двигатель										
типа	ГАЗ-51А	ГАЗ-52-01	ГАЗ-53	ГАЗ-66	ЗИЛ-130	ЗИЛ-130	ЗИЛ-157К	ЗИЛ-131	ЗИЛ-375	ЯМЗ-236
мощность, кВт	51,1	54,7	83,9	83,9	109,5	109,5	75,9	109,5	127,7	131,4

Таблица 108

## Техническая характеристика автомобильных прицепов и полуприцепов

Показатели	Прицепы одноосные		Полуприцепы		Прицепы двухосные	
	ТАПЗ-755	ТАПЗ-755А	ЧМПАЗ-5524П	СМЗ-710Б	СМЗ-810А	
Основной тяговый автомобиль	ГАЗ-66	ГАЗ-66	КрАЗ-258	ГАЗ-51А; ГАЗ-66	ЗИЛ-130; ЗИЛ-157К	
Грузоподъемность, т	1,5	1,5	25,5	2,5	4,5	
Колея, мм	1770	1520	1920	1590	1970	
Тормоза	—	—	С пневмо-приводом	С гидро-приводом	С пневмо-приводом	
Максимальная скорость, км/ч	80	80	25—50	60	50	
Масса прицепа, полуприцепа, кг	470	470	4500	1250	1900	

## Машины для бетонных работ

В гидroteхническом строительстве для приготовления бетонных смесей применяют бетоносмесители гравитационного (табл. 109) и принудительного действия (табл. 110).

Наша промышленность выпускает стационарные и передвижные установки. Некоторые из них оборудованы скиповым подъемником сухих составляющих бетонной смеси.

Для уплотнения бетонных смесей применяют электровибраторы, которые по принципу действия подразделяют на поверхностные (табл. 111) и глубинные (табл. 112).

Основной узел вибрационного оборудования — вибрирующий элемент, передающий колебания уплотняемой пластичной массе. Вибрирующий элемент имеет различную форму, размеры и массу (вибровкладыш, вибrosердечник, виброперегородка, виброплощадка).

Таблица 109

## Характеристика бетоносмесителей гравитационного действия

Показатели	СБ-30 (С-739А) передвиж- ной	СБ-15 (С-333Г)	СБ-16 (С-336Д)	СБ-10А (С-302И)	СБ-3 (С-230А)
Вместимость барабана по загрузке, л	250	500	500	1200	2400
Объем готового замеса, л	165	330	330	800	1600
Производительность, м <sup>3</sup> /ч	До 5	До 10	До 10	До 25	32
Угол опрокидывания барабана при выгрузке, град	45—50	52	52	55	60
Электродвигатель привода смесительного барабана	АО2-21-4	АО2-32-4	АО2-32-4	АО2-62-6	КО-32-6
типа	1,1	3	3	13	25
мощность, кВт	1400	1430	1430	950	960
частота вращения, об/мин	Ручной	Гидравлический		Пневматический	
Привод опрокидывания	800	1370	2000	3788	8050
Масса, кг					

Таблица 110

## Характеристика бетоносмесителей принудительного действия

Показатели	СБ-80 со склонным подъемником	СБ-35 (С-773)	СБ-62 (С-951)	СБ-93
Вместимость барабана по загрузке, л	250	500	1200	1500
Объем готового замеса, л	165	375	800	1000
Производительность, м <sup>3</sup> /ч	До 6,6	До 13,5	25,6	—
Электродвигатель	АО2-42-4	АО2-62-6	АО2-72-4	—
типа	5,5	14	30	40
мощность, кВт	1200	2000	4200	5000
Масса, кг				

Таблица 111

## Характеристика поверхностных вибраторов

Показатели	Типоразмеры вибраторов				
	ИВ-35	ИВ-61	- ИВ-21	ИВ-21А	ИВ-38А
Мощность трехфазного асинхронного двигателя, кВт	0,27	0,4	0,6	0,6	0,6
Частота колебаний, кол./мин	2800	1400	2800	2800	2800
Возмущающая сила, кН					
для продолжительного режима работы	1,6	3,15	5,0	5,0	10,0
для кратковременного повторного	2,0	5,0	8,0	8,0	16,0
Напряжение, В	220/380	220/380	220/380	36	220/380
Масса, кг, не более	15	31	30	30	85

Таблица 112

## Характеристика глубинных вибраторов с гибким валом

Показатели	ИВ-17 (С-727)	ИВ-27 (С-802)	ИВ-47 (С-922)
Вибрирующий наконечник			
Наружный диаметр корпуса, мм	36	51	76
Система вибрационного механизма	Планетар- ная	Планетар- ная	Планетар- ная
Частота колебаний, кол./мин	20000	15000	10000
Длина рабочей части, мм	350	400	440
Масса, кг	1,8	4,2	8,0

## Электродвигатель

Тип	Трехфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором		
Напряжение, В	36	36	36
Мощность, кВт	0,8	0,8	1,2
Частота вращения, об/мин	2800	2800	2800
Масса, кг	14	14	16,5

## Гибкий вал

Модель	В-122	В-122	В-126
Направление вращения	Правое	Правое	Правое
Диаметр сердечника гибкого вала, мм	13	13	16
Наружный диаметр брони, мм	33,6	33,6	39
Длина гибкого вала, мм	3300	3300	3350

## Оборудование для изготовления арматуры

Для правки, резки и гнутья арматурной стали на заводах железобетонных изделий, в арматурных цехах и на строительных площадках используют различное оборудование с ручным и механическим приводом.

Для резки стали различного поперечного сечения толщиной или диаметром до 20 мм можно применять ручной станок СМ-3003.

### Характеристика станка СМ-3003

Максимальное усилие на рычаге, Н	350
Максимальный размер разрезаемой стали, мм круглой	20
полосовой	8×50
Габариты станка, мм длина	590
ширина	120
высота	335
Масса, кг	35

Характеристика приводных станков для резки арматурной стали приведена в табл. 113.

Таблица 113

### Характеристика приводных станков

Показатели	С-370	СМ-3002	С-445М
Максимальное усилие на ножах, кН	350	1900	1900
Диаметр разрезаемой стали, мм До 40	32—40	40—70	
Предел прочности на растяжение стали, МПа	470	600—900	600
Число резов в минуту	33	10—15	3—7
Масса, кг	445	450	1000

Для гнутья арматуры диаметром от 6 до 40 мм предназначен станок С-146. Станок состоит из каркаса, верхней плиты, рабочего диска, привода и приспособлений для гнутья. Частота вращения рабочего диска зависит от диаметра арматуры и колеблется от 14 до 3,7. Мощность электрического двигателя 3 кВт, тип двигателя АО 32-4. Масса станка 385 кг.

Для гнутья более тяжелой арматуры (от 40 до 90 мм) применяют станки С-564 (СГА-70) и С-565 (СГА-90). Обе конструкции выполнены по одной схеме и состоят из рамы, стола-шестерни, привода, механизма отсчета угла поворота стола-шестерни и сменных роликов (для получения различных радиусов сгиба прутков). Эти радиусы изменяются от 75 до 400 мм. Масса станка С-564 (СГА-70) 2087 кг, С-565 (СГА-90) — 2250 кг.

## Оборудование для сварочных работ

При возведении гидротехнических сооружений из сборного железобетона и монтажа конструкций выполняют большой объем сварочных работ. Для сварочных работ применяют:

сварочные аппараты переменного тока для ручной дуговой сварки штучными электродами. Выпускают сварочные трансформаторы типа ТД в переносном (ТД-102 и ТД-306) и передвижном (ТД-300, ТД-500 и ТД-502) вариантах (табл. 114);

Таблица 114

### Характеристика сварочных трансформаторов

Показатели	ТД-300	ТД-500	ТД-502	ТД-102	ТД-306
Номинальный сварочный ток, А	315	500	500	160	250
Пределы регулирования сварочного тока, А	0—365	100—560	100—560	55—175	90—300
Номинальное рабочее напряжение, В	32	40	40	26,4	30
Первичная мощность, кВА	20,5	32	26,5	11,4	19,4
КПД, % не менее	88	85	85	72	72
Габариты, мм	620× ×992× ×710	570× ×720× ×835	780× ×720× ×835	240× ×435× ×535	370× ×630× ×585
Масса, кг, не более	140	210	240	38	71

сварочные аппараты постоянного тока для ручной дуговой сварки. Выпускают сварочные выпрямители типа ВД передвижные с принудительным охлаждением (табл. 115), а также с генератором, который входит в состав преобразователя ПД-501;

для сварки тонких листов арматурной стали используют аппараты для точечной сварки (табл. 116).

Таблица 115

### Характеристика сварочных выпрямителей

Показатели	ВД-306	ВД-502
Продолжительность цикла сварки, мин	5	10
Номинальный сварочный ток, А	315	500
Пределы регулирования сварочного тока, А	45—315	50—500
Номинальное рабочее напряжение, В	32,6	40
Напряжение холостого хода, В, не более	70	80
Первичная мощность, кВА, не более	21	42
КПД, %, не менее	70	69
Габариты, мм	765×735×772	550×805×1062
Масса, кг, не более	170	370
Нижний предел температуры воздуха, °С, во время работы	—40	—40
Напряжение сети, В	220 или 380	220 или 380

### Характеристика преобразователя ПД-501

Нижний предел температуры окружающей среды, °С	—40
Продолжительность цикла сварки, мин	10
Номинальный сварочный ток, А	500
Пределы регулирования сварочного тока, А	125—500
Номинальное рабочее напряжение, В	40
Марка двигателя	AB2-71-2-B
Мощность двигателя, кВт	30
Напряжение сети, В	220/380
Частота вращения, об/мин	2900
Масса, кг	545

Характеристика сварочных выпрямителей для ручной дуговой сварки. Генератор и двигатель находятся в одном корпусе на колесах.

Наша промышленность выпускает также сварочный генератор ГСО-300. Он входит в состав сварочных агрегатов с бензиновыми двигателями АСБ-300МУ1, АСБ-300-7У1, АДБ-309У1, АДБ-311У1 и с дизельными двигателями АСД-300МУ1, АДД-303У1, АДД-304У1, а также в состав преобразователей ПСО-300-2У2, ПСО-300-2Т2 и ПСО-315-МУ2. Все агрегаты предназначены для ручной дуговой сварки и резки металлов в полевых условиях.

Характеристика однофазных аппаратов для точечной сварки с радиальным ходом верхнего электрода приведена в табл. 116.

Таблица 116

Характеристика аппаратов для точечной сварки

Показатели	МТ-604	МТ-810	МТ-1214	МТ-1614
Напряжение сети, В	220 или 380	380	380	380
Мощность, А	14,8	20	50	85
Первичный ток, А	67 или 38,6	52,5	132	224
Сварочный ток, кА	6,3	8	12,5	16
Вылет электродов, мм				
максимальный	275	315	420	600
минимальный	200	200	250	350
Расстояние между электродами, мм				
максимальное	250	270	270	300
минимальное	150	150	150	180
Усилие сжатия электродов, Н	2000	3000	5000	6300
Диапазон свариваемых толщин ста- .0,2+0,2— лей, мм	-2+2	0,25+ +0,25÷ ÷3+3	0,5+ +0,5÷ ÷4+4	0,5+ +0,5÷ ÷5+5
Габариты, мм				
длина	833	1083	1230	1340
ширина	452	410	430	430
высота	1237	1410	1574	1574
Масса, кг	200	325	440	540
Максимальная производительность при сварке деталей минимальных тол- щин и рабочем ходе 10 мм, число сварок в минуту	180	200	200	200
Расход охлаждающей воды, л/ч, не более	140	180	210	230

Оборудование для газовой сварки и резки

**Ацетиленовые генераторы.** Для разложения карбида кальция водой с целью получения газообразного ацетилена применяют ацетиленовые генераторы. По ГОСТ 5190-67 ацетиленовые генераторы подразделяют по производительности (в м<sup>3</sup>/ч ацетилена): 0,5; 0,75; 1,25; 3; 5; 10; 20; 40; 80; 160; 320; по способу устройства: передвижные и стационарные; по характеру взаимодействия карбида кальция с водой: КВ — карбид в воде; ВК — вода в карбиде; ВВ — вытеснением воды; по рабочему давлению: низкого давления — до 0,01 МПа; среднего давления — от 0,07 до 0,15 МПа.

Температура воды и гашеной извести не должна превышать 80 °С, а полу-  
ченного ацетилена 115 °С.

Нормы выхода ацетилена (ГОСТ 1460-76), л/кг, приведены в табл. 117.

В табл. 118 дана характеристика ацетиленовых генераторов и станций.

**Сварочные горелки.** Это основной инструмент при газовой сварке. Для лучшего отвода тепла мундштуки горелки изготавливают из теплостойких материалов — меди или хромистой бронзы. Сварку черных и цветных металлов производят ацетиленовыми горелками.

Горелка ГС-02 является инжекторной горелкой малой мощности. Ее применяют для сварки металла толщиной от 0,5 до 7 мм.

Горелка массой 0,5 кг снабжена четырьмя наконечниками.

Горелка 13-02 является инжекторной горелкой средней мощности. Горелка массой 0,9 кг снабжена тремя наконечниками.

Таблица 117

Нормы выхода ацетилена  
(ГОСТ 1460-76), л/кг

Размеры кусков, мм	Карбид кальция сорта	
	1	2
25/80	285	265
15/25	275	255
8/15	265	245
2/8	255	235
До 2	Не регламенти- руется	
Различные	275	265

Таблица 118

Характеристика ацетиленовых генераторов

Станция, установка	Произво- дитель- ность, м <sup>3</sup> /ч	Давление, МПа		Еди- но- времен- ная загрузка, кг	Грануля- ция, мм
		макси- маль- ное в корпюсе	рабочее		
УАС-160ГР	160	0,01	0,008	600	—
УАС-80	80	0,01	0,008	300	—
УАС-40ГР	40	0,0044	0,001	240	15/25; 25/80
УАС-20Г	20	—	—	240	—
УЧН-20-3	10	0,15	0,03—0,07	25	25/80
УСК-3	10	0,15	0,07	50	25/80
УСК-1	5	0,07	0,015—0,03	12—16	15/25; 25/80
УНВ-1,25	1,25	0,0025—0,003	0,0009—0,0012	4—5	25/80
АСВ-1,25	1,25	0,15	0,01—0,07	3	25/80

Керосиново-кислородная горелка ГКР-67 предназначена для сварки, на-  
плавки и пайки черных и цветных металлов в полевых условиях. Она имеет 4  
сменных мундштука и обеспечивает устойчивое горение пламени при расходе  
горючего 0,3—2,3 кг/ч и кислорода 0,5—3,2 м<sup>3</sup>/ч.

Горелку ГАО-2 применяют для очистки металла от ржавчины и  
старой краски при давлении кислорода 0,2—0,4 МПа, ацетилена не менее  
0,01 МПа и расходе этого газа 2 м<sup>3</sup>/ч. Производительность очистки достигает  
20 м<sup>2</sup>/ч и зависит от вида и толщины краски и ржавчины. Удельный расход  
газов на 1 м<sup>2</sup> очищаемой поверхности составляет 0,1—0,3 м<sup>3</sup>.

Горелку ГЭП-2 используют для сварки термопластических материалов (по-  
лиэтилена, полипропилена и др.) газовым теплоносителем. Она имеет нагрева-  
тельный элемент мощностью 750 Вт и работает от сети напряжением 36 В.  
Теплоносителем служит азот или воздух, подаваемые к горелке под давлени-  
ем от 0,1 до 0,5 МПа.

Для ручной кислородной резки используют резаки «Факел», «Пламя»,  
«Маяк», РЗР-62, РУА-70, РУЗ-70, керосинорез РК-71. Резаки РУЗ-70 и РЗР-62  
предназначены для кислородной резки с применением газов — заменителей  
ацетилена, резаки «Маяк», «Пламя», «Факел» и РУА-70 — для ацетилено-ки-  
слородной резки.

В табл. 119 дана характеристика резаков, работающих на горючих газах;  
в табл. 120 дана характеристика керосинореза.

Таблица 119

## Характеристика резаков

Толщина разрезаемой стали, мм	Номер мундштука		Давление режущего кислорода по манометру редуктора, МПа	Расход, м <sup>3</sup> /ч			
	наружного	внутреннего		кислорода	ацетилена	пропана	природного газа
3—5	1	1	0,3	3	0,4	0,3	0,6
5—25	1	2	0,4	6	0,6	0,4	1,0
25—50	1	3	0,6	10	0,8	0,5	1,3
50—100	2	4	0,8	15	0,9	0,6	1,4
100—200	2	5	1,0	26	1,0	0,7	1,6
200—300	2	5	1,2	40	1,2	0,8	1,9

Таблица 120

## Характеристика керосинореза

Показатели	Толщина разрезаемого металла, мм			
	до 20	20—50	50—100	100—200
Номер внутреннего мундштука	1	2	3	4
Давление, МПа				
кислорода	0,4—0,5	0,5—0,7	0,7—0,9	0,9—1,1
керосина в бачке	0,15—0,3	0,15—0,3	0,15—0,3	0,15—0,3
Расход				
кислорода, м <sup>3</sup> /ч	5,4—7,6	7,6—9,8	9,8—20,2	20,2—32,6
кислорода, дм <sup>3</sup> /м	134—423	423—1090	1000—3360	3360—7230
керосина, кг/ч	0,7—0,8	0,8—0,9	0,9—1,1	1,1—1,3
керосина, г/м	25—53	53—100	100—180	180—290
Скорость резки, мм/мин	450—300	300—150	150—100	100—75

В табл. 121 приведена характеристика аппаратов для сварки полимерных пленочных и листовых материалов.

Таблица 121

## Характеристика аппаратов для сварки пленочных и листовых материалов

Характеристики	Аппараты					
	термоимпульсные			для сварки горячим воздухом		
Производительность, м/ч	15—20	15—20	15—20	16	30—40	60
Толщина свариваемой пленки, мм	<0,5	<0,4	<0,5	>1,0	>1,0	>1,0
Потребляемая мощность, кВт	0,3	0,2	0,5	0,43	0,8	—
Масса, кг	8,3	0,3	38,0	4,3	11,1	8,5
Индекс изделия	КТИ-31	—	ТСПИ-0,5-360	СО-78	—	«Пчелка»

## Электроинструмент

В настоящее время промышленность выпускает большое количество электрических инструментов, дающих наибольший экономический эффект при незначительных эксплуатационных расходах и стоимости. Это машины для сверления отверстий в различных материалах; машины для выравнивания поверхностей материалов; рубанки и пилы для обработки древесины; молотки и бетоноломы для проделывания борозд в перегородках, проемов в стенах; гайковерты для сборки и монтажа оборудования и ремонтных работ. В «Положении об организации инструментального хозяйства в строительстве» определены нормы и потребность в механизированном инструменте на основных строительных и отделочных работах.

В табл. 122 приведена характеристика ручного инструмента с электрическим приводом.

Таблица 122

## Характеристика ручного инструмента

Механизмы	Модель	Главный параметр	Мощность, Вт	Напряжение, В	Масса, кг
Установка для сверления стенных перегородок	ИЭ-1802	Диаметр сверления до 50 мм	600	220	25,2
Станок для сверления железобетона	ИЭ-1801	До 120 мм	2200	220/380	140
Сверлильная машина с двойной изоляцией	ИЭ-1020	6 мм	120	220	2
	ИЭ-1023	23 мм	400	220	6,5
Гайковерт прямой с двойной изоляцией	ИЭ-3108	16 мм	180	220	3,2
Резьборез с двойной изоляцией	ИЭ-3401	Диаметр резьбы 12 мм	400	220	7
Молоток	ИЭ-4206	Энергия удара, 3,9 Дж	270	220	8,3
	ИЭ-4212	10,0 Дж	270	220	12
Электробетонолом	ИЭ-4601	39,0 Дж	1200	220	20
Трамбовка	ИЭ-4501	Производительность по песку 3,5 м <sup>3</sup> /ч	600	220	21
	ИЭ-4503	6 м <sup>3</sup> /ч	270	220	14,5
Перфоратор	ИЭ-4701	Энергия удара, 0,1 Дж	400	220	14
	ИЭ-4702	0,3 Дж	1700	220	32,3
	ИЭ-4708	10,0 Дж	600	220	16
Пила дисковая	ИЭ-5102	Глубина пропила, 70 мм	600	220	10,5
	ИЭ-5102A	70 мм	600	36	10,5
Рубанок	ИЭ-5707	Ширина строгания, 100 мм	600	36	14,2
	ИЭ-6401	Глубина борозды до 200 мм	270	36	10,3
Заточный станок	ИЭ-9703	Диаметр круга 100 мм	180	220	16

Рыбоводные предприятия, как правило, строят на неудобных площадях, вдали от населенных пунктов, строительных баз и линий электроснабжения. Однако с первых дней строительства для освещения, отопления, пуска насосов, бетономесителей и другой техники необходима энергия. Подключение строительной площадки к линиям государственной электрической сети на первых порах затруднено по организационным и техническим причинам. Поэтому применение передвижных электростанций в рыболовственном строительстве во многих случаях оправдано и даже необходимо (табл. 123).

Таблица 123

## Характеристика передвижных электростанций

Марка	Двигатель	Генератор					
		Марка	Мощность, кВт	Напряжение, В	Максимальный ток, А	Частота тока, Гц	Масса электростанции, кг
ЖЭС-65	КДМ-46	СГС-65/6	52	230	163	50	3350
ДЭС-60Р	Д-108-1	ECC-92-6М	50	230/400	—	50	3250
ДЭСМ-30	ДДС-4	ECC-82-4М	30	230/400	—	50	1840
ЖЭС-30	Д-40Р	СГС-30/6	24	230	75	50	2100
ПЭС-15Л	ГАЗ-320Б	MCA-72/4	12	230/400	—	50	700
АДПЭС-20-1	2410,5/13	ECC-62-4М	12	230/400	—	50	950
ПЭС-12М	ГАЗ-320Б	ЧС-7	10,5	240	—	200	700
АБ-4Т/230	УД-2	ГАБ4-Т/230	4	230	12,5	20	270
АБ-4Т/230Ж	УД-2	ГАБ3-2Т/230Ж	3,2	230	10,2	50	190
АБ-2Т/230	УД-1	ГАБ2-Т/230	2	230	6,25	50	202
АБ-2Т/230Ж	УД-1	ГАБ1-6-Т/230Ж	1,6	230	5,1	50	125
«Дружба-А»	«Дружба-4»	Коротко-замкнутый асинхронный	1,0	230	4,0	200	26

**Компрессоры передвижные.** Для работы любого пневматического инструмента, а в прудовом рыбоводстве и для аэрации воды в прудах необходим сжатый воздух. Поршневые и ротационные установки служат для сжатия воздуха до рабочих давлений. Характеристика передвижных воздушных компрессоров дана в табл. 124. При пользовании компрессором, особенно поршневым, следует помнить, что смесь сжатого воздуха и паров масла является взрывоопасной. Запрещается работать при отсутствии манометра или при неисправности его.

## Характеристика передвижных воздушных компрессоров

Тип	Подача, м <sup>3</sup> /мин	Рабочее давление, МПа	Частота вращения коленчатого вала, об/мин	Мощность двигателя, кВт	Масса, кг
C-768	0,05	0,3	1440	0,27 (АОЛ-31-4)	18
0,39А	0,25	0,7	800	2,8 (А-51-4)	112
0,16А	0,5	0,4	800	2,8 (А-51-4)	154
0,38М	0,5	0,7	850	4,5 (А-51-4)	185
ВКС-6	6,0	0,6	1240	54,7	600
K-9	9,0	0,7	860	73,0	1100
ВЦ-3/8	3,0	0,8	720	—	5000
ВЦ-6/4	6,0	0,4	7200	—	1250
K-5М	6,0	0,7	730	—	1350
K-9М	9,0	0,8	730	—	6100
НП-3Э (двухступенчатый)	3	0,7	730	—	1100
НП-3М	4,0	0,7	730	—	1200
ДК-9	9,0	0,8	730	—	5500

**Водоотливные насосы.** Их используют при осушении котлованов. Характеристика насосов приведена в табл. 125.

Таблица 125

## Характеристика водоотливных насосов

Показатели	С-204	5НС-150/12	НЦС-2	НЦС-1
Двигатель	Электрический A-61	Электродизельный T-62	Бензиновый УД-2	Электрический АО2-42
Марка двигателя	120	100	120	120
Подача, м <sup>3</sup> /ч				
Мощность, кВт				
электродвигателя	7	—	—	7
двигателя	—	9,5	5,8	—
Частота вращения, об/мин	1500	1500	300	2890
Габариты, мм				
длина	1850	1800	1260	1260
ширина	550	920	665	665
высота	1200	1225	1050	1010
Масса, кг	560	865	290	260

Продолжение табл. 125

Показатели	C-569	C-374	C-247	СВ.262
Двигатель	Электрический		Бензиновый	
Марка двигателя	A2-61	АОЛ-2	УД-1	Д-300
Подача, м <sup>3</sup> /ч	250	24	35	35
Мощность, кВт				
электродвигателя	14	1,1	—	—
двигателя	—	—	3	4,4
Частота вращения, об/мин	1450	1410	2200	3000
Габариты, мм				
длина	1650	760	1200	872
ширина	720	416	550	498
высота	1250	730	1030	795
Масса, кг	480	96	240	145

Оборудование для понижения уровня грунтовых вод. Для производства работ в котлованах при высоком уровне стояния грунтовых вод необходимо понизить их уровень. Для этих целей можно использовать установку вакуумного водопонижения УВВ-2 и водопонизительную иглофильтровую установку ЛИУ-5.

Одноярусная установка УВВ-2 для осушения мелкозернистых грунтов способна понизить уровень грунтовых вод до 7 м от поверхности земли.

#### Техническая характеристика установки УВВ-2

Водопонижение установки, м <sup>3</sup> /ч	До 30
Потребляемая мощность, кВт	28
Масса, т	1,4

Для понижения уровня грунтовых вод в песчаных и супесчаных грунтах используют легкие иглофильтровые установки ЛИУ-5, состоящие из иглофильтров, всасывающих коммуникаций и двух насосных установок № 1 и 2. Каждая из этих установок предназначена для различных гидрогеологических условий работы.

#### Техническая характеристика установок

	№ 1	№ 2
Подача, м <sup>3</sup> /ч	60	До 140
Мощность двигателя, кВт	10	20
Масса насосного агрегата, кг	350	670
Полный напор Н, м	24	35

Насосная установка № 2 рассчитана на более универсальные и сложные условия работы. Длина всасывающей линии может достигать 100—200 м.

Легкие иглофильтровые установки состоят из нескольких трубчатых иглофильтров длиной до 7—9 м, общего коллектора — водосборной трубы с патрубками, расположенными на коллекторах через 0,75 м, и насосов для откачки воды. К патрубкам присоединены трубы иглофильтров. Нижний конец трубы иглофильтра устроен так, что позволяет погружать иглофильтры в грунт без бурения скважин методом подмытия.

Верхние части погруженных в грунт иглофильтров присоединяют к патрубкам общего коллектора. Каждая установка обслуживает участок длиной 80—100 м.

Легкие иглофильтровые установки используют для понижения уровня грунтовых вод до глубины 5,5 м в несвязанных и мало связанных грунтах с коэффициентом фильтрации  $K_f=1—40$  м/сут. В грунтах с плохой водоотдачей при

$K_f=0,1—1$  м/сут применяют вакуумные иглофильтровые установки, которые эффективны до глубины водоподъема 5,5 м.

Более низкие горизонты водоносных слоев грунта (до глубин 10—18 м) осушают при помощи эжекторных иглофильтровых установок. Иглофильтровые установки можно располагать в один, два или три яруса.

#### Машины для эксплуатационных работ

Для очистки каналов от наносов (заливания) и растительности широко используют следующие механизмы.

**Каналочиститель Д-490М.** Каналочиститель предназначен для очистки русел мелких каналов. Он имеет два сменимых рабочих органа: скребковый и фрезерный (роторный). Фрезерный рабочий орган служит для очистки дна каналов от наносов и ила, скребковый — для очистки, восстановления и планирования откосов.

#### Техническая характеристика Д-490М

Базовое шасси	Трактор ДТ-55АС2
Максимальная производительность, м <sup>3</sup> /ч	
скребковым рабочим органом	63
фрезерным рабочим органом	32
Глубина обрабатываемых каналов, м, при заложении откосов	
1:1,5	До 0,9
1:1,25	До 1,2
1:1	До 1,5
Мощность двигателя трактора-тягача, кВт	40
Масса, т	8,3
Удельное давление на грунт, МПа	0,03

Работа скребковой цепи как землеройного органа наиболее эффективна на торфяных и рыхлых минеральных грунтах, лишенных дернового покрова. На заполненных водой и заросших каналах с большой плотностью стеблей кустарника скребковую цепь использовать нельзя. Ею осуществляют планировку откосов канала, очищают бермы, разравнивают кавальеры.

Наиболее благоприятными условиями для работы фрезы являются: уровень воды в канале, равный 15—25 см, наименьшая плотность наносов, а также отсутствие растительности, корней и камней. В этом случае лопатки-ножи интенсивно подрезают слой наносов и выбрасывают пульпу на расстояние 8—12 м от бровки канала. В сухих минеральных грунтах фрезерный рабочий орган применять нельзя.

**Каналочиститель КОБ-1,5.** Он предназначен для очистки и восстановления каналов глубиной до 1,5 м, шириной по дну 0,4—0,8 м и заложением откосов до 1:1,5.

В качестве рабочих органов применяют две фрезы, работающие одновременно. Фреза с осью, перпендикулярной откосу, обрабатывает от наносов и растительности откосы канала и частично дно. Фреза с осью, параллельной откосу (ротор), очищает от наносов и растительности дно канала.

#### Техническая характеристика КОБ-1,5

Тип машины	Навесная на трактор Т-100 БГС-2
Производительность, м <sup>3</sup> /ч	90
Привод рабочих органов	Гидравлический
Мощность двигателя трактора-тягача, кВт	72,7
Масса, т	17,0
Удельное давление на грунт, МПа	0,036

Полную очистку канала (оба откоса и дно) выполняют за два или более проходов машины. При больших наносах или значительной деформации сечения

канала переходят на многопроходную обработку русла. Камни диаметром 60—80 мм, как правило, выбрасываются вместе с грунтом и не наносят повреждения рабочему органу. Однако камни больших размеров и другие предметы убирают из канала до прохода машины.

Целесообразно применять каналоочиститель КОБ-1,5 при ведении работ по капитальному ремонту и реконструкции каналов в торфяных и минеральных грунтах I категории.

**Роторная косилка МСР-1,2.** Ее навешивают на гусеничный трактор ДТ-55. Она состоит из диска диаметром 1,7 м, снабженного 16 ножами. Привод рабочего органа гидравлический. Косилка скашивает и удаляет растительность с откосов каналов глубиной до 1,2 м.

#### Техническая характеристика роторной косилки МСР-1,2

Техническая производительность, га/ч	0,2
Ширина захвата, м	1,7
Высота среза растительности, мм	85
Рабочие скорости, км/ч	1,63; 2,11; 2,47; 2,85
Общая масса машины, кг	7280

Рабочий орган косилки скашивает любую растительность, кроме кустарника с толщиной стебля свыше 15 мм.

Диск диаметром 1,7 м позволяет скашивать растительность с откосов канала глубиной до 1,2 м и заложением откосов 1:1 за один проход. На каналах с заложением 1:1,5 растительность скашивают за два прохода.

## ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

### Культуртехнические и земляные работы

#### Основные правила производства культуртехнических и земляных работ

**Культуртехнические работы.** При подготовке площадки под строительство рыбоводных предприятий выполняют культуртехнические работы: расчистку территории от древесно-кустарниковой растительности, корчевку пней и выравнивание поверхности. Наиболее трудоемким является удаление древесно-кустарниковой растительности.

Технология расчистки земель от древесно-кустарниковой растительности (см. ниже) обеспечивает поточное производство всего комплекса работ в течение одного года с сохранением почвенного плодородия.

Срезка и валка кустарника и мелколесья в зимний период

Кусторезы КБ4А, ДП-4, ДП-24. Бульдозеры ДЗ-17А, ДЗ-27, ДЗ-25, УБКС-1005. Агрегат для заточки ножей кусторезов и электросварочных работ

Бензомоторная пила «Дружба». Тракторы Т-74, Т-75

Срезка и разделка крупных деревьев

Сгребание срезанной и сваленной лесокустарниковой растительности в зимний период

Сжигание собранной в кучи (валы) лесокустарниковой растительности в ранневесенний период

Тракторные грабли МУК-4 уширенные (шестизубые). Корчеватели-собиратели Д-695

Факельно-форсуночное приспособление к трактору Т-74

Корчевка крупных пней со сборкой их после подсушки Сплошная корчевка пней на площадях со срезанной лесокустарниковой растительностью

Сборка пней и древесно-корневых остатков

Сжигание пней и древесно-корневых остатков

Вспашка и дискование расчищенных площадей

Сборка мелких корневых и древесных остатков и их сжигание

Планировка расчищенных площадей

Корчеватели-собиратели. Тракторные волокуши Корчевальная борона с гидравлическим управлением

Тракторные грабли МУК-4. Подборщик-перетряхиватель на базе погрузчика ПБ-35

Факельно-форсуночное приспособление к трактору Т-74. Отработанные и не подлежащие регенерации горюче-смазочные материалы

Прицепные и навесные плуги ПКБ-75, ПБН-75, ПБН-100. Тяжелые дисковые бороньи БДНТ-2,2, БДТ-2,2, БДТ-2,5А

Широкозахватные тракторные грабли разных конструкций с гидравлическим управлением. Отработанные и не подлежащие регенерации горюче-смазочные материалы

Бульдозеры ДЗ-17А, ДЗ-27, ДЗ-25. Грейдеры ДЗ-6А, ДЗ-1 с удлинителем ножа. Скреперы ДЗ-20, ДЗ-12. Планировщики П-4, П-719, П-2,8

**Земляные работы.** Строительство рыбоводных хозяйств сопряжено с выполнением большого объема земляных работ при возведении насыпей (плотин, дамб), разработке выемок и засыпке понижений в ложе прудов.

Усредненный объем земляных работ по насыпям характеризуется следующими данными (в м<sup>3</sup>/га): 3500—5000 в прудовых рыбопитомниках, 2000—3500 в полносистемных прудовых рыбоводных хозяйствах и 1000—3000 в нагульных прудовых рыбозаводах. При рытье сбросных и рыбосборно-осушительных каналов объем земляных работ составляет 300—500 м<sup>3</sup>/га. При выборочной планировке ложа рыбоводных прудов объем засыпок составляет 150—500 м<sup>3</sup>/га.

Уровень механизации земляных работ в рыболово- хозяйственном строительстве достаточно высок. Однако степень механизации земляных работ при выполнении небольших объемов работ и в труднодоступных местах еще низка.

К производству земляных работ приступают только после геодезической разбивки сооружений в плановом и высотном отношении. Порядок и способы производства земляных работ устанавливают проектом. До начала земляных работ следует закончить устройство водоотвода, при необходимости провести мелиоративные мероприятия по водоотливу или понижению уровня грунтовых вод. Перебор грунта ниже проектных отметок заложения фундаментов и других подземных сооружений не допускается. При производстве земляных работ не допускаются загрязнения сельскохозяйственных и других земель производственными и другими отходами, а также сточными водами. При производстве и приемке земляных работ необходимо руководствоваться требованиями СНиП III—8—76, СНиП III—45—76; СНиП III—4—79.

### Строительные свойства грунтов

**Зерновой состав.** Зерновой состав грунтов (размер частиц в мм) приведен ниже.

Валуны и камни	400—100
Галька и щебень	100—10
Гравий	10—2
Песок	2—0,1
Пыль	0,1—0,005
Глина	0,005

Объемная масса скелета грунта (плотность,  $t/m^3$ ) наиболее распространенных видов приведена ниже.

Гранит	2,3—2,7
Известняк (разный)	1,95—2,15
Песчаник (разный)	2,0—2,65
Песок кварцевый	1,43—1,86
Супесь аллювиальная	1,49—1,65
Суглинок аллювиальный	1,49—1,63
Глина аллювиальная	1,44—1,71
Торф	0,5—0,8

**Пористость и коэффициент пористости.** Для количественной оценки объема, занимаемого в грунте порами, служат два показателя — пористость и коэффициент пористости (табл. 126).

Таблица 126  
Пористость и коэффициент пористости некоторых видов грунта

Грунт	Пористость, %	Коэффициент пористости
Песчаник (разный)	2—40	0,20—0,67
Песок аллювиальный	38—42	0,61—0,72
Супесь	39—43	0,64—0,75
Суглинок аллювиальный	36—44	0,56—0,79
Глина	40—60	0,67—1,5
Ил	60—90	1,5—9

**Влажность.** При содержании воды до 5 % грунты относят к сухим, от 5 до 30 % — к влажным и более 30 % к мокрым грунтам.

Уплотнение грунта в качественных насыпях производится при оптимальной влажности  $W_o$ . Ориентировочное значение оптимальной влажности укладываемого грунта принимают:

для связных грунтов и сильно пылеватых мелкозернистых песков

$$W_o = (0,98 - 0,99) W_p;$$

для несвязных грунтов

$$W_o = (0,74 - 0,75) W_t,$$

где  $W_p$  — влажность грунта на пределе раскатывания в проволоку;  $W_t$  — влажность грунта на пределе текучести.

В процессе разработки грунта разрыхляется и первоначальный его объем возрастает. Разрыхляемость грунта определяют по величине коэффициента первоначального разрыхления  $K_{p.p}$  (для грунтов, пролежавших в отвале менее 6 мес и не подвергавшихся механическому уплотнению) или коэффициента остаточного разрыхления  $K_{o.p}$  для грунтов, подвергавшихся механическому уплотнению или пролежавших в отвале более 6 мес (см. ниже).

	$K_{p.p}$	$K_{o.p}$
Песок и супесь без примеси	1,08—1,17	1,01—1,025
Мелкий и средний гравий, растительный грунт с примесями, лесс нормальной влажности, песок с примесями щебня и гравия, легкий и лёссовидный суглинок, супесь с примесью гравия и щебня	1,14—1,28	1,015—1,05
Торф	1,20—1,30	1,03—1,04
Глина мягкая, жирная, лёсс сухой, суглинок тяжелый	1,24—1,30	1,04—1,07
Галька крупная, глина ломовая, моренная, сланцевая, суглинок с примесью щебня и гравия, суглинок тяжелый с примесью щебня и гравия	1,26—1,32	1,06—1,09
Скальные разрыхленные грунты	1,45—1,50	1,20—1,30

Углы естественного откоса грунтов в разрыхленном состоянии в зависимости от влажности приведены в табл. 127.

Таблица 127

Углы естественного откоса грунта в разрыхленном состоянии

Наименование грунтов	Состояние грунтов		
	Сухие		Влажные
	Уклон откоса, град	Отношение высоты к заложению	
Растительная земля	40	1:1,2	35
Песок	30—35	1:1,75—1,4	32—40
крупный	28—30	1:1,9—1,75	35
средней крупности	25	1:2,15	30—35
мелкий	40—50	1:1,2—0,85	35—40
Суглинок	40—45	1:1,2—1	35
Глина жирная	35—40	1:1,4—1,2	35
Гравий	40	1:1,2	25
Торф без корней			

Продолжение табл. 127

Наименование грунтов	Состояние грунтов		
	Влажные		Мокрые
	Отношение высоты к заложению	Уклон откоса, град	
Растительная земля	1:1,4	25	1:2,15
Песок	1:1,6—1,2	25—27	1:2,15—2
крупный	1—1,4	25	1:2,15
средней крупности	1:1,75—1,4	15—20	1:3,75—2,75
мелкий	1:1,4—1,2	25—30	1:2,15—1,75
Суглинок	1:1,4	15—20	1:3,75—2,75
Глина жирная	1:1,4	30	1:1,75
Гравий	1:2,15	15	1:3,75
Торф без корней			

Распределение грунтов по группам в зависимости от способа разработки приведено в табл. 128, удельные давления строительных машин на грунт — в табл. 129.

Таблица 128

## Группы грунтов при различных способах разработки

Способ разработки	Грунты		
	несвязные и связные, разрабатываемые без рыхления	очень плотные, связные и полускальные, требующие рыхления	скальные, разрабатываемые только после рыхления
Вручную	I—III	IV	V—XI
Землеройными машинами	I—III	IV—VI	VI
экскаваторами землеройно-транспортными	I—III	—	—
Гидромеханизацией	I—VI	—	—

Таблица 129

## Удельное давление основных типов строительных машин на грунт, МПа

Машины	Ходовое оборудование	Удельное давление на грунт
Одноковшовые экскаваторы общестроительные $q = 0,15-0,4 \text{ м}^3$ $q = 0,5-1,25$	Гусеницы »	0,035—0,04 0,065—0,088
мелиоративные и торфяные $q = 0,25-0,65 \text{ м}^3$	Уширенные гусеницы	0,015—0,020
общестроительные колесные $q = 0,15-0,5 \text{ м}^3$	Пневматические шины »     »	0,50—0,55 0,40—0,60
Прицепные скреперы	Гусеницы »	0,022 0,041—0,057
Бульдозеры на тракторах мощностью 39,69 кВт 55,12—220,65 кВт		

## Механизированная разработка грунта

Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами. Рабочее оборудование одноковшовых экскаваторов используют в зависимости от характера выполняемых работ: прямую лопату — для разработки грунта, находящегося выше уровня стоянки экскаватора; обратную лопату — для разработки грунта, расположенного ниже уровня стоянки экскаватора (в основном при рыхле траншей и небольших котлованов); драглайн — для разработки грунта, расположенного ниже уровня стоянки экскаватора, в основном при рыхле каналов, отсыпке насыпей, расчистке русел рек, на вскрышных работах и т. п.

В табл. 130 показана область применения рабочего оборудования одноковшовых экскаваторов.

В зависимости от месячного объема земляных работ выбирают соответствующую вместимость ковша экскаватора.

Месячный объем земляных работ, тыс. м <sup>3</sup>	Вместимость ковша, м <sup>3</sup>
Не менее 20	0,65
20—60	1—1,25
60—100	2
Свыше 100	2—4

Таблица 130

## Область применения рабочего оборудования одноковшовых экскаваторов

Рабочее оборудование	Вместимость ковша, м <sup>3</sup> , при разработке грунта группы		Вид работ	Условия работ
	I—III	IV—VI		
Прямая лопата	От 0,15 до 2,0	От 0,5 до 5,0	Разработка котлованов, резервов, траншей с погрузкой тальных вод ниже уровня грунта в транспорт и в не-значительном количестве с При уровне грунтовых вод выше разработки с применением водоотлива или водопонижения	При уровне грунтовых вод ниже погрузкой тальных вод в транспорт и в не-значительном количестве с При уровне грунтовых вод выше разработки с применением водоотлива или водопонижения
Обратная лопата	От 0,15 до 0,65	От 0,5 до 1,6	Рытье траншей, небольших котлованов с погрузкой грунта в транспорт и укладкой в отвал	Независимо от уровня грунтовых вод. При притоке воды, препятствующем производству работ с водопонижением или водоотливом
Драглайн	От 0,25 до 2,0	От 0,5 до 2,0	Разработка котлованов, траншей и каналов при работе по возведению насыпей из резервов, при добыче песка и гравия из-под воды с укладкой грунта в отвал и погрузкой в транспорт	То же

Грузоподъемность автосамосвалов (табл. 131) назначают в зависимости от вместимости ковша экскаватора и дальности транспортировки грунта.

Таблица 131

## Рекомендуемая грузоподъемность автосамосвалов, т

Дальность транспортировки грунта, км	Вместимость ковша экскаватора, м <sup>3</sup>						
	0,4	0,65	1,0	1,25	1,6	2,5	4,6
0,5	4,5	4,5	7	7	10	—	—
1,0	7,0	7	10	10	10	12	27
1,5	7,0	7	10	10	12	18	27
2,0	7,0	10	10	12	18	18	27
3,0	7,0	10	12	12	18	27	40
4,0	10,0	10	12	18	18	27	40
5,0	10,0	10	12	18	18	27	40

Основными схемами производства работ экскаваторами являются боковая и лобовая.

При боковой схеме разработки грунта с продольными боковыми забоями ось перемещения экскаватора находится за пределами разрабатываемого

массива. Экскаватор, разрабатывая грунт, перемещается параллельно оси забоя, отсыпает его в отвалы или грузит в транспортные средства сбоку экскаватора параллельно оси его движения. По этой схеме разрабатывают грунт экскаваторами, оборудованными прямой лопатой, при работе в карьерах или рыхте котлованов, а также экскаваторами, оборудованными обратной лопатой или драглайном при рытье траншей, каналов и отсыпке дамб из резервов.

При боковой схеме разработки грунта наиболее полно используются рабочие параметры экскаваторов и повышается их производительность за счет уменьшения угла поворота стрелы для погрузки грунта в транспортные средства или отсыпке в отвал.

Лобовую схему разработки грунта в карьерах или выемках применяют при крутых склонах, не допускающих устройства подъездных путей выше уровня стоянки экскаватора, в основном при рытье каналов водоподающей и сбросной сетей прудовых хозяйств, прокладке трубопроводов и т. п. В этом случае экскаватор перемещается по оси забоя. Грунт грузят в транспортные средства или в отвал при нешироких выемках (каналов, траншей).

В лобовых забоях наиболее эффективно работают экскаваторы, оборудованные обратной лопатой или драглайном, так как при этих видах рабочего оборудования забой находится ниже уровня стоянки экскаватора, что позволяет отсыпать грунт в отвал или грузить в транспортные средства с наименьшим углом поворота стрелы.

В табл. 132 приведена производительность экскаваторов с прямой лопатой и драглайном.

Для повышения производительности экскаваторов рекомендуется ковш прямой лопаты загружать в основном в нижней части забоя на участке от его подошвы до уровня напорного вала стрелы, что способствует большему усилию резания; применять ковши увеличенной вместимости при работе на легких грунтах; грунт из ковша высыпать с наименьшей высоты во избежание поломки автосамосвалов.

Таблица 132  
Производительность экскаваторов, м<sup>3</sup> в смену

Группа грунта	Прямая лопата при вместимости ковша, м <sup>3</sup>			Драглайн при вместимости ковша, м <sup>3</sup>				
	0,25—0,3	0,5—0,65	0,8	0,25	0,35	0,5	0,65	
I	150—175	340—440	520	150	210	320	410	500
II	125—140	275—360	410	115	165	260	340	420
III	82—105	220—285	350	75	120	200	260	320
IV	—	155—205	240	—	—	135	185	235
V	—	115—150	180	—	—	100	135	170
VI	—	96—130	155	—	—	85	110	135

Разработка грунта с погрузкой в транспортные средства								
I	150—175	340—440	520	150	210	320	410	500
II	125—140	275—360	410	115	165	260	340	420
III	82—105	220—285	350	75	120	200	260	320
IV	—	155—205	240	—	—	135	185	235
V	—	115—150	180	—	—	100	135	170
VI	—	96—130	155	—	—	85	110	135

#### Разработка грунта с отсыпкой в насыпь или отвал

I	190—220	410—540	650	190	260	400	520	620
II	115—180	350—455	520	145	210	320	420	520
III	105—130	275—360	440	95	150	250	320	400
IV	—	195—260	310	—	—	170	230	290
V	—	145—195	230	—	—	125	165	200
VI	—	120—160	195	—	—	105	140	175

Разработка грунта скреперами. При строительстве земляных гидротехнических сооружений, особенно при возведении дамб, используют скреперы с ковшом вместимостью 3 м<sup>3</sup> и более.

Загрузку ковша скрепера производят при первой передаче трактора, когда он развивает наибольшее тяговое усилие. Глубина резания зависит от природы грунта (табл. 133). При недостаточной мощности трактора полностью заполнить ковш невозможно. В таких случаях используют толкач (табл. 134). Трактор-

Таблица 133  
Наибольшая толщина стружки, срезаемой скрепером

Вместимость ковша скрепера, м <sup>3</sup>	Мощность трактора, кВт		Толщина стружки, м, в грунтах			
	Тягач	Толкач	песке	супеси	суглинке	глине
2,75	39,69	39,69	0,15	0,12	0,1	0,07
6,0	73,5	58,8	0,2	0,15	0,12	0,09
10,00	102,0	73,5	0,3	0,2	0,18	0,14
15,00	176,4	102,9	0,35	0,25	0,21	0,16

Примечание. В числителе дана максимальная толщина стружки при работе скрепера без толкача, в знаменателе — с толкачом.

толкач, упираясь в буфер скрепера, помогает тягачу перемещать скрепер до полной загрузки его ковша, благодаря чему уменьшается длина пути и продолжительность набора грунта.

Транспортировать груженые скреперы следует по ровной и уплотненной поверхности. Неровная рыхлая поверхность дорог требует больших тяговых

Таблица 134  
Число скреперов (минимально рекомендуемое), обслуживаемых одним трактором-толкачом

Расстояние перемещения грунта, м	Вместимость ковша скреперов, м <sup>3</sup>			
	прицепных		самоходных	
	до 6	8—10	8—10	15
100	2	2	—	—
250	4	3	2	—
500	5	4	3	4—5
750	—	6	4	7—8
1000 и более	—	—	6	9—12

усилий трактора, уменьшает его скорость, увеличивает расход горючего. В табл. 135 приведены наибольшие уклоны дорог.

Грунт разгружают на прямом участке пути при малой скорости. Перед началом разгрузки трактор с транспортной скоростью переводят на первую или вторую передачу, заслонку поднимают и ковш наклоняют для разгрузки. Слой грунта разравнивают ножом ковша при высыпании.

Толщину разгружаемого слоя регулируют путем опускания ковша (табл. 136).

Таблица 137

Схемы движения скреперов и область их применения

Таблица 135  
Наибольшие уклоны землевозных дорог для скреперов

Тип скрепера	Направление	
	с грузом	без груза
Прицепной	0,15 0,25	0,17 0,3
Самоходный	0,12 0,2	0,15 0,25

Примечание. В числителе указаны подъемы дорог, в знаменателе — уклоны спусков.

Скреперы в зависимости от расположения забоев и мест отсыпки грунта движутся по различным схемам. Схему движения скрепера выбирают, руководствуясь следующими требованиями. Забой должен быть такой длины, чтобы ковш скрепера загружался полностью. Длина фронта разгрузки должна обеспечивать разгрузку ковша. Число поворотов, подъемы в загруженном состоянии и спуски должны быть уменьшены до предела.

Таблица 136  
Наибольшая толщина слоя грунта, выгружаемого скрепером, и дорожный просвет под ножами скрепера

Параметр	Вместимость ковша скрепера, м <sup>3</sup>			
	3	6—8	10	15
Максимальная толщина слоя выгружаемого грунта	—	0,35	0,4—0,5	0,4—0,5
Дорожный просвет под ножами скрепера в транспортном положении	0,23	0,5	0,55	0,55

Наиболее распространенные схемами разработки грунта скреперами являются приведенные в табл. 137.

Производительность скреперов зависит от дальности транспортировки грунта (табл. 138).

Схема движения скрепера	Максимальная высота или глубина земляного сооружения, м	Область применения
По зигзагу	2,5—6,0	Возвведение насыпей из грунтов односторонних или двусторонних резервов при длине участка работ 200 м и более
	2,5—6,0	Разработка выемок с укладкой грунта в односторонний или двусторонний кавальер при длине участка работ 200 м и более
По эллипсу	4,0—5,0	Возвведение насыпей из грунтов односторонних резервов при длине участка работ до 100 м; планировочные или вскрышные работы с поперечной разработкой грунта
	4,0—7,0	Разработка выемок с укладкой грунта в насыпь или кавальер при длине участка работ до 100 м
По восьмерке	1,0—1,5	Планировочные или вскрышные работы с продольной разработкой грунта
	4,0—6,0	Возвведение насыпей из грунтов боковых резервов при длине участка работ до 200 м
По спирали	4,0—6,0	Разработка выемок с укладкой грунта в насыпь или кавальер при длине участка работ до 200 м
	1,0—1,5	Планировочные или вскрышные работы
Челночно-поперечная	2,0—2,5	Возвведение широких насыпей из грунтов двусторонних резервов
	2,0—2,5	Разработка широких выемок с укладкой грунта в кавальеры
Челночно-поперечная	4,0—6,0	Разработка выемок с укладкой грунта в двусторонние отвалы при ширине выемки не менее длины пути набора ковша
	1,0—1,5	Планировочные или вскрышные работы
Челночно-поперечная	4,0—6,0	Возвведение насыпей из грунтов двусторонних резервов
	4,0—6,0	Разработка выемок с укладкой грунта в двусторонние отвалы

Производительность скреперов повышают за счет следующих мероприятий. Набор грунта производят под уклон до 4°, так как при этом используется сила тяжести и инерции агрегата. Применяют трактор-толкач, который позволяет полностью использовать вместимость ковша скрепера при наборе грунта. Оставляют гребень шириной 140—180 см между двумя проходами скрепера и при последующем проходе забирают грунт с этого гребня. Выбирают оптимальную толщину стружки при наборе грунта (для песчаных и супесчаных грунтов 15—25 см, для плотных связных — 10—12 см). Плотные грунты предварительно рыхлят на толщину снимаемой скрепером стружки.

Эти мероприятия способствуют сокращению времени резания и полной загрузке ковша скрепера.

Разработка грунта бульдозерами. Бульдозеры применяют для возведения насыпей (дамб) высотой до 2 м из грунта боковых резервов, разработки выемок и котлованов, планировки площадок и разравнивания отсыпанного грунта.

Таблица 138

Производительность, м<sup>3</sup>/смену, скреперов при разработке и перемещении грунта

Дальность транспортировки грунта, м	Вместимость ковша скрепера, м <sup>3</sup>									
	3		до 6—8		10		15			
	легкий	средний	легкий	средний	легкий	средний	тяжелый	легкий	средний	тяжелый
50	360	295	750	620	—	—	—	—	—	—
100	245	205	555	470	720	800	700	940	980	880
200—250	150	130	365	315	480	500	450	610	650	580
300	105	95	270	235	—	—	—	—	—	—
400	85	75	215	190	—	—	—	—	—	—
500	70	60	180	160	330	360	320	415	455	415
600	58	52	155	135	—	—	—	—	—	—
700	50	45	135	120	—	—	—	—	—	—
800	—	—	120	105	—	—	—	—	—	—
1000	—	—	98	88	200	215	190	255	270	255
1200	—	—	82	74	—	—	—	—	—	—
1400—1500	—	—	71	60	135	145	135	175	190	175
1600	—	—	63	54	—	—	—	—	—	—
2000	—	—	—	—	105	120	105	135	150	135
3000	—	—	—	—	72	80	72	96	104	96
5000	—	—	—	—	40	48	40	56	64	56

та в насыпях, засыпки траншей, котлованов и ям. При дальности перемещения до 50—70 м бульдозеры используют для производства вскрышных работ в карьерах и срезки растительного грунта в основании насыпей.

Кроме того, бульдозеры широко используют как вспомогательные машины в комплексе с экскаваторами и скреперами.

При комплексной работе со скреперами на отсыпке грунта из боковых резервов бульдозеры следует применять для отсыпки нижней части насыпи (дамбы) на высоту до 1—1,5 м.

Использование бульдозеров для перемещения грунта на расстояние свыше 30 м малоэффективно из-за больших потерь грунта в пути.

Производительность бульдозера в основном зависит от дальности перемещения грунта (табл. 139), объема грунта, сохраняемого на отвале к концу рабочего хода, а также скоростей рабочего и холостого ходов.

Производительность бульдозера повышают за счет применения гребенчатой схемы резания грунта в забое (по сравнению с обычной схемой резания). Кроме того, применяют способ резания грунта под уклон (при этом высвобождается часть тягового усилия трактора, используемого на большую глубину резания и скорость перемещения). Устраивают козырьки и открылок для увеличения емкости отвала и уменьшения потерь грунта при транспортировке. Возвращают бульдозер на переднем ходу с высокой скоростью при перемещении грунта на расстояние выше 50 м. Устраняют потери грунта при траншейном методе работы (бульдозер по одному следу делает ряд проходов, срезая грунт, затем при перемещении грунта по образовавшейся траншее потери его исключаются).

Разработка грунта грейдерами. Грейдеры и автогрейдеры применяют для профилирования и планировки поверхности земляного полотна дорог, устройства корыта для дорожного покрытия, возведения дамб и насыпей высотой до 1 м, нарезки кюветов, нагорных канал, водоподдающих и сбросных каналов глубиной до 0,8 м, планировки откосов насыпей и выемок, устройства дорожных покрытий путем смешения битуминозных и каменных материалов и т. д.

Работа грейдеров и автогрейдеров, несмотря на конструктивные различия,

Таблица 139

Производительность бульдозеров при разработке и транспортировке грунтов на расстояние до 100 м (м<sup>3</sup>/смену)

Дальность перемещения, м	Бульдозеры на базе тракторов мощностью 58,8—73,5 кВт			Бульдозеры на базе тракторов мощностью 39,69—55,12 кВт		
	Группа грунтов					
	I	II	III	I	II	III
10	1050	820	680	525	390	310
20	650	520	435	295	220	175
30	470	380	320	205	155	125
40	370	300	255	160	115	95
50	305	250	210	130	95	78
60	255	210	180	100	80	65
70	225	185	155	93	68	57
80	200	165	140	82	61	47
90	175	145	125	74	55	44
100	160	130	110	66	49	40

Приложения: При возведении насыпей из боковых резервов высотой 0,5—0,75 м производительность бульдозеров следует умножить на 1,05—1,1, при высоте насыпи до 1,5 м — умножить на 0,9—0,85.

2. При планировке поверхности со срезкой неровностей до 15 см производительность бульдозеров мощностью 58,8—73,5 кВт равна 19,5—20,5 тыс. м<sup>2</sup> в смену; бульдозеров мощностью 39,69—55,12 кВт—13,5 тыс. м<sup>2</sup> в смену.

в основном аналогична и состоит из ряда последовательных двусторонних проходов машин. Число проходов зависит от поперечного профиля земляного сооружения, типа грейдера и плотности грунта.

Грейдеры используют на грунтах I и II групп; грунты III группы предварительно рыхлят. Рациональная работа грейдеров и автогрейдеров зависит от правильной установки углов захвата, резания и наклона отвала (табл. 140), максимального использования конструктивных особенностей и тяговой мощности их.

Наибольшая производительность грейдеров достигается при использовании их на планировочных и отделочных земляных работах, поэтому их целесообразно применять в комплекте с бульдозерами, канавокопателями, смесителями и т. д., когда они выполняют только отдельные технологические операции по строительству земляных сооружений.

Таблица 140

Углы установки отвала

Операция	Углы, град		
	захвата	резания	наклона

Резание (первые проходы по каждому слою резерва)

грунты неразрыхленные I группы	40—50	40	До 15
грунты II и III групп разрыхленные	35—40	45	» 13
последующие (после пробивочного) проходы	35—45	45	3—5
Перемещение грунтов всех групп	40—50	45—50	3—5
Разравнивание грунтов всех групп	55—60	45—60	До 1,5

**Уплотнение грунта.** При возведении плотин и дамб грунт уплотняют по-слойно с целью увеличения его несущей способности, уменьшения сжимаемости и снижения водопроницаемости.

Толщину уплотняемого слоя грунта и количество проходов машины по одному и тому же месту устанавливают в зависимости от вида грунта, его влажности и типа уплотняющей машины.

Процесс уплотнения грунта в основном зависит от его влажности. Наиболее эффективным является уплотнение грунта при влажности, близкой к оптимальной и определяемой по данным пробного уплотнения. Для предварительных расчетов оптимальную влажность грунтов в процентах принимают равной нижеприведенным данным.

Песчаные	8—15
Супесчаные	9—15
Суглинистые	12—15
Тяжелые суглинистые	16—20
Глинистые	19—23

Перед уплотнением сухие грунты увлажняют с помощью поливочных машин в насыпи (реже в карьере). Переувлажненные грунты подсушивают на картах укладки в насыпи. Для ускорения подсушки грунт рыхлят путем боронования или перепахивания.

Уплотнение грунта производят машинами статического, динамического и вибрационного действия.

Наибольшее применение для уплотнения грунта в насыпях получили машины статического действия — катки (гладкие, кулачковые, пневмационные и решетчатые) (табл. 141).

Катки нельзя использовать в труднодоступных местах, при большой крутизне уплотняемой поверхности ( $<1:5$ ) и уплотнении грунта на глубину более 0,5 м. В таких местах применяют экскаватор драглайн с рабочими органами в виде трамбующей плиты, или вальцовой трамбовки.

В зависимости от размеров поперечных сечений отсыпаемых насыпей назначают схемы движения катков при послойном уплотнении грунта.

Уплотнение грунта ведут от бровок насыпи на расстояние до 0,5 м к середине с перекрытием каждого следа уплотняющей машины на 10—15 см.

Таблица 141

Тип катков	Условия применения	Масса, т	Толщина слоя $H_0$ , м	Число проходов	
				Связные грунты	Несвязные грунты
С гладким вальцом	Несвязные грунты	3—5	0,15	—	4—10
То же, моторные	Несвязные грунты в стесненных условиях	9—18	0,25	—	4—6
Кулачковые	Связные грунты	5 9 18 30	0,25 0,3 0,3 $0,4(0,65)$	6—14 6—14 6—12 4—10	— — — —
Пневмационные	Любые грунты	5 10 25 45	0,15 0,25 0,4 0,5	— — 6—12 6—12	4—8 4—8
Решетчатые	Связные комковатые и гравелистые грунты	30	0,4	6—10	—
Вибрационные	Несвязные грунты	3 6	0,4 0,6	—	3—4

**Транспортировка грунта.** Способы транспортировки грунта устанавливают путем технико-экономического сравнения вариантов в проекте производства земляных работ.

Выбор вида транспортных средств зависит от объема и срока производства работ, дальности перемещения грунта и местных условий (табл. 142).

Таблица 142

Условия применения транспортных средств в рыбохозяйственном строительстве

Вид транспорта	Грузоподъемность, т	Вместимость кузова по грунту, м <sup>3</sup>	Дальность перемещения, км	Требования к путям		
				Максимальные уклоны	Минимальные радиусы поворота, м	
Автосамосвалы	2,25—10	1,5—8,0	0,5—5	0,08	20	3,5—7,0
Землевозы	6—18	3—9	0,2—5	0,10	8—10	3,5—7,0
Прицепы к гусеничным тракторам	24—30	9—12	0,1—1,0	0,15	8—10	3,5—7,0

При строительстве рыбоводных предприятий для производства земляных работ широко используют автомобильный транспорт как наиболее маневренный, а также тракторы-тягачи с прицепами. Для транспортировки грунта от экскаваторов применяют автосамосвалы грузоподъемностью от 2,5 до 10 т. Наибольшей производительности достигают, если кузов автосамосвала в 3—7 раз больше вместимости ковша экскаватора. При транспортировке грунта на расстояние до 1 км при неблагоприятных дорожных условиях экономичнее использовать тягачи с прицепами или землевозы.

Количество транспортных средств определяют из условия бесперебойной работы экскаватора по формуле

$$N = \frac{t_{\Pi} + 2L/v_{cp} + t_p + t_m}{t_{\Pi}},$$

где  $t_{\Pi}$  — продолжительность погрузки, мин;  $2L/v_{cp}$  — продолжительность пребываания грузом и без него при расстоянии перевозки  $2L$ , км, и средней скорости движения  $v_{cp}$ , км/мин;  $t_p$  — продолжительность разгрузки, мин;  $t_m$  — продолжительность маневрирования транспортных средств.

**Водоотлив и понижение уровня грунтовых вод.** Открытый водоотлив является простым и экономичным способом осушения котлована. Этот способ применяют в условиях, когда уровень грунтовых вод расположен ниже отметки заложения основания сооружения, а также нет напорных водоносных горизонтов.

Для сбора воды по дну котлована устраивают водоподводящие канавки вдоль подошвы откосов к приямкам (зумпфам), стенки которых укрепляют шпунтом с фильтрующей обсыпкой.

Мощность водоотливного насоса подбирают по количеству поступающей воды путем пробных откачек. Для откачивания воды применяют центробежные насосы. Для откачки сильно загрязненной воды с глубины до 5 м используют диафрагмовые насосы.

Искусственное понижение уровня грунтовых вод (водопонижение) осуществляют при разработке котлованов в несвязанных грунтах со значительным притоком грунтовых вод, в основном с помощью легких иглофильтровых установок. Установки типа ЛИУ просты по конструкции, надежны в работе и наиболее эффективны на чистых песчаных и песчано-гравелистых грунтах, имеющих коэффициент фильтрации от 1 до 50 м/сут. Одной установкой понижают уровень грунтовых вод на глубину до 5 м от оси насоса. Для понижения уровня грунтовых вод на глубину более 5 м применяют дополнительные ступени установок.

Иглофильтры погружают при помощи струи воды, подаваемой насосом под напором через шланг и иглофильтр к его наконечнику. В процессе погружения вокруг иглофильтра образуется освобожденная от грунта полость, в 2–3 раза большая диаметра иглофильтра. При мелкозернистых песках эту полость засыпают чистым крупнозернистым песком или мелким гравием.

Приемку в эксплуатацию водопонизительных установок производят в соответствии с требованиями СНиП III–9–74.

### Разработка грунта вручную

Разработка грунта вручную относится к наиболее тяжелым и трудоемким операциям. Ее осуществляют лишь при небольшом объеме работ, зачистке котлованов после работы механизмов, засыпке котлованов и траншей. Для предохранения уложенных трубопроводов от повреждения перед засыпкой траншей механизированным способом вручную подбивают пазухи и предварительно присыпают трубопровод грунтом (на высоту 15–20 см).

Вручную выполняют планировочные работы в труднодоступных для механизмов местах.

Для ручной разработки грунтов применяют штыковые и подборочные лопаты обыкновенного типа, для рыхления плотных грунтов используют кирки, ломы, клинья и кувалды.

### Контроль за качеством земляных работ и их приемка

Контроль за качеством земляных работ, осуществляется в процессе строительства, заключается в систематическом наблюдении за выполнением работ в соответствии с проектом, строительными нормами, правилами и техническими условиями.

Контрольные пробы для определения основных характеристик уложенного в плотины и дамбы грунта отбирают в зависимости от качества грунта, объема работ и местных условий (табл. 143) равномерно по всему сооружению.

Таблица 143

#### Отбор контрольных проб в напорных насыпях гидротехнических сооружений

Грунты	Методы отбора грунта	Характеристика грунта	Объем уложенного грунта на контрольную пробу при возведении гидротехнических сооружений
Глинистые и песчаные без крупных включений	Металлическими цилиндрами	Объемная масса, влажность Прочие характеристики грунта (для сооружения I и II классов)	100–200 м <sup>3</sup> 20–50 тыс. м <sup>3</sup>
Гравелисто-галечные и мелкозернистые (с включением крупных фракций)	Из шурфиков (лунок)	Объемная масса и влажность Гранулометрический состав Прочие характеристики грунта (для сооружений I и II классов)	200–400 м <sup>3</sup> 1–2 тыс. м <sup>3</sup> 20–50 тыс. м <sup>3</sup>

При контроле за укладкой материала в фильтры проверяют толщину отсыпаемых слоев и гранулометрический состав используемого материала, а также соответствие этих данных требованиям проекта сооружения.

Приемку оснований сооружений по требованию заказчика или подрядчика осуществляют с участием геолога. Привлечение геолога и выполнение необходимых исследований грунтов обеспечивает заказчик.

При приемке работ по планировке ложа прудов и водохранилищ устанавливают соответствие спланированной поверхности проектным данным отметок и уклонов, а также проверяют отсутствие переувлажненных участков и местных просадок грунта.

К акту приемки выполненных работ должны быть приложены исполнительные поперечные профили сооружений с нанесенными на них значениями плотности грунта в отдельных точках и данными о гранулометрическом составе уложенного грунта.

Принимая работы по пригрузке экрана и понура плотины, необходимо проверять качество, толщину и заданное уплотнение пригрузки.

Отклонения размеров земляного сооружения от проектных не должны превышать допускаемых величин, приведенных в табл. 144.

Таблица 144

#### Допускаемые отклонения размеров земляного сооружения

Отклонение	Допускаемое отклонение	Способ проверки
Отклонение отметок бровки или оси земляного сооружения	±0,05 м	Нивелировка
Отклонение от проектного продольного уклона dna канала, траншеи, дренажа и т. п.	±0,0005	»
Уменьшение минимально допустимых уклонов dna каналов и дrena- жея	Не допускается	»
Увеличение крутизны откосов земляных сооружений	Не допускается	Промеры не менее чем в двух поперечниках на каждом пикете То же
Уменьшение крутизны окосов дренажных призм из каменной наброски плотин	±5–10%	Промеры через 50 м
Отклонение по ширине насыпных берм	±0,15 м	Промеры через 50 м, а также в местах выпусков
Отклонение в поперечных разме- рах дренажных траншей	±0,05 м	Промеры через 50 м
Отклонения в поперечных разме- рах каналов	±0,1 м	Промеры через 50 м
Уменьшение поперечных размеров кювета	Не допускается	Промеры через 50 м, а также в местах выпусков
Отклонение от проекта верти- кальной планировки		Нивелировкой через 50 м
по уклонам спланированной территории	±0,001	То же
по уклонам водоотводных каналов	±0,0005	Промерами на 1000 м <sup>3</sup>
по толщине плодородного слоя	±10%	

Приемке с составлением актов освидетельствования скрытых работ подлежат:

основания плотин и контурных дамб;  
основания под фундаменты в котлованах и трубопроводы в траншеях;  
подготовка карьеров к разработке грунта.

Приемку земляных работ оформляют актом, содержащим перечень технической документации, на основании которой производились работы; данные о проверке несущей способности оснований и правильности выполнения земляных работ; данные о топографических, гидрогеологических и грунтовых условиях, при которых были выполнены земляные работы; перечень недоделок, не препятствующих приемке земляных работ.

вующих эксплуатации земляного сооружения, с указанием сроков их устранения.

Особенности производства и приемки земляных работ, выполненных гидромеханизированным способом, приведены в СНиП III-8-76.

### Производство земляных работ в зимних условиях

Производство земляных работ в зимних условиях необходимо обосновать технико-экономическим расчетом в специальном проекте производства работ.

Разработка мерзлого грунта одноковшовыми экскаваторами (прямая и обратная лопата) без предварительного рыхления допускается при толщине мерзлого слоя до 0,25 м ковшом вместимостью 0,5—0,65 м<sup>3</sup>, 0,4 м — ковшом вместимостью 1—1,25 м<sup>3</sup>.

При большой глубине промерзания грунт предварительно подготавливают одним из следующих способов: предохранением от промерзания, рыхлением и оттаиванием мерзлого грунта.

Предохранение грунта от промерзания осуществляют одним из способов. До наступления устойчивых отрицательных температур грунт или вспахивают при помощи плугов или рыхлителей на глубину не менее 35 см с последующим боронованием на глубину 15 см, или утепляют его соломой, опилками, сухим торфом или шлаком, или перелопачивают с помощью экскаваторов на глубину возможного промерзания, но не более 1,5 м;держивают снеговой покров с помощью снегозащитных приспособлений.

Рыхление мерзлого грунта производят механическим или взрывным способом. Для механического рыхления и разработки мерзлого грунта при глубине промерзания 0,4—0,6 м применяют тяжелые одностойковые рыхлители, дизельмолоты и клин-молоты, подвешиваемые к стреле драглайна; при ручной разработке небольших объемов мерзлого грунта используют пневматические отбойные молотки и моторные бетоноломы.

Рыхление мерзлых грунтов взрывным способом производят при глубине промерзания более 0,4 м (в основном на незастроенных площадках).

Оттаивание грунта следует осуществлять при небольших объемах работ (до 50 м<sup>3</sup>), а также при невозможности использования других более экономичных способов.

В забоях с подготовленным к разработке грунтом землеройные машины должны работать непрерывно и круглосуточно узким фронтом во избежание промерзания грунта во время перерывов. При вынужденных перерывах в работе забой следует тщательно утеплять.

При разработке котлованов и траншей в зимних условиях грунт оснований предохраняют от промерзания путем недобора до проектной отметки или укрытия утеплителями, зачистку оснований производят непосредственно перед устройством фундаментов или укладкой трубопровода, промерзшие вертикальные стенки незасыпных траншей и котлованов закрепляют до наступления весенней оттепели.

Обратную засыпку котлованов и траншей производят с соблюдением следующих требований. Количество мерзлого грунта для засыпания пазух не должно превышать 15 % общего объема засыпки. Траншеи, разработанные в зимнее время, необходимо засыпать немедленно после укладки труб, не допуская повреждения их изоляции, а траншеи, вырытые с осени для труб диаметром менее 300 мм, следует засыпать талым грунтом высотой 0,2 м над верхом труб.

Насыпи (дамбы, плотины) в зимних условиях следует насыпать только из талого грунта непрерывно с таким расчетом, чтобы грунт не успевал промерзать при разработке его в карьере и уплотнении при укладке в тело сооружения.

В случае прекращения отсыпки последний слой грунта не уплотняют, а весной проверяют состояние грунта, уложенного в насыпь в случае обнаружения деформаций перерабатывают и уплотняют верхний слой грунта.

Основание под насыпь и карьер следует подготавливать заблаговременно при положительной температуре воздуха.

### Бетонные и железобетонные работы

По способу выполнения бетонные и железобетонные конструкции могут быть монолитными и сборными. Монолитные бетонные и железобетонные конструкции выполняют непосредственно на строительной площадке, укладывая бетонную смесь в опалубку. Сборные бетонные и железобетонные конструкции изготавливают на заводах или полигонах, а затем доставляют на строительную площадку.

Монолитный бетон и железобетон применяют при строительстве гидротехнических сооружений (плотин, шлюзов и др.), промышленных зданий и др. При возведении зданий и сооружений из монолитного железобетона выполняют опалубочные, арматурные и бетонные работы. Небольшие гидротехнические сооружения (донные водоспуски, водовыпуски, шлюзы-регуляторы и др.), как правило, возводятся из сборного железобетона.

Монолитные бетонные и железобетонные работы производят в соответствии с требованиями СНиП III-15-76. Монтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций осуществляют с соблюдением требований СНиП III-16-79.

Таблица 145

Допускаемые отклонения, мм, от проектных размеров опалубки

Элементы опалубки	Опалубка	
	Деревянная и фанерная	Металлическая и деревометаллическая
Щиты разборной опалубки и каркасы для них при длине или ширине		
до 1 м	3	1
более 1 м	4	2
по диагонали	5	3
отклонения кромок щитов от прямой линии или линии, образующей поверхность конструкции	4	2
Блок-формы		
отклонения от проектных размеров в плане	—	—
индивидуальные неразъемные	—	4
разъемные	—	5
переналаживаемые	—	—
Разница в длине диагоналей	—	8
индивидуальные неразъемные	—	10
разъемные	—	16
переналаживаемые	—	—
Объемная, скользящая и катучая		
отклонения от проектных размеров щитов	—	3
разница в длине диагоналей в плане	—	8
перепад между смежными щитами при стыковании секций	—	2
Смещение от проектного положения отверстий для соединительных элементов (болтов, натяжных крюков, пружинных скоб и др.)	2	2
Прогиб створок	—	—
из рабочей плоскости	—	3
в рабочей плоскости	—	5
Местные неровности поверхностей, соприкасающихся с бетоном	—	—
неразъемные	—	2
разъемные и переналаживаемые	—	4

## Опалубочные работы

При возведении бетонных и железобетонных сооружений наиболее часто применяют деревянную опалубку. Все элементы инвентарной опалубки изготавливают в основном в опалубочных мастерских и лишь в исключительных случаях, для отдельных не повторяющихся конструкций, стационарную опалубку изготавливают на месте строительства сооружения.

Изготовленные элементы опалубки не должны требовать подгонки при монтаже ее на месте. Отклонения от проектных размеров заготовленных элементов разборно-переставной опалубки не должны превышать значений, приведенных в табл. 145. Допускаемые отклонения положений и размеров установленной опалубки в различных конструкциях приведены в табл. 146.

Таблица 146

### Допускаемые отклонения, мм, положений и размеров установленной опалубки

Расстояние между опорами изгибаемых элементов опалубки и расстояние между связями вертикальных поддерживающих конструкций от проектных размеров

на 1 м длины

25

на весь пролет, не более

75

Расстояние от вертикали или проектного наклона плоскостей опалубки и линий их пересечений

на 1 м высоты

5

на всю высоту фундаментов

20

стен и колонн высотой до 5 м

10

стен и колонн высотой более 5 м

15

балок и арок

5

Смещение осей опалубки от проектного положения

фундаментов

15

стен и колонн

8

балок, прогонов, арок

10

Наибольшая разность отметок плоскостей верхних кружал или по поверхности рабочего пола скользящей опалубки на расстоянии

до 3 м

10

от 3 м и более

15

Положение стоек домкратных рам и осей домкратов от вертикали Не допускается

Наибольшая разность в отметках ригелей однотипных домкратных рам

10

«Конусность» скользящей опалубки на одну сторону +4; -2

Обратная «конусность»

Не допускается

Расстояние между домкратными рамами (за исключением мест, где расстояние между рамами является свободным размером)

10

Смещение осей домкратов от оси конструкции

2

Смещение осей перемещаемой или переставляемой опалубки относительно осей сооружения

10

Внутренние размеры опалубки балок, колонн и расстояние между внутренними поверхностями опалубки от проектных размеров

3

Местные неровности опалубки при проверке двухметровой рейкой

3

Правильность расположения основных элементов опалубки и поддерживающих ее конструкций проверяют при помощи геодезических инструментов.

Смонтированную и подготовленную к укладке бетонной смеси опалубку принимают по акту.

## Арматурные работы

Арматуру для железобетонных конструкций изготавливают и устанавливают в соответствии с рабочими чертежами и требованиями СНиП. Арматуру изготавливают в основном в заводских условиях в виде укрупненных сварных элементов (армокаркасов и сеток).

Арматурную сталь, готовые каркасы и сетки хранят отдельно, принимая меры по предотвращению их загрязнения и коррозии. Ненапрягаемую арматуру следует хранить под навесом, напрягаемую в закрытом сухом помещении.

Правку, резку, чистку и гнутье арматурной стали при заготовке арматурных элементов производят на приводных станках, при малом объеме работ — вручную или на ручных станках.

При гнутье арматурных элементов в месте загиба происходит удлинение стержня, которое следует учитывать при заготовке (табл. 147).

Таблица 147

### Удлинение арматурной стали, мм, при гнутье

Диаметр стали, мм	Угол загиба, град		Диаметр стали, мм	Угол загиба, град	
	90	45		90	45
6	5	Не учитывать	20	15	5
8	10	То же	22	20	10
10	15	10	25	25	15
12	15	10	27	30	20
14	20	15	32	35	25
16	20	15	—	—	—

Установку арматуры производят укрупненными элементами, соблюдая следующие требования. До начала установки арматуры опалубку проверяют, очищают от мусора и промывают, закрепляют подкладки из цементного раствора для образования защитного слоя (зазор между арматурой и опалубкой). Арматуру устанавливают в такой последовательности, чтобы ранее уложенные укрупненные элементы не затрудняли установки последующих элементов. Установленную арматуру закрепляют от смещений и предохраняют от повреждений, возможных при бетонировании конструкций. Крепление к арматуре пешеходных, транспортных и других производственных или монтажных устройств осуществляют в соответствии с проектом производства работ.

Смещение арматурных стержней при их установке в опалубку, а также изготовления арматурных каркасов и сеток не должно превышать  $\frac{1}{5}$  наибольшего диаметра стержня и  $\frac{1}{4}$  диаметра устанавливаемого стержня.

Отклонения от проектной толщины бетонного защитного слоя не должны превышать 3 мм при толщине защитного слоя 15 мм и менее, 5 мм — при толщине защитного слоя более 15 мм.

Отклонения при установке арматуры в опалубку не должны превышать величин, указанных в табл. 148.

При приемке установленной арматуры составляют акт на скрытые работы, в котором отмечают допущенные отступления от проекта, качество выполненных арматурных работ, а также разрешают производство бетонных работ.

## Бетонные работы

Для приготовления обычного и гидротехнического бетонов используют портландцемент и его разновидности. Цементы, поступающие с заводов, хранят отдельно (по маркам без смешения). При длительном и небрежном хранении активность цемента снижается и поэтому качество его следует проверять в строительной лаборатории.

Марка цемента должна превышать проектную марку бетона примерно в 1,5—2 раза.

$R_b$	100	150	200	250	300	400
$R_d$	200	300—400	400	500	500	600

Таблица 148

## Допускаемые отклонения, мм, при установке арматуры в опалубку

	Бетон, м <sup>3</sup>											
Расстояние между отдельно установленными рабочими стержнями для колонн, балок и арок и фундаментов под каркасные конструкции для массивных конструкций	±10	±10	±20	±20	±30	±30	±20	±20	±20	±20	±20	±20
Расстояние между рядами арматуры при армировании в несколько рядов по высоте в конструкциях толщиной более 1 м и в фундаментах под конструкции и технологическое оборудование в балках, арках и плитах толщиной более 100 мм в плитах толщиной до 100 мм при проектной толщине защитного слоя 10 мм	±5	±5	±3	±3	±10	±10	±5	±5	±5	±5	±5	±5
Расстояние между хомутами балок и колонн и между связями арматурных каркасов и ферм	±10	±10	±10	±10	±10	±10	±10	±10	±10	±10	±10	±10
По толщине защитного слоя												
в массивных конструкциях (толщиной более 1 м)	±20	±20	±20	±20	±20	±20	±20	±20	±20	±20	±20	±20
в фундаментах под конструкции и технологическое оборудование	±10	±10	±10	±10	±10	±10	±10	±10	±10	±10	±10	±10
в колоннах, балках и арках	±5	±5	±5	±5	±5	±5	±5	±5	±5	±5	±5	±5
в плитах и стенах толщиной более 100 мм	±3	±3	±3	±3	±3	±3	±3	±3	±3	±3	±3	±3
то же, до 100 мм при проектной толщине защитного слоя 10 мм	±10	±10	±10	±10	±10	±10	±10	±10	±10	±10	±10	±10
Расстояние между распределительными стержнями в одном ряду для плит, стен и фундаментов под каркасные конструкции	±25	±25	±25	±25	±25	±25	±25	±25	±25	±25	±25	±25
От вертикали или горизонтали в положении хомутов (за исключением случаев, когда наклонные хомуты предусмотрены проектом)	±10	±10	±10	±10	±10	±10	±10	±10	±10	±10	±10	±10
в положении осей стержней в торцах сварных каркасов, стыкуемых на месте с другими каркасами при диаметре стержней до 40 мм	±5	±5	±5	±5	±5	±5	±5	±5	±5	±5	±5	±5
до 40 мм и более	±10	±10	±10	±10	±10	±10	±10	±10	±10	±10	±10	±10
Положение элементов арматуры массивных конструкций (каркасов, блоков, ферм) от проектного												
по высоте	±50	±50	±50	±50	±50	±50	±50	±50	±50	±50	±50	±50
В расположении стыков стержней по длине элемента												
в каркасах и тонкостенных конструкциях	±25	±25	±25	±25	±25	±25	±25	±25	±25	±25	±25	±25
в массивных конструкциях	±50	±50	±50	±50	±50	±50	±50	±50	±50	±50	±50	±50

## Ориентировочный состав бетонной смеси

Характеристика бетонной смеси	Смесь на портландцементе марки											
	и бетоне требуемой марки											
	300			400								
	100		150		150		200		200		300	
	Расход на 1 м <sup>3</sup> бетона		Расход на 1 м <sup>3</sup> бетона		Расход на 1 м <sup>3</sup> бетона		По массе (объему)		По массе (объему)		По массе (объему)	
	По массе (объему)		По массе (объему)		По массе (объему)		По массе (объему)		По массе (объему)		По массе (объему)	
	кг/м <sup>3</sup>		кг/м <sup>3</sup>		кг/м <sup>3</sup>		кг/м <sup>3</sup>		кг/м <sup>3</sup>		кг/м <sup>3</sup>	
10—20 35—25 1:4:6 (1:3:5,2)	200		155		1:2,85:4,75 (1:2,15:4,1)		255		1:3,5:5,7 (1:2,6:4,9)		215	
30—50 20—15 1:3,6:5,8 (1:2,7:4,75)	210		165		1:2,6:4,5 (1:1,96:3,9)		270		1:3,25:5,3 (1:2,45:4,55)		230	
60—80 15—10 1:3,4:5,5 (1:2,55:4,4)	220		175		1:2,4:4,2 (1:1,8/3,6)		285		1:2,95:4,9 (1:2,25:4,2)		245	
90—120 10—5 1:3,15:5,1 (1:2,4:4,1)	235		185		1:2,15:4 (1:1,6:3,45)		305		1:2,6:4,65 (1:1,95:4)		260	
	По массе (объему)		По массе (объему)		По массе (объему)		По массе (объему)		По массе (объему)		По массе (объему)	
	кг/м <sup>3</sup>		кг/м <sup>3</sup>		кг/м <sup>3</sup>		кг/м <sup>3</sup>		кг/м <sup>3</sup>		кг/м <sup>3</sup>	

Примечания: 1. Объемная масса принятая: бетонной смеси 2350 кг/м<sup>3</sup>, цемента 1200 кг/м<sup>3</sup>, песка 1600 кг/м<sup>3</sup> и гравия 1400 кг/м<sup>3</sup>.  
2. Во всех составах смеси в качестве заполнителя предусмотрен гравий размером частиц до 40 мм.

Таблица 150

## Подвижность бетонной смеси, укладываемой в монолитные конструкции

Конструкции	Осадка конуса, мм		
Подготовка под фундаменты и полы	0—10		
Покрытия дорог, неармированные и малоармированные конструкции, подпорные стены, фундаменты, блоки, конструкции, бетонируемые в горизонтально-скользящей опалубке	10—30		
Массивные армированные конструкции, плиты, балки, колонны большого и среднего сечения (со стороной 0,4—0,8 м)	30—60		
Тонкие стенки, колонны, бункера, балки, плиты, малого сечения толщиной до 120 мм и элементы сильно насыщенных арматурой конструкций	60—80		
горизонтальных вертикальных	80—100		
Конструкции, бетонируемые в вертикально-скользящей опалубке	60—80		
Конструкции, сильно насыщенные арматурой и закладными деталями (стены АЭС, швы, штрабы, пазухи и т. п.), препятствующими укладке пластичных бетонных смесей с вибратором	200—240		
Продолжительность перемешивания составляющих подвижных бетонных смесей в смесителях циклического действия, считая с момента загрузки всех материалов в смеситель до начала выгрузки смеси из него, приведена в табл. 151.			
Таблица 151			
Наименьшая продолжительность перемешивания бетонной смеси в смесителях циклического действия (с)			
Вместимость смесителя по объему выдаваемой бетонной смеси, л	Объемная масса бетонных смесей, кг/м <sup>3</sup>		
более 2200			
при осадке конуса, мм			
20—60	1800—2200		
До 300	60	45	180
До 800	120	90	240
До 1600	150	120	—

Увеличение частоты вращения барабана смесителя не допускается. Правильность дозировки составляющих контролируется лабораторией систематически, а подвижность бетонной смеси проверяют не менее двух раз в смену.

При загрузке смесителей циклического действия сначала подают воду в количестве 15—20 % от положенной на замес, затем одновременно загружают цемент и заполнители, добавляя воду до требуемой нормы.

Выход бетонной смеси составляет примерно 0,6 объема барабана бетоносмесителя (если крупный заполнитель — щебень) и 0,7 (если заполнитель — гравий).

При транспортировании бетонной смеси к месту укладки ее в конструкции необходимо сохранять ее однородность (не допускать расслаивания бетонной смеси). Расслоившуюся бетонную смесь запрещается укладывать в опалубку: ее необходимо вновь хорошо перемешать до полного восстановления однородности.

Для того чтобы бетонная смесь на месте укладки имела заданную подвижность и однородность, выполняют следующие требования. Бетонную смесь

доставляют без перегружений или с минимальным количеством их. Тара для перевозки бетонной смеси должна обеспечивать удобную разгрузку смеси, постепенность опорожнения, удобную промывку и очистку ее от налипших и затвердевших частиц бетона.

При транспортировании бетонную смесь следует предохранять от атмосферных осадков, действия ветра и солнечных лучей.

Доставку бетонной смеси к месту укладки на расстояние до 30 км осуществляют автобетоновозами. Автосамосвалы используют для перевозки смеси на расстояние до 5 км. Удобна доставка бетонной смеси в контейнерах и сухой отдохновленной смеси в автобетоносмесителях. Применение автобетоносмесителей позволяет доставлять бетонную смесь на место укладки на большие расстояния.

Бетонную смесь к месту укладки подают или непосредственно из автобетоновозов, автосамосвалов и автобетоносмесителей, или выгружают в бункера, поворотные бадьи-ковши, вибробадьи и пр., а затем при помощи грузоподъемных механизмов и оборудования (бетононасосы, пневмонагнетатели, ленточные транспортеры) — на участки бетонирования.

Таблица 152

## Техническая характеристика бадей для бетонной смеси

Показатели	Опрокидные бадьи	Бадьи со шторно-роликовыми затворами				Вибробадьи	Ковш-бадья	Виброковш-бадьи
		Г-123	Г-132	Г-130	Г-103			
Вместимость бадьи, м <sup>3</sup>	0,75; 0,80	0,5	0,8	1,6	3,0	0,3; 0,6—0,8	3,2	1,6
Масса бадьи, кг	200; 280	—	—	994	1697	140; 280	2000	770
Масса груженой бадьи, кг	1930; 2120	1500	2800	4500	8900	900; 1700— 2200	9000	4500
Высота включая траверсу, м	1,57	3,2	3,52	4,27	3,54	0,96; 1,36	4,86	1,18

Бадьи (табл. 152) с бортовых автомашин разгружают кранами и подают к месту укладки бетонной смеси.

Бетононасосами подают бетонную смесь к бетонируемым конструкциям по горизонтали на расстояние до 300 м и по вертикали на высоту до 40 м. Их применяют при укладке большого объема бетонной смеси на высоте и в стесненных условиях.

Пневмонагнетатели применяют при транспортировке смеси на расстояние до 150 м при небольшом объеме работ в труднодоступных местах.

Ленточные транспортеры эффективны при возведении сооружений большой протяженности. Скорость движения ленты не должна превышать 1 м/с. Угол наклона ленты не должен превышать значений, приведенных в табл. 153.

Подача бетонной смеси ленточными транспортерами должна исключать возможность расслаивания и потери составляющих ее компонентов. Для подачи бетонной смеси на небольшое расстояние применяют вибропитатели и виброжелоба. При подаче бетонной смеси на большую глубину используют металлические хоботы и виброхоботы. При любом виде подачи бетонной смеси в армированные конструкции высота свободного падения не должна превышать 2 м, при подаче на перекрытие — 1 м. Допускаемая высота свободного сбрасывания

Таблица 153

## Угол наклона ленты конвейера при подаче бетонной смеси, град

Осадка конуса, мм	Подъем бетонной смеси	Спуск бетонной смеси
До 40	18	12
49—60	15	10

бетонной смеси в опалубку колонн со сторонами сечения 0,4—0,8 м при отсутствии перекрещивающихся хомутов арматуры не должна превышать 5 м, в опалубку неармированных конструкций — 6 м. До начала укладки бетонной смеси в конструкции проверяют подготовку основания, гидроизоляцию, установленную опалубку и арматуру. Непосредственно перед бетонированием опалубку очищают от мусора и грязи, арматуру — от ржавчины. Щели размером более 3 мм и отверстия в деревянной опалубке заделывают. Щели размером до 3 мм исчезают в результате разбухания досок при промывке опалубки перед бетонированием. Внутреннюю поверхность опалубки покрывают смазкой, облицовочную поверхность из плит-оболочек смачивают. Поверхность ранее уложенного бетона, соприкасающуюся с новой бетонной смесью, очищают и промывают струей воды под давлением 3—5 Па. Бетонную смесь укладывают горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов в одном направлении. Толщину укладываемого слоя назначают в зависимости от средств уплотнения. При уплотнении ручными глубинными вибраторами толщина укладываемого слоя не должна превышать 1,25 длины рабочей части вибратора. При уплотнении поверхностными вибраторами толщина укладываемого слоя должна быть равна в неармированных конструкциях и конструкциях с одиночной арматурой — 250 мм, в конструкциях с двойной арматурой — 120 мм. При применении тяжелых подвесных, вертикально расположенных вибраторов толщина слоя должна быть на 5—10 см меньше длины рабочей части вибратора.

При уплотнении укладываемой бетонной смеси необходимо соблюдать следующие правила. Шаг перестановки ручных глубинных вибраторов не должен превышать полуторного радиуса их действия. Глубина погружения этих вибраторов в бетонную смесь должна обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на 5—10 см для лучшего сцепления уложенных слоев между собой. Извлекать глубинный вибратор из бетонной смеси при перестановке следует медленно, не выключая электродвигателя, чтобы в уплотненном слое не образовалось воронки. Работающие вибраторы не должны касаться арматуры и закладных частей бетонируемых конструкций, так как может нарушиться сцепление арматуры с бетоном. Особенно тщательно следует уплотнять бетонную смесь в местах с густой арматурой у стенок и в углах опалубки (глубинный вибратор устанавливают на расстоянии 5—10 см от стенок опалубки; если расположение арматуры в конструкциях не позволяет уплотнить бетонную смесь вибраторами, ее дополнительно уплотняют путем штыкования). Шаг перестановки поверхностных вибраторов должен обеспечивать перекрытие уже выбрированного участка на 100—200 мм. Выбивование на одной позиции прекращается после того, как появятся признаки достаточного уплотнения: прекращение осадки смеси и выделения пузырьков воздуха, появление цементного молока на ее поверхности (продолжительность выбивования на одной позиции ориентировано для глубинных вибраторов 20—40 с, для поверхностных 30—60 с в зависимости от подвижности бетонной смеси; если выбивование длится меньше указанного времени, смесь может недостаточно уплотниться если больше — может расслойться).

В гидротехническом строительстве при бетонировании больших неармированных блоков применяют вибропакеты вибраторов ИВ-34, подвешенных к крюку крана или смонтированных на малогабаритном электрифицированном тракторе М-6635.

Плотность гидротехнического бетона повышают путем вакуумирования. Вакуумирование способствует уменьшению, пористости, увеличению водоустойчивости, морозоустойчивости и ускорению твердения монолитных бетонных конструкций. В результате вакуумирования водоцементное отношение уменьшается до 0,3—0,4 и поверхностный слой бетона толщиной 20—30 см приобретает большую прочность.

Для вакуумирования бетона применяют передвижную установку С-348.

При укладке бетонной смеси в массивные гидротехнические сооружения необходимо соблюдать ряд условий. Бетонную смесь укладывают в блоки горизонтальными слоями толщиной 20—30 см при уплотнении поверхностными вибраторами, слоями толщиной 50—60 см при уплотнении глубинными вибраторами, слоями толщиной 80—100 см при уплотнении вибропакетами. Размеры блока в плане должны быть такими, чтобы обеспечить укладку бетонной смеси в последующий слой по несхвачившейся бетонной смеси в предыдущем слое.

Бетонирование замыкающих блоков производят только после усадки и охлаждения бетона смыкаемых блоков. Объем блока бетонирования должен соответствовать производительности бетонной установки за время ее непрерывной работы (одной или двум сменам).

Укладку бетонной смеси в плоские армированные и неармированные конструкции (крепление каналов, подготовку под полы и т. п.) выполняют в пределах одного конструктивного блока, ограниченного температурно-осадочными швами или полосами шириной 3—4 м через одну. Промежуточные полосы бетонируют после затвердения бетона в смежных полосах. Бетонную смесь уплотняют с помощью виброреек, передвигающихся по маячным направляющим, ограничивающим бетонируемую полосу, или по поверхности ранее забетонированных смежных полос.

Продолжительность перерывов в бетонировании, при которых необходимо устройство рабочих швов, определяют в лаборатории в зависимости от погоды, а также свойств цемента. Укладку бетонной смеси после перерывов допускают при приобретении уложенным бетоном прочности не менее 1,5 МПа.

Уход за бетоном следует осуществлять с соблюдением следующих правил. Необходимо предохранять поверхность бетона от действия, прямых солнечных лучей путем укрытия и увлажнения. Нельзя поливать водой открытые поверхности твердеющих бетонных и железобетонных конструкций. В сухую погоду следует систематически в течение 7 сут поливать бетон на портландцементе, не менее 3 сут на глиноземистом цементе и 14 сут на пластифицированных цементах. При температуре 15 °С и выше бетон необходимо поливать в течение первых 3 сут, днем через каждые 3 ч и один раз ночью, в последующее время — не менее трех раз в 1 сут. При температуре воздуха ниже 5 °С бетон не поливают. Бетон, приготовленный на глиноземистом цементе, должен быть защищен от действий грунтовых и поверхностных вод в течение 3 сут, на прочих цементах — 14 сут. Рекомендуется прекращать уход за бетоном в вечернее время и в течение 2—3 сут поверхность его выдерживать под покрытием без дополнительного увлажнения. Большие поверхности (площадки, крепления откосов, полы и т. п.) можно покрывать покрасочными составами (лаком «этиноль», битумными эмульсиями) и полимерными пленками.

Движение людей по забетонированным конструкциям, установка на них лесов и опалубки для возведения последующих конструкций допускается только тогда, когда бетон достигнет прочности не менее 1,5 МПа.

Распалубливание забетонированных конструкций производят с соблюдением следующих требований. Снятие боковых элементов опалубки, не несущих нагрузок от массы конструкций, допускается при приобретении бетоном прочности около 2,5 МПа (табл. 154). Снятие несущей опалубки железобетонных конструкций, работающих на изгиб, допускается только после достижения бетоном прочности 70—100 % расчетной прочности в зависимости от величины пролетов (табл. 155).

Таблица 154  
Сроки приобретения бетоном прочности 2,5 МПа, сут

Марка бетона	Марка цемента	Среднесуточная температура, °С					
		5	10	15	20	25	30
70—100	Портландцемент марки 250 и выше	5,0	4,0	3,0	2,0	1,5	1,0
150—200	То же, марки 300 и выше	4,5	3,0	2,5	2,0	1,5	1,0
>200	То же, марки 400 и выше	3,0	2,5	2,0	1,5	1,0	1,0

Распалубливание и загружение конструкций производят только после испытания контрольных образцов, подтверждающего достижение бетоном необходимой прочности.

От качества распалубливания зависит пригодность элементов опалубки для дальнейшего использования.

Таблица 155  
Сроки приобретения бетоном прочности 70 и 100% расчетной, сут

Прочность, % от расчетной	Среднесуточная температура воздуха, °С					
	5	10	15	20	25	30
70	21	15	9	7	6	5
100	—	—	28	24	19	17

Опалубку разбирают аккуратно, стараясь не повредить конструкции и саму опалубку. Распалубливание конструкций производят та бригада, которая будет устанавливать снятую опалубку.

Снятые щиты опалубки следует сразу же очищать, освобождать от гвоздей, восстановливать марковку и складывать в штабеля. При распалубливании применяют ломики-гвоздодеры.

После распалубливания приступают к отделке наружных поверхностей конструкций и исправлению дефектов бетонирования.

Поверхность бетона с мелкими раковинами расчищают стальными щетками или пескоструйным аппаратом, промывают водой и затирают цементным раствором состава 1:2—1:3.

Крупные раковины расчищают до прочного бетона, промывают струей воды под давлением, затем заполняют бетоном той же марки и тщательно уплотняют.

Образовавшиеся наплыты на вертикальных поверхностях бетона осторожно срупают пневмомолотком и места их затирают цементным раствором состава 1:2.

При бетонировании конструкций необходимо вести журнал бетонных работ, в котором указывают: даты начала и окончания бетонирования (по конструкциям, блокам, участкам); заданные марки бетона, рабочие составы и показатели подвижности бетонной смеси; объемы выполненных бетонных работ по отдельным частям сооружения; даты изготовления контрольных образцов бетона, их количество, маркировка, сроки и результаты испытаний образцов; температура наружного воздуха во время бетонирования; температура бетонной смеси при укладке (в зимних условиях и при бетонировании массивных конструкций); тип опалубки и дата распалубливания конструкции.

### Монтаж сборных железобетонных конструкций

Элементы сборных конструкций необходимо доставлять на строительную площадку без повреждений. Ответственность за правильность укладки элементов сборных конструкций на транспортные средства несет завод-изготовитель, за их сохранность при доставке на объект — транспортная организация, за правильность разгрузки и их укладку на складе — организация, осуществляющая монтаж.

Монтаж сооружений из сборных элементов производят по утвержденному проекту производства монтажных работ, в котором предусмотрена комплексная механизация с наиболее полным использованием монтажных механизмов.

До начала монтажа конструкций выполняют инструментальную проверку соответствия проекту планового и высотного положения фундаментов и других опорных элементов.

По данным проверки составляют акт.

Монтаж сборных конструкций производят непосредственно с транспортных средств или стендов укрупнения. Монтаж конструкций с приобъектного склада допускается только при соответствующем обосновании. Монтаж конструкций необходимо начинать с части сооружения, обеспечивающей его пространственную жесткость и устойчивость.

Перед подъемом монтируемые и ранее установленные смежные конструкции очищают от грязи, снега, наледи, металлические детали — от наплыдов бе-

тона и ржавчины, проверяют положение закладных деталей и наличие осевых рисок, правильность и надежность закрепления грузозахватных устройств.

Строповку конструкций производят в местах, указанных проектом, и обеспечивают их подачу к месту установки в положении, соответствующем проектному.

Подъем и подачу осуществляют плавно без раскачивания, вращения конструкций и перемещения их подтягиванием (волоком).

Установку монтируемых конструкций в проектное положение осуществляют по разбивочным осям с выверкой по осевым рискам или специальным закладным и другим фиксирующим устройствам. Установленные на место конструкции освобождают от стропов после надежного их крепления при помощи кондукторов, домкратов, распорок и других приспособлений. Временное крепление установленных конструкций должно обеспечить устойчивость, возможность осуществления выверки положения и окончательного закрепления конструкций.

Окончательное закрепление установленных конструкций (сварка, заделка стыков) производят в соответствии с рабочими чертежами и проектом производства монтажных работ с оформлением акта сдачи скрытых работ.

### Производство работ в зимних условиях

При производстве бетонных и железобетонных работ в зимних условиях принимают все необходимые меры, обеспечивающие получение в короткий срок достаточной (критической) прочности бетона до его охлаждения ниже расчетной температуры замораживания (табл. 156).

Таблица 156

Критическая прочность бетона к моменту замораживания  
(по СНиП III-15-76)

Конструкции	Прочность, % от расчетной, не менее
Для бетона без противоморозных добавок конструкции не напряженные при марках бетона	
до 150	50
200—300	40
400—500	30
То же, подвергающиеся по окончании выдерживания замораживанию и оттаиванию независимо от проектной марки	70
Конструкции преднатянутые	80
Конструкции, подвергающиеся сразу после окончания выдерживания действию расчетного давления воды, и конструкции, к которым предъявляются специальные требования по морозостойкости и водонепроницаемости	100
Для бетона с противоморозными добавками конструкции при марках бетона	
200	30
300	25
400	20

Зимние условия для производства бетонных работ наступают при среднесуточной температуре воздуха ниже 5 °С или при минимальной температуре ниже 0 °С.

Бетон, замороженный при критической прочности, после оттаивания следует выдерживать в условиях, обеспечивающих получение проектной прочности до загружения конструкций нормативной нагрузкой.

Условия и срок, по истечении которого допускается замерзание в массивных гидroteхнических сооружениях, должны уточняться в проекте производства

работ с учетом требований на проектирование и возведение этих сооружений.

Для предотвращения замерзания бетонной смеси и создания нормальных условий твердения до критической прочности применяют наиболее распространенные способы зимнего бетонирования: термосы, электропрогрев, электрообогрев и паропрогрев. При всех способах бетонирования бетонная смесь должна иметь положительную температуру. В зимних условиях бетонную смесь приготавливают из подогретых заполнителей и воды. Данные о расходе пара для подогрева заполнителей и воды приведены в табл. 157—159.

Таблица 157

**Ориентировочный расход пара для нагревания 1 м<sup>3</sup> заполнителя (при отсутствии льда и снега), кг**

Способ нагревания	Разница между начальной и конечной температурой в °C			
	60 °C	70 °C	80 °C	90 °C
Пропуск пара через змеевики, установленные в утепленных бункерах	35	50	60	65

Таблица 158

**Ориентировочный расход пара в кг для нагревания 1 м<sup>3</sup> воды начальной температурой 5 °C**

Способ нагревания	Нагревание воды до температуры, °C			
	50°	60°	70°	80°
Пуск пара непосредственно в бак с водой	90	110	135	155
Пуск пара через змеевик, установленный в баке с водой	120	145	170	200

Таблица 159

**Расход пара на подогревание воды и заполнителей для получения 1 м<sup>3</sup> бетонной смеси с заданной температурой**

Начальная температура заполнителей, °C	Влажность заполнителей, % (по объему)	Расход пара, кг, для обеспечения температуры бетона при выходе из бетономешалки, °C					
			10	20	30	40	50
-5	2,5	21	35	49	63	70	
	5	26	40	54	68	75	
10	36	50	64	78	85		
	2,5	31	45	59	73	80	
-15	5	36	50	64	78	85	
	10	47	61	75	89	96	

Потери тепла бетонной смесью при перемешивании в бетономешалке.

Температура бетонной смеси при выходе из бетономешалки, °C	20	25	30	35	40	45
Снижение температуры, °C	3	3,5	4	4,5	5	6

Температура подогрева заполнителей и воды, назначаемая с учетом потерь тепла составляющими в период приготовления, транспортирования и укладки бетонной смеси в конструкции, не должна быть выше значений, приведенных в табл. 160.

Таблица 160

**Наибольшая допустимая температура бетонной смеси и ее составляющих, °C**

Вид цемента	Составляющие при загрузке в смеситель		Бетонная смесь при выходе из смесителя
	воды	заполнителей	
Портландцемент марки 300 и шлакопортландцемент марки 300—400	90	60	45
Портландцемент марки 400 и пущолановый портландцемент марки 300	80	50	40
Портландцемент марки 500 и пущолановый портландцемент марки 400	60	40	35
Глиноземистый цемент	40	20	25

В зимних условиях продолжительность перемешивания бетонной смеси увеличивают не менее чем на 25 % против норм лётного времени. Бетонную смесь доставляют к месту укладки без промежуточных перегрузок, так как потери тепла при перегрузке больше, чем при самой перевозке. Данные о потерях тепла бетонной смесью при доставке к месту укладки приведены в табл. 161.

Таблица 161

**Средние потери тепла бетонной смесью при перевозке в автомобилях-самосвалах, °C**

Температура бетонной смеси при погрузке в автосамосвал, °C	Температура наружного воздуха, °C	Продолжительность перевозки, мин					
		10	20	30	40	50	60
25	-10	1,0	1,8	2,7	3,6	4,5	5,2
	-20	1,3	2,6	3,8	5,0	6,2	7,2
	-30	1,7	3,3	4,9	6,4	8,0	9,3
	-10	1,3	2,6	3,8	5	6,3	7,2
	-20	1,7	3,4	4,9	6,4	8,1	9,3
	-30	2,1	4,1	6,0	7,8	9,8	11,3
35	-10	1,7	3,3	4,9	6,4	8,1	9,3
	-20	2,1	4,2	6,0	7,8	9,9	11,4
	-30	2,5	4,8	7,1	9,3	11,6	13,4
	-10	2,1	4,1	6,0	7,8	10,0	11,4
45	-20	2,5	4,8	7,0	9,3	11,8	13,4
	-30	2,9	5,6	8,2	10,7	13,5	15,5

Приложение. При расчете потерь тепла принято, что кузова автосамосвалов закрыты сверху брезентом.

Перед укладкой бетонной смеси опалубку и арматуру очищают от снега и наледи. Арматуру диаметром более 25 мм при температуре ниже минус 10 °C прогревают до положительной температуры.

Бетонную смесь укладывают горизонтальными слоями с допустимой толщиной для вибраторов и быстрыми темпами с таким расчетом, чтобы уложенный бетон в зависимости от способа выдерживания имел расчетную температуру, но не менее 5 °C.

Таблица 164

Расход стали в кг на электроды, необходимые для прогревания 1 м<sup>3</sup> бетона

Электроды	Модуль поверхности $M_{II}$				Примечание
	4	8	12	15	
Нашивные	3	4	6	8	С учетом возврата
Струнные	4	8	12	16	Без возврата
Стержневые	4	10	14	19	То же

Прогрев бетона электрическим током, паром или теплым воздухом применяется преимущественно при бетонировании тонкостенных конструкций с модулем поверхности  $M_{II} > 8$ .

Электропрогрев бетона производят электродным способом или обогревом электрическими нагревательными приборами.

Электродный способ прогрева в армированных конструкциях осуществляют током пониженного напряжения 50—120 В, в неармированных бетонных конструкциях — током напряжением 127—380 В.

Таблица 165

Расход электроэнергии на электропрогрев бетона, кВт·ч/м<sup>3</sup>

Температура прогрева, °C	Модуль поверхности $M_{II}$					
	4	6	8	10	12	15
—5	—5	—20	—5	—20	—5	—20
—10	—	—	—	—	—	—
—15	—	—	—	—	—	—
—20	—	—	—	—	—	—
—25	—	—	—	—	—	—

## Бетон на портландцементе марок 300—400

30	36	52	54	79	72	105	90	132	110	159	135	197
40	31	48	52	68	68	91	81	111	96	132	118	164
50	—	40	48	65	66	83	81	104	95	123	116	152
60	—	40	41	53	56	74	73	95	—	—	—	—
70	—	—	—	55	56	71	67	91	—	—	—	—

## Бетон на шлакопортландцементе марок 300—400

40	43	56	60	81	78	106	96	130	114	155	140	189
50	41	52	57	72	71	90	88	109	103	130	124	161
60	40	49	52	67	69	87	84	105	98	124	123	152
70	—	49	51	66	67	77	73	91	—	—	—	—
80	—	—	—	66	67	74	73	91	—	—	—	—

Примечания: 1. Таблица составлена для режимов, обеспечивающих при обычном обветривании (скорость ветра менее 4 м/с) 50 % проектной прочности бетона в конце остывания прогретой конструкции. При сильном обветривании приведенные данные увеличиваются на 30—50 % в зависимости от силы ветра.

2. При расходе электроэнергии более 150 кВт·ч/м<sup>3</sup> прогреваемые конструкции следует утеплять.

Таблица 162  
Потери тепла при перегрузках и укладке бетонной смеси в конструкцию

Разница между температурой бетонной смеси и наружного воздуха, °C	Снижение температуры при укладке, °C	Снижение температуры при перегрузке, °C	Разница между температурой бетонной смеси и наружного воздуха, °C	Снижение температуры при укладке, °C	Снижение температуры при перегрузке, °C
15	2,0	—	45	5,0	1,50
20	2,5	—	50	5,5	1,75
25	3,0	0,75	55	6,0	2,00
30	3,5	0,90	60	6,5	2,25
35	4,0	1,00	65	7,0	2,50
40	4,5	1,25	70	7,5	2,75

Примечание. В потери тепла при укладке бетонной смеси входят потери при разгрузке, укладке и остыании ее до покрытия вышележащим слоем бетона. Продолжительность этого периода принята 10 мин.

Выбор способа выдерживания бетона зависит от температуры наружного воздуха, вида цемента и утеплителей, наличия пара, электроэнергии, сроков выполнения работ и массивности конструкции, которая оценивается показателем, называемым модулем поверхности ( $M_{II}$ ) бетонируемой конструкции.

Чем меньше модуль поверхности ( $M_{II}$ ), тем массивнее конструкция и тем медленнее охлаждается бетон. При  $M_{II} < 3$  конструкции считают массивными, при  $M_{II} = 3—5$  — немассивными, при  $M_{II} > 6$  — тонкостенными.

Выдерживание бетона способом термоса (в утепленной опалубке) осуществляют в основном при бетонировании массивных конструкций.

При выдерживании бетона с модулем поверхности  $M_{II} = 3—5$  способ термоса сочетают с периферийным электропрогревом конструкций.

Для выдерживания бетона в тонкостенных конструкциях с модулем поверхности  $M_{II} > 6$  при способе термоса применяют предварительный электроразогрев бетонной смеси или при ее изготовлении вводят добавки ускорителя твердения бетона: хлористый кальций, хлористый натрий, нитрит натрия и поташ (табл. 163).

Таблица 163

Рекомендуемые количества противоморозных добавок, % от массы цемента

Температура бетона, °C, до	NaCl + CaCl <sub>2</sub>	NaNO <sub>2</sub>	K <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>
-5	3,0+0,0	4—6	5—6
-10	3,5+1,5	6—8	6—8
-15	3,0+4,5	8—10	8—10
-20	—	—	10—12
-25	—	—	12—15

Примечания: 1. Оптимальное количество поташа или нитрита натрия (в указанных пределах) уточняется строительной лабораторией.

2. При температурах бетона до -5 °C возможно применение хлористого кальция в количестве до 3% массы цемента.

Таблица 166

**Объем бетона, от которого берется одна серия контрольных образцов для испытания на сжатие**

Сооружения	Объем одного блока бетонирования, м <sup>3</sup>	Объем бетона, от которого берется одна серия образцов, м <sup>3</sup>
Массивные гидротехнические сооружения	>1000 <1000	500 250
Крупные фундаменты под конструкции	—	100*
Массивные блоки под оборудование	>50 <50	50 50
Тонкостенные и каркасные конструкции	—	20
Основания и покрытия цементно-бетонных дорог	—	200**

\* Но не менее чем от каждого блока.

\*\* Но не реже одного раза в смену.

более распространенным неразрушающим методом контроля качества бетона относят импульсный и ядерного излучения.

Прочность бетона импульсным методом определяют с помощью специальной электронной аппаратуры, позволяющей определить время прохождения ультразвуковой волны через тело бетона.

Прочность бетона в тонкостенных конструкциях определяют методом ядерного излучения, основанного на поглощении или отражении лучей гамма-источника.

При производстве работ в зимних условиях ведут тщательный контроль за температурой воды, заполнителей, бетонной смеси при выходе из бетоносмесителя и при бетонировании конструкций.

Температуру уложенного бетона контролируют: при бетонировании способом термоса и с противоморозными добавками — 2 раза в сутки до окончания выдерживания, при электропрогреве — первые 3 ч через каждый час, в оставшее время прогрева — через 2–3 ч; при паропрогреве — первые 8 ч через 2 ч, в последующие 16 ч через 4 ч, а затем не реже 3 раз в сутки до окончания выдерживания бетона.

Температуру бетона измеряют в специальных скважинах (уложенные в тепло бетона металлические трубы с запаянным дном и с небольшим количеством минерального масла). Термометр опускают в трубку с маслом не менее чем на 3 мин.

Особенно важен контроль за температурой выдерживания тонкостенных конструкций в местах, наиболее уязвимых для проникания холода.

Температуру наружного воздуха измеряют не реже 3 раз в сутки.

Осуществляя контроль при уходе за бетоном, распалубливанием и загрузкой конструкций, необходимо следить за надлежащим обеспечением твердения забетонированных конструкций, порядком и аккуратностью распалубливания их без повреждения бетонных поверхностей и самой опалубки и необходимой прочностью бетона при загрузке распалубленных конструкций.

## Приемка работ

Приемка законченных бетонных и железобетонных монолитных конструкций включает освидетельствование конструкций с проведением контрольных замеров, а в необходимых случаях и контрольных испытаний, проверку всей документации, оформляемой при приемке и испытании применяемых материалов, полуфабрикатов и изделий, возведении конструкций и актов промежуточной приемки работ.

По способу установки электродов в конструкции они делятся на внутренние (стержневые и струнные) и поверхностные (плавающие и нашивные).

Все типы электродов при установке изолируют друг от друга и от арматуры. Рядом расположенные электроды подключают к разноименным фазам электросети. Расход стали на электроды приведен в табл. 164.

При этом способе утепляют все не защищенные опалубкой поверхности бетонируемой конструкции для обеспечения равномерности ее прогрева и экономии электроэнергии. Потребность в электроэнергии для прогрева бетона приведена в табл. 165.

Для электрообогрева бетона при малых объемах бетонирования, замоноличивании стыков сборных конструкций применяют различные нагревательные приборы: лампы теплоизлучения, металлические нагреватели, керамические панели, работающие от общей электросети.

Паропрогрев бетона осуществляют паром низкого давления с помощью паровых рубашек или «капиллярной» опалубки.

При монтаже сборных железобетонных конструкций в зимних условиях наиболее ответственным процессом является заделка стыков. Замоноличивание стыков сборных и сборномонолитных конструкций, выполняют следующие мероприятия. Перед бетонированием поверхность полостей стыков (каналов) очищают от снега и наледи, отогревают до расчетной температуры (но не менее 15 °C) на заданную глубину. Отогрев может не производиться, если для замоноличивания стыков и заполнения каналов используют бетонную смесь с противоморозными добавками.

При невозможности использования бетонной (растворной) смеси с противоморозными добавками стыки замоноличивают с электропрогревом или электрообогревом.

## Контроль качества работ

Качество материалов для бетонных работ должно соответствовать требованиям ГОСТов.

При производстве опалубочных и арматурных работ контролируют правильность установки опалубки и арматуры в соответствии с рабочими чертежами и требованиями СНиП III–15–76.

Контроль за приготовлением бетонной смеси состоит в проверке влажности и зернового состава заполнителей, точности дозирования и последовательности загрузки составляющих в барабан бетоносмесителя, а также продолжительности перемешивания.

Подвижность бетонной смеси определяют не менее двух раз в смену при постоянной влажности заполнителей и не реже чем через каждые 2 ч при резком изменении влажности заполнителей, а также при изготовлении смеси нового состава или из новой партии инертных материалов.

Прочность бетона контролируют путем испытания серий образцов, изготовленных на месте бетонирования и выдерживаемых в условиях твердения бетонной смеси, уложенной в конструкции.

Бетон для гидротехнических сооружений проверяют на водонепроницаемость и морозостойкость по пробам, отобранным на бетонных заводах или установках перед началом приготовления каждого состава бетона, а в дальнейшем — не реже одного раза в квартал, а также при изменении состава бетона или характеристик используемых материалов.

Количество контрольных образцов в одной серии, отобранных на месте приготовления и на месте укладки бетонной смеси, должно быть не менее двух, при контроле прочности бетона только на месте укладки или в зимних условиях — не менее трех. Отбор серий контрольных образцов по количеству зависит от массивности сооружения (табл. 166).

Если в результате испытания образцов установят, что бетон не удовлетворяет проектным требованиям, то состав бетонной смеси для дальнейшего бетонирования корректируют, а возможность использования возводимых конструкций согласуют с проектной организацией.

При контроле за качеством бетона, кроме механических (разрушающих) методов, применяют методы испытания бетона без разрушения образцов. К наи-

При приемке законченных работ по возведению бетонных и железобетонных конструкций проверяют соответствие конструкций рабочим чертежам и правильность их расположения в плановом и высотном отношении, качество уложенного бетона по прочности, а в необходимых случаях по морозостойкости, водонепроницаемости и другим показателям, предусмотренным проектом, качество бетонной поверхности конструкций, наличие и соответствие проекту закладных частей и деформационных швов в конструкциях.

Отклонения в размерах и положении готовых монолитных бетонных и железобетонных конструкций не должны превышать приведенных в табл. 167.

Таблица 167

**Допускаемые отклонения для монолитных бетонных и железобетонных конструкций**

Отклонения	Величина допускаемых отклонений, мм
Плоскостей и линий их пересечения от вертикали или от проектного наклона на всю высоту конструкции	
для фундаментов	±20
для стен и колонн, поддерживающих монолитные покрытия и перекрытия	±15
для стен и колонн, поддерживающих сборные балочные конструкции	±10
для стен зданий и сооружений, возводимых в скользящей опалубке при отсутствии промежуточных перекрытий	1/500 высоты сооружения, но не более 100
для стен зданий и сооружений, возводимых в скользящей опалубке при наличии промежуточных перекрытий	1/1000 высоты, но не более 50
Горизонтальных плоскостей на всю плоскость вывешенного участка	
Местные отклонения поверхности бетона от проектной при проверке конструкций рейкой длиной 2 м, кроме опорных поверхностей	
В длине или пролете элементов	±20
В размерах поперечного сечения элементов	±5
В отметках поверхностей и закладных частей, служащих опорами для металлических или сборных железобетонных колонн и других сборных элементов	±20 +6; -3 -5
В расположении анкерных болтов	
в плане внутри контура опоры	5
в плане вне контура опоры	10
на высоте	+20 3
Разница отметок по высоте на стыке двух смежных поверхностей	

Приемку готовых монолитных бетонных и железобетонных конструкций или частей сооружения оформляют в установленном порядке актом освидетельствования скрытых работ или актом на приемку ответственных конструкций.

Приемку монтажных работ осуществляют с целью проверки правильности установки сборных элементов конструкций, качества сварки и заделки стыков и швов, сохранности конструкций, их отделки и готовности сооружения к производству последующих строительно-монтажных работ.

В процессе приемки освидетельствуют в натуре конструкции, стыки и швы, выполняют контрольные измерения и при необходимости производственные и лабораторные испытания.

При приемке смонтированных конструкций предъявляют следующие документы: рабочие чертежи смонтированных конструкций; паспорта на сборные конструкции или их элементы; сертификаты на использованные материалы при монтаже и сварке; исполнительные схемы инструментальной проверки положе-

ния смонтированных конструкций; журналы монтажных и сварочных работ и заделки стыков; акты на скрытые работы и промежуточной приемки смонтированных ответственных конструкций; документация по результатам испытаний качества сварки и замоноличивания стыков; опись дипломов (удостоверений) сварщиков, выполнивших сварку при монтаже конструкций.

## Свайные работы

Производство свайных работ разрешается при наличии данных, характеризующих геологические и гидрогеологические условия строительной площадки, проекта свайного сооружения и плана участка с обозначением на нем подземных коммуникаций, проекта производства свайных работ и данных об испытании свай пробными нагрузками.

Погружение свай и шпунта в грунт производят следующими способами: забивкой (ударным способом), виброравнением, виброзабивкой, вибровдавливанием, подмывом, виброравнением с подмывом, завинчиванием и другими способами.

Наиболее распространенным является ударный способ погружения свай.

По способу передачи сваями нагрузки от сооружения на грунт их делят на сваи — стойки, опирающиеся нижними концами на твердый грунт, и висячие сваи, передающие нагрузку в основном за счет сил трения грунта по боковой поверхности и частично сопротивления грунта под нижними концами свай.

При производстве свайных работ следует руководствоваться требованиями СНиП III-9-74 «Свайные фундаменты и шпунтовые ограждения».

## Забивные сваи

Забивные сваи изготавливают из дерева, железобетона и стали. Деревянные сваи применяют в основном там, где лес является местным строительным материалом. Сваи изготавливают из древесины хвойных пород деревьев и дуба длиной 4,5—12 м, диаметром в верхнем отрубе бревна от 13 до 35 см. В нижнем конце сваю заостряют на три или четыре грани, притупляя вершину острия. Вершина заострения должна совпадать с осью свай: в противном случае при забивке свая будет отклоняться от проектного положения. В зависимости от плотности грунта длину заострения назначают в пределах 1,5—2 диаметров нижнего конца сваи. На заостренные концы свай, забиваемых в плотные грунты, надевают металлические башмаки с целью предохранения острия сваи от разрушения. На верхний конец сваи, несколько стесанный на конус, плотно насаживают металлическое кольцо (бульбуль) для предохранения головы сваи от разрушения при ударах молота. Голова сваи должна иметь срез строго перпендикулярный направлению ее оси. Несоблюдение этого требования обычно приводит к внерадиальному удару молота по свае и, как следствие, отклонению сваи от вертикального положения.

При необходимости применения свай длиной 8—12 м и отсутствии соответствующих бревен применяют составные сваи путем стыкования двух бревен.

Шпунтовые деревянные сваи изготавливают из брусьев. Нижний конец шпунтовой сваи со стороны гребня скашивают несколько больше для плотного прилегания забиваемой сваи к уже погруженной свае.

Шпунтовые сваи применяют для устройства водонепроницаемых ограждений в основаниях гидротехнических сооружений и ограждающих стенок при рыхлении котлованов.

Для продления срока службы деревянные сваи антисептируют и погружают ниже уровня грунтовых и поверхностных вод.

Железобетонные сваи по форме подразделяются на четыре основных типа: сплошные с квадратным или прямоугольным сечением; полые круглого сечения (трубчатые); полые квадратного сечения; шпунтовые; по способу армирования — на сваи с обычной и предварительно напряженной арматурой; по длине — на цельные сваи и составные сваи квадратного и трубчатого сечения.

Применение предварительно напряженных свай дает возможность сократить расход бетона до 15—20 % и металла до 50—60 % по сравнению со сваями, армированными обычной арматурой.

Применение полых свай позволяет уменьшить массу сваи и соответственно расход бетона до 40 %. Для погружения таких свай применяется более легкое копровое оборудование.

На торце каждой сваи несмываемой краской наносят марку сваи и дату изготовления. Каждую партию свай завод-изготовитель обеспечивает паспортом, в котором указывают марку свай, количество их в партии, прочность бетона свай, результаты испытания свай на трещиностойкость и т. п.

При погрузке в транспортные средства сваи укладывают на подкладки, располагаемые от концов сваи на 0,207 ее длины.

Для защиты свай от действия агрессивных грунтовых вод применяют метод пропитки или метод покрытия их поверхности антикоррозионными материалами. Защита свай методом пропитки более эффективна, так как пропиточный материал, проникая на некоторую глубину в толщу бетона, исключает нарушение изоляции при погружении сваи в грунт.

Железобетонные сваи пропитывают нефтяными битумами, петролатумом и их смесью.

Стальные шпунтовые сваи прокатывают длиной до 30 м, добиваясь различной формы поперечного сечения (плоского, корытообразного и зетообразного профилей).

Шпунтовые сваи плоских профилей применяют для устройства водонепроницаемых ограждений в основаниях гидротехнических сооружений и ограждающих стенок при рытье котлованов под фундаменты сооружений. Шпунты корытообразного и зетообразного профилей предназначают для устройства подпорных стенок и ограждения глубоких котлованов. Плотность между шпунтами обеспечивается за счет соединения в замок.

Для повышения антикоррозионной стойкости стальные шпунтовые сваи покрывают битумом, смолой, красками и т. д.

## Погружение свай

Погружение свай ударным способом осуществляют при помощи сваебойных установок стационарного и мобильного типа.

К стационарным установкам относят копры на рельсовом ходу, применяемые для погружения свай длиной более 12 м, а также мостовые копровые установки, используемые для погружения свай длиной 8—12 м.

К мобильным установкам относят самоходные копровые установки на базе тракторов, кранов и экскаваторов для погружения свай длиной 6—8 м.

Выбор типа сваебойной установки зависит от проектного положения (вертикальное, наклонное) забиваемых свай, материала, длины и массы свай, условий производства работ (на сухом месте, на воде и др.), срока работ, степени трудности забивки свай и их количества.

Сваебойные установки оборудуют механическими, паровоздушными (одиночного и двойного действия) и дизельными молотами (штанговыми и трубчатыми).

Наиболее распространены при забивке свай паровоздушные и дизельные молоты. Механические молоты применяют в исключительных случаях из-за их низкой производительности. При небольших объемах работ используют дизельные молоты, так как они не требуют дополнительных силовых установок.

Дизельные молоты трубчатого типа по сравнению с молотами штангового типа при одной и той же массе ударной части обладают большей энергией удара.

Масса ударной части паровоздушных молотов одиночного действия и дизельных молотов при забивке свай длиной до 12 м должна быть, как правило, в 1,5 раза больше массы ее, сваи длиной более 12 м — не менее массы и только лишь при забивке тяжелых свай массой более 2 т — меньше массы сваи, однако не менее 75 % массы сваи.

Паровоздушные молоты двойного действия используют при забивке стального шпунта и железобетонных свай длиной до 15 м.

Для предохранения от разрушения головов железобетонных свай и стального шпунта применяют металлические наголовники, снабженные сменными деревянными прокладками-амортизаторами. Одновременно наголовники служат для направления свай при их забивке в грунт (наголовник соединяется со стрелами копра специальным ползуном) и равномерного распределения силы удара по площади сваи.

Забивку свай начинают легкими ударами при небольшом подъеме молота (0,2—0,4 м) для того, чтобы закрепить сваю в грунте и дать ей правильное направление. После погружения сваи на 1,5—2 м продолжают забивку при постоянной высоте подъема молота, принятой по расчету в зависимости от прочности материала сваи.

Погружение свай с помощью вибропогружателя, подвешенного на кране, применяют в основном в несвязанных грунтах.

Наиболее широко вибропогружатели используют при погружении полых свай и устройстве противофильтрационных стенок из шпунта.

Погружение шпунта осуществляют в следующем порядке. Вначале погружают через 2—2,5 м по длине шпунтового ряда маячные сваи, к которым прикрепляют два параллельных горизонтальных направляющих бруска (схватки) на расстоянии друг от друга, равном толщине шпунта. Шпунт, или пакет, погружают гребнем вперед по ходу погружения. Для обеспечения плотности соединения шпунтины верхнюю часть погружаемой шпунтины прижимают к ранее погруженной при помощи клина, а нижнюю за счет склощенного конца шпунтины.

Для успешного погружения шпунта необходимо следить за креплением вибропогружателя к шпунтине (пакету) — жесткостью и соосностью соединения.

Наиболее эффективным оборудованием является вибромолот. При помощи вибромолота сваю погружают в 3—8 раз быстрее и на большую глубину, чем при помощи вибропогружателя.

Погружение свай способом подмыва применяют в песчаных и песчано-гравелистых грунтах, когда забивка связана с большими трудностями. Для погружения свай с помощью подмыва используют копры или подъемные краны.

Перед погружением сваю поднимают и устанавливают в стреле копра в проектное положение. По бокам сваи прикрепляют трубы так, чтобы наконечники их были на 0,3—0,4 м ниже острия сваи. В трубы под давлением подают воду и постепенно опускают их в грунт на глубину до 1 м. Затем трубы погружают непрерывно, двигая их вверх и вниз для лучшего разрыхления грунта и движения воды вдоль сваи вверх. В результате подмыва свая погружается под действием собственной массы и массы установленного на голову сваи забивного механизма. Подмыв прекращают на последнем метре погружения, и до проектной отметки сваю забивают в неразмытый грунт для повышения ее несущей способности. Способ подмыва исключает повреждение свай (размачливание, разрушение), повышает скорость их погружения, дает возможность погружать сваи в сравнительно тяжелых грунтовых условиях. Существенным недостатком этого способа является разрыхление грунта, уменьшающее силы трения боковой поверхности сваи, поэтому при погружении висячих свай этот способ непригоден.

## Устройство свайных ростверков

В зависимости от применяемого материала ростверки могут быть деревянными, бетонными и железобетонными.

Деревянные ростверки устраивают лишь на деревянных сваях, бетонные — на всех видах свай.

Железобетонные ростверки делают на монолитные и сборные.

При устройстве монолитного железобетонного ростверка предварительно срублуют по заданного проектом уровня головы железобетонных свай с оголением арматурных стержней. Оголенную арматуру сваривают с арматурой каркаса ростверка.

Ростверк бетонируют в сборной деревянной опалубке горизонтальными слоями равномерно по всей площади.

## Контроль за производством свайных работ

Погружение свай требует тщательного контроля. При возникновении отдельных неполадок (табл. 168) погружение свай приостанавливают, выясняют причины возникновения неполадок и после их устранения продолжают погружение свай.

Таблица 168

### Возможные неполадки при погружении свай и способы их устранения

Неполадки при забивке свай	Причины неполадок	Способы устранения
Отклонение свай от вертикального положения	Неправильная установка копра. Неправильное заострение свай. Препятствие в грунте. Кривизна тела свай	В начале погружения дефект исправляют, изменяя положение копра. После погружения на большую глубину исправление невозможно и сваю извлекают Установить подвижный хомутик на стреле копра
Постепенное кручение свай вокруг оси в процессе забивки	Неправильная форма свай	Заменить вкладыш в наголовнике. Уменьшить силу удара молота
Разрушение головы свай	Неправильный срез головы свай. Неправильно установлен деревянный вкладыш в наголовнике. Чрезмерно сильные удары молота	Проверить центральность удара наковальни молота по свае Увеличить частоту ударов молота
Выпирание свай (подъем) после ударов молота	Наблюдается в связанных грунтах, где сильно скрепление грунта со сваей, в результате чего окружающий грунт совместно со сваей пружинит при ударах молота и возвращается вместе со сваей в первоначальное положение при холостом ходе молота	Дать «отдых» свае в течение нескольких часов, после чего добить сваю. Если невозможно добить сваю обычным приемом, необходимо изменить систему ударов. Когда эти мероприятия не дают результата, сваю выдергивают или заменяют дублером
«Ложный» отказ—внезапное резкое уменьшение осадок свай от ударов или полная ее остановка	Препятствие в грунте или замедленное перемещение грунта под острием сваи	Прекратить дальнейшую забивку сваи
«Нулевой» отказ	Длительная забивка или встреча препятствия в грунте	

Все данные наблюдений в процессе погружения каждой сваи заносят в журнал свайных работ. В журнале отмечают дату забивки, номер, длину и поперечное сечение свай, высоту подъема ударной части молота и число ударов в залоге, глубину погружения и величину отказа сваи, а также все возникшие отклонения и затруднения в процессе погружения свай.

Сваи забивают до тех пор, пока величина отказа не достигнет проектной величины в трех последовательных залогах в конце погружения.

## Приемка работ

Приемку работ по устройству свайных фундаментов и шпунтовых ограждений производят на основании следующей документации: проектов свайных сооружений, актов геодезической разбивки сооружений, исполнительных планов расположения свай и сооружений, журналов забивки свай.

В процессе приемки свайных сооружений проверяют соответствие выполненных свайных работ проекту.

Отклонения от проектного положения забивных свай не должны быть более величин, приведенных в табл. 169, или величин, указанных в проекте при соответствующем обосновании.

Таблица 169

### Допускаемые отклонения от проектного положения в плане свай и оболочек при погружении их

Тип свай и их расположение	Допускаемые отклонения осей свай в плане
Забивные сваи квадратного и прямоугольного сечения, полые круглые забивные сваи диаметром до 0,5 м	
для однорядного расположения свай	
поперек оси свайного ряда	0,2 d
вдоль оси свайного ряда	0,3 d
для кустов и лент с расположением свай в два и три ряда	
для крайних свай поперек оси свайного ряда	0,2 d
для остальных свай и для крайних свай вдоль свайного ряда	0,3 d
при сплошном свайном поле под всем зданием или сооружением	
для крайних свай	0,2 d
для средних свай	0,4 d
для одиночных свай	5 см
для свай-колонн	3 см
Полые круглые сваи диаметром от 0,5 до 0,8 м	
при ленточном расположении свай поперек ряда	10 см
при ленточном расположении свай вдоль ряда и при кустовом расположении свай	15 см
для одиночных полых круглых свай под колонны	8 см

Примечание. Диаметр круглой, сторона квадратной или меньшая сторона прямоугольной сваи.

Допускаемые отклонения шпунтового ряда от проектного положения в плане не должны быть более указанных в табл. 170, или величин, указанных в проекте при соответствующем обосновании.

При приемке работ составляют акт, в котором отмечают все выявленные дефекты, указывают срок их устранения и дают оценку качеству работ.

## Каменные работы

В зависимости от применяемых материалов каменная кладка делится на бутовую, бутобетонную, кирпичную, мелкоблочную и крупноблочную.

Бутовую и бутобетонную кладки применяют при строительстве гидротехнических сооружений.

При возведении плотин из местного каменного материала выполняют каменную кладку без раствора «насухо».

При выполнении каменных работ необходимо руководствоваться СНиП III-17-78 и СНиП III-4-79.

Таблица 170

## Допускаемые отклонения при погружении шпунта

Вид шпунта	Допускаемые отклонения шпунтового ряда от проектного положения в плане
Деревянные шпунтовые ряды плотин, шлюзов	1,3 толщины шпунта
Деревянные шпунтовые ряды набережных, однорядных перемычек с подкосами и двухрядных перемычек	Толщина шпунта
Деревянные шпунты прочих сооружений на уровне отметки верха шпунта	То же
Деревянный шпунтовый ряд перемычек (без подкоса)	300 мм
Железобетонный шпунт на отметке поверхности грунта	100 мм
Стальной шпунт при погружении плавучим копром на отметке верха шпунта	Не более 300 мм
на отметке поверхности грунта	150 мм
Стальной шпунт при погружении с суши на отметке верха шпунта	150 мм

## Бутовая и бутобетонная кладки

Бутовую и бутобетонную кладки применяют при сооружении фундаментов, подпорных стенок, мостовых опор, стен подвалов и пр.

Бутовая кладка очень трудоемка и применяется в основном при небольших объемах работ в районах, где бутовый камень является местным строительным материалом.

Бутовую кладку выполняют несколькими способами: «под лопатку», «под залив» и с применением виброуплотнения.

Кладку «под лопатку» ведут горизонтальными рядами высотой до 30 см с подбором камней по высоте, их приколкой, расщебенкой пустот и с соблюдением перевязки швов.

Первый ряд кладки из наиболее крупных постелистых камней укладывают насухо на подготовленное основание с утрамбовкой и расщебенкой пустот, а затем заливают жидким раствором, заполняя все пустоты между камнями. Укладку следующих рядов ведут попаременно то ложком, то тычком на пластичном растворе с подбором камней по высоте, их приколкой, тычательной расщебенкой пустот и с соблюдением перевязки швов, не допуская соприкосновения камней друг с другом (без шва), так как при этом снижается прочность кладки.

Верстовые ряды укладывают под причалку, натянутую по маячным камням. Камни верстовых рядов сначала укладывают насухо с целью подбора их по высоте и устойчивого положения в кладке. После укладки на раствор верстовых камней приступают к заполнению забутки. Раствор под забутку распределяют слоем толщиной  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$  высоты ряда кладки для того, чтобы он при укладке камней в забутку выдавливался в вертикальные швы. В забутку камни укладывают плотно один к другому, соблюдая перевязку швов. Для плотной посадки камней на постель при необходимости их подкалывают и осаживают кувалдой. Промежутки между камнями в забутке заполняют мелкими камнями и щебнем, осаживая их в раствор слабыми ударами молотка.

Поверхность уложенного ряда выравнивают с добавлением раствора в пониженных местах кладки.

Разновидностью бутовой кладки «под лопатку» является кладка с приколкой лицевой поверхности. При выполнении этой кладки неровности лицевой поверхности камней, укладываемых в верстовые ряды, предварительно окалывают остроносой кувалдой для получения ровной поверхности сооружения.

Бутовую кладку «под залив» выполняют из рваного или булыжного камня без подбора камней в верстовые ряды. Кладку «под залив» выполняют в опа-

лубке или враспор при глубине траншей до 1,25 м, вырытых в плотных грунтах. Кладку ведут горизонтальными рядами высотой 0,15—0,2 м.

Первый ряд бутового камня укладывают насухо на подготовленное основание, заполняют пустоты между камнями мелким камнем и щебнем с уплотнением и заливают раствором. Последующие ряды кладки укладывают таким же образом.

Бутовая кладка «под залив» допускается только для фундаментов зданий III—IV классов высотой не более двух этажей.

Бутовая кладка с применением виброуплотнения по прочности на 25—40 % превышает кладку, выполненную способом «под лопатку».

Кладку с применением виброуплотнения выполняют в следующей последовательности. На подготовленное основание насухо выкладывают камни с заполнением пустот между ними щебнем. По уложеному слою камней расстилают раствор слоем 4—6 см и уплотняют площадочным вибратором до тех пор, пока не прекратится проникание раствора в кладку.

Последующие ряды кладки укладывают способом «под лопатку», покрывают их раствором и вибрируют.

Кладку с применением виброуплотнения выполняют в опалубке или враспор со стенками траншей в плотных грунтах.

Бутобетонную кладку выполняют из бетонной смеси и бутового камня. Бетонную смесь и камни укладывают последовательно горизонтальными рядами, уплотняя их с помощью вибраторов. Бутобетонная кладка без вибрирования допускается только при небольших объемах работ. В каждый слой бетонной смеси толщиной не более 20 см втапливают бутовые камни, размеры которых не должны превышать  $\frac{1}{3}$  толщины возводимой конструкции. Между втапливаемыми камнями, а также камнями и опалубкой или стенкой траншеи должны быть промежутки 4—6 см. Слой бетонной смеси должен покрывать бутовый камень не менее чем на половину его высоты.

Подвижность бетонной смеси при вибрировании бутобетонной кладки должна соответствовать осадке стандартного конуса на 5—7 см, без вибрирования — на 8—12 см.

После перерыва бутобетонную кладку возобновляют, укладывая бетонную смесь по предварительно очищенной и увлажненной поверхности ранее уложенной кладки.

Бутобетонная кладка по сравнению с бутовой менее трудоемка, ее выполняют менее квалифицированные каменщики, однако она требует большего расхода цемента и щебня.

Бутовую и бутобетонную кладки в гидротехнических сооружениях облицовывают тесаными или выпиленными камнями для защиты их от атмосферных и механических (наносов, льда и пр.) воздействий.

При облицовке сначала укладывают версты из тесаного камня, а затем внутри облицовочных рядов ведут кладку из бутового камня.

Камни облицовки укладывают насухо по щиру на деревянные клиньи или планки, с помощью которых придают камням проектное положение, затем поворачивают каждый камень, расстилают под него ровный слой густого цементного раствора, заусенки ранее уложенного и вновь укладываемого камней также покрывают раствором и опускают камень на место, осаживая его слабыми ударами деревянного молотка. После укладки камней в прежнее положение клиньи или планки из швов удаляют.

Бутовую кладку выполняют звенями в два или три человека.

## Каменная кладка в зимних условиях

В зимних условиях конструкции из камней правильной формы можно водить способами замораживания с применением раствора с противоморозными добавками и прогревом кладки.

Кладку способом замораживания производят на открытом воздухе с соблюдением следующих требований. Кирпич и камни перед укладкой очищают от снега и наледи, применяют цементные, цементно-известковые или цементно-глиняные растворы. Марки растворов назначают в зависимости от температуры наружного воздуха (при среднесуточной температуре воздуха от минус 4 до

Таблица 171

Отклонения в размерах и положении каменных конструкций от проектных, мм

Отклонения	Конструкции из бута и бутобетона			Конструкции из керамических и природных камней правильной формы, из крупных блоков	
	фундаменты	стены	столбы	стены	столбы
<b>Отклонения</b>					
по размерам (толщине) конструкций в плане	30	20	20	15	10
по отметке опорных поверхностей	-25	-15	-15	-10	-10
по ширине простенков	—	-20	—	-15	—
по ширине проемов	—	+20	—	+15	—
по смещению вертикальных осей оконных проемов	—	20	—	20	—
по смещению осей конструкций	20	15	10	10	10
<b>Отклонения поверхностей и углов</b>					
кладки от вертикали	—	20	15	10	10
на один этаж	—	30	30	30	30
на все здание	30	30	30	30	30
Отклонения рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены	30	20	—	15	—
Неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при накладывании рейки длиной 2 м	—	15	15	10	5
Разница отметок верхних поверхностей панелей в стенах и перегородках	—	—	—	+10	—

соединениями: наращиванием, срашиванием, сплачиванием и угловыми сопряжениями.

Соединения путем наращивания выполняют в полдерева с прямыми и скосленными торцами.

Соединения путем срашивания выполняют в притык для малоответственных конструкций при отсутствии в элементах растягивающих усилий; срашивание в полдерева, а также с косым накладным замком применяют в элементах конструкций с небольшими растягивающими напряжениями.

Соединения путем сплачивания выполняют прямоугольным шпунтом при сооружении шпунтовых перемычек, вчетверть при устройстве щитов опалубки.

Соединения деревянных элементов угловыми сопряжениями применяют при возведении ряжевых перемычек, водозаборных сооружений и т. п. Гвоздевые соединения применяют при сплачивании составных дощатых конструкций балок, прогонов и ферм.

Точность изготовления элементов обеспечивается правильной разметкой соединения при помощи шаблонов, по которым делают пропилы, долбление, сверление и т. п.

Механическую обработку древесины производят до ее защитной обработки. При дополнительной механической обработке элементов в процессе сборки или монтажа конструкций нарушенное защитное покрытие должно быть восстановлено.

Монтаж деревянных конструкций производится в основном укрупненными блоками при помощи стреловых кранов. Места захвата несущих конструкций защищают от смятия.

В соответствии со СНиП III-19-76 отклонения в размерах несущих конструкций и их положения от проектного не должны превышать величин, приведенных ниже.

минус 20 °С марку раствора повышают на одну ступень по сравнению с маркой раствора, применяемой для кладки в летних условиях; при среднесуточной температуре воздуха ниже минус 20 °С марку раствора повышают на две ступени. Подогретый раствор используют в течение 20—25 мин (температура раствора должна быть не ниже 10 °С при температуре наружного воздуха минус 10 °С и выше, 15 °С — при температуре наружного воздуха от минус 10 до минус 20, 20 °С — при температуре наружного воздуха минус 20 °С и ниже). Устойчивость каменных конструкций в углах и местах примыкания поперечных стен обеспечиваются укладкой стальных связей.

Стены выкладывают равномерно по всему зданию (сооружению) убежистой штрабой с разрывами по высоте не более 4 м.

Кладку из рваного бутового камня на растворе с химическими добавками разрешается производить для зданий высотой до трех этажей. Кладку ведут враспор со стенками траншей способом «под лопатку», при кладке стен подавлов внутреннюю поверхность их раскрепляют опалубкой с подкосами на период оттаивания.

Растворы с химическими добавками используют при среднесуточной температуре 5 °С (допускается применение при среднесуточной температуре минус 15 °С, а также при кратковременных, не более 5 сут среднесуточных температурах до минус 25 °С).

В момент укладки температура растворов с химическими добавками должна быть не ниже 5 °С. Наблюдения за состоянием кладки в период оттаивания ведут, так же как и при кладке способом замораживания.

Для прогрева каменных конструкций применяют электрический ток или пар.

Электро- или паропрогрев ввиду большой стоимости применяют в исключительных случаях и при обосновании технико-экономическим расчетом.

При возведении каменных конструкций в зимнее время ведут журнал работ, в котором отмечают: температуру наружного воздуха в период производства работ; температуру раствора в момент его укладки; температуру кладки при ее искусственном прогреве и т. д., а также состояние каменных конструкций в период оттаивания кладки и другие показатели, влияющие на качество работ.

## Приемка работ

Приемка выполненных работ по каменной кладке должна производиться до оштукатуривания поверхности каменных конструкций.

Промежуточной приемке с оформлением актов на скрытые работы подлежат следующие работы и конструктивные элементы: подготовленное основание, глубина заложения, размеры фундаментов и качество кладки их; осадочные и температурные швы; гидроизоляция кладки, уложенная в каменные конструкции арматура, стальные закладные детали и их антикоррозийная защита; места опирания ферм, прогонов, балок, плит на стены, столбы и соответствие проекту заделки их в кладке.

Отклонения в размерах и положении каменных конструкций от проектных не должны превышать величин, приведенных в табл. 171.

## Деревянные работы

В гидroteхническом строительстве древесину применяют для сооружения небольших деревянных плотин, ряжевых и шпунтовых перемычек, эстакад и устройств подсобно-производственного назначения.

Деревянные работы делят на плотничные и столярные.

К плотничным работам относят изготовление конструкций с соединением элементов на врубках, шпонках, болтах, гвоздях и других металлических креплениях в основном без острожки.

Столярные работы выполняют с более тщательной и чистой обработкой (обязательной острожкой) с соединением элементов в основном с помощью клея.

Элементы деревянных конструкций соединяют между собой врубовыми

Допускаемые отклонения, мм	Величина допускаемых отклонений, мм
По длине конструкций	$\pm 20$
По высоте конструкций и опор	$\pm 10$
В расстояниях между осями конструкций	$\pm 10$
Конструкций от вертикали	$\pm 0,2\%$ высоты конструкций
Отдельных сжатых элементов конструкции от проектного положения	$1/300$ длины элемента
Смещение центра опорных узлов от центра опорных площадок	$\pm 10$
В глубине врубок	$\pm 2,5$
В размерах поперечных сечений	$\pm 2$
В расстояниях между центрами рабочих болтов и нагелей в соединениях	$\pm 2$
для входных отверстий	$\pm 2$
для выходных отверстий поперек волокон	2% от толщины пакета, но не более 5 мм
То же, вдоль волокон	4% толщины пакета, но не более 10 мм
В расстояниях между центрами гвоздей со стороны забивки в гвоздевых соединениях	$\pm 2$

В гидротехническом строительстве при ограждении котлованов, а также берегоукрепительных и выпрямительных работах применяют ряжевые конструкции. Ряжи рубят из бревен толщиной 22—30 см, отесанных под скобу.

Угловые сопряжения ряжей рубят в лапу, а пересечения — в чашку. Нижнюю часть ряжей собирают на стапелях, плашкоутах или на льду, среднюю — на плаву и устанавливают на дно с пригрузкой, верхнюю часть собирают после установки ряжа.

Для обеспечения водонепроницаемости внешние стены ряжей обшивают шпунтовыми досками.

### Мероприятия по борьбе с гниением деревянных элементов сооружений

Основными мероприятиями по борьбе с гниением древесины являются сушка и антисептирование.

Сушат древесину в естественных условиях на складах, в сушильных камерах, в жидкостях (петролатуме) и токами высокой частоты.

Антисептирование производят путем обработки или пропитки древесины антисептиками. Наибольшее применение получили водорастворимые, маслянистые антисептики и антисептические пасты.

Водорастворимые антисептики — фтористый и кремнефтористый натрий, хлористый цинк, медный купорос и др. — хорошо растворяются в воде и применяются в виде водных растворов.

Маслянистые антисептики: каменноугольное креозотовое масло, антраценовое и сланцевое масла, торфяной и древесный креозот, каменноугольная смола.

Антисептические пасты: экстрактальные (на фтористом или кремнефтористом натрии), силикатные, битумные, глиняные и глинобитумные. По содержанию антисептика в пасте, наносимой на 1 м<sup>2</sup> поверхности древесины, пасты подразделяются на марки 100, 200 (100 и 200 г антисептика на 1 м<sup>2</sup>).

Пасты марки 100 применяют для защиты тонких элементов, марки 200 — для защиты массивных элементов в условиях повышенной влажности.

Водорастворимые антисептики применяют для обработки древесины, защищенной в условиях эксплуатации от непосредственного увлажнения. Антисептирование древесины водорастворимыми антисептиками производят путем двукратной обмазки малярными кистями, опрыскивания из гидропульта или кратковременного погружения в холодную или горячую ванну с антисептирующим водным раствором элементов деревянных конструкций.

Маслянистые антисептики и пасты применяют во всех видах строительства для элементов, работающих в условиях постоянного или периодического

увлажнения, находящихся на открытом воздухе, в земле или воде. Антисептирование маслянистыми антисептиками и пастами производится путем обмазки или пропитки в горячо-холодных ваннах с температурой в горячей ванне не менее 90 °C и в холодной ванне 40—50 °C.

Окраска поверхности дрёвесины масляными красками также хорошо предохраняет конструкции от гниения.

### Гидроизоляционные работы

В гидротехническом строительстве для создания водонепроницаемости элементов гидротехнических сооружений, а также для защиты бетонных, железобетонных и металлических конструкций от воздействия агрессивных вод применяют гидроизоляцию.

В зависимости от вида, назначения и условий эксплуатации сооружений устанавливают различные виды гидроизоляции: окрасочную, оклеочную, штукатурную, асфальтовую и др. На рабочих чертежах указывают методы и последовательность производства гидроизоляционных работ.

До устройства гидроизоляции осуществляют следующие подготовительные мероприятия. Выравнивают неровности и сглаживают острые углы цементным раствором (1:3), срезают выступающую арматуру, очищают от мусора, пыли поверхность и высушивают ее. Поверхности, изолируемые горячей асфальтовой гидроизоляцией, обрабатывают пескоструйными аппаратами или насекают отбойными молотками.

Выполненные гидроизоляционные покрытия предохраняют от возможных механических повреждений с помощью защитного ограждения, предусмотренного проектом.

В гидротехническом строительстве наиболее распространена гидроизоляция на основе нефтебитумных материалов. Находит применение гидроизоляция из полимерных материалов.

### Окрасочная гидроизоляция

Окрасочную гидроизоляцию применяют в основном для защиты фундаментов и стен сооружений от действия капиллярной влаги и грунтовых вод с напором не более 2 м.

Перед нанесением окрасочного состава подготовленную поверхность грунтуют один-два раза холодной грунтовкой. На свежеуложенный раствор цементных стяжек наносят грунтовку, приготовленную на легироне или керосине, а затвердевшие поверхности покрывают грунтовкой на быстроулетывающемся растворителе (бензин или уайт-спирит).

По высущенной грунтовке производят окраску мастикой в два-три слоя, общая толщина покрытия достигает 2—4 мм.

Грунтовку и мастики наносят на изолируемую поверхность, как правило, путем механического распыления, при небольших объемах работ — вручную специальными кистями или щетками.

Окрасочная гидроизоляция при деформации и осадке конструкций растрескивается, поэтому в сооружениях, подверженных этим явлениям, ее не применяют.

### Оклеечная гидроизоляция

Оклеечную гидроизоляцию выполняют в виде гидроизоляционного ковра из рулонных гидростойких и водонепроницаемых материалов, послойно наклеиваемых на изолируемую поверхность. Этот вид гидроизоляции применяют в сооружениях, в которых возможны небольшие деформации и неравномерная осадка. Гидроизоляционный ковер располагают, как правило, со стороны гидростатического напора, зажимая его между поверхностью изолируемой конструкции и защитным ограждением.

В качестве оклеочных материалов используют изол, гидроизол и бризол. Толь, рувероид и пергамин для постоянной гидроизоляции в гидротехническом

строительстве не применяют, так как эти материалы подвержены гниению и отличаются повышенной хрупкостью.

Число слоев оклеечной гидроизоляции в зависимости от напора воды и вида наклеиваемого материала составляет от 3 до 5. Во всех углах и на перегибах гидроизоляцию усиливают с помощью наклейки дополнительного слоя рулонного материала. Особенно тщательно следует выполнять работы в местах с деформационными швами, надежно соединяя уплотнения с гидроизоляцией поверхностей.

Оклеечную гидроизоляцию устраивают по выровненному, чистому и сухому основанию. Требования по подготовке основания и приготовлению горячей мастики аналогичны указанным для окрасочной гидроизоляции.

По нанесенному слою мастики рулонный материал раскатывают и приглаживают ручными или механическими валиками. Швы между полотнищами перекрывают по ширине на 10—15, по длине на 20—30 см. На вертикальные и наклонные поверхности полотница наклеивают снизу вверх.

Верхний слой оклеечной гидроизоляции покрывают сплошным слоем мастики толщиной 2—2,5 мм и посыпают горячим песком, который втапливается в окрасочный слой.

Готовая изоляция должна быть ровной, без вмятин и воздушных мешков.

### Штукатурная цементно-песчаная гидроизоляция

Штукатурную цементно-песчаную гидроизоляцию применяют только для покрытия поверхностей жестких конструкций, не подвергающихся вибрации во время эксплуатации, и выполняют из растворов состава от 1:1 до 1:2.

Для приготовления растворов применяют портландцемент с гидравлическими или уплотняющими добавками (церезит, алюминат натрия, жидкое стекло), а также безусадочные и расширяющиеся цементы. Кварцевый песок должен быть чистым и иметь правильно подобранный зерновой состав.

До нанесения водонепроницаемой штукатурки изолируемые поверхности очищают, а при недостаточной шероховатости насекают или обрабатывают пескоструйным аппаратом с последующей промывкой водой под давлением.

При больших объемах работ цементно-песчаный слой на подготовленную изолируемую поверхность наносят путем торкретирования при помощи цементпушки, выбрасывающей с помощью сжатого воздуха сухую смесь цемента с песком, которая в смесительной камере сопла смешивается с водой. Раствор, выбрасываемый из сопла со скоростью 100—140 м/с, образует на поверхности конструкции плотный слой цементной штукатурки.

Изоляционное покрытие наносят на увлажненную поверхность слоями толщиной 10—15 мм. Каждый последующий слой наносят на отвердевшую поверхность предыдущего слоя через 1 сут при использовании портландцемента и через 30 мин при использовании безусадочного или расширяющегося цемента.

При напоре воды до 10 м поверхность торкретируют в два слоя общей толщиной до 25 мм, при гидростатическом напоре до 20 м — в три слоя общей толщиной до 30 мм.

Вручную цементную гидроизоляцию наносят при небольших объемах работ и, как правило, при отсутствии напора воды. Оштукатуренную поверхность в свежем состоянии следует затирать цементом (железнить) при помощи металлической терки.

Цементную гидроизоляцию в течение первого часа после ее нанесения при применении безусадочного или расширяющегося цемента и в течение первых двух суток после ее нанесения (при применении портландцемента с уплотняющими добавками) необходимо предохранять от механических повреждений.

Цементную гидроизоляцию во время твердения увлажняют распыленной струей воды без напора в следующие сроки: через 1 ч после нанесения гидроизоляции, а затем через каждые 3 ч в течение 1 сут (при применении ВРЦ и ВБЦ); через 8—12 ч после нанесения гидроизоляции, а затем 2—3 раза в сутки в течение 2 нед (при применении портландцемента с уплотняющими добавками).

Штукатурную гидроизоляцию, нанесенную на наружные поверхности, покрывают окрасочной битумной изоляцией.

### Асфальтовая гидроизоляция

Для защиты поверхностей от влаги применяют горячую и холодную асфальтовые гидроизоляции.

Состав горячей асфальтовой мастики подбирают в лаборатории в зависимости от назначения гидроизоляции и условий ее работы.

Поверхность под гидроизоляцию выравнивают, очищают от мусора и пыли, высушивают и покрывают грунтами.

Асфальтовую мастику (ориентировочный состав: битум БН70/30—25—30 %, асбест — 5—8 %, заполнитель — молотый известняк — 30—40 %, мелкий песок — до 40 %) в готовом виде получают с асфальтового завода или приготовляют на строительной площадке в асфальтоварочных котлах.

На вертикальные и наклонные поверхности горячую асфальтовую гидроизоляцию наносят асфальтометами при температуре 150—190 °C. Во время нанесения мастики сопло устанавливают перпендикулярно поверхности на расстоянии 50—80 см от нее.

Асфальтовую гидроизоляцию (толщина слоя 5—7 мм) наносят горизонтальными полосами шириной 1,4—1,8 м снизу вверх длиной до 20 м. Последующий слой наносят после остывания подстилающего слоя с перекрытием шва не менее чем на 20 см.

На горизонтальные поверхности горячую мастику наносят путем разлива с разравниванием слоя толщиной 7—10 мм и уплотняют при помощи виброгладилок с электрообогревом. Число слоев и общую толщину горячей асфальтовой гидроизоляции устанавливают в проекте в зависимости от напора воды (табл. 172).

Таблица 172

#### Асфальтовая гидроизоляция

Назначение гидроизоляции	Гидроизоляция			
	из асфальтового раствора	из асфальтовой мастики	Число слоев	Общая толщина, мм
Против капиллярной влаги	1	1	4—6	3—5
При напоре до 5 м	2	2	8—12	6—10
В помещении I категории при напоре 5 м и более	3	3	12—18	9—15

Холодную асфальтовую гидроизоляцию наносят на чистую не осущенную бетонную поверхность. По качеству холодная асфальтовая изоляция не уступает горячей. При внесении в мастику противоморозных добавок ею можно изолировать поверхности конструкций при отрицательной температуре.

На вертикальные поверхности холодную асфальтовую мастику наносят асфальтометами в 2—3 слоя толщиной до 4 мм каждый. Последующий слой наносят после высыхания предыдущего. На горизонтальную поверхность мастику наносят путем разлива.

Устройство противофильтрационных экранов. Одним из наиболее действенных противофильтрационных мероприятий в прудах и каналах является устройство экрана из материала с водоупорными свойствами. Как и в рассмотренных выше дамбах и плотинах, экраны в прудах и каналах выполняют из глинистых грунтов, используя в отдельных случаях метод солонцевания грунтов ложа.

Кроме того, противофильтрационные экраны выполняют также из полимерных пленок, в частности из полиэтиленовой.

Пленочные экраны устраивают в любых грунтах. Они могут быть постоянными (погребенными под слоем грунта) и временными (поверхностными, уложенными на поверхность грунта). Постоянные пленочные экраны в каналах устраивают по двум основным схемам.

Траншейную схему (рис. 70) используют только в связных и песчаных грунтах. Открытую механизированным способом траншею выстилают пленкой, засыпают грунтом, в котором затем вырезают проектное сечение канала.

Периметрическую схему применяют в любых грунтах. При этом в песчаных и связных грунтах экран укладывают в ложе канала, отметку основания заглубляют на величину защитного слоя над экраном. В гравелисто-галечных и особенно щебенистых грунтах пленку укладывают на подготовку из мягкого грунта, сверху отсыпают также небольшой защитный слой из мягкого грунта, поверх которого досыпают слой местного грунта до проектных отметок.

Поверхностные пленочные экраны применяют на участках каналов и в прудах в качестве временной защиты от потерь воды и размывов русел. Для этого используют только черную полиэтиленовую пленку.

Пленку расстилают на предварительно спланированное грейдером и уплотненное катками ложе водоема. Края ее по периметру водоема заделывают в траншее размером  $20 \times 25$  см лишь после заполнения пруда водой. При этом пленка огибает все оставшиеся неровности ложа, равномерно выстилается и не воспринимает на себя растягивающую нагрузку от воды.

В больших прудах противофильтрационные пленочные экраны устраивают механизированным способом. Ложе пруда планируют грейдером, затем с поверхности срезают бульдозером грунт толщиной до 0,4 м и укладывают во временные отвалы. Ложе пруда уплотняют катками. Если оно сложено дресянно-щебеночными грунтами, то пленку укладывают на подстилающий слой из мягкого грунта (суглинка или песка) толщиной 10 см. Пленку толщиной 0,2 мм сваривают переносными сварочными машинами МСМ-1 в полотнища шириной до 25 м и длиной 200–300 м. К месту укладки ее доставляют на платформах трактором ДТ-54 или «Беларусь», расстилают по ложу вручную и сверху вручную присыпают защитным слоем из суглинка толщиной 10 см, затем засыпают грунтом из временных отвалов с помощью бульдозеров. Для доставки мягкого грунта подстилающего и защитного слоев используют скреперы, тракторные тележки и автосамосвалы. При небольших расстояниях обычно используют бульдозеры. При укладке экрана на крутые откосы дамб и чаш прудов (до 1:4) нельзя сталкивать грунт защитного слоя вниз по откосу, так как это может разрушить экран. В этом случае применяют экскаваторы с грейферным ковшом (особенно в дресянных и гравелисто-щебеночных грунтах). При отсыпке и разравнивании грунта механизмами строго выдерживают требуемую толщину грунтового слоя, обеспечивающего сохранность пленки от повреждения механизмами.

**Герметизация стыков и швов в конструкциях.** В рыболовном строительстве при широком применении сборного железобетона возведение гидротехнических сооружений обычно сводится к монтажу железобетонных и металлических элементов. В этих условиях одной из наиболее трудоемких и ответственных операций становится заделка стыков и швов между элементами конструкций, поскольку герметичность соединений является основой долговечной и надежной работы гидроизоляции.

На рис. 71 приведена конструкция стыка между трубой и входным оголовком дюкера-регулятора с применением эластичного герметика и последующей заделкой цементным раствором. Аналогично может быть выполнено соединение трубы с башней донного водоспуска.

Гибкое соединение между звенями труб со ступенчатой формой раструба показано на рис. 72, а. Здесь также использован эластичный герметик, вместо которого можно использовать просмоленную паклю.

Звенья труб с гладкими концами могут быть соединены металлическими бандажами, состоящими из двух полуколец, стягиваемых болтами. Бандажи накладывают поверх мешковины, пропитанной битумом, которая в свою очередь наложена на поверхность труб, дважды окрашенную горячим битумом. Шов между трубами заделывают паклей, пропитанной битумом (см. рис. 72, б).

Железобетонные плиты крепления (рис. 72, в) связывают между собой в уг-





Рис. 70. Схема производства работ при строительстве канала с противофильтрационным экраном по траншейной схеме (Гипроводхоз):  
а — устройство «корыта»; б — разработка траншей и подготовка основания под пленку; в — укладка пленки; г — засыпка траншеи; д — вырезка сечения канала; е — отдельочные работы.




**Рис. 71.** Соединение входного оголовка с трубой дюкера-регулятора:  
1 — герметик; 2 — цементный раствор М-100

лах. В верхнем бьефе швы и узлы соединения омоноличивают, в нижнем — углы соединения омоноличивают, швы оставляют открытыми.

Постоянные конструктивные швы, обеспечивающие возможность взаимных перемещений смежных частей гидротехнических сооружений как во время строительства, так и во время эксплуатации, должны быть водонепроницаемыми. В небольших гидротехнических сооружениях рыбоводных хозяйств, возводимых на нескоальном сжимаемом основании, толщину конструктивных швов принимают равной 1 см, в более крупных сооружениях (паводковых водосбросах, бетонных плотинах) — до 2 см.

Конструктивные швы наиболее часто заполняют холодной асфальтовой штукатуркой или битумными матами. Для штукатурки используют холодные ас-



**Рис. 73.** Уплотнение конструктивных швов, выходящих на сливные поверхности сооружений

**Рис. 74.** Уплотнение конструктивных швов на поверхностях, находящихся постоянно ниже уровня воды:

фальтовые мастики, представляющие собой смеси битумных паст с минеральными заполнителями (кирпичный, доломитовый и известняковый порошки, сланцевая зола, лёссовидные грунты и т. п.).

Для заполнения конструктивного шва используют оклеочные изоляции, например гидроизол марки 1,6 и 0,6, асфальтовые неармированные маты, асфальтовые и битумные армированные плиты. Число слоев матов обычно равно 2.

В качестве уплотнений применяют в основном просмоленные канаты или доски, а также различные битумные шпонки. Конструкции поверхностных, донных и внутренних уплотнений приведены на рис. 73—76.

## **Производство работ в зимних условиях**

Гидроизоляционные работы выполняют при температуре наружного воздуха не ниже 5 °C.

При выполнении гидроизоляционных работ в зимних условиях изолируемую поверхность очищают от инея, снега и наледи, высушивают до влажности 5% и прогревают до температуры  $-5^{\circ}\text{C}$  (должна прогреваться и поверхность каждого слоя перед укладкой следующего) при помощи калориферов, электронагревательных щитков, инфракрасных ламп и др. Горячие битумные и асфальтовые мастики применяют с повышенной рабочей температурой ( $180$ — $200^{\circ}\text{C}$ ). Изо-




Рис. 75. Донное уплотнение конструктивных швов:

1 — промасленная доска; 2 — пеньковый смоленый канат; 3 — асфальтовая мастика; 4 — битумные маты в один слой; 5 — холодная асфальтовая штукатурка

Рис. 76. Внутреннее уплотнение конструктивных швов:

1 — асфальтовая мастика; 2 — пеньковый смоленый канат; 3 — стальная проволока; 4 — железобетонное корыто; 5 — холодная асфальтовая штукатурка

ляция из холодных мастик должна содержать повышенное (на 3—5 %) количество битума, иметь рабочую температуру 60—80°C и повышенную подвижность (величину погружения стандартного конуса 13—15 см). Рулонные материалы перед наклейкой отогревают в теплом помещении до приобретения ими положительной температуры (15°C), обрабатывают медленно испаряющимися разжижителями и доставляют к месту укладки в утепленной таре. При изоляции цементопесчаными растворами необходимо применять противоморозные добавки для обеспечения незамерзаемости раствора в процессе твердения. Засыпку гидроизоляции следует производить сухим песком или талым грунтом с послойным уплотнением.

При небольших объемах работ в зимнее время гидроизоляцию поверхности производят в утепленных местах.

Устройство полимерных гидроизоляций в зимних условиях выполняют в соответствии со специальными инструкциями.

### Приемка работ

Гидроизоляционные работы принимают в процессе их выполнения (промежуточная приемка) и по окончании работ с составлением соответствующих актов.

При промежуточной приемке проверяют подготовку поверхности под огрунтовку, нанесение огрунтовки и каждый слой изоляции, выполнение изоляции на участках, подлежащих закрытию защитными ограждениями и грунтом.

При окрасочной изоляции всю изолируемую поверхность покрывают плотным и равномерным слоем, без вздутий, трещин и отслаивания. Все дефектные места расчищают до незащищенной поверхности и окрашивают заново.

При оклеичной изоляции проверяют прочность приклейки рулонного материала пробным отрывом у края полотнища каждого слоя покрытия. Отслоения и воздушные мешки между слоями не допускаются. Гидроизоляцию с такими дефектами снимают и заменяют новой.

При приемке гидроизоляции деформационных швов проверяют качество уплотнения и соединения его с гидроизоляцией поверхности. Проверяют также качество соединений окрасочной, оклеичной, штукатурной и других гидроизоляций между собой и с закладными частями.

Окончательную приемку гидроизоляции производят на основании следующей документации: данных о качестве материалов; актов на скрытые работы,

журналов контроля качества выполненных работ по гидроизоляции, исполнительных рабочих чертежей гидроизоляции.

При окончательной приемке в необходимых случаях производят испытания гидроизоляционного покрытия гидростатическим давлением.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННАЯ МЕЛИОРАЦИЯ

### Эксплуатация гидротехнических сооружений

Основными задачами эксплуатации гидротехнических сооружений рыбоводных хозяйств являются постоянное поддержание их в исправном состоянии, предупреждение нарушений в работе, своевременное устранение повреждений и полное восстановление сооружений в случае аварий. Для этого необходимо осуществлять:

охрану всех зданий и гидротехнических сооружений;  
забор воды из источников водоснабжения и подачу ее в пруды и озера в установленных графиком водопотребления объемах и сроках;

улучшение мелиоративного состояния ложа прудов и озер, повышение технологического уровня и совершенствование всего комплекса гидротехнических сооружений;

контроль за целевым использованием амортизационного фонда на капитальный ремонт зданий и сооружений; технический контроль за качеством строительства и ремонта рыбоводных объектов;

согласование с другими потребителями выделяемой хозяйству воды при комплексном использовании водонисточника.

Эксплуатационная служба рыбоводных предприятий состоит из государственной и рыбхозной (внутрихозяйственной) службы технической эксплуатации.

Государственная служба технической эксплуатации обязана:  
оказывать рыбоводным предприятиям техническую помощь в эксплуатации сооружений;

принимать участие в проведении рыбоводными предприятиями мероприятий, обеспечивающих получение высокой и устойчивой рыбопродуктивности;

вести контроль за своевременным выполнением рыбоводным предприятием организационно-технических мероприятий, направленных на улучшение работы зданий и сооружений;

принимать участие в планировании предприятиями ремонтно-эксплуатационных работ;

участвовать в приемке завершенных работ по строительству, восстановлению, реконструкции и капитальному ремонту зданий и сооружений и контролировать качество этих работ;

оказывать помощь в подготовке и переподготовке для рыбоводных предприятий кадров массовых профессий гидротехнического профиля.

Внутрихозяйственная служба технической эксплуатации должна:

осуществлять непосредственную охрану зданий и сооружений и содержать их в технических исправном состоянии за счет своевременного ухода и надзора, а также проведения текущего ремонта;

выполнять требования государственной службы по технической эксплуатации зданий и сооружений рыбоводного предприятия;

разрабатывать планы и мероприятия по технической эксплуатации зданий и сооружений, предусматривать их в производственно-финансовых планах рыбоводных предприятий и представлять отчетность в установленном порядке об их выполнении;

осуществлять хозяйствственные планы регулирования водного режима прудов и озер;

полностью и высокопродуктивно использовать пруды и озера, не допуская частичного их выхода из эксплуатации;

участвовать в комиссии по приемке построенных или отремонтированных зданий и сооружений в эксплуатацию;

передавать передвижным механизированным колоннам (ПМК) по договорам с ними выполнение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений;

требовать переделки недоброкачественно выполненных работ по договорам с ПМК или другими строительными организациями;

организовывать техническую учебу гидротехников;

привлекать к ответственности организации и лица, нарушающие правила технической эксплуатации рыбоводного предприятия.

Всю работу по круглогодовому обслуживанию отдельных прудов и водоемов и контролю за их работой осуществляют прудовые рабочие под руководством гидротехника рыболовного предприятия, заведующего отделением совхоза или председателя колхоза. Наблюдение за эксплуатацией водозабора, насосных станций и отдельных сооружений возлагаются на гидротехника рыбхоза или на назначенного им бригадира-смотрителя. В подчинении у гидротехника находятся также один или несколько бригадиров механизированного ремонтного отряда (МРО), на которых возложено проведение текущих эксплуатационных работ.

Материально-техническое снабжение и обеспечение оборудованием и запасными частями производится по заявкам, составленным на основании проектно-сметной документации и норм расходования материалов при ремонте рыболовных предприятий.

Оперативными органами службы технической эксплуатации рыбхозов, заводов и НВХ являются рыбокомбинаты, объединения и управления рыбного хозяйства, областные управления бассейновых органов Главрыбвода, а также межрайонные производственные управление сельского хозяйства. При них организуются группы или отделы технической эксплуатации, осуществляющие руководство и контроль за всеми подведомственными рыболовными хозяйствами и заводами, а также планирование проведения капитальных ремонтов. Передвижные механизированные колонны (ПМК) и ремонтно-строительные отряды (РСО), организованные при управлениях и объединениях рыбного хозяйства, как правило, выполняют работы по капитальному ремонту рыбхозов и заводов. Иногда их привлекают и для проведения текущего ремонта основных фондов.

В республиках (при минрыбахозах и минсельхозах, объединениях и управлениях рыбного хозяйства, а также при республиканских органах Главрыбвода) организуются управления и отделы технической эксплуатации. Управление по рыболовству и рыболовству во внутренних водоемах и Главрыбвод Минрыбхоза СССР, а также Управление прудового рыболовства Минсельхоза СССР руководят всей службой технической эксплуатации государственных и сельскохозяйственных рыболовных хозяйств и заводов.

Штатное расписание эксплуатационного персонала составляют в соответствии с номенклатурой должностей и в зависимости от площади и мощности рыболовного предприятия.

Основным условием долговечности гидрооборужений является строгое выполнение правил и инструкций по технической эксплуатации их.

Должностные инструкции охватывают все виды деятельности, связанные с эксплуатацией сооружений при нормальных и форсированных режимах, во время ремонтов и консервации.

Порядок проверки знаний эксплуатационным персоналом должностных инструкций и допуска кнесению службы определяется правилами технической эксплуатации.

Эксплуатационная смета для рыболовных предприятий учитывает следующие ежегодные затраты:

содержание дежурного, линейного, технического и административного персонала;

расходы на сырье, корма, удобрения, дезинфицирующие материалы, топливо, горюче-смазочные материалы и электроэнергию;

отчисления на амортизацию и текущий ремонт;

различные дополнительные затраты;

хозяйственные и прочие расходы.

Правила и инструкции по технической эксплуатации, а также смету эксплу-

атационных расходов составляют проектные организации на стадии рабочего проекта, в разделах «Организация труда и системы управления производством» и «Технико-экономическая часть».

## Организация наблюдений в рыбозах

Строгие ограничения размеров земельных участков для строительства рыболовных предприятий, установленные СН 455—73, и всевозрастающий дефицит водных ресурсов заставляют переходить к повышению степени интенсификации прудового рыболовства при экономическом расходовании земельных ресурсов и воды. Для этого необходимы тщательные наблюдения за расходами воды и строгий учет ее в хозяйстве. Наблюдения нужны также для характеристики водопотребления и водообеспеченности рыбоза, установления связи между уровнями воды в прудах и каналах. С этой целью осуществляют гидрометрические работы, позволяющие решить следующие задачи:

оценить эффективность действия и работоспособность отдельных прудов и гидрооборужений рыболовного предприятия и выявить неисправности в них; определить мероприятия, необходимые для улучшения действия рыболовного хозяйства и завода;

проверить принятые для данных условий нормы проектирования; получить исходные данные по объемам водоотведения и водопотребления, а также по фильтрации и качеству сбрасываемых из рыболовных прудов и водоемов вод.

Эти задачи решают путем проведения систематических наблюдений, в результате чего накапливают многолетние данные по уровням воды в водоемах, водоприемниках и каналах; расходам воды в водотоках и каналах; качеству воды, закачиваемой в пруды и сбрасываемой в водоприемники; метеорологическим элементам (осадки, испарение, высота снежного покрова и др.); состоянию отдельных элементов рыболовного предприятия (устойчивость русел рек и каналов, дамб, гидротехнических сооружений и т. п.);

использованию площади прудов и озер.

Для службы эксплуатации имеет большое значение и определение влияния фильтрационных потерь на уровни и расходы воды в прудах и каналах.

Все наблюдения осуществляют на гидрометрических створах и водомерных постах с применением стандартных гидрометрических приборов, приспособленных и устройств.

На гидрометрических створах ведут наблюдения за уровнями и расходами воды в водоисточнике, каналах, водоприемнике и прудах; на водомерных постах следят только за уровнями воды. Гидрометрические створы располагают у водозабора и конца сбросного канала. На водоподающих каналах гидрометрические створы устанавливают в голове и у каждого пруда. Если имеются водоподающие каналы нескольких порядков, створы устанавливают и в начале каналов низшего порядка. Для более точного определения расходов и горизонтов гидрометрические створы оборудуют искусственными сечениями и другими измерительными водомерными устройствами. Если на реке-водоисточнике, каналах и дамбах прудов имеются гидротехнические сооружения, то их прежде всего используют для измерения расходов по замерам глубин потока, перепадов уровней или давлений воды. Для регистрации расходов воды все водомерные приспособления, сооружения и устройства оборудуют измерительными приборами (поплавки, рейки, самописцы и т. п.).

Учет воды на каналах ведут путем измерения расходов в тарированных руслах (рис. 77) и гидротехнических сооружениях (рис. 78), а также специальными водомерными сооружениями и устройствами (рис. 79). Для тарированного сечения функциональную зависимость между расходом и глубиной воды устанавливают в виде таблицы или графика  $Q=f(H)$ . Изменения глубин фиксируют с помощью специальных приспособлений (рейки, поплавки и т. п.). Иногда рейку градуируют с показаниями расходов. В этом случае одновременно измеряют расходы и регулируют подачу воды на месте. Кроме того, можно осуществлять автоматизацию подачи воды с дистанционным управлением, что соответствует современным требованиям учета воды и экономичного ее использования. Для этого необходима индивидуальная, довольно трудоемкая и выпол-




Рис. 77. Водомерные приспособления на каналах:  
а — тарированное русло; б — фиксированное русло; 1 — датчик уровня реечного или поплавкового типа; 2 — крепление прямолинейного участка канала; 3 — бетонный поясок по периметру русла канала




Рис. 78. Водомеры — тарированные гидротехнические сооружения:  
а — быстроток со свободным истечением в нижний бьеф; б — быстроток со щитом на выходном пороге; в — трубчатое сооружение в безнапорном режиме; г — трубчатое сооружение в напорном режиме




Рис. 79. А. Водомерные сооружения и устройства:  
А — на каналах; б — водомерный порог САНИИРИ (ВПС); в — водомерный порог САНИИРИ с прорезью; г — водомерный лоток Паршалла; д — водомерный лоток; Вентури; е — мерные водоизлияния с тонкой стенкой трапецидального, прямоугольного и треугольного профилей; ж — объемные расходомеры дисковый, шестеренчатый, колцеквой и лопастной; ж — расходомеры индукционные и ультразвуковые; з — скоростные расходомеры крыльчатые, турбинные и комбинированные

няемая высококвалифицированным персоналом тарировка водорегулирующих сооружений.

Для учета общего объема подаваемой в хозяйство воды при механическом водоснабжении водомерные приспособления устанавливают в насосной станции. Наиболее простым водомерным устройством является колено на трубопроводе. Вопрос о типе и месте установки измерительных устройств в каждом конкретном случае решают индивидуально. Например, на насосных станциях, подающих воду в открытую сеть каналов, замер и учет расхода воды целесообразно организовать в напорном бассейне или водовыпусканом оголовке.

Вышеописанные способы измерения расходов воды применяют на участках каналов и водотоков с равномерным режимом движения воды.

Для максимального сокращения затрат труда на проведение наблюдений




Рис. 79Б. Водомерные устройства на напорных трубопроводах:  
обозначения те же, что на рис. 79А.

на водомерных постах и гидрометрических створах их оборудуют самописцами уровня воды с приборами для передачи данных на диспетчерский пункт. Они необходимы для корректировки расходов воды, подаваемой в пруды при автоматизированной ее подаче с дистанционным управлением.

Устройство водомерных приспособлений на водорегулирующих сооружениях существующих и проектируемых рыбоводных хозяйств не требует значительных капитальных затрат и к их внедрению можно приступить в любое время. При этом надо ориентироваться на опыт водоучета в системе гидромелиорации и водного хозяйства. Однако следует помнить, что учет воды может дать экономический эффект только при наличии научно обоснованных норм расходования воды на единицу продукции.

### Требования к работе основных гидротехнических сооружений

Оптимальные условия работы рыбоводных предприятий обеспечиваются четкой и бесперебойной работой комплекса гидротехнических сооружений. В зависимости от назначения сооружений к их работе предъявляют различные требования.

Водозаборные сооружения должны обеспечивать бесперебойный забор расчетных расходов воды из источников водоснабжения и подачу их рыбоводным предприятиям согласно графику водопотребления. В настоящее время эту работу выполняют в основном насосные станции, которые эксплуатируют в соответствии с временными правилами технической эксплуатации насосных станций на мелиоративных системах Минводхоза СССР.

Подающие каналы и трубопроводы с сооружениями на них обеспечивают пропуск расчетного расхода и транспорт воды к точкам выдела.

Дамбы прудов, дамбы обвалования и сооружения на них (водоспуски, водовыпуски, паводковые водосбросы и др.) должны поддерживать в прудах и водоемах нормальный подпорный уровень (НПУ) в течение нереста, нагула

и зимовки рыбы. При этом допускается колебание НПУ в пределах  $\pm 5$  см, за исключением случаев, когда проектом предусмотрен переменный уровенный режим.

Сбросные каналы с сооружениями на них должны обеспечивать бесперебойный сброс воды в определенные технологической схемой сроки при расчетных уровнях воды в водоприемнике и гарантировать попадание рыбы в рыболовители.

Рыбозащитные устройства и рыбозаградители на водозаборах, водоподающих и сбросных каналах, водовыпусках и донных водоспусках должны предотвращать попадание сорной рыбы в пруды и водоемы из водоисточников и уход из них выращиваемой рыбы.

Все постоянные гидротехнические сооружения рыбоводных предприятий отнесены к IV классу капитальности. Необходимость повышения класса капитальности сооружения обосновываются проектом или данными технической эксплуатации рыбоводного предприятия.

### Контроль и уход за гидротехническими сооружениями

Регулярное наблюдение за состоянием гидротехнических сооружений позволяет своевременно выявлять нарушения работы сооружения.

Наиболее часто встречаются следующие деформации каналов, дамб и ложа прудов:

осадка грунта, уменьшающая глубину каналов и высоту дамб и искажающая их поперечный и продольный профили; осадка грунта в ложе прудов приводит к неполному спуску их и облову рыбы;

разрушение откосов вследствие смыва и размыва грунта потоком, волной и выпадающими осадками, а также подмыти нижней части откоса при размыве дна;

размыв дна канала и русла отрегулированной реки, ведущий к насыщению потока взвешенными частицами грунта, отлагающимися ниже по течению, что приводит к образованию перекатов и подпору нижних бьефов сооружений на них;

сплошное или частичное залечение дна без заметного разрушения откосов; вспучивание грунта на дне канала, откосах и гребне дамбы;

оползание откосов в результате выветривания и оттаяния грунта; зарастание дна и откосов каналов и дамб, а также мелководных зон прудов и озер травяной и древесной растительностью;

разрушение устьевых частей каналов.

Работы по контролю и уходу за земляными и железобетонными гидротехническими сооружениями очень разнообразны. В первую очередь — это земляные работы по восстановлению откосов дамб и очистке каналов от залежания, удалению грунта после обвалов, оползней и размывов, вызванных паводком, дождями, ветром и т. п. Земляные работы иногда необходимы для исправления деформированных сечений дамбы и канала и при планировке ложа прудов. Наряду с этим в процессе эксплуатации рыбхоза приходится проводить также ремонт сооружений на каналах и в дамбах: донных водоспусков, водовыпусков из каналов, шлюзов, труб, мостов, подпорных и сопрягающих сооружений и т. п. Трудоемкие работы и по восстановлению креплений, облицовок дамб и каналов.

Все ремонтно-эксплуатационные мероприятия на рыбоводных предприятиях можно разделить на две основные группы: надзор и уход за зданиями и сооружениями и ремонт.

Надзор за зданиями и сооружениями включает:

контроль за соблюдением правил пользования отдельными прудами и гидро сооружениями и выявление причин, вызывающих разрушения или нарушения их работы;

наблюдения за водным режимом путем измерения уровней и расходов воды на гидрометрических створах и водомерных постах и за использованием земель в соответствии с проектом;

контроль за соблюдением агромелиоративных мероприятий, обеспечивающих получение высокой и устойчивой рыбопродуктивности;

контроль за соблюдением санитарных и противопожарных мероприятий; установление мест возможного возникновения аварий.

Уход за зданиями и сооружениями осуществляют систематически и немедленно устраняют все обнаруженные повреждения. Он включает:

- охрану дамб, каналов, рек, подпорных и водопропускных сооружений;
- предотвращение разрушений и повреждений гидротехнических сооружений;
- удаление из русел рек и каналов обвалов грунта, наносов, завалов, камней, мусора и кустарника, затрудняющих свободное течение воды;
- биологическое крепление отдельных участков дамб и плотин;
- скашивание не менее 2 раз в год травяной растительности на откосах и берегах каналов, дамб, плотин, дорожных насыпей и кюветов;
- ликвидацию нор землеройных животных;
- сколку льда у сооружений и поддержание контрольных прорубей в зимних прудах;
- очистку от мусора и наносов отверстий гидротехнических сооружений;
- окраску металлоконструкций;

исправление знаков береговой обстановки и мелких повреждений на дамбах, каналах и гидроизоляциях;

подготовку сооружений к пропуску весенних и летних паводков;

консервацию сооружений на зиму.

Большинство работ по надзору и уходу за дамбами, каналами, водопропускными и подпорными гидротехническими сооружениями рыбоводного предприятия в период выращивания рыбы выполняют прудовые рабочие. От своеевременности и качества их работы зависят сроки службы сооружений и проведения текущих, капитальных и аварийных ремонтов.

Текущий ремонт предусматривает исправление незначительных деформаций рек, каналов, дамб, водопропускных сооружений и других элементов рыбоводного предприятия, появляющихся под воздействием различных природных факторов, а также в результате нарушения правил эксплуатации рыбоводных хозяйств и заводов. Текущий ремонт проводят на дамбах, каналах и водопропускных сооружениях, имеющих износ до 20 %. В основе ремонта лежит проектно-сметная документация. Состав и объемы работ текущего ремонта по каналам водоподающей, сбросной и рыбооборонно-осушительной сети зависят от их габаритов, гидрологических элементов и грунтов. На каналах рыбооборонно-осушительной сети требуется ежегодная очистка с объемом работ до 1 м<sup>3</sup> на 1 м; водоподающие и сбросные каналы чистят 1 раз в 3—4 года при объеме работ 0,2 м<sup>3</sup> на 1 м длины канала. Водоприемники в большинстве случаев нуждаются в работах по ликвидации зарастания кустарником и жесткой водной растительностью берегов и русел.

Капитальный ремонт заключается в работах по полному восстановлению отдельных элементов рыбоводного предприятия. Его проводят в соответствии с проектно-сметной документацией, когда профиль дамб и каналов значительно деформировался, полностью разрушилось крепление dna и откосов их, требуется замена конструктивных элементов водопропускных сооружений и объемы работ по ремонту составляют более 20 % от проектных.

Аварийный ремонт заключается в ликвидации значительных повреждений дамб, плотин, каналов, зданий, сооружений и дорог в результате паводков и других стихийных явлений и бедствий. Объем и характер предстоящего ремонта по ликвидации аварий устанавливают в результате обследования, в процессе которого оформляют соответствующий акт и ведомость дефектов. Аварии устраняют немедленно.

## Техническая документация для мелиорации, капитального ремонта и эксплуатации рыбоводных предприятий

### Обследования и изыскания

Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт, как правило, выполняют в одну стадию — рабочий проект.

Изыскательским работам предшествует обследование рыбоводного предприятия, его водоисточников и водоприемников, дамб, плотин, каналов, дорог, гидротехнических и других сооружений.

Во время обследования выявляют деформации дамб, каналов и сооружений на них, выделяют участки размыва русел. Особое внимание уделяют участкам дамб и каналов с обрушившимися и оплившими откосами. Устанавливают причины деформаций и намечают мероприятия по их ликвидации. В местах больших деформаций сооружений намечают дополнительные гидрогеологические изыскания с целью уточнения геологии и режима грунтовых вод, а при последующих топографических изысканиях составляют планы, профили и эскизы подлежащих ремонту земляных, бетонных, каменных и деревянных гидротехнических сооружений. При обследовании часто рассматривают возможность расширения продуктивной площади за счет мелководных и заболоченных зон прудов и водоемов. После проведения этих работ технический совет при республиканских и областных управлениях и объединениях рыбного хозяйства рассматривает материалы обследования и принимает решение о необходимости ремонта рыбоводного предприятия, а при необходимости — частичной реконструкции прудов и водоемов, связанной с увеличением их продуктивной площади за счет мелководных участков. На основе этих документов заказчики составляют производственно-финансовый план проведения работ.

Инженерные изыскания на объектах капитального ремонта проводят в соответствии с «Указаниями по проведению комплексных изысканий при проектировании прудовых рыбоводных хозяйств» и другими общесоюзными и ведомственными инструкциями и методическими пособиями. Если сохранились чертежи построенных зданий и сооружений рыбхоза, то прежде всего производят их корректировку в натуре — устанавливают с проведением необходимых выкопировок и составлением схем: фактическое состояние зданий и сооружений; использование земель (с уточнением площадей прудов и водоемов); необходимость использования непродуктивных мелководных и заболоченных площадей; сведения об основных фондах, продуктивности и себестоимости продукции. В необходимых случаях составляют эскизы зданий и сооружений с производством инструментальной съемки отдельных их элементов (высотные отметки).

По результатам изысканий представляют: топографический план рыбоводного предприятия в масштабе 1 : 5000 (1 : 2000, 1 : 1000) с горизонталиями через 0,5 м и нанесенными угодьями, зданиями и сооружениями; при необходимости — планы отдельных узлов и сооружений в масштабе 1 : 500 (1 : 200); продольные и поперечные профили земляных сооружений (масштаб: горизонтальный 1 : 5000, 1 : 2000, 1 : 1000 и вертикальный 1 : 100, 1 : 200). Поперечные профили в масштабе 1 : 100, 1 : 200; культуртехническую карту в масштабе топографического плана рыбхоза; откорректированные исполнительные чертежи и эскизы подлежащих ремонту зданий и сооружений.

При гидрологических изысканиях используют материалы по эксплуатации рыбоводных предприятий и уточняют гидрологические характеристики водоисточников и водоприемников по данным наблюдений службы технической эксплуатации. После обработки этих данных производят корректировку проектно-изыскательских материалов. При отсутствии последних гидрологические изыскания проводят в полном объеме, определенном действующими указаниями.

Если имеются проектно-изыскательские материалы, инженерно-геологические изыскания на ремонтно-эксплуатационные работы в рыбоводном предприятии в полном объеме не выполняют. В необходимых случаях проводят дополнительные инженерно-геологические работы по участкам просевших дамб и углубляемых каналов, а также деформированным бетонным и каменным гидротехническим сооружениям, уточняют границы и высотные отметки выхода кровли водоупорицаемых и известковых пород, коэффициент фильтрации и уровень грунтовых вод. Определяют химизм грунтовых вод, в том числе их агрессивность к бетонным конструкциям. Особое внимание обращают на участки, где в процессе эксплуатации рыбоводного предприятия обнаружены деформации гидротехнических сооружений вследствие сложных гидрогеологических условий.

При обследовании прудов выявляют следующие основные характеристики, влияющие на выбор технологической схемы производства очистных работ: хозяйственное использование; возможность опорожнения; источник питания; наличие и техническое состояние водоспускных сооружений и возможность их




Рис. 80. Схемы разбивки промерных поперечников:

а — с открытой водной поверхностью; б — со льда; 1 — деревянный столб — репер; 2 — плотина; 3 — замкнутый полигон; 4 — створный кол; 5 — промерные поперечники; 6 — контур водной поверхности или ледового покрова; 7 — промерные точки

использования для опорожнения водоема; наличие мест для отвалов или возможность и целесообразность использования удаляемых наносов в качестве удобрений; наличие карьеров для заделки плотин при необходимости устройства прорезей с целью опорожнения пруда и т. п., а также условия организации работ (наличие электроэнергии, землеройных машин и транспортных средств в хозяйстве или у организаций, которые могут быть привлечены к производству работ, сроки очистных работ и др.). Кроме того, выполняют промеры глубин воды в пруде, зондировку наносного слоя, подлежащего удалению, и сбор данных для определения максимальных горизонтов и расходов воды водотока в створах плотин при необходимости в этом, а также другие данные, надобность в которых устанавливают в процессе обследования, при наличии условий, усложняющих производство работ.

Промерные работы осуществляют в летних условиях при наличии в пруду воды путем промеров глубин с лодки по канату, натягиваемому в промерных поперечниках; в зимних условиях при замерзшей водной поверхности — путем промеров глубин со льда через лунки, пробитые по промерным поперечникам.

Для выполнения промерных работ мерной лентой разбивают разбивочную линию параллельно оси пруда или озера: в летних условиях на одном из его берегов, в зимних условиях непосредственно по поверхности льда. Промерные поперечники устанавливают примерно под прямым углом к разбивочной линии




Рис. 81. Продольный и поперечный профили пруда:

а — продольный профиль по оси пруда; б — поперечный профиль; 1 — плотина; 2 — существующее дно; 3 — проектное дно; 4 — наносный грунт; 5 — подстилающий грунт; 6 — горизонт воды; 7 — створный кол

и закрепляют береговыми знаками (столбами). Для натягивания каната при промерах в летних условиях на промерных поперечниках у уреза воды забивают створные колы.

Зондировку мощности наносного слоя, подлежащего удалению, производят через 50 м в одной или двух точках на промерном поперечнике. При зондировке устанавливают толщину наносного слоя и характер грунта ложа пруда, подстилающего наносный слой.

В результате обследования составляют схему разбивки промерных поперечников (рис. 80), продольный и поперечный профили (рис. 81).

Продольный профиль составляют на основании поперечников по промерным точкам, расположенным на оси пруда. Масштабы профилей принимают: для продольных — горизонтальный 1 : 2000, вертикальный 1 : 200, для поперечных — 1 : 200.

На вертикали продольного и поперечных профилей в соответствующих промерных точках наносят данные о мощности наносного слоя и подстилающих грунтах, полученных зондировкой.

При обследовании опорожненного пруда для построения поперечных профилей, служащих основанием для определения объемов очистных работ, производят инструментальную съемку (нивелиром) поперечников, привязываемых к условной отметке.

### Проектирование ремонта

Капитальный ремонт сооружений и очистку прудов от ила производят по заранее составленной и надлежаще согласованной и утвержденной проектно-

сметной документации или расцененным описям, разработанным в соответствии с Временным положением по капитальному ремонту гидротехнических сооружений прудовых, озерных, нерестово-выростных хозяйств и рыболовных заводов, утвержденным Минрыбхозом ССР 18 октября 1971 г.

Рабочие чертежи на капитальный ремонт зданий и сооружений составляют во всех случаях при усиливании или частичной замене отдельных конструкций гидротехнических сооружений и зданий в хозцентре и на прудах, смене или усиливании перекрытий, смене или реконструкции крыш под другие кровельные материалы, замене печного отопления на водяное, устройстве водопровода и канализации, газификации и электрификации зданий и сооружений, реконструкции и замене оборудования инкубационных цехов и котельных, очистке прудов от ила и других аналогичных случаях.

В рабочих чертежах как сборных, так и монолитных конструкций указывают размеры, места примыканий и пересечений со смежными элементами, расположение отверстий для пропуска труб, а также объемы строительных и специальных работ.

Сметы на капитальный ремонт составляют на основе рабочих чертежей, актов и описей работ с выделением в них разделов на ремонт и замену отдельных конструктивных элементов и прочих работ. При ремонте производственных зданий с объемом работ более 2 тыс. руб. на одно здание сметы составляют отдельно на общестроительные работы, ремонт фасадов, устройство центрального отопления и вентиляции, внутренний водопровод и канализацию, газоснабжение, внешние сети водоснабжения и канализации, теплотрассы, благоустройство участка. Сметы составляют по действующим в данном территориальном районе единичным расценкам.

Все текущие изменения отпускных цен на материалы, тарифов на грузовые перевозки и электроэнергию, а также условий оплаты труда рабочих, не учтенные единичными расценками, определяются дополнительными поправками к сметам.

При капитальном ремонте, выполняемом хозяйственным способом, накладные расходы начисляют в процентном отношении от прямых затрат в размерах, установленных Минрыбхозом ССР и советами министров союзных республик. Плановые накопления в этом случае не начисляют.

При капитальном ремонте, осуществляющем подрядным способом, накладные расходы исчисляют от прямых затрат в размерах, установленных подрядной организации соответствующими министерствами и ведомствами. Плановые накопления начисляют в установленном порядке, в размере 8 % стоимости прямых затрат с накладными расходами. Кроме того, в сводной смете предусматриваются лимитированные и прочие затраты (на временные здания и сооружения, повышение заработной платы среднеоплачиваемой категории рабочих, вывозку мусора, премии за ввод мощностей в срок и досрочно, зимние работы, содержание технического и авторского надзора, проектно-изыскательские работы, непредвиденные работы и затраты и др.), установленные соответствующими письмами и директивными документами. За итогом сметы указывают возвратные суммы, получаемые в результате использования или реализации материалов при производстве ремонтных работ. Перечень и количество материалов, получаемых от разборки отдельных зданий при производстве ремонта, устанавливается СН 436—72 и проектно-сметной документацией. На сумму стоимости возврата материалов, указанную в смете, уменьшают размер финансирования ремонтных работ.

В тех случаях, когда по характеру ремонтных работ не требуется изготовление рабочих чертежей (очистка каналов от зарастания, а также прудов от жесткой растительности; приобретение оборудования взамен изношенного; ремонт транспортных средств, строительных машин, механизмов и оборудования, используемых для осуществления производственной деятельности предприятия; смена кровли; ремонт штукатурки; окраска фасадов и т. п.), капитальный ремонт производят по утвержденным сметам, прейскурантным ценам или расцененным описям работ, которые составляют при общем объеме ремонтных работ по одному зданию или сооружению, не превышающем 2 тыс. руб.

Для объектов капитального ремонта, оплата которых производится по 100%-ной готовности, уточнение технической документации производят по особым «указаниям», согласованным с финансирующей конторой банка.

Проектно-сметная документация на капитальный ремонт зданий и сооружений рыболовных предприятий должна быть полной и достаточной для производства всех работ и заблаговременного размещения заказов на изготовление сборных конструкций, деталей и изделий в заводских условиях и содержать:

задание на проектно-изыскательские работы, полученное от заказчика;  
акт заказчика и проектной организации о техническом состоянии зданий и сооружений, в котором обосновывают необходимость и целесообразность ремонта и описывают все намеченные мероприятия по усиливанию или замене отдельных конструктивных элементов и оборудования;

исполнительные чертежи или эскизы зданий и сооружений;  
техническое заключение об инженерно-геологических и гидрогеологических условиях площадки, зданий или сооружений и о результатах детального обследования конструкций в тех случаях, когда имеются значительные неравномерные осадки зданий и сооружений;

генеральный план рыболовного предприятия, содержащий все здания и сооружения, эксплуатации занимаемых угодий, ведомости зданий и сооружений, а также основные объемы работ и решение по благоустройству;

чертежи продольных и поперечных профилей дамб, каналов, дорог и других сооружений;

конструктивные чертежи зданий и сооружений с размерами и достаточной детализацией;

планы, разрезы и детали несущих конструкций зданий и сооружений;

планы фасадов с отметками низа и верха проемов, цоколя, поясков, карнизов, конька крыши и т. п.;

рабочие проекты с необходимой детализированной по инженерному оборудованию и благоустройству территории;

рабочие чертежи на очистку рек-водоприемников и каналов от заилиения;

пояснительную записку, содержащую:

характеристику существующего рыболовного предприятия, его зданий и сооружений, основных фондов и экономических показателей; описание проектируемых зданий и сооружений, несущих конструкций, внутренней отделки помещений, решений по инженерному оборудованию и механизации трудоемких процессов в рыболовстве (с приложением спецификаций на приобретение оборудования взамен изношенного), мероприятия по улучшению сброса воды из прудов и вылова рыбы, очистке прудов от ила и растительности, ремонту дамб прудов и каналов, а также дорог, числящихся на балансе рыболовного предприятия; основные положения по организации и производству работ; сводную, объективные и локальные сметы и сметные расчеты; спецификации основных строительных материалов, полуфабрикатов, деталей заводского изготовления и оборудования.

Основные положения по организации и производству работ разрабатывают в объеме сокращенного проекта организации строительства, приведенного в СН 47—74.

Сметная документация на капитальный ремонт рыболовного предприятия содержит сметы на:

ремонт зданий, сооружений и объектов основного производственного назначения;

приобретение оборудования взамен изношенного;

ремонт производственных, служебных и административных зданий и сооружений;

содержание и ремонт дорог, числящихся на балансе предприятия;

ремонт транспортных средств, строительных машин, механизмов и оборудования, используемых в производственной деятельности предприятия;

материалы для производства указанных выше работ по капитальному ремонту;

капитальный ремонт предметов и оборудования по технике безопасности и противопожарных средств, числящихся в составе основных средств предприятия.

Для производства работ по очистке прудов, заключения договоров с подрядными организациями и финансирования этих работ разрабатывают проектно-сметную документацию, в которую входят:

акт-ведомость объемов работ по очистке пруда (приложение 1);  
объектная смета на очистку пруда или озера.

В акт-ведомость включают данные по объемам работ, определенных обследованием. К нему прилагают «Ведомость подсчетов объемов работ по поперечникам» (приложение 2), схему разбивки промерных поперечников с указанием месторасположения отвалов, если последние располагаются вблизи пруда, а также чертежи продольного и поперечного профилей. Поперечные профили являются рабочими чертежами, на основании которых производят земляные работы по очистке пруда.

К объектной смете на очистку пруда и озера прилагается технологическая схема производства работ, локальные сметы и сметные расчеты на лимитированные и прочие затраты.

Проектно-сметную документацию изготавливают и выдают подрядной ремонтно-строительной организации до установленного нормативами срока. После рассмотрения на техсовете при республиканских и областных управлениях и объединениях рыбного хозяйства ее утверждают.

Проекты и сметы изменяют и дополняют только проектные организации, разработавшие техническую документацию, с обязательным согласованием изменений и дополнений с заказчиком и утверждением их в инстанции, утвердившей ранее все акты на дополнительные работы.

### Техническая документация для эксплуатации рыбоводных предприятий

Для организации правильной технической эксплуатации рыбоводных предприятий внутрихозяйственной службе эксплуатации необходимо иметь следующую документацию:

акт приемки рыбоводного предприятия, части его, зданий и сооружений в постоянную эксплуатацию;

утвержденный проект, по которому построено рыбоводное предприятие, с пояснительной запиской, паспортом, генпланом, рабочими чертежами, проектом организации строительства и производства работ, сводными и объектными сметами и локальными сметами и сметными расчетами к ним, а также отчеты об инженерных изысканиях;

схему рыбоводного предприятия в границах землепользования в масштабе тенплана с нанесенными на нее всеми зданиями и сооружениями, предусмотренным проектом (каждое здание и сооружение на схеме должно иметь свой номер и паспорт по утвержденной форме; должны быть показаны все отклонения от технического проекта);

акты на скрытые работы, продольные и поперечные профили дамб, каналов и рек;

ведомости креплений откосов земляных сооружений с указанием мест, длины и типа креплений;

ведомости, описания и технические паспорта гидрометрических постов и устройств;

заводские инструкции по обслуживанию машин и оборудования;

должностные инструкции для работников рыбоводного предприятия;

журналы регистрации ознакомления эксплуатационного персонала с правилами по технике безопасности и производственной санитарии на рыбоводных предприятиях;

правила технической эксплуатации рыбоводного предприятия, инструкции по технической эксплуатации рыбхозов (ВСН 12—78, Минрыбхоз СССР) и отдельных гидротехнических сооружений, а также аварийные инструкции;

комплект действующих общесоюзных и ведомственных документов по проектированию, строительству и эксплуатации рыбоводных предприятий;

акты и ведомости осмотров и ремонтов зданий и сооружений, так как каждое здание и сооружение обследуется после определенных этапов эксплуатации рыбоводного предприятия; обнаруженные при этом разрушения и повреждения вносятся в дефектные ведомости, в которых по данным обмеров, геодезической съемки и вычислений указывают виды и объемы ремонтных работ, а также выявляют причины, вызывающие повреждение и разрушение сооружения и его частей и намечают меры по устранению этих причин.

## Организация и производство ремонтно-эксплуатационных работ

### Виды ремонтных работ и источники их финансирования

Эффективное использование рыбоводных предприятий возможно только при своевременном и тщательном проведении ремонтных и эксплуатационно-технических мероприятий, перечень которых дан в табл. 173.

Характер ремонта устанавливают комиссии ежегодно на основе осмотра зданий и сооружений рыбхоза после облова прудов и озер. Объемы необходимы

Таблица 173

Состав ремонтных работ на рыбоводных предприятиях

Ремонт		
текущий	капитальный	аварийный
Очистка русел каналов, рек (водоисточников и водоприемников) на отдельных участках от наносов, травы и древесно-кустарниковой растительности, а также от стойников, рыболовителей и садков от ила; ремонт колодцев, водовпусков и других сооружений на закрытой водоподающей сети; подсыпка и уширение дамб и плотин на отдельных участках; ремонт сооружений, отдельных участков каналов и дорог, креплений откосов и dna; очистка берм; ликвидация небольших оползней и размызов на откосах дамб и каналов; посев трав, посадка черенков ивы и установка плетневых стенок у мест размыка откосов; мелкий ремонт зданий и сооружений на прудах и в хвостце; исправление поврежденных креплений гребня и откосов дамб и плотин и одежд каналов; устранение небольших повреждений конструктивных частей гидротехнических сооружений; исправление водомерных постов и береговых знаков, а также восстановление их в случае повреждений; ремонт скотоводческих, пе-реходов через каналы и др.	Исправление крупных деформаций и разрушений участков дамб, плотин, каналов, рек и частей водопропускных гидротехнических сооружений; восстановление и закрепление размытых или разрушенных участков дамб, плотин, каналов, рек и гидро сооружений; выбороочная планировка и очистка ложа прудов от наносов и ила; удаление на-носов и расчистка занесений на каналах и реках; восстановление разрушенных струевыравнивателей сооружений; полная или частичная перестройка ветхих деревянных гидро сооружений; замена разрушенных элементов водопропускных гидротехнических и дорожных сооружений; восстановление водозаборов вследствие износа (20—50%); строительство отдельных дополнительных каналов, дамб, водопропускных гидротехнических и дорожных сооружений, доро-г и др., необходимость в которых выявила в процессе эксплуатации рыбоводного предприятия; изменение конструкций гидро сооружений или замена их вследствие износа	Заделка размытых паводком участков реки, каналов и гидро сооружений; восстановление и закрепление размытых паводком берегов рек-водо-доприемников; расчистка заносов водозабора, каналов и рек-водоприемников, наличие которых ме-шает нормальной работе рыбоводного предприятия; заделка промывов дамб и плотин; восстановление дорожных насыпей, мостов и труб, разрушенных паводком; переустройство и восстановление дамб, каналов и гидро сооружений, полностью или ча-стично выведенных из строя пожарами; восста-новление водоподпорных и водозаборных сооружений на реках и каналах

Таблица 174

Отчисления на капитальный ремонт основных гидротехнических сооружений  
(в % инвентарной их стоимости)

Наименование сооружений	Размер отчислений, %
Реки (водоисточники и водоприемники)	1,8
Водоподающие каналы	1,8
Сбросные, ловчие и нагорные каналы	1,6
Рыбосборно-осушительные каналы	5,5
Плотины прудов	0,2
Дамбы прудов	1,6
Бетонные и железобетонные водосбросы, водовыпуски и водоспуски при прудах	1,0
Бетонные и железобетонные садки для выращивания и хранения рыбы и рыбоуловители	1,2
Причалы каменные и железобетонные	0,3
Гидротехнические сооружения на каналах	1,3
Пешеходные мостики и тоннели	0,7
Мосты железобетонные, бетонные и каменные всех видов и конструкций	0,3
Мосты деревянные и металлические на деревянных опорах	0,8
Трубы и лотки железобетонные, бетонные, каменные и чугунные	0,4
Плавучие садки из металлических труб и пр.	2,0
Рыбозащитные устройства	0,14

мых работ по текущему ремонту определяют по специально составленным ведомствам дефектов, а по капитальному — на основе проектов.

Капитальный ремонт рыбоводных предприятий выполняют хозяйственным или подрядным способом за счет средств от амортизационных отчислений (табл. 174). Предприятие может осуществлять капитальный ремонт основных фондов хозяйственным способом, когда производство работ по нему подрядным способом экономически нецелесообразно.

Средства на текущий ремонт устанавливаются министерствами или ведомствами в размере от 1 до 6 % от основных фондов, обеспечивающим выполнение всех работ, необходимых для содержания зданий и сооружений в исправном состоянии.

Следует иметь в виду, что затраты, предусмотренные в производственно-финансовом плане, являются лишь лимитами на проведение тех или иных видов работ. Основанием для выполнения ремонта и его финансирования служат сметы, утвержденные директором рыбоводного предприятия. Сметную документацию на текущий ремонт составляют на основании дефектных ведомостей с производством выборочной инструментальной съемки.

Окончательные расчеты за выполненные работы производят по исполнительной смете.

#### Периодичность и продолжительность работ капитального ремонта зданий и сооружений

От своевременности и качества ремонтных работ зависят сроки службы сооружений и периодичность осуществления капитальных ремонтов, ориентировочные сроки которых приведены в табл. 175.

Срок службы зданий и сооружений и периодичность капитальных ремонтов зависят в первую очередь от постановки службы технической эксплуатации. При своевременном проведении мероприятий по уходу, надзору и текущему ремонту период между капитальными ремонтами значительно удлинится.

Продолжительность комплексного капитального ремонта зданий и сооружений зависит прежде всего от объема и условий выполнения ремонтных работ. Ее устанавливают на основании проектов производства работ (ППР).

Таблица 175

Сроки службы и ориентировочная периодичность ремонта отдельных гидротехнических сооружений

Наименование сооружения	Срок службы, годы	Вид ремонта	Периодичность ремонта, годы
Реки	50	Капитальный ремонт	8—12
Водоподающие каналы земляные без облицовки и облицованные железобетоном	50	То же	6—15
Сбросные, ловчие и нагорные каналы земляные без крепления и с креплением местными материалами и заревом трав	50	»	4—8
Рыбосборно-осушительные каналы в прудах	6	Капитальный ремонт	3—5
Плотины прудов земляные без крепления и с креплением	70—100	Содержание в порядке за счет текущего ремонта; капитальный ремонт производится в случае крупного повреждения, разрушения или аварии	—
Дамбы ограждающие земляные без облицовки	100	То же	—
Бетонные и железобетонные водосбросы, водовыпуски при прудах	30	Содержание в порядке за счет текущего ремонта; капитальный ремонт производится в случае нарушения работы, разрушения конструктивных элементов или аварии	8—15
Бетонные и железобетонные садки для выращивания и хранения рыбы и рыбоуловители	56	То же	8—10
Причалы каменные и железобетонные	62	»	15—20
Гидротехнические сооружения на каналах (шлюзы-регуляторы, мосты-водоводы, перепады, быстротоки, консольные перепады, дюкеры, акведуки и подпорные сооружения)	40	Содержание в порядке за счет текущего ремонта; капитальный ремонт производится в случае крупного повреждения, разрушения конструктивных элементов или аварии	8—15
Пешеходные мостики и тоннели	83	Капитальный ремонт	7—10
Мосты железобетонные, бетонные и каменные всех видов и конструкций и рыбозащитные устройства	100	То же	10—15
Мосты деревянные и металлические на деревянных опорах	20	» »	5—8
Трубы и лотки железобетонные, бетонные, каменные и чугунные	100	» »	15—20
Плавучие садки из металлических труб	10	» »	3—5

Таблица 176

Временные нормы оснащения товарных прудовых рыбоводных хозяйств машинами и механизмами, шт., для текущего ремонта гидротехнических сооружений  
(ОНТП—80, Минрыбхоз ССР)

Наименование машин и механизмов	1000 га прудов	Количество единиц измерения на один рыбхоз площадью, га						
		до 500	500—1000	1000—1500	1500—2000	2000—2500	2500—3000	свыше 3000
1. Экскаваторы одноковшовые с ковшом вместимостью до 0,4 м <sup>3</sup>	—	1	1	1	2	2	3	3
2. Экскаваторы одноковшовые с ковшом вместимостью до 0,25 м <sup>3</sup>	—	—	1	1	1	1	1	1
3. Автосамосвалы грузоподъемностью 5 т	—	1	2	3	5	6	8	11
4. Бульдозеры на базе трактора мощностью 73,5 кВт	—	1	1	1	2	2	2	3
5. Краны автомобильные грузоподъемностью 6,3 т. с.	—	1	1	1	1	1	1	1
6. Скреперы прицепные вместимостью 3 м <sup>3</sup> с трактором Т-74	0,71	—	—	—	—	—	—	—
7. Тракторы мощностью 54,4 кВт	0,36	—	—	—	—	—	—	—
8. Катки (без трактора)	0,51	—	—	—	—	—	—	—

Примечание. В табл. 176 и 177 в пунктах 1—5, 1—4 показаны машины, предназначенные для дежурно-аварийных работ и участвующие в плановых ремонтных работах, а 6—8 (5—11) пунктах — только для выполнения плановых работ по текущему ремонту.

Таблица 177

Временные нормы оснащения озерных рыбоводных хозяйств машинами и механизмами, шт., для текущего ремонта гидротехнических сооружений (ОНТП—80, МРХ ССР)

Наименование машин и механизмов	1000 га озер	Количество единиц на одно хозяйство площадью, га			
		до 5000	5000—10 000	10 000—20 000	20 000—30 000
Экскаваторы одноковшовые с ковшом вместимостью до 0,35 м <sup>3</sup>	—	—	1	1	1
Бульдозеры на тракторе Т-100	—	—	1	1	1
Автосамосвалы грузоподъемностью 5 т	—	—	1	1	2
Краны автомобильные грузоподъемностью 10 т (6,3 т. с.)	—	—	1	1	1
Экскаваторы одноковшовые с ковшом 0,0952 вместимостью до 0,4 м <sup>3</sup>	—	—	—	—	—
Тракторные прицепы вместимостью 9 м <sup>3</sup>	0,0278	—	—	—	—
Тракторы Т-74С	0,0151	—	—	—	—
Тракторы ДТ-75	0,0379	—	—	—	—
Плавучая землесосная установка УПМ-2	0,0044	—	—	—	—
Бульдозеры на ДТ-75	0,0087	—	—	—	—
Катки прицепные 5 т	0,0137	—	—	—	—

Таблица 178

Временные нормы оснащения товарных прудовых рыбоводных хозяйств машинами и механизмами, шт., для капитального ремонта гидротехнических сооружений (ОНТП—80, МРХ ССР)

Наименование машин	Количество единиц на 1000 га площади прудов
Экскаваторы одноковшовые с ковшом вместимостью до 0,35 м <sup>3</sup>	0,0270
Экскаваторы одноковшовые с ковшом вместимостью до 0,4 м <sup>3</sup>	0,3150
Скреперы прицепные вместимостью 3 м <sup>3</sup> с трактором Т-74С	0,3720
Скреперы прицепные вместимостью 6—8 м <sup>3</sup> с трактором Т-100	0,1570
Бульдозеры на базе трактора Т-100	0,4350
Бульдозеры на базе трактора Т-74С	0,4080
Автосамосвалы грузоподъемностью 5 т	1,1230
Грейдеры прицепные без трактора	0,0210
Тракторы Т-74С	0,0620
Тракторы ДТ-75	0,1530
Катки прицепные ДУ-26 (Д-614) без трактора	0,2230

## Рыбохозяйственные ремонтно-строительные организации

В качестве ремонтно-эксплуатационных организаций в системе Минрыбхоза СССР выступают механизированные ремонтные отряды (МРО) и передвижные механизированные колонны (ПМК). Специфика эксплуатации рыбоводных предприятий и рыбохозяйственного строительства определила необходимость создания в основном МРО с годовой программой до 300 тыс. руб. в составе рыбоводных предприятий, а также ПМК при республиканских, бассейновых и областных управлениях и объединениях рыбного хозяйства для осуществления нового строительства и капитального ремонта рыбхозов. Мощность их — от 500 до 3500 тыс. руб. строительно-монтажных работ в год.

Для выполнения комплекса ремонтно-эксплуатационных мероприятий в зависимости от вида ремонта, площади рыбхоза и объема строительно-монтажных работ ремонтные отряды комплектуют машинами и оборудованием, показанными в табл. 176—178.

Основной задачей механизированного ремонтного отряда является обеспечение нормальной работы рыбоводного предприятия путем своевременного выполнения предупредительного и текущего ремонта. При этом обеспечивают равномерную загрузку машин в течение всего года при высоких коэффициентах их использования.

МРО создается приказом директора рыбоводного предприятия или решением правления рыболовецкого колхоза.

В состав МРО для рыбхоза площадью до 500 га входят: начальник отряда — инженер или техник-гидротехник (строитель), механик, 7 механизаторов и 5 рабочих.

Приказом (решением правления) определены задачи отряда. Для любого МРО обязательными для выполнения являются работы, улучшающие эксплуатационное состояние рыбоводного предприятия: проведение планомерных ремонтов зданий и сооружений; эксплуатационная выбороочная планировка и мелиорация ложа прудов и водоемов; проведение культуртехнических работ: срезка кустарника на откосах каналов и отрегулированных рек, удаление грубой травяной растительности с мелководных зон прудов и водоемов, откосов каналов, берм и дамб. Проведение этих работ предусматривается в проектно-сметной документации.

В зависимости от местных условий и хозяйственной необходимости отряду может быть поручено выполнение части работ по капитальному ремонту рыбоводного предприятия.

Капитальный ремонт обычно осуществляется подрядным способом силами ПМК, оснащенность машинами которых показана в табл. 179.

### Особенности технологии производства и приемки ремонтно-эксплуатационных работ

Ремонтно-эксплуатационные работы осуществляют по заранее составленным и утвержденным проектно-сметным материалам и дефектным ведомостям, на основании которых разрабатывают календарные графики производства работ и планы материально-технического обеспечения.

Капитальные ремонты производят как при нормальной работе рыбоводного предприятия в эксплуатационный период, так и во время вывода прудов на летование.

В зависимости от фактических условий выполнения работ план ремонта уточняют в пределах выделенных на эту цель средств, используемых не только на выполнение ремонтных работ, но и на приобретение машин, оборудования и инвентаря.

Таблица 179

Таблица оснащения машинами передвижных механизированных колонн (ПМК)

Наименование машин	Единица измерения	Количество при годовой программе, млн. руб., строительно-монтажных работ			
		свыше 3200	1900—3200	1200—1900	700—1200
Экскаваторы одноковшовые с ковшом вместимостью	шт./м³ (ковша)	13,0 3,66	11,0 3,05	6,0 1,80	4,0 1,20
до 0,3 м³					
более 0,35 м³	шт./м³ (ковша)	17,0 12,96	14,0 9,0	8,0 5,4	6,0 3,60
Скреперы прицепные	шт./м³ (ковша)	35,0 133,0	29,0 110,0	17,0 66,70	12,0 44,5
Бульдозеры с двигателем мощностью до 75 л. с. (55 кВт)	шт./л.с.	21,0 1560,0	18,0 1300	10,0 780	7,0 520
Бульдозеры с двигателем мощностью более 55 кВт	шт./л.с.	25,0 2508,0	21,0 2090	12,0 1254	8,0 836
Автогрейдеры	шт./л.с.	3,0 195,0	2,0 130,0	2,0 130,0	1,0 65,0
Грейдеры прицепные	шт.	3,0	3,0	2,0	1,0
Сваезабойное оборудование	шт.	3,0	2,0	1,0	1,0
Землесосные снаряды и установки	шт./(м³/ч) (пульпы)	3,0 240,0	2,0 160	1,0 80,0	1,0 80,0
Краны тракторные	шт./т	3,0 30,0	2,0 20	1,0 15	1,0 10,0
Краны автомобильные грузоподъемностью до 5 т	шт./т	8,0 40,0	7,0 35,0	4,0 20,0	3,0 15,0
более 5 т	шт./т	2,0 20,0	2,0 20,0	1,0 10,0	1,0 10,0
Погрузчики одноковшовые гусеничные	шт./т	3,0 12,0	2,0 8,0	3,0 12,0	2,0 8,0
Автопогрузчики	шт./т	4,0 12,0	3,0 9,0	3,0 9,0	2,0 6,0
Электростанции передвижные	шт./кВт	24,0 816	16 680	12,0 408	8,0 272
Компрессоры передвижные	шт./м³/мин	4,0 20,0	3,0 15,0	3,0 15,0	2,0 10,0
Топливо и маслозаправщики	шт.	4,0	3,0	3,0	2,0

Продолжение табл. 179

Наименование машин	Единица измерения	Количество при годовой программе, млн. руб., строительно-монтажных работ			
		свыше 3200	1900—3200	1200—1900	700—1200
Прицепы тяжеловозы (трейлеры)	шт.	4,0	3,0	2,0	1,0
Ремонтные мастерские передвижные	шт.	5,0	4,0	3,0	2,0
Бетономешалки	шт./л	8,0 2000	7,0 1750	4,0 1000	3,0 750
Растворомешалки	шт.	4,0	3,0	2,0	1,0
Корчеватели с двигателем мощностью до 55 кВт	шт.	5,0	4,0	3,0	2,0
Катки прицепные	шт.	14,0	12,0	10	8,0
Рыхлители	шт.	4,0	3,0	3,0	2,0
Автоцистерны	шт.	6,0	5,0	3,0	2,0
Тракторы мощностью до и более 55 кВт	шт.	42,0	30,0	24,0	14,0
Краны-экскаваторы на гусеничном ходу грузоподъемностью до 25 т	шт./т	3,0 30,0	2,0 2,0	1,0 10	1,0 10,0
Тракторные тележки (прицепы)	шт./т	18,0 180,0	15,0 150	9,0 90	6,0 60,0
Автосамосвалы	шт./т	48,0 192,0	40 160	24,0 96,0	16,0 64,0
Бортовые автомашины	шт./т	21,0 84,0	17,0 70,0	10,0 42,0	7,0 28,0
Передвижные насосные установки типа С-245	шт.	15	12,0	9,0	6
Легкие иглофильтровые установки типа ЛИУ-5	шт.	6	5,0	3,0	2

П р и м е ч а н и е. Тракторы даны только для грейдеров прицепных, катков, рыхлителей и тракторных тележек.

Отличительной особенностью ремонтно-эксплуатационных работ является значительный удельный вес объемов по подсыпке дамб и плотин прудов, уширению и углублению каналов, выборочной планировке ложа и удалению растительности с мелководий прудов, а также с откосов каналов. В осенне-зимний период, как только образуется мерзлая корка толщиной не менее 0,2 м, все необходимые машины выводятся в ложе прудов для их планировки, устройства и очистки рыбосбросно-осушительных каналов и удаления грубой водной растительности вместе с корневищами с мелководных зон водоемов. Для этого камыш и тростник выжигают с предварительной повалкой его волокушей из бревен или рельсов. Затем всхивают мелководные участки кустарниково-болотным плугом, дискуют тяжелыми дисковыми боронами и боронуют. Собранные в кучи при бороновании корневища после подсыпания сжигают. Ненужные рыбосборно-осушительные каналы глубиной до 0,5 м засыпают грунтом прирусовых валов или запахивают по технологиям, приведенной в технологических картах\*.

Более крупные каналы засыпают привозным грунтом, доставляемым на место производства работ автосамосвалами или тракторными тележками из карьеров. Иногда используют грунты из отвалов строящегося нового канала. В этот же период проводят ремонт дамб, плотин, каналов, бетонных и каменных водопропускных сооружений (рис. 82).

На деформированных участках дамб, плотин и каналов ликвидируют просадки, промоины и размызы (рис. 83), применяя засыпку грунта и соответствующие укрепления. В местах обвалов расчищают откосы и углубляют каналы до требуемых глубин, дно их на всем протяжении очищают от слоя наносов. На углубляемых и размытых участках канала и дамбе придают трапециoidalное сечение с равными или переменными откосами. Подсыпку грунта иногда производят с местным креплением откосов, например каналов, при помощи деревянной, плетневой или железобетонной стенки и дамб отсыпкой камня или укладкой железобетонных плит. При восстановлении поперечных сечений дамб и каналов работы ведут таким образом, чтобы сохранить возможно большую часть одернованных и устоявшихся откосов. Если на водоподающих и сбросных каналах имеются участки с отметками дна и откосов ниже проектных, то эти места целесообразно оставить без изменения. В противном случае отсыпанный в канал грунт размокнет и оползет. Вследствие этого уменьшится сечение канала. Работы по ремонту дамб, каналов и рек ведут механизированным способом.



Механизированную очистку каналов и рек рыболовных предприятий затрудняет разнообразие естественно-производственных условий, обилие типоразмеров русел каналов и рек, имеющих чаще всего неправильную геометрическую форму. Очистка осложняется еще тем, что на каналах имеются мости, перезды и другие гидротехнические сооружения, а вдоль трассы встречаются древесные насаждения.

В настоящее время для очистки русел каналов и рек применяют в основном одноковшовые экскаваторы, которые являются работоспособными и надежными машинами. Рабочие параметры их позволяют вести очистку как малых, так и больших каналов, в том числе засоренных древесной и травянистой растительностью и каменными включениями.

Уширение и углубление каналов и рек одноковшовыми экскаваторами (драглайн, обратная лопата), как правило, проводят поперечным способом разработки грунта, когда экскаватор, передвигаясь по берме канала параллельно оси его, извлекает грунт из русла и укладывает в отвал. При наличии воды в реке и канале их углубление ведут от устья к истоку, снизу вверх против течения. Глубокие каналы ремонтируют одноковшовыми экскаваторами Э-352 с обратной лопатой и прямоугольным ковшом вместимостью 0,40 м<sup>3</sup>, профильным ковшом вместимостью 0,35 м<sup>3</sup> с полуторным заложением откосов и ремонтной лопатой ЛР-2, которой прочищают дно канала, что ускоряет процесс работы. Этот экскаватор используют и на многих других работах в хозяйстве: при ремонте дамб, регулировании рек и отрывке котлованов и траншей, погрузке грунта в транспорт и т. п.

Более мелкие каналы (0,6—1 м) со слоем воды 0,15—0,25 м ремонтируют каналоочистительными машинами Д-490М и КОБ-1,5.

\* Технологические карты на мелиоративно-строительные работы. Л., 1966.




**Рис. 82.** Укрепление размытого участка водобоя и рисбермы:  
 а — каменной загрузкой в плетневых клетках; б — каменной наброской;  
 1 — гаситель; 2 — рисберма; 3 — контур размыва; 4 — каменная наброска;  
 5 — каменная загрузка  $d=5-15$  см; 6 — стеки плетневой клетки; 7 — колыя  $d=6-8$  см;  $l=210$  см;  
 8 — колыя  $d=4-6$  см,  $l=120$  см; 9 — разнозернистый гравий  $d=2,5$  см; 10 — спаи  $d=$   
 $=16-18$  см,  $l=250$  см; 11 — зуб из мелкого камня; 12 — заборная стенка из пластин

Таблица пропускной способности водослива в зависимости от  $b$  и  $H$  (к рис. 82)

$b/H$	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0
0,7	1,70	2,60	3,54	4,48	4,9	5,7	6,6	7,5	8,3	9,2	10,0	10,9	11,7	12,6
0,8	2,00	3,00	4,00	5,00	6,1	7,1	8,2	9,2	10,5	11,3	12,4	13,4	14,4	15,5

Засыпку размывов и уложение откосов, а также подсыпку гребня дамб прудов и каналов производят грунтом, доставляемым из карьеров на гребень автосамосвалами или скреперами. Сталкивание и укладку грунта выполняют бульдозеры.

Ремонт железобетонных и каменных водопропускных сооружений (рис. 84) производят на основании рекомендаций и указаний по технологии производства работ, предусмотренных в проекте организации строительства и производства работ.



**Рис. 83.** Ремонт повреждения дамбы, вызванного просадкой:  
 1 — контур просадки; 2 — контур расчистки; 3 — заделка повреждения; 4 — контур после ремонта дамбы; 5 — первоначальный контур




Рис. 84. Схема ремонта местных повреждений бетонного сооружения:

1 — контур разрушения; 2 — контур зачистки зоны разрушения; 3 — анкер; 4 — арматурный стержень; 5 — сетка поверхности; 6 — щит опалубки; 7 — подача бетона

и производственной санитарии на рыбоводных предприятиях и внутренних водоемах. Отремонтированные объекты и сооружения сдаются и принимаются в эксплуатацию в соответствии с положениями и требованиями I—III частей СНиП и правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов прудовых рыбоводных хозяйств комиссиями в составе: главный инженер территориально-производственного управления или объединения рыбного хозяйства — председатель; главный инженер ПМК, главный (старший) гидротехник и рыбвод рыбоводного предприятия — члены комиссии. Каждое сдаваемое в эксплуатацию сооружение осматривают. Кроме того, просматривают проектную и исполнительную документацию, определяют ее полноту и правильность. Проверяют документацию по перенесению проекта в натуру, разбивку сооружений и журналы производства работ, акты на скрытые работы. Обнаруженные при этом отклонения от проекта вносят в паспорт сооружения, в котором также указывают выполненные ремонтные работы и затраты по отдельным годам, дают предложения по улучшению работы сооружения.

Прудовые и озерные рыбоводные хозяйства проверяют пробным пуском по каналам и трубопроводам форсированного расхода воды и проводят наполнение прудов. Напорные трубопроводы из асбестоцементных труб согласно ГОСТу испытывают 2 раза. Трубопровод проверяют участками не более 1 км. За 1 сут до испытаний его заполняют водой против уклона и постепенно создают напор, равный расчетному давлению (до 0,6 МПа) и повышенному на 0,3 МПа (при  $H > 0,6$  МПа). Трубопровод принимают, если снижение напора за 10 мин не превышает 0,05 МПа на 1 км его длины.

Результатом работы комиссии является акт приемки в эксплуатацию отремонтированных зданий и сооружений.

## Охрана труда и техника безопасности при производстве строительных и ремонтных работ

Основные требования охраны труда при производстве ремонтно-строительных работ изложены в общем трудовом законодательстве и специальных правовых нормах и правилах: СНиП III-4-79 «Техника безопасности в строи-

тельстве», Правилах техники безопасности и производственной санитарии на рыбоводных предприятиях и внутренних водоемах, Правилах техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, Правилах устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, а также в общих и специальных санитарных нормах. Все они направлены на создание работающим безопасных условий для высокопроизводительного труда.

Функции государственного надзора по охране труда на ремонтно-эксплуатационных и строительных работах возложены на техническую инспекцию профсоюза рабочих строительства и промышленности, строительных материалов. Государственный надзор осуществляют также инспекции Госгортехнадзора, Газового надзора, Госсанинспекция и инспекция Госпожнадзора.

Надзор за охраной труда в ремонтно-строительной организации возлагается на руководителя и главного инженера, а на отдельных производственных участках — на начальников участков, производителей работ, мастеров и бригадиров ремонтно-строительных бригад. Комиссия под председательством главного инженера ремонтно-строительной организации ежегодно осуществляет проверку знания правил техники безопасности линейными инженерно-техническими работниками и бригадирами ремонтных бригад. Поступающий на работу в ремонтно-строительную организацию рабочий допускается к работам на строительной площадке только после прохождения вводного инструктажа на рабочем месте, который проводят работники отдела кадров и инженер по технике безопасности ремонтно-строительной организации (при подрядном выполнении работ) и областного управления или объединения рыбного хозяйства (при выполнении работ хозяйственным способом). Им предусматривается ознакомление рабочего с правилами внутреннего трудового распорядка и общими нормами охраны труда на строительной площадке, общими правилами обращения с электрифицированным и пневматическим инструментом и механизмами, порядком пользования спецодеждой, индивидуальными предохранительными приспособлениями. Инструктаж на рабочем месте проводят также инженер-гидротехник (строитель) и бригадиры (мастера) ремонтных бригад. Кроме инструктажа каждому рабочему перед допуском к самостоятельной работе под расписку выдают на руки производственную инструкцию по технике безопасности.

При несчастных случаях, которые произошли с работниками во время выполнения ими производственной работы, проводят расследование этих случаев. Квалификацию несчастного случая определяет представитель профсоюза, который составляет заключение, являющееся обязательным для администрации и профсоюзной организации. О каждом несчастном случае на производстве очевидец или сам пострадавший извещает бригадира или инженера-гидротехника (строителя) рыбоводного предприятия, которые организовывают первую помощь пострадавшему и направляют его в ближайший медпункт, сообщив о случившемся администрации рыбхоза или ремонтно-строительной организации и по возможности сохраняют до расследования такую обстановку на рабочем месте, какой она была в момент несчастного случая. Если произошел групповой, тяжелый или смертельный несчастный случай, руководитель ремонтно-строительной организации или рыбхоза сообщает об этом техническому инспектору профсоюза, вышестоящей организации, ЦК профсоюза и прокуратуре по месту нахождения рыбоводного предприятия.

Производство ремонтно-эксплуатационных работ в рыбхозах начинают только в том случае, если в проекте производства работ есть исчерпывающие решения по охране труда, и осуществляют с обязательным соблюдением правил производственной санитарии и техники безопасности при работе косилок, землеройных и культуртехнических машин и агрегатов, транспортных средств, а также при ремонте бетонных и каменных водопропускных гидротехнических сооружений. В процессе выполнения работ рабочие места в темное время суток освещают. Опасные для нахождения там людей зоны ограждают заборами или предупредительными сигнальными знаками, хорошо видимыми в любое время суток.

Эксплуатацию землеройных, культуртехнических и других строительных машин разрешают, если они в исправном состоянии. Машины должны иметь паспорт и инвентарный номер и пройти предварительный осмотр и техническое освидетельствование под руководством инженерно-технического работника, ответственного за их безопасную эксплуатацию. До начала работы проверяют

правильность расстановки и устойчивость машин, обеспечивающую соблюдение технологической дисциплины и проекта производства работ, наличие на машине и в зоне ее действия знаков безопасности, предупредительных подписей, плакатов и инструкций по технике безопасности. К управлению машинами допускают только лиц, достигших 18-летнего возраста, имеющих необходимую квалификацию и удостоверение на право управления данной машиной. Персоналу, обслуживающему машину, выдают утвержденную инструкцию, содержащую основные правила техники безопасности эксплуатации данной машины.

При очистке каналов и прудов прежде всего нужно обеспечить устойчивость машины, особенно на грунтах с малой несущей способностью. Большие просадки грунта под ходовым оборудованием могут вызвать крайне опасные наклоны землеройной машины; возможны обрушения откосов вследствие подмыва, а также просадки ила. Поэтому машину выбирают с большим запасом устойчивости и проходимости. Особую осторожность проявляют при производстве очистных работ на каналах, откосы которых деформированы в сторону увеличения крутизны или размыты водой, и в местах выхода ключей в чашах прудов.

При установлении опасных зон для навесных рабочих органов (косилки, роторы, фрезы, скребки) учитывают и аварийные случаи, когда при обрыве быстро вращающихся частей детали отбрасываются на значительные расстояния. Опасной зоной считают пространство, в котором происходит отбрасывание и распределение грунта фрезометательными очистными рабочими органами. Рабочие не должны находиться в пределах этой зоны.

При установке землеройных машин вблизи котлована или траншеи наименьшее допустимое расстояние от подошвы естественного откоса выемки до ближайшей гусеницы машины при глубине выемки 2 м должно быть: для песчаных грунтов 3 м, супесчаных 2,4 м, суглинистых 2 м и глинистых 1,5 м; при глубине выемки 3 м — соответственно 4,0; 3,6; 3,2 и 1,7 м; при глубине 4 м — соответственно 5,0; 4,4; 4 и 3 м.

Работы по перемещению грунта бульдозером на подъем выше 15° или под уклон выше 30° запрещаются, а скрепером — с продольным уклоном не более 10° и поперечным 8°.

Минимально допустимое расстояние между ближайшим проводом линии электропередачи и крайней точкой машины или грузом при напряжении до 1 кВ составляет 1,5 м; от 1 до 20 кВ — 2 м, от 35 до 110 кВ — 4 м; от 110 до 220 кВ — 5 м, до 330 кВ — 6 м и до 500 кВ — 9 м.

Для предупреждения электротравматизма на ремонтных работах администрация и обслуживающий персонал обязаны строго соблюдать Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила технической безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. Однако поражение электрическим током — наиболее часто распространенный, опасный и неожиданный для пострадавшего вид производственного травматизма. Наиболее опасен переменный ток с частотой колебания 50—60 Гц. Тяжелые последствия электрического удара возможны при значительно меньшей силе тока (0,0008 А), весьма опасным (при средней сопротивляемости организма) считается ток силой 0,03—0,04 А. Безопасным для человека является напряжение не выше 36 В.

Крупногабаритные грузы с большой массой транспортируют на специальных причалах — трейлерах. В дождливую погоду перевозку экскаваторов, бульдозеров, грейдеров и т. п. по дорогам с подъемами и спусками производят двумя автомашинами. Маршрут следования трейлера с крупногабаритным грузом в условиях города необходимо согласовать с Госавтоинспекцией, а при переезде через железнодорожную линию — с администрацией железной дороги. Если перевозку грузов выполняют с помощью гусеничного тягача, трактористу необходимо следить за тем, чтобы угол наклона машины в поперечном направлении не превышал допустимой величины. Прицеп присоединяют к трактору с помощью жесткого дышла. При выполнении работ с несколькими одинаковыми тракторами в цепле между членами звена должна быть выработана хорошая согласованность в организации данного вида работ.

Заделку трещин в высоких стенах и стыков в лотках и трубах больших диаметров выполняют с применением инвентарных переносных лестниц. Следует также использовать специальные инструменты, исключающие возможность откола бетона при возникновении ударных нагрузок.

## Основные правила эксплуатации прудов и водоемов

Условия эксплуатации прудов и водоемов и требования, предъявляемые к ней, зависят от назначения и географического расположения прудов и водоемов, типа регулирования стока и время использования в году, а также состава и конструкции сооружений. Назначение пруда и режим его наполнения впервые определяют в проекте. Большинство рыбоводных прудов проектируют на годичное регулирование стока. Такие пруды ежегодно полностью опорожняют в расчете на наполнение очередным весенним или летним паводком. При эксплуатации рыбоводных хозяйств эти условия часто меняются. Могут оказаться неточными и неверными некоторые исходные положения проекта. Фактические потери воды на фильтрацию из-за сложности и дороговизны их определения при проектировании часто получаются больше или меньше проектных. Потребление воды также может отличаться от проектного вследствие изменения объектов выращивания и появления новых водопотребителей (орошение, водопой скота и др.). Эти изменения во время эксплуатации учитывают и при необходимости изменяют проектный режим. Возможно изменение даже типа регулирования стока. Подключение к водоисточнику новых водопотребителей, не предусмотренных проектом, увеличение потерь по сравнению с проектом может потребовать отказа от ежегодного осеннего сброса воды из прудов с целью облова рыбы и перехода к оборотному водоснабжению (многократному использованию сбросной и фильтрационной воды). В прудах, расположенных каскадом, воду при обловах рыбы сбрасывают только из нижнего пруда, а из остальных прудов ее перепускают в нижележащие. Не заполненным на зиму оставляют только верхний пруд, объем которого рассчитан на заполнение расчетным стоком очередного весеннего паводка и часть объема которого идет также на восполнение потерь воды из прудов за зимний период. При невозможности перепуска воды самотеком ее перекачивают из пруда в пруд с помощью насосных установок. Существенным недостатком этой схемы водоснабжения является накопление органических веществ и солей в воде. Поэтому при многоводных паводках надо стремиться использовать их сток для обмена воды в прудах. Что касается приспуска или спуска озер для облегчения их облова, то к этому надо подходить очень осторожно. Большинство озер имеет малую водосборную площадь, расчетного стока с которой хватает только на восполнение потерь.

Самым ответственным периодом эксплуатации является пропуск весеннего или летнего паводка, при котором наполняют пруды и водоемы. Подготовку к нему начинают еще с осени. После спуска и облова прудов гидрооборужения осматривают и утепляют. Трубы донных водоспусков для предохранения дамб и плотин от промерзания закрывают с обеих сторон соломенными или камышовыми матами. Щиты, шандоры, решетки и рукотяки подъемников затворов снимают и убирают в склад на хранение. Кроме того, пополняют запас аварийных материалов и инструментов, организуют резерв талого грунта на выбранной вблизи от сооружений площадке. Вскрытую осенью площадку утепляют чередующимися слоями соломы и торфа и сверху слоем хвороста или лапника.

В зимний период необходимо скальывать лед у стояков донных водоспусков, щитов, свай, стен, ледорезов паводковых водосбросов, шлюзов-регуляторов, лотков, акведуков, а также специальных контрольных прорубей; наблюдать за работой аэраторов, водоподающих каналов и лотков, устраивая обнаруженные завалы снегом и льдом; следить за образованием нор землеройными животными в дамбах и плотинах зимних прудов, появлением трещин при сильных морозах; принимать срочные меры по ликвидации выявленных повреждений и сообщать об этом руководству рыбхоза.

Во время облова прудов и особенно зимой гидрооборужения могут получить трещины, пучины и другие повреждения. Поэтому их своевременно подготавливают для заполнения прудов и пропуска весеннего или летнего паводка: в осенне-зимний период ремонтируют, а перед паводком очищают отверстия от снега и льда и проверяют подъемно-щитовое оборудование. Очищают также от снега места сопряжения тела дамбы или плотины и врезанных в нее сооружений для обнаружения возможных трещин и просадок. Все обнаруженные повреждения немедленно устраняют. За месяц до ожидаемого паводка орга-

называется бригада во главе с гидротехником по пропуску паводка. Ответственных дежурных из состава бригады своевременно информируют о плане пропуска паводка и наполнения прудов, режимах и графиках работы сооружений. График дежурства ответственных дежурных вывешивают в здании конторы и других видных местах рыбхоза за две недели до ожидаемого паводка. Для обеспечения безаварийного пропуска паводка главный инженер и гидротехник рыбхоза заблаговременно осматривают все сооружения рыбхоза для выявления и устранения дефектов. Устанавливают телефонную или телеграфную связь с гидрометеорологическими учреждениями для получения прогнозов о сроках и интенсивности паводка. Собирают и тщательно анализируют данные наблюдений по режиму паводка и работы сооружений. Составляют план мероприятий по пропуску паводка с учетом особенностей прудов и состояния сооружений рыбхоза с точным распределением обязанностей личного состава бригады по квалификациям. Устанавливают сроки и источники поступления аварийных материалов и инструмента. Подготавливают мобилизацию трудоспособного населения и организацию аварийных бригад на случай паводка угрожающих размывов (составляют и утверждают списки лиц). Организуют инструктаж обслуживающего персонала (техника наблюдения, порядок записей в журнале), оснащают бригаду необходимым инвентарем и инструментом. Обеспечивают подвоз к угрожающим объектам аварийных запасов материалов и инвентаря. Проверяют наличие и исправность водомерных реек и других устройств. Организуют подготовку путей сообщения между штабелями аварийных материалов (см. ниже) и гидротехническими сооружениями. С момента интенсивного таяния снега на водосбросных и других сооружениях организуют дежурства и наблюдения за уровнем воды и состоянием водосбросных сооружений и льдозащитных стенок и устройств. Все данные наблюдений записывают в журнал паводка.

**Ориентировочный перечень инструментов, инвентаря и материалов на период паводка для русловых прудов с водосбросами на расчетные расходы до 100 м<sup>3</sup>/с**

**Инструмент**

Багры	шт.	4
Ломы	шт.	4
Лопаты железные	шт.	4
Кирки, мотыги	шт.	3
Топоры	шт.	2
Пилы поперечные	шт.	2

**Инвентарь, приспособления и приборы**

Трамбовки	шт.	4
Носилки для камня	шт.	5
Лебедка ручная	шт.	2
Лестницы деревянные	шт.	2
Веревка пеньковая диаметром 25 мм	кг	50
Мешки (рогожные кули), заранее наполненные грунтом	шт.	20
Круги спасательные	шт.	2
Факелы, фонари «Летучая мышь» или ручные электрофонари	шт.	4
Лодки с оснасткой	шт.	2
Аптечка	шт.	1

**Аварийные материалы**

Камень рваный, гравий или щебень	м <sup>3</sup>	30
Глина, песок	м <sup>3</sup>	30
Солома и еловые ветки	м <sup>3</sup>	30
Колья, хворост, жерди	м <sup>3</sup>	20
Лес круглый диаметром 18—24 см	м <sup>3</sup>	2
Дрова для костров	м <sup>3</sup>	3
Доски толщиной 35—50 мм	м <sup>3</sup>	2

Гвозди, скобы, болты с гайками, проволока	кг	20
Пакля (ветошь) для факелов	кг	5
Провод ПР-380	м	20
Цемент М-300-400	кг	100

Примечание. Транспортные и электроосветительные средства принимают по отдельному расчету применительно к местным условиям.

При обнаружении опасной или усиленной фильтрации через тело дамб у стенок сооружений находят места входа воды и производят тщательную заделку их навозом и талым суглинком. Если обнаружены трещины в бетонных стенах, их заделяют цементным раствором пластиичной консистенции, приготовленным на подогретых инертных материалах и воде, с последующим утеплением участка заделки. Категорически запрещается применение замерзшего, а затем оттаявшего раствора.

При заполнении головного и нагульных русловых прудов до нормального подпорного уровня (НПУ) плоские и сегментные затворы водосбросов держат закрытыми. Затворы водозаборных сооружений и водоспусков открывают перед началом паводка. Пруды наполняют постепенно, чтобы уровень воды за 1 сут повышался не более чем на 0,5—0,7 м. При этом тщательно наблюдают за состоянием земляных и водопропускных сооружений. Водосбросы, донные водоспуска, водозаборы и водовыпуски в ночное время хорошо освещают. При превышении НПУ открывают затворы водосбросов прудов. Маневрируя ими, избегают резкого колебания уровня воды. Лед запрещается пропускать через паводковые водосбросы. Егодерживают в пруду с помощью льдозащитных стенок. Если перед водосбросом скопились принесенные водой пни и кусты, дежурная бригада принимает меры для удаления этих предметов или пропуска их через пролеты водосброса.

Ни в коем случае нельзя пропускать паводок по неотремонтированному или недостроенному водосбросу. Это почти всегда приводит к значительным разрушениям водосбросного сооружения, для восстановления которого потребуются большие материально-технические средства. Всю многих случаях восстановление сооружений из-за значительных разрушений экономически нецелесообразно, а иногда и невозможно. В таких случаях лучше заранее сделать прорезь в дамбе или плотине и сбросить воду через нее. Восстановить земляное сооружение в этом месте гораздо проще и значительно дешевле, чем построить новый водосброс.

Сброс расходов воды в нижний бьеф производят в соответствии с подробным диспетчерским графиком регулирования стока и работы водосбросных сооружений в зависимости от расхода воды реки, отметок зеркала прудов и специальных мероприятий (бросок плавающего мусора). Диспетчерским графиком регулирования предусматриваются наилучшие условия работы сооружений и обеспечивается сопряжение бьефов в виде затопленного прыжка. Быстрое открытие всех затворов ведет к резкому снижению уровня верхнего бьефа и, как следствие этого, к выносу грунта и оползанию откосов на участках берегов у подпорных сооружений. Сосредоточенный расход при работе только одного отверстия водосброса создает наиболее тяжелые условия сопряжения бьефов, а уменьшение удельного расхода позволяет добиться затопленного прыжка. Поэтому при пропуске больших расходов воды сначала заполняют нижний бьеф при постепенном их увеличении, а затем сбрасывают воду в соответствии с диспетчерским графиком. Сначала лучше открывать средние пролеты, но при некоторых сочетаниях расходов и горизонтов воды бывают случаи, когда более благоприятный режим нижнего бьефа создается при первоочередном открытии крайних пролетов. Поэтому при работе водосбросов ведут регулярные наблюдения за нижним бьефом, избегая открытий щитов, создающих режим отогнанного прыжка или вызывающих сильные обратные течения и водовороты. Дежурному персоналу, занятому пропуском паводковых расходов, предоставляют возможность самостоятельно в соответствии с местными условиями производить сброс воды по Инструкции о пропуске расходов воды в период паводка.

При пропуске воды по водосбросам наблюдают за режимом их работы, особенно в период сброса наибольших расходов. Все отклонения от нормаль-

ного режима фиксируют, а также отмечают: недостаточный запас в высоте стенок над уровнем протекающей воды или переливы через стенки быстротока и гасителя; сбой потока при поступлении на гаситель; отгон гидравлического прыжка; напорный или безнапорный режим работы труб, о чем можно судить по наполнению выходного отверстия труб; дрожание труб, удары, периодические пульсации расхода. Наблюдают также за работой льдозащитных стенок и устройств. Ежедневно отмечают и записывают максимальные уровни в прудах или водоемах.

Своевременно устраняют образующиеся повреждения в сооружениях, каналах и дамбах, особенно если их дальнейшее развитие грозит серьезной аварией.

Дежурные ведут постоянный осмотр земляных плотин и дамб и водопропускных сооружений, обращая при этом особое внимание на целость и исправность откосов возле уреза воды и места появления фильтрации. Особую бдительность проявляют в ночное время при охране сооружений, наблюдении за ходом наполнения прудов и безопасностью лиц, занятых на работах. При обнаружении неполадок в сооружениях и приближении опасности дежурный немедленно уведомляет ответственных лиц и принимает меры для срочной ликвидации повреждения. Обнаруженные деформации откосов дамб у стенок сооружений заполняют талым грунтом, навозом, а также мешками и кулями с землей. Если вода со стороны сухого откоса вытекает под напором или с большим содержанием частиц грунта, то по сухому откосу укладывают песок, щебень, камень (по типу обратного фильтра) и единовременно на мокрый откос против места течи укладывают мешки и кули с землей, солому и суглинок до полного прекращения течи. Иногда целесообразно положить на место входа воды пластиры из полиэтиленовой пленки или брезента с последующей присыпкой его грунтом и пригрузкой камнем. При ожидаемом переливе через гребень дамбы и плотины для защиты от промыва со стороны пруда устраивают щитовую или плетневую заборку с подсыпкой грунта или вал из мешков, набитых на  $\frac{3}{4}$  грунтом, с присыпкой суглинком. Если перелив неизбежен, несмотря на все принятые меры, надо стремиться к тому, чтобы он происходил небольшим слоем, равномерно по пониженному участку гребня дамбы. В отдельных случаях, а также в земляных дамбах значительной длины устраивают прокоп на пониженному участке насыпи для пропуска избытка воды. Для защиты мест перелива и прокопа от размыва поверхность земли очищают от снега, чтобы сильнее проморозить грунт, а перед началом таяния поливают водой для образования ледяной корки толщиной 10—15 см.

При повышении уровня воды в прудах и возникновении явной опасности нарушения целости сооружений дежурный или другое ответственное лицо немедленно извещает об этом администрацию ближайших нижерасположенных гидро сооружений и населенные пункты для принятия предохранительных мер. После спада паводкового горизонта воды в головном и нагульных русловых прудах ниже нормального подпорного уровня (НПУ) принимают меры к своевременному и последовательному закрытию щитов водосбросных сооружений в порядке, обратном их раскрытию, причем избегают резкого уменьшения сбросного расхода, которое может привести к образованию оползней берегов русла нижнего бьефа. Лица, занятые на пропуске паводка, строго соблюдают правила техники безопасности.

После паводка детально осматривают все сооружения прудовой или озерной части рыбхоза для выявления необходимости срочного ремонта и составления плана ремонтных работ на летний период. Все обнаруженные повреждения оформляют актом. Отчет о проведенном паводке представляют вышестоящей организации. В нем указывают: состояние сооружений с характеристикой причин, вызвавших повреждения; характер паводка, уровни самых высоких вод, объем воды в прудах; меры, принятые для устранения повреждений, и др. На повреждения, требующие капитального ремонта, разрабатывают проектно-сметную документацию на ремонтные и восстановительные работы. Проект рассматривают и утверждают в установленном порядке. Срочные ремонтные работы выполняют в возможно короткий срок во избежание дальнейших аварий во время летних паводков.

По окончании ремонтных работ составляют отчет с указанием: объема и стоимости выполненных работ по отдельным видам; затрат материалов, рабо-

тей силы и транспортных средств; причин аварий и способов производства восстановительных работ; дальнейших мер по охране сооружений от разрушений. После окончания капитального ремонта производят приемку произведенных работ в соответствии с III частью СНиП и ведомственными инструкциями.

Подпитку прудов или водоемов в летний период осуществляют согласно графикам водопотребления или работы насосной станции, скорректированным по результатам наблюдений. При этом ведут строгий учет подаваемой воды и следят за состоянием дамб, плотин, каналов и водопропускных сооружений, своевременно устранивая выявленные неполадки. Каналы наполняют и опорожняют постепенно. В противном случае могут оползти откосы или может произойти размытие дна. Во время затяжных и ливневых дождей наблюдают за подъемом уровней в прудах или водоемах, для чего организуют круглосуточное дежурство. Если превышается отметка НПУ, включают водоспуски и водосбросы, а также вызывают на пруды аварийную бригаду. Во избежание ухода рыбы перед водопропускными сооружениями устанавливают решетки или сетки с просветами не более 1,5—2 см.

Спуск воды из прудов или приспуск водоемов осенью с целью облова рыбы выполняют в очередности и сроках, указанные в календарном графике или плане. Недопустим одновременный сброс воды из нескольких прудов, не предусмотренный календарным планом и применяемый иногда руководством рыбхоза для ускорения облова прудов. Это приводит к переполнению сбросных каналов и затоплению прилегающей территории, так как русла их рассчитаны на пропуск расходов из прудов, опорожняемых согласно календарному графику.

## Повреждения гидротехнических сооружений и их устранение

Ежегодно перед весенним паводком и осенью (после облова прудов и озер) земляные плотины и дамбы подробно обследуют специальная комиссия. При этом обращается внимание на состояние откосов и степень их повреждения паводком и переработки волнобоем, образование трещин в теле сооружений, состояние мест сопряжения земляных дамб и плотины со стенками водопропускных гидротехнических сооружений и откосами тальвега, насыщение фильтрационными водами низового откоса и возможность его повреждения дождевыми и снеговыми водами. В зависимости от сложности обнаруженных дефектов комиссия назначает состав и сроки проведения текущего ремонта, а также мероприятия по устранению мелких недостатков в работе сооружений.

В период эксплуатации горизонт воды в прудах и озерах не должен превышать нормального подпорного или форсированного уровня (НПУ и ФУ), отмеченного на водомерной рейке или на стенах оголовков водоспусковых и водопропускных сооружений. При малейшем превышении этого уровня производят сброс воды или принимают меры для организации аварийной защиты земляных сооружений. Для немедленной ликвидации повреждений вблизи сооружения в легко доступном месте держат аварийный запас строительных материалов и инструментов. Нельзя также снижать и держать горизонт воды в прудах ниже НПУ, особенно при закрепленном откосе и расплактанном профиле земляной дамбы, так как и в этом случае усиленно перерабатывается верховой откос и разрушается крепление.

Верховой откос, поврежденный волнобоем, восстанавливают обычно при проектном НПУ или в отдельных случаях при частично спущенной воде из пруда. В качестве временной меры применяют отсыпку грунта с соломой с гребня, укладку мешков или кулей с землей, наброску камня и установку плетневых стенок в зоне действия волнобоя — на 0,5 м ниже и на 0,6 м выше НПУ. Стенки представляют собой вертикально поставленные на колыя плетни. Пространство между откосом и стенками из плетней загружают камышом, соломой, грунтом, дерном и фашинами. Колыя и хворост для плетневого крепления должны быть свежесрубленные, ивовые, дающие побеги и позднее густые заросли на верховом откосе, которые будут гасить волны, а также способствовать снегозадержанию. Более эффективным способом задержки и предупреждения дальнейшего размыва верхового откоса является отсыпка с гребня, в зону волнобоя, рваного камня из местного карьера (не менее 1 м<sup>3</sup> на 1 м). Для крепления откосов

можно использовать также некондиционные железобетонные плиты и другие бетонные изделия. Когда длина разгона волн не превышает 3 км, верховой откос рекомендуется крепить посадкой кустарника, эффективность которой начинает проявляться после 2–3 лет роста. Чтобы предохранить их от вымысла волнами, на верховом откосе устраивают волногасящие стенки и плетни из тонкого ивового кругляка и хвороста.

Однорядные плетни устраивают при площади пруда до 50, двухрядные — при площади 50–100, трехрядные и ступенчатые — при площади 50–100 га, в которых предусмотрено колебание уровня воды.

При обнаружении в земляном сооружении сквозной промоины принимают срочные меры по ее устранению. Промоину заделывают с напорной стороны кулями или мешками с землей. Впереди них отсыпают глинистый грунт с перегнившей соломой (навозом). Если этим способом не удается перекрыть промоину, на ее откосах удаляют нарушенный и мерзлый грунт и поперек промоины забивают сваи на расстоянии 1 м друг от друга. Затем около свай с напорной стороны укладывают готовый плетень, хворост, фашину, хвосты которых запускают в вырытые в бортах промоины траншеи. С напорной стороны перед ними укладывают солому, навоз и грунт. При больших скоростях воды после забивки свайного ряда с напорной стороны укладывают мешки с землей. При этом в первую очередь защищают дно промоины, затем ее борта и только после этого интенсивно заделяют всю промоину. Впереди стенки отсыпают грунт по всему сечению. Промоину в дамбах и плотинах можно заделать и путем забивки вдоль и поперек ее свай на расстоянии 1 м друг от друга, между которыми укладывают вперемежку слой хвороста и слой камня. После возведения каменно-хворостяной стенки с верховой стороны сооружения отсыпают глинистый грунт толщиной не менее 1 м. Если имеются доски или горбыли, их забивают поперек промоины вразбежку или в виде шпунтового ряда. Стенку с обеих сторон присыпают грунтом. Можно уложить также пластины, состоящий из жердей, хвороста, соломы и земли, собираемый над устьем промоины и сразу опускаемый в воду. Водой такой пластины прижимается к напорному откосу и закрывает промоину. После этого быстро делают земляную отсыпку поверх пластины.

Заделки промоин указанными выше способами являются временными. Капитальное исправление дамбы или плотины производят по специально разработанному проекту на капитальный ремонт.

Все перечисленные мероприятия приносят пользу только при очень быстром их выполнении. Поэтому необходимые материалы и инструменты должны всегда находиться под рукой в достаточном количестве.

На низовых откосах наиболее опасны оползневые явления и размывы паводками. Их обнаруживают по внешнему виду — выходу ключей и влажности грунта откоса, а также зондированием земляного тела сооружения щупом, который в насыщенные водой грунты легко погружается на глубину 1 м при слабом нажатии на рукоятку. Сползание низового откоса под действием фильтрационных вод останавливают устройством дренажного покрытия нижней части низового откоса, а также каптажем сосредоточенных выходов фильтрационных вод. Пригрузку откоса устраивают из трех слоев дренирующих материалов: песка, гравия и гальки или щебня, прикрытых наброской камня диаметром от 80 до 150 мм. При отсутствии указанных выше материалов для устройства временного обратного фильтра используют мох, солому, фашину или хворост, прижатые плетнем. Если принятые меры не остановили оползня и произошло оползание низового откоса дамбы или плотины, сооружение разгружают от напора, а когда это невозможно, тогда с верховой стороны заводят большой брезентовый пластины, а с низовой проводят ремонтные работы, выполняя их примерно в следующем порядке: удаляют водонасыщенный разрыхленный грунт; в плотном теле делают ступени вдоль поверхности оползня; укладывают грунт слоями толщиной 15–20 см и шириной не менее 2–2,5 м с уплотнением и уложением откоса; при необходимости устраивают дренаж вдоль низового откоса на протяжении образовавшегося оползня и обеспечивают отвод дренируемой воды канавами. Частичные оплывины откосов удаляют и заменяют качественным грунтом с коэффициентом внутреннего трения не меньшим, чем оплывшие грунты. При значительных оползнях откосов оплавшие сильно увлажненные и разрыхленные массы удаляют, поверхность скольжения разделяют уступами, а

для повышения устойчивости устраивают дополнительные бермы или банкеты. Если на низовом откосе обнаружены концентрированные выходы фильтрационных вод, их захватывают следующим образом: в откосе, в месте выхода фильтрационных струй прорывают перпендикулярно оси дамбы или плотины неглубокие траншеи, заполняемые дренирующим материалом несколькими слоями с увеличивающейся к поверхности откоса крупностью частиц. Расстояние между призмами откосных дренажей назначают в соответствии с родом и состоянием осушаемых грунтов от 3 до 15 и даже 25 м. Откосный дренаж закладывают на 0,5 м ниже поверхности возможного скольжения, а также на 0,4 м ниже глубины промерзания, чтобы действие дренажа не прекращалось и зимой. Переходящий поток на выходе из дренажа должен быть чистым.

Земляные сооружения в течение первых лет эксплуатации часто дают осадку, которая происходит от уплотнения грунта под сооружениями и в их теле, а иногда и от выноса грунтовых частиц. Причину просадок устанавливают путем осмотра сооружения со стороны нижнего бьефа и внешнего откоса, а также закладкой скважин или шурфов. Величину просадки определяют нивелировкой гребня земляного сооружения. Нивелировку связывают с заложенным при изыскании или строительстве репером. Если репер отсутствует, нивелировку связывают с порогом донного водоспуска или другого водопропускного сооружения. При большой просадке, превышающей строительный запас, дамбу или плотину наращивают. Для этого первоначально срезают растительный слой, а затем послойно укладывают грунт до проектной отметки с небольшим запасом на дополнительную осадку. Возможны значительные просадки тела дамбы и плотины в отдельных местах вследствие образования пустот в их теле или местных выносов грунта, вызываемых наличием ходов землероев или другими причинами. Ремонт производят в следующем порядке: поверхность просадки расчищают; в наиболее пониженном месте роют продольную траншею глубиной до 0,5 м; просевший участок забивают тем же грунтом, из которого отсыпано тело дамбы или плотины, с тщательным послойным уплотнением. Просачивание прозрачной воды в нижней части низового откоса не представляет опасности для устойчивости сооружения. Если же обнаружена мутная вода, то это подтверждает о выносе грунта из тела насыпи, в результате чего могут образоваться промоины, которые являются прямой угрозой ее прорыва и размыва. В этом случае принимают меры к быстрой ликвидации промоины. Ее находят на верховом откосе по образующемуся над промоиной водовороту (воронке). Закрыть промоину можно соломой или иными волокнистыми материалами, брезентовым пластины, мешками и кулями с землей. После закупорки ее надо вскрыть со стороны нижнего бьефа и тщательно заделать грунтом с хорошей утрамбовкой. Выходы прозрачной фильтрующейся воды на низовом откосе дамбы и плотины кантируют путем пригрузки обратным фильтром, чтобы предупредить опасное последствие намокания грунта и сползания его с откоса. Можно также произвести посадку лесонасадок у подножия низового откоса. Дренаж низового откоса не снижает уровня грунтовых вод, но его утепление препятствует образованию наледи и предупреждает деформации грунта в зоне выхода грунтовых вод. Лесопосадки у подножия откоса понижают депрессионную кривую, действуя подобно дренажу, и способствуют снегозадержанию, а следовательно, и утеплению зоны выхода грунтовых вод. Кроме того, они защищают низовой откос от размыва вышедшими из русла реки паводковыми водами. Ширину волногасящей полосы в этом случае определяют расчетом\*.

При выходе восходящих ключей в основании земляного сооружения происходит обычно просадка отдельных его участков. Иногда она бывает от замочки просадочного грунта основания. В этом случае просадка растягивается на длительное время и требует последующей подсыпки грунта, поправки дамб и плотин. Выпучивание грунта с низовой стороны или образование за низовым откосом подвижного грунта и восходящих (бьющих) ключей с выносом грунтовых частиц свидетельствует о серьезной аварии в основании сооружения, грозящей прорывом дамбы или плотины. В этих случаях усиливают дренирующую способность низовой части сооружения путем отсыпки гравийно-песчаной

\* Биологическое крепление откосов дамб рыбоводных прудов. Киев, Киевское отделение Гидрорыбпроекта, 1975, с. 38–41.

смеси и устройства дренажных канав, отводящих грунтовые и поверхностные воды за пределы практического влияния фильтрационного напора. Если не удалось быстро усилить дренирующую способность низовой полосы, надо снизить напор и удлинить подземный контур сооружения (увеличить длину пути фильтрации под сооружением) путем отсыпки грунтовых призм, габариты которых определяют расчетом.

При заполнении и гидравлическом испытании пруда в земляных напорных сооружениях вследствие намокания и уплотнения грунта могут образоваться продольные трещины. В процессе дальнейшей эксплуатации и наступления равномерного насыщения грунта фильтрационным потоком и капиллярной водой такие трещины в силу местных подвижек грунта часто закрываются, не оставив никакого следа. Однако при некоторых условиях их появление в сочетании с другими дефектами может создать серьезную угрозу устойчивости земляного сооружения. Трещины возникают вследствие как неравномерной осадки, так и замерзания. Трещины бывают поперечные и продольные. Поперечные трещины наиболее опасны, так как могут явиться основной причиной и началом быстрого образования промоин. Продольные глубокие трещины также опасны. Талая вода, попадая в них во время оттепели и вновь замерзая, приводит к расширению этих трещин, а в дальнейшем к обрушению и оползанию откосов. Для заделки трещин в теле сооружения отрывают траншею с наклонными стенками. Глубину ее принимают на 0,3—0,5 м больше глубины трещины. Траншеи заполняют тем же талым грунтом, из которого возведено тело дамбы или плотины, с тщательной утрамбовкой. При глубоких трещинах, чтобы при их заделке не мешала вода, сначала на верховом откосе вокруг трещины забивают шпунтовый ряд, после чего производят работы по ее ликвидации. Заделку трещин по возможности надо выполнять при сниженном горизонте воды, чтобы в трещину не поступала фильтрационная вода.

На участках сопряжения земляных сооружений со стенками или устоями иногда появляются просадки грунта, а также выходы фильтрационной воды (нисходящие ключи). Они обычно имеют сосредоточенный характер и могут привести к быстрому и значительному разрушению сооружения, что свидетельствует о плохой засыпке пазух, отсутствии или неплотности диафрагм и открылок, повреждении головной части сооружения. При таких явлениях ключи коптируют с отводом фильтрационной воды в нижний бьеф, а пустоты заполняют грунтом или цементирующими растворами. Лучшим приемом заполнения пустот является инъекция растворов глины, песка и цемента посредством нагнетательного насоса и трубы, опущенной по линии сопряжения. Если нет средств для нагнетания растворов, отрывают траншеи, в которых восстанавливают диафрагмы, а затем засыпают их качественным грунтом или смесью грунта с жидкой глиной и перегнившей соломой (навозом). Выполнение этих работ может потребовать предварительного снижения уровня воды в пруду при помощи донного водоспуска. При образовании пустот или просадок за стенками паводковых водосбросов выше уровня воды в пруду участок вскрывают, очищают от мерзлого грунта и заполняют хорошо утрамбованным талым глинистым грунтом. Подводные пустоты забрасывают мешками или кулями, наполненными на  $\frac{1}{2}$  объема талым глинистым грунтом. Мешков опускают столько, чтобы из них за стеной водосброса образовалась перемычка. Впереди ее отсыпают глинистый грунт с перегнившей соломой или другими волокнистыми материалами. Просачивание воды вдоль стены водосброса устраниют засыпкой просадки глиной с песком и соломой (навозом). Пустоты с низовой стороны засыпают суглинком с плотной утрамбовкой. Промоины за береговыми устоями заделывают путем забивки в них шпунтового ряда с обязательной врезкой последнего в берег и заглублением в него не менее чем на 1 м. По линии сопряжения шпунтовой стенки со стеной водосброса с обеих сторон шпунта устанавливают уплотняющие брусья или доски, обитые просмоленным войлоком или сукном. После устройства шпунтовой стенки промоину засыпают глинистым грунтом с соломой (навозом).

Следует следить за состоянием дренажа плотины. При неудовлетворительной работе дренажную систему нужно обследовать, чтобы точно выяснить причину неисправности, так как при одних и тех же внешних данных и признаках могут потребоваться противоположные мероприятия для ее устранения. Прекращение работы насыщенных дренажей требует прочистки и частичной их замен-

ы. При закупорке дренажной системы, глубоко заложенной в теле сооружения, ее прочистка практически невозможна, поэтому требуется устройство нового, более надежного дренажа. Если дренажи способствуют разрыхлению тела и основания сооружения, их закрывают фильтрующей нагрузкой, не пропускающей грунт. Если дренаж работает, но через него фильтрует мутная вода с выносом мелких частиц грунта, это свидетельствует о неправильном подборе фильтра, который в этом случае заменяют.

Эксплуатация водопропускных сооружений и насосных станций в разные периоды года различна. Летом и осенью в ряде районов страны возможны затяжные и ливневые дожди, вызывающие переполнение прудов, а иногда опасное положение создается вследствие высокого подъема уровня воды и пропуска больших расходов через водосбросы. Однако в эти периоды сооружения наиболее доступны осмотру и ремонту. Поэтому ремонтные работы выполняют только в эти периоды. В зимний период сооружения подвергаются воздействию морозов, оттепелей, снежного и ледяного покровов. От мороза образуются трещины в стенах бетонных сооружений. Силы пучения грунта у dna и стенок сооружения могут разрушить его целиком или отдельные его части. Оттепели приводят к переполнению пруда и неожиданному включению водосброса. Снег заносит и забывает подводящие и отводящие каналы и сооружения, но ослабляет воздействие мороза на сооружения и их части, находящиеся под снежным покровом. Ледяной покров оказывает давление на сооружения и крепления, повреждает и разрушает их. Весной осуществляется пропуск весеннего паводка — наиболее напряженный и опасный период в эксплуатации водопропускных сооружений.

Для поддержания постоянной готовности затворов, решеток, подъемных механизмов и другого оборудования сооружений к действию надо периодически чистить и смазывать все трущиеся части, регулировать тормоза, опробовать затворы и их подъемные механизмы. Особое внимание обращают на плотность закрытия затворов и устранение фильтрации через неплотности. Появляющиеся при сбросе расходов вибрации затвора устраивают внесением в последующем конструктивных изменений. В зимнее время проводят мероприятия по предупреждению примерзания ледяного покрова к обшивке затворов с верхнего бьефа, недопущению обмерзания бокового и донного уплотняющих устройств и опорно-ходовых частей тяговых винтов, цепей и тросов, являющегося результатом фильтрации воды через уплотнения. Лед у затворов разрушают ручным способом с устройством майны шириной 0,5 м и покрытием ее ветвями и соломой, на которые укладывают слой снега толщиной 0,5 м. Сохранить майну перед затворами можно также путем периодического выпуска в воду струй сжатого воздуха, который создает токи теплой воды придонных слоев вверх и мешает образованию льда. Уплотнения и опорно-ходовые части предохраняют от обмерзания путем обеспечения водонепроницаемости их, а также электрообогрева.

В металлических конструкциях гидроузлов поддерживает в исправном состоянии сварные швы и болтовые соединения, своевременно исправляют повреждения в местах деформаций, наблюдают за правильной работой опорных частей. Слабину болтов и повреждения сварных швов обнаруживают при осмотре простукиванием всех рабочих соединений. Болтовые соединения доводят до натянутого состояния, а шарнирные болты снабжают контргайками и стопорными винтами, гарантирующими их развинчивание. Ослабленные сварные сооружения усиливают заваркой трещин и наваркой накладок. Пробоины, трещины, погнутости, разрывы и другие повреждения, ослабляющие металлические конструкции, устраниют выпрямлением и усилением поврежденных частей.

Все металлические поверхности защищают от ржавления путем покрытия водоупорной краской. Окраску производят в сухую погоду при температуре воздуха не ниже  $4^{\circ}\text{C}$ .

Поверхности железобетонных и каменных водопропускных сооружений подвержены выветриванию, действию колебаний температуры, промерзанию, совместному воздействию фильтрующей воды и мороза. Наибольшие разрушения бетона наблюдаются в рабочих швах. Защиту и ремонт таких поверхностей производят заменой выветрившегося слоя бетона новым, скрепленным со старым бетоном металлическими анкерами с сеткой. Поверхностные трещины расширяют, очищают от грязи, промывают водой и заделывают цементным раствором.

Глубокие трещины и внутренние пустоты ликвидируют цементацией через пробуренные отверстия. Расстояние между отверстиями принимают в среднем 70—100 см. При наличии мелких пустот в стенке расстояние между отверстиями уменьшается, при наличии крупных — увеличивается. Нагнетание цементного раствора производят под давлением до 1 МПа. Перед цементацией определяют удельное водопоглощение бетоном фундамента, для чего под давлением 0,2 МПа в него нагнетают чистую воду. Если водопоглощение более 0,05—0,1 л/мин, фундамент цементируют. При меньшем водопоглощении применяют силикатизацию. В первую очередь нагнетают жидкое стекло при давлении 0,05 МПа с постепенным повышением до 0,4 МПа, затем хлористый кальций при давлении, которым было закончено нагнетание в скважину первого раствора, с дальнейшим его повышением до 0,5 МПа. Перерывы нагнетания между двумя растворами не должны быть более 6 ч. Инъекцию заканчивают при отсутствии дальнейшего поглощения растворов при максимальном давлении. Отверстия заделывают цементным раствором состава 1 : 2.

При осмотре водопропускных сооружений выявляют возможные нарушения их нормального состояния, а именно: усиленную фильтрацию под сооружением; значительную утечку воды через щитовые пазы; расстройство швов, щитовых стоек и упорных брусьев; неисправность подъемных устройств; появление просадок за стенами и под флютбетом и фонтанов мутной воды на водошливе за щитами сооружения.

Для борьбы с этими явлениями в первую очередь понижают уровень воды перед сооружением, а затем выявляют причины их. Причинами усиленной фильтрации могут быть: щели и трещины в понурной подушке; плохое уплотнение швов между плитами понура и в сопряжении плит с устоями и быками; плохая забивка шпунта, вследствие чего между отдельными шпунтами имеются значительные щели. Обнаруженные пустоты под флютбетом заделывают способом нагнетания в них цементного или глинисто-песчаного раствора. Швы между плитами конопатят и заливают битумом. Если никаких заметных причин усиленной фильтрации не обнаружено, удлиняют понурную часть или забивают дополнительный шпунт.

В случае повреждения отдельного участка шпунтовой стенки ее отрывают и параллельно старому шпунтовому ряду забивают новый с постановкой между ними уплотняющих шпунтин и брусьев. При наличии в верхней части шпунтовой стенки большого количества щелей открытую часть этой стенки с верхнего бьефа обшивают горизонтально досками толщиной 6 см по предварительно положенному на шпунтовый ряд просмоленному войлоку. С той же целью впереди шпунтовой стенки под флютбетом и в открытиях иногда устраивают бетонный зуб. Независимость осадки бетонного зуба обеспечивают покрытием битумом шпунтового ряда до начала бетонных работ.

Эта работа требует специальных изысканий и проектирования и выполняется за счет средств на капитальный ремонт.

Значительная утечка воды через щитовые пазы свидетельствует о плохом их уплотнении. Ее ликвидируют путем набивки реек для уменьшения зазора. Не следует при этом допускать заедания щитов в пазах.

Донные и боковые плиты сооружений могут осесть из-за выноса грунта из-под них. Вынос грунта устанавливают по выходу фонтанчиков с мутной водой через фильтрационные отверстия и швы между плитами гасителя, отложению вынесенных грунтовых частиц в гасителе и непосредственно за ним, пустотам под донными плитами на быстротоке, просадке грунта за боковыми стенками быстротока. Выход мутных фонтанчиков и отложения грунта наблюдают визуально в опорожненном от воды гасителе. Пустоты под донными плитами обнаруживают щупом: в швах между плитами или в специально пробитых для этого штрабах в бетонных плитах. Их иногда удается определить простукиванием плит, особенно если они тонкие. Начало просадки грунта под боковыми плитами находят отрытием шурфов за ними. Вынос грунта прекращают заделкой трещин и уплотнением швов между плитами. Пустоты под донными плитами быстротока заполняют путем нагнетания глинисто-песчаного или цементного раствора. За боковыми плитами их заделывают грунтом с послойной утрамбовкой и последующей укладкой плит вновь.

В консольных сопрягающих сооружениях следят за развитием воронки

размыва. При увеличении ее проектных размеров стенки и дно воронки укрепляют каменной наброской, наброской камня в плетневых клетках и др.

При осмотре трубчатых водопропускных сооружений (водосбросы, донные водоспуски, водовыпуски, шлюзы-регуляторы, переезды и др.) обращают внимание на стыки труб, фильтрацию воды по контакту трубы с телом дамбы или плотины, возможность плотного закрытия задвижки и зарядки сифонного водосброса. Если размеры труб позволяют, то их надо осмотреть изнутри. При этом особое внимание обращают на стыки звеньев труб. Обнаруженные нарушения в заделке стыков немедленно устраняют. Может быть обнаружена также усиленная фильтрация воды по контакту трубы с телом насыпи. Это свидетельствует о неплотности отдельных стыков звеньев трубы и примыкания к ней диaphragm. Если фильтрация происходит с выносом грунта, принимают срочные меры к ее прекращению. Для этого откапывают трубу с нижнего бьефа, так как утечка возможна в одном из ближайших к концу стыков. Если утечка воды не обнаружена, дальнейшую отрывку трубы прекращают, так как она опасна при наполненном пруде. В этом случае сначала опорожняют пруд путем полного открытия водопропускных отверстий сооружения, а затем откапывают всю трубу, чтобы обнаружить место утечки и сделать необходимый ремонт. После устранения неисправностей трубы обкладывают слоем уплотненного суглинка толщиной 50—70 см. Очень полезно перед этим наклеить на нее гидроизоляцию, обмазать два раза горячим битумом и обсыпать песком. Это способствует хорошему сопряжению стенок трубы с грунтом засыпки и устранению фильтрации воды вдоль ее стенок. Засыпают котлован суглинистым грунтом слоями до 20 см с плотной утрамбовкой.

При осмотре сифонного водоспуска проверяют, заряжается ли он с помощью вакуум-насоса или посредством заливки. Последовательность операций по выпуску сифона в работу и часто встречающиеся причины его неисправности обычно излагаются в специально разработанных правилах эксплуатации сифонных водоспусков, прикладываемых к проекту.

Особое внимание при работе водопропускных сооружений обращают на выходную часть, где размывы могут произойти в результате недостаточной прочности креплений или дефектов их конструкции, а также при неправильном маневрировании затворами. Если разрушение выходной части происходит быстро, необходимо на время прекратить пропуск воды через водопропускное сооружение и принять срочные меры по ремонту ее наброской камня, мешков с песком и тяжелых фашин, в некоторых случаях устройством ряжей с загрузкой камнем и фашинных тюфяков с пригрузкой камнем. Ремонт ее лучше вести частями, маневрируя щитами и попусками воды. В первую очередь надо восстановить крепление рисбермы, чтобы не допустить подмытия свай и зуба сливной части флютбета. Иногда, когда это возможно, проводят мероприятия по увеличению интенсивности гашения энергии потока путем выполнения работ по наращиванию водобойных стенок, устройству на плитах колодец и водобоеев шашек или зубьев и строительству за водобоем деревянного плавучего полатрамплина или устройству гасителя из свай, пробивающих существующее каменное или бетонное крепление. После ремонта рисберма должна обладать достаточной гибкостью, способной приспособливаться к деформациям русла и защищать его от размыва. Все промоины в русле за рисбермой заделывают камнем, шпунтовыми рядами и плетнями.

Размыв земляного русла подводящего или отводящего канала свидетельствует обычно о недостаточной длине креплений входной и выходной частей сооружения. В этом случае прежде всего тщательно заделывают или закрепляют наброской камня размытую часть. Перед заделкой поверхности или закреплением промоины ее очищают от мусора и появившейся растительности. После заделки на восстановленный участок канала и несколько далее него продолжается крепление, имеющееся перед входным оголовком или за рисбермой. Если на откосах канала имеются небольшие повреждения, нанесенные стекавшей в паводок с косогора водой, поврежденный участок расчищают и плавно сопрягают с соседними участками путем срезки, но не отсыпки грунта. При незначительных размывах dna канала можно ограничиться простой планировкой. Вопрос о восстановлении хвостовой части отводящего канала решают в зависимости от величины размыва и его причин. Если размыв идет снизу от сбросного русла, то прежде всего закрепляют размытый участок путем посадки

кустарника и живых плетней. При очень сильных размывах русла ставят вопрос об изменении трассы сброса и о возможности строительства сопрягающего сооружения. Если размывается только канал, то необходимо увеличить его поперечное сечение. Поврежденные крепления вогнутой части канала восстанавливают и при необходимости усиливают. В процессе эксплуатации желательно засевать многолетними травами дно и откосы русел земляных каналов. Траву летом обязательно скашивают. Сбегающую в канал со склонов во время снеготаяния и сильных дождей воду задерживают и отводят нагорными канавами, которые периодически осматривают и при необходимости очищают или восстанавливают.

Здания насосных станций, водоприемники, оголовки, колодцы и другие конструкции, обеспечивающие нормальный режим эксплуатации системы водоотвода, находятся под постоянным надзором. При этом тщательно наблюдают за появлением трещин и повреждений, а также систематически измеряют осадку фундаментов зданий, сооружений и оборудования: в первый год эксплуатации — ежемесячно, а в последующие годы — один раз в год или чаще, в зависимости от стабилизации осадок. Если в стенах и фундаментах появились трещины, на них ставят маяки. При увеличении трещин принимаются меры, восстанавливющие устойчивость сооружений. Устанавливают надзор за чистотой и исправным состоянием стоков и дренажных устройств для удаления воды с поверхности заглубленных частей насосных станций. Периодически очищают от мусора и наносов подводящие сооружения и аванкамеры до проектных сечений, решетки, задерживающие мусор, самотечные водоводы и приемные клапаны.

Передвижные насосные станции по окончании работы очищают от грязи, демонтируют всасывающую и напорную линии и перевозят их к месту хранения.

На всех насосных станциях сливают воду. Задвижки и спускные отверстия оставляют открытыми, металлические части окрашивают, а не подлежащие окраске — густо смазывают анткоррозийной смазкой. Резиновые изделия (манжеты, рукава, прокладки и др.) упаковывают в ящики и хранят в сухих и теплых складах до начала работы (весны).

Каналы и реки осматривают не реже 4—6 раз в месяц. Осмотр рек производят: один раз перед сбросом воды из прудов с целью их облова; один раз в 1—3 сут в период паводка в зависимости от его интенсивности; один раз после паводка; всякий раз в период или после сильных дождей (ливней). В остальное время осмотр их ведут по графику, составленному с учетом местных особенностей. Для устранения неполадок и производства мелкого ремонта гидротехник рыбхоза имеет механизированный ремонтный отряд (МРО), который по специальному плану производит текущий ремонт русел рек и каналов.

Русла рек и каналов содержат в состоянии, свободном от подпоров и обеспечивающем на всем протяжении движение воды со скоростями, не допускающими застывания, заиления и размыва русел. Постоянно должны сохраняться проектные продольные профили и поперечные сечения каналов и поддерживаться минимальная и постоянная по всей длине каналов шерховатость русел. Для этого требуются постоянная охрана рек и каналов от повреждений, регулирование горизонта воды в них посредством водосбросов и шлюзов-регуляторов, сохранение их в полной чистоте и своевременное удаление из них препятствий, мешающих движению воды, спуск из понижений застойных вод, выкашивание травы на дне, откосах и бермах каналов. Перед снеготаянием и заполнением прудов очищают от снега и льда русла водоподающих каналов. Застывание каналов травой и кустарником можно предупредить затенением, т. е. посадкой вдоль русел ивы или других влаголюбивых древесных пород. Продольный профиль каналов нарушается вследствие устройства временных подпоров или внезапных крупных сбросов большими расходами (толчками), когда поток движется волнами с большими изменениями скоростей. Это и приводит к нарушению проектного продольного профиля каналов. Для борьбы с деформациями русел все нарушения продольного профиля систематически устраниют, а порядок маневрирования водосбросными, водоспускными и регулирующими сооружениями регламентируют инструкциями по эксплуатации.

Часто в реках-водоприемниках и сбросных каналах повреждаются берега и откосы. Если они разрушаются из-за малого радиуса поворота, укрепляют

размываемый берег и увеличивают радиус поворота. При выпирании нижних слоев разжиженного грунта под тяжестью верхних крепят откосы, срезают кавальеры и удаляют лишний грунт от слабых берегов. Если вытекает разжиженный грунт из откосов, на плытунах, торфяниках и прочих участках укрепляют откосы (особенно у их основания) каким-либо местным материалом: шпунтовым рядом, камнем, хвостом, жердями и др. При скоплении поверхностных вод у берегов реки или канала устраивают воронки для спуска этих вод и для предупреждения размокания и последующего опливания откосов. Защищать откосы от выходящих почвенно-грунтовых вод можно фашиными тюфяками или плетнем, а также обратным фильтром. Обмеление рек на торфяных участках или искажение проектной формы их поперечных сечений вследствие неравномерной осадки торфа ликвидируют путем придания руслу требуемых формы и размера. Реки-водоприемники нужно часто очищать от отложений и устраивать специальные углубления (отстойники) в местах впадения водотоков, несущих большое количество ила из прудов. Если в русло водоприемника попадает грунт с близко расположенных оплывающих кавальеров или дамб прудов, их удаляют от берега или придают им устойчивую форму. Песчаные кавальеры или дамбы укрепляют путем высева на них многолетних трав.

## Рыбохозяйственная мелиорация

К мелиоративным мероприятиям относят работы, коренным образом меняющие условия нерестилищ, прудов и водоемов и действующие длительный срок. Периодически повторяемые мероприятия являются эксплуатационными работами. Так, устройство рыбосборно-сбросных, осушительных и нагорных каналов подпорных дамб и шлюзов-регуляторов, а также противоэрозионные и другие мероприятия относят к мелиорации. Очистка этой сети каналов от наносов и застывания, поддержание дамб и шлюзов в исправном состоянии, уход за лесосадками представляют собой эксплуатационные работы.

В табл. 180 дана классификация мелиоративных мероприятий в рыбоводных целях.

Мелиоративные мероприятия осуществляют до начала основных общестроительных и монтажных работ за счет средств государственного бюджета.

## Мелиоративные работы в рыбоводных прудах

Очистка прудов от ила. Работы по очистке прудов от ила можно выполнять как хозяйственным, так и подрядным способом. При хозяйственном способе производство работ осуществляет рыбхоз, совхоз или другая хозяйственная организация собственными или арендованными (получаемыми напрокат) машинами. При подрядном способе работы производят передвижные механизированные колонны (ПМК) или другие подрядные организации (на основании договоров).

До начала очистных работ должен быть определен рабочий порядок и направление передвижения машин и установок путем разбивки ложа пруда на отдельные секции и забои с закреплением этой разбивки коляями и вехами. Размеры секций и забоев определяют в каждом конкретном случае в зависимости от применяемой машины и способов перемещения разрабатываемых грунтов. Если хозяйствственные условия допускают спуск пруда на длительный период, то рекомендуется осуществлять его осенью. Следующие после этого зимнее вымощивание и весенняя подсыпка способствуют уплотнению илов, что улучшает условия работы сухопутных землеройных машин.

При опорожнении прудов с большими объемами воды метод «саморазмыва» с устройством пионерной траншеи должен применяться осторожно с учетом возможности прорыва плотины и образования волн внизу по водотоку. В плотинах с большими напорами возможность применения «саморазмыва» решают индивидуально для каждого пруда.

При производстве очистных работ во избежание вскрытия фильтрующих грунтов, находящихся под основанием плотины, не следует производить очистку илов ближе 10 м от подошвы верхового откоса плотины. Схему этих работ определяют по табл. 181.

Таблица 180

**Классификация мелиоративных мероприятий, проводимых на естественных нерестилищах, прудах и водоемах (по Маттисену)**

Наименование мероприятия	Способы его осуществления
<b>Мелиоративные мероприятия, проводимые вне нерестилища, пруда и водоема</b>	
Обеспечение оптимального гидрологического и гидрохимического режимов для жизни рыб	Подача добавочной воды, аэрация ее на каналах; возведение очистных сооружений при сбросах отработанных вод промышленных и сельскохозяйственных предприятий; перехват воды с водохранилища, осветление и обеззараживание ее в отстойниках или сброс за пределы нерестилища, пруда и водоема
Предупреждение заилиения нерестилищ, прудов и водоемов	Противоэрзационные мероприятия на водосборной площади; террасирование склонов, облесение и заливание их; строительство лимановых систем орошения; устройство хворостянных и других запруд в балках и оврагах с образованием фильтров и отстойников для твердого стока
<b>Мелиоративные мероприятия, проводимые на естественном нерестилище и внутри пруда и водоема</b>	
Устранение заилиения нерестилищ, прудов и водоемов	Удаление ила
Обеспечение необходимого водно-воздушного режима в почве	Осушение заболоченных участков нерестилищ, ложа прудов и водоемов путем устройства осушительно-сбросных каналов. Регулирование реки-водоемника, где ее уровень грозит подтоплению и заболачиванию нерестилища, пруда и водоема
Предупреждение и устранение массового зарастания нерестилищ, прудов и водоемов жесткой растительностью и кустарником	Выкашивание жесткой растительности (камыш, тростник, рогоз и др.) вручную на глубинах до 0,6 м и камышекосилками на глубинах более 0,6 м; уничтожение кустарника механизированным способом. Обработка нерестилища, ложа пруда и водоема кустарниково-болотными плугами и фрезами с вычесыванием и уборкой корней и корневищ
Предупреждение образования торфяных сплавин	Вспашка заторфованных участков кустарниково-болотным плугом, фрезерование и внесение извести; пригрузка минеральным грунтом; летование с возделыванием сельскохозяйственных культур
Очистка нерестилищ, ложа прудов и водоемов от постоянных предметов и выравнивание их рельефа	Корчевка и удаление заиленных коряг, срезка бугров и засыпка впадин (ям, староречий, бочагов и пр.), планировка поверхности

Таблица 181

**Технология очистки прудов от ила**

Характеристика пруда	Наименование работ	Используемая техника и материалы
Достаточный объем воды для применения средств гидромеханизации	Устройство монтажной площадки Монтаж землесосного снаряда и спуск его на воду	Бульдозер мощностью не менее 55 кВт Автокран грузоподъемностью 10 т и лебедки
Кустарниковая и грубая водная растительность отсутствует	Строительство карт на мыва и укладка пульпопровода	Бульдозер мощностью не менее 55 кВт. Лесоматериалы круглые и пиленные. Трубопровод металлический
	Разработка грунта в ложе пруда с транспортировкой пульпы в пруды-отстойники	Землесосные снаряды марки УПМ-1, 8ПЗУ-3М, ЗРС-1 и ЗРС-2
	Демонтаж землесосного снаряда	Бульдозер болотной модификации
	Благоустройство отвалов	Бульдозер мощностью не менее 55 кВт
Опорожнение пруда привести нельзя	Уполаживание берегов до $m \geq 3,0$	Экскаватор с оборудованием драглайна
Грунты ложа засорены водной растительностью	Планировка береговой полосы для отвалов грунта	Бульдозер мощностью не менее 60 кВт
	Установка приводной и якорной станций на берегах и закрепление ковша. Очистка пруда с выгрузкой грунта на спланированную береговую полосу. Благоустройство отвалов	Автокран
Пруд можно опорожнить	Устройство съездов и осушительных каналов	Капатно-скреперная установка КСУ-180
Подсушка ложа возможна	Разработка грунта в ложе с перемещением его в отвал	Бульдозер болотной модификации
	Благоустройство отвалов	Экскаватор болотной модификации
Пруд можно опорожнить	Устройство съездов и осушительных каналов	Бульдозеры и экскаваторы болотной модификации
Ложе подсушить невозможно	Укладка и перестановка щитов или плит землевозных дорог	Прицепные тракторные тележки и автосамосвалы
a) При работе летом	Очистка пруда от наносов (ила)	Бульдозер на тракторе мощностью не менее 55 кВт
b) При работе зимой	Очистка дорог и забоя от снега Устройство съездов и осушительных каналов Очистка пруда от ила (наносов)	Экскаваторы марки Э-304В, ТЭ-3М, Э-652 Экскаваторы с крановым оборудованием. Автомашины бортовые Экскаваторы болотной модификации. Автосамосвалы. Щиты деревянные или плиты железобетонные
	Благоустройство отвалов	Бульдозеры на тракторах мощностью более 55 кВт
		Экскаваторы болотной модификации
		Экскаваторы с оборудованием драглайна. Автосамосвалы
		Бульдозеры на тракторах мощностью более 55 кВт

Береговые отвалы, оставляемые у прудов, благоустраивают в кавальеры. Откосам их придают заложение не круче 1:2. С полевой стороны кавальеров устраивают канавы, отводящие воду в нижний бьеф пруда, или в них оставляют разрывы, обеспечивающие сброс воды в пруд.

Очистка прудов от грубой растительности. Для борьбы с застанием прудов грубой водной растительностью используют камышекосилки, однако сконченный камыш быстро растет. Кроме того, зеленая масса при скашивании попадает в воду, гниет, в результате чего ухудшается газовый режим водоема. В связи с этим в настоящее время в рыбоводных хозяйствах осенью при спуске прудов с заросших участков бульдозерами удаляют растительность вместе с корневищами. После такой обработки возобновления роста ее не наблюдается и прибрежная полоса прудов остается чистой.

Методы борьбы со сплавинами. В прудах, построенных на торфяных грунтах, необходима борьба со сплавинами. Они образуются в основном в тех местах, где грунтовые воды стоят высоко и торф промерзает на глубину не более 20 см. При заполнении прудов паводковой водой смерзшийся слой торфа отрывается от грунта и поднимается на поверхность. Уничтожить такие сплавины почти невозможно. Поэтому наиболее эффективны мероприятия по предупреждению образования их в прудах. При этом выполняют ежегодную обработку участков ложа с большим слоем торфа путем вспахивания кустарниково-болотными плугами с рыхлением дисковыми боронами или фрезами. Можно также произвести вытюрфование мелких залежей торфов с помощью бульдозеров и экскаваторов. Обработанную площадь посыпают известью из расчета 10—15 ц/га.

После такой обработки верхний слой торфа становится пористым и сплавины не образуются.

Хорошие результаты дает также пригрузка торфа минеральным грунтом.

### Мелиоративные работы по подготовке площадки для строительства рыбоводного хозяйства

Дефицит земельных ресурсов вынуждает использовать для рыбозов небудные площадки, удаленные от транспортных путей и имеющие сложные неблагоприятные условия строительства: выработанные торфяные массивы, плавни, мелководья водохранилищ, постоянно и временно затапливаемые пойменные земли и болота. Строительство на таких участках сопряжено с предварительным выполнением мелиоративных мероприятий по обвалованию и осушению территории, а также по производству большого объема культуртехнических работ.

Осуществление мелиорации площадки под рыбоводное хозяйство — хороший залог для успешного и своевременного выполнения основных работ.

Культуртехнические работы, как правило, выполняют машины культуртехнического комплекса, однако только на горизонтальных участках. Использование этих машин на откосах существующих каналов с коэффициентом заложения откосов менее 1:3 практически невозможно. Для удаления древесной растительности на крутых откосах можно применить только корчеватель клащи-захват. Технологический цикл корчевки им древесной растительности включает: подъезд, захват дерева или кустарника клащами, выдергивание его прямой тягой, отъезд от земляного сооружения на расстояние 20 м и сбрасывание выкорчеванного дерева или кустарника. При корчевке сплошного мелкого кустарника одновременно захватывают 3—5 стволов. Корчевку можно проводить не только на откосах, но и на дне каналов. Технология сведения кустарника и мелколесья на горизонтальных участках способом раздельного удаления наземной части древесной растительности и корней, а также способами фрезерования изложена на с. 168.

Габариты и расположение в плане осушительно-сбросных каналов назначают исходя из условия получения нормы осушения 0,5 м, необходимой для прохода сухопутных строительных машин. Их по возможности совмещают с рыбосборными каналами. В остальном при проектировании, строительстве и эксплуатации каналов и дамб используют данные, приведенные на с. 48, 106.

### Мелиоративные работы на водосборной площади рыбхоза

Улучшение гидрохимического режима водоема. Мелиоративные мероприятия по улучшению гидрохимического режима водоема заключаются в аэрации, удалении избытка закисного железа, нейтрализации повышенной кислотности и очистке воды.

Нужного насыщения воды кислородом достигают с помощью аэраторов путем разбрзгивания ее или продувания через нее воздуха. Аэраторы устанавливают в голове водоподающих каналов. Число и мощность их определяют расчетом.

Закисное железо из воды удаляют на специальных установках. Повышенную кислотность устраниют внесением в воду извести или пропуском воды через известковые фильтры, построенные в голове водоподающих каналов.

Вредные стоки промышленных или сельскохозяйственных предприятий подвергают полной механической и биологической очистке на очистных сооружениях, а затем сбрасывают в водоем. Если сточные воды с сельскохозяйственных полей содержат в своем составе гербициды и минеральные удобрения, то их перехватывают нагорными каналами и сбрасывают в нижний бьеф водоема или в него после предварительной очистки в отстойниках.

Предупреждение заилиения водоема. В рыбоводном хозяйстве следует вести борьбу с заилиением водоемов, для чего надо проводить следующие мероприятия:

запрещение распашки склонов на расстояние не менее 200 м от уреза воды (за пределами этого расстояния допускают вспашку только поперек склона);  
ход за лесопосадками вокруг водоема и осуществление дополнительных посадок;

закрепление действующих оврагов плетневыми запрудами из живых ивовых кольев от разных видов ив;

поддержание в порядке нагорных каналов, а также устройство специальных канал или отстойников, не допускающих смыва грунта в водоем при производстве земляных работ на водосборной площади.

В борьбе с заилиением водоема значительное место занимают также лесомелиоративные мероприятия. Правильное использование лесопосадок способствует значительному задержанию твердого стока с водосборной площади, что защищает водоем от быстрого заилиения. Важнейшим моментом в создании припрудовых насаждений является правильное размещение посадок относительно водного зеркала водоема. Обычно лесопосадки располагают на некотором удалении от воды: между средним положением горизонта воды в водоеме и лесополосой оставляют луговину шириной 10—20 м. Ее роль — защита воды от засорения листвой, укрепление берега водоема, усиление колматажа твердых частиц, не уловленных лесополосой. Ширина насаждений около водоема должна быть в пределах 15—25 м при обязательном наличии кустарника. На крутых берегах ( $10^{\circ}$  и больше), когда лесные полосы неполностью колматируют твердый сток, производят облесение подводящих ложбин, промоин, потяжин, иногда создают дополнительную защитную полосу выше по склону. Лесополосы не должны полностью замыкать водоем: водоподводящую ложбину оставляют необлесенной, хорошо заложенной. Выше по водоподводящей ложбине создают специальные илофильтры для осаждения ила, приносимого водными потоками к водоему. Лучшими породами для таких посадок являются кустарниковые ивы, ряды которых закладывают поперек направления потока воды по дну лощины. Для небольшого водоема достаточно массива ивы длиной по водотоку 50—60 м. При большом водоеме создают 2—3 илофильтра длиной по 20—30 м на расстоянии 50 м друг от друга. Среднюю часть илофильтров делают более густой, уменьшая расстояние между рядами до 0,7 и между черенками в ряду до 0,4 м. Эффективность илофильтров значительно повышают плетни из свежих ивовых кольев при хорошо заложенных участках ложбины между илофильтрами.

Пруд с полуинженерными гидросооружениями укрепляют деревьями и кустарниками. Лучшими породами для облесения мокрых откосов плотин являются древовидные и кустарниковые ивы, которые высаживают кольями или черенками в полосе между высшим и нижним горизонтами воды. На подмываемых

откосах плотин и берегах пруда посадки ивы делают густыми, здесь же создают плетни из живых кольев и побегов ивы. По сухому откосу плотин высаживают не только ивы, но и вяз, клен, акацию и ясень пушистый. Ниже плотины сажают древовидную иву, ясень пушистый, вяз, тополь и осину. Дно и откосы земляных водохранилищ обсаживают кустарниковой ивой, которая укрепляет их русла и предохраняет от разрушения. Практика показывает, что древесно-кустарниковая растительность способствует сохранению тела плотин, так как основная масса разветвленных корней располагается обычно выше депрессионной кривой и практически не проникает до противоположного откоса, едва достигая середины тела плотины. Поэтому древесно-кустарниковая растительность на земляных сооружениях не может быть существенной причиной их фильтрации.

Посадки ивы по мокрым откосам плотин выполняют и другую роль, защищая откосы от разрушения волнобоем. Для этого незаменимы ломкая ива (укрепляет поверхность почвы густой сеткой корней) и трехтычинковая (гасит волны в обильно разрастающихся побегах).

### Мелиоративные работы в реках, озерах и водохранилищах

**Мелиорация естественных нерестилищ.** Для улучшения условий захода, а также нереста и развития молоди полупроходных и речных рыб на естественных нерестилищах осуществляют мелиоративные мероприятия. Характер их неодинаков и зависит от режима нерестилищ. Например, ильмени и полои в дельтах Волги, Урала, Дуная постоянно засоряются наносами, поступающими с паводковыми водами. В маловодные годы они не затаплюются, и рыба здесь не может нереститься. Пресные и слегка осолоненные лиманы в дельте Кубани и ряде других рек служат местами для нереста и нагула молоди полупроходных рыб. Однако они плохо связаны с морем, так как устья проток забиваются наносами; у них недостаточные глубины, слабая проточность и высокая соленость. Кроме того, в лиманах много сорной и хищной рыбы.

Вследствие систематического ухудшения условий нереста полупроходных и речных рыб проводят мелиорацию их естественных нерестилищ. Расчищают и углубляют протоки и ерики на ильменях, лиманах и полои, отрывают новые рыбосборно-сбросные каналы в дельтах рек и на мелководьях водохранилищ, обваловывают участки мелководий водохранилищ, дельты и протоков, устраивают систему шлюзов-регуляторов, систематически выкашивают жесткую водную растительность.

Для улучшения условий в лиманах-нерестилищах строят также мощные опреснительные системы, состоящие из сети каналов.

Сбросные каналы не только предотвращают гибель рыбы, но и обеспечивают более раннее затопление нерестилищ и заход на них рыбы. О каналах следует заботиться повседневно. Их постоянно поддерживают в рабочем состоянии. Поперечные сечения каналов и дамб, а также их продольные профили зависят от гидрологических, инженерно-геологических и топографических условий, способов их устройства и условий эксплуатации. В целях уменьшения эксплуатационных затрат каналы делаются в виде ложбин с заложением откосов 1:5 и более. Они доступны для проезда через них транспортных средств и требуют значительно меньших затрат труда на их очистку, чем узкие каналы. Из-за того, что в весенне-летний период участки мелиорации находятся под водой, рытье каналов и расчистку проток приходится выполнять плавучими земляными снарядами (землесосы и экскаваторы с грейферным ковшом). Незначительный объем земляных работ по рытью каналов может осуществляться в межпаводковые периоды одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью до 0,65 м<sup>3</sup>. Из-за плохой проходимости экскаваторы с ковшом вместимостью более 0,65 м<sup>3</sup> на таких работах не применяют. Для облегчения проходимости экскаваторов на слабых грунтах применяют слани, которые переставляются ими по мере передвижения.

Жесткую травяную и древесную растительность на нерестилищах уничтожают в основном механизированным способом.

**Мелиорация озер.** Для успешного рыбохозяйственного освоения озер необходимо выполнить следующие инженерно-мелиоративные мероприятия:

- удаление грубой водной растительности и кустарника с мелководных участков;

- подготовку тоневых участков для орудий активного и пассивного лова;
- водоустройство озер, обеспечивающее нормальные для эксплуатации горизонты воды (подъем уровня, спуск озер полный или частичный, подача дополнительных объемов воды);

- очистку малых озер от ила;
- аэрацию воды в заморных озерах.

Грубую водную и кустарниковую растительность уничтожают механизированным способом по описанным выше технологическим схемам.

Расчистку тоневых участков от коряг,топляков и завалов производят в холодный и теплый периоды года лебедками и тракторами с навесным рабочим оборудованием (бульдозер и корчеватель). Для зацепки подводных предметов и приемки работ используют водолазов.

Регулирование горизонтов воды в озерах осуществляют путем строительства подпорных земляных дамб, шлюзов-регуляторов, верховин и каналов, а также расчистки русел рек. Сооружения надо возводить из местных строительных материалов. Верховины также предупреждают уход ценных рыб и заход хищных и сорных рыб.

Методы очистки водоемов от ила и аэрации воды изложены на с. 261, 265.

**Рыбохозяйственное освоение водохранилищ.** Мелиоративные мероприятия должны быть составной частью рыбохозяйственного раздела проекта водохранилища. При осуществлении их выполняют: очистку ложа водохранилища от леса, кустарника, коряг, пней и строений; подготовку тоневых участков; выбор оптимального уровня режима водохранилища с целью поддержания нормальных условий на нерестилищах.

С ложа водохранилища удаляют лес, кустарник, коряги, пни и строения механизированным способом. Особое внимание уделяют очистке тоневых участков от посторонних предметов, мешающих орудиям активного и пассивного лова. Эти работы осуществляют до затопления водохранилища. В противном случае технология работ усложнится, на что потребуются дополнительные капиталовложения.

Во избежание гибели икры на местах нереста особое внимание уделяют выбору, согласованию и поддержанию оптимального уровня режима водохранилища.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Ведомость подсчетов объемов работ по поперечникам  
(приложение к акту-ведомости)

№ поперечников	Площадь поперечного сечения, м <sup>2</sup>	Средняя площадь поперечного сечения, м <sup>2</sup>	Расстояние между поперечниками, м	Объем выемки между поперечниками (5=3×4), м <sup>3</sup>
15	68	71	60	4260
16	74	65	60	3900
17	56	59	60	3540
18	62			
21	65	66	60	3960
...	...	...	...	...

Всего 42513

Ведомость составил: \_\_\_\_\_ (подпись)

Ведомость проверил: \_\_\_\_\_ (подпись)

**Рекомендации по заполнению ведомости.** В графы 1, 2, 4 заносят данные с поперечных профилей. В графе 3 указывают среднюю арифметическую площадь от значений площадей соседних поперечников. В графу 5 вносят значение произведения от перемножения величин граф 3 и 4. В результате подсчитывают сумму объемов работ по графе 5. Суммарный объем по очистке пруда заносят в строку «Всего».

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Единицы физических величин, допускаемые к применению в СССР

Величины	Наименование	Обозначение	Соотношение между единицами
Площадь	Гектар, квадратный километр	га, км <sup>2</sup>	1 км <sup>2</sup> =10 <sup>2</sup> га=10 <sup>6</sup> м <sup>2</sup>
Время	Секунда, минута, час, с, мин, ч, сутки	, с, мин, ч, сут	1 ч=60 мин=3600 с 1 сут=24 ч=86 400 с
Скорость (линейная)	Метр в секунду, километр в час, сантиметр в секунду	м/с, км/ч, см/с	1 км/ч=0,278 м/с 1 см/с=10 <sup>-2</sup> м/с
Ускорение (линейное)	Метр на секунду в квадрате	м/с <sup>2</sup>	
Ускорение (свободного падения)	Сантиметр на секунду в квадрате	см/с <sup>2</sup>	
Угловая скорость	Радиан в секунду	рад/с	
Частота	Герц, килогерц	Гц, кГц	1 кГц=10 <sup>3</sup> Гц
Масса	Килограмм, грамм, тонна, центнер	кг, г, т, ц	1 кг=10 <sup>3</sup> г, 1 г=10 <sup>-3</sup> кг, 1 т=10 <sup>3</sup> кг, 1 ц=10 <sup>2</sup> кг

Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Акт-ведомость обследования пруда

(водоема)

Рыбхоз (колхоз, совхоз или другое хозяйство) \_\_\_\_\_  
Район \_\_\_\_\_  
Область \_\_\_\_\_  
Составлен \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ г. комиссией в составе \_\_\_\_\_

На основании обследования с проведением промерных работ установлено:

I. Характеристика пруда: длина пруда \_\_\_\_\_ м, максимальная ширина \_\_\_\_\_ м, максимальная глубина \_\_\_\_\_ м; плотина (земляная), высотой \_\_\_\_\_ м с водопропускными сооружениями \_\_\_\_\_ (или нет); год сооружения пруда \_\_\_\_\_; назначение пруда (водоснабжение, рыбоводство, орошение и т. д.) \_\_\_\_\_

Опорожнение пруда при хозяйственном использовании (возможно, невозможно) \_\_\_\_\_

II. Объем работ по очистке пруда \_\_\_\_\_ тыс. м<sup>3</sup>

III. Способ работ: \_\_\_\_\_

IV. Объемы подготовительных работ (виды работ, объемы и основные способы выполнения) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Приложение к акту:

1. Ведомость подсчетов объемов работ по поперечным профилям.
2. Схема разбивки поперечников.
3. Продольный и поперечные профили.

Члены комиссии \_\_\_\_\_ (должность, подпись)

Продолжение приложения 3

Величины	Наименование	Обозначение	Соотношение между единицами
Грузоподъемность	Килограмм, тонна	кг, т	$1 \text{ т} = 10^3 \text{ кг}$
Плотность (объемная масса, насыпная плотность)	Килограмм на кубический метр, килограмм на кубический дециметр, грамм на кубический сантиметр, тонна на кубический метр, килограмм на литр	$\text{kg}/\text{m}^3$ $\text{kg}/\text{dm}^3$ $\text{g}/\text{cm}^3$ $\text{t}/\text{m}^3$ $\text{kg}/\text{l}$	$1 \text{ кг}/\text{dm}^3 = 10^{-3} \text{ кг}/\text{m}^3$ $1 \text{ г}/\text{cm}^3 = 10^{-3} \text{ кг}/\text{m}^3$ $1 \text{ t}/\text{m}^3 = 10^3 \text{ кг}/\text{m}^3$ $1 \text{ кг}/\text{l} = 10^3 \text{ кг}/\text{m}^3$
Удельный объем	Кубический метр на килограмм, кубический сантиметр на грамм	$\text{m}^3/\text{kg}$ $\text{cm}^3/\text{g}$	$1 \text{ m}^3/\text{kg} = 10^3 \text{ cm}^3/\text{g}$
Сила, сила тяжести	Ньютон, миллиニュтон, килоニュтон, меганьютон	Н мН кН МН $\text{N}/\text{m}^3$	$1 \text{ мН} = 10^{-3} \text{ Н}$ $1 \text{ кН} = 10^3 \text{ Н}$ $1 \text{ МН} = 10^6 \text{ Н}$
Удельный вес	Ньютон на кубический метр		
Изгибающий момент	Килоニュтон-метр	кН·м	$1 \text{ кН}\cdot\text{м} = 10^3 \text{ Н}\cdot\text{м}$
Давление	Паскаль	Па	
Механическое напряжение	Мегапаскаль	МПа	$1 \text{ МПа} = 10^3 \text{ Па}$
Модуль продольной упругости	Килопаскаль	кПа	$1 \text{ кПа} = 10^3 \text{ Па}$
Модуль сдвига	Миллипаскаль	мПа	$1 \text{ мПа} = 10^{-3} \text{ Па}$
Работа	Джоуль	Дж	
Энергия	Мегаджоуль	МДж	$1 \text{ МДж} = 10^6 \text{ Дж}$
Потенциальная энергия	Киловатт-час	кВт·ч	$1 \text{ кВт}\cdot\text{ч} = 3,6 \text{ МДж}$
Кинетическая энергия	Мегаватт-час	МВт·ч	$1 \text{ МВт}\cdot\text{ч} = 3,6 \text{ кДж}$
Мощность	Ватт, мегаватт, киловатт	Вт МВт кВт $\text{kW}$	$1 \text{ МВт} = 10^3 \text{ Вт}$ $1 \text{ кВт} = 10^3 \text{ Вт}$
Подача (массовая) насоса	Килограмм в секунду, тонна в час		$1 \text{ t}/\text{ч} = 0,278 \text{ кг}/\text{s}$
Объемный расход	Кубический метр в секунду	$\text{m}^3/\text{s}$	
Подача (объемная) насоса	Кубический метр в минуту, литр в секунду, литр в минуту	$\text{m}^3/\text{мин},$ $\text{l}/\text{s}$ $\text{l}/\text{мин}$	$1 \text{ m}^3/\text{мин} = 16,7 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$ $1 \text{ л}/\text{s} = 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$ $1 \text{ л}/\text{мин} = 16,7 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{s}$
Температурный коэффициент линейного и объемного расширения	Кельвин в минус первой степени, градус Цельсия в минус первой степени	$K^{-1}$	
Мощность теплового потока	Ватт, мегаватт	Вт, МВт	
Удельная теплоемкость	Джоуль на килограмм-кельвин, Джоуль на килограмм-градус Цельсия	$\text{Дж}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ $\text{Дж}/(\text{kg}\cdot^\circ\text{C})$	$1 \text{ МВт} = 10^6 \text{ Вт}$

Продолжение приложения 3

Величины	Наименование	Обозначение	Соотношение между единицами
Коэффициент теплообмена	Ватт на квадратный метр-кельвин, ватт на квадратный метр-градус Цельсия	$\text{Вт}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ $\text{Вт}/(\text{m}^2\cdot^\circ\text{C})$	$1 \text{ Вт}/(\text{m}^2\cdot^\circ\text{C}) = 1 \text{ Вт}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$
Температуропроводность	Квадратный метр на секунду	$\text{m}^2/\text{s}$	
Сила электрического тока	Ампер, килоампер	A кA	$1 \text{ кA} = 10^3 \text{ A}$
Электрическое напряжение	Вольт, киловольт	V кV	$1 \text{ кV} = 10^3 \text{ V}$
Активная мощность	Ватт, киловатт, мегаватт	Вт кВт МВт	$1 \text{ кВт} = 10^3 \text{ Вт}$ $1 \text{ МВт} = 10^3 \text{ кВт} = 10^6 \text{ Вт}$
Освещенность	Люкс	лк	
Яркость	Кандела на квадратный метр	$\text{кд}/\text{m}^2$	

## Список использованной литературы

Анисимов В. А., Чубер К. В. Справочник мелиоратора. — М.: Россельхозиздат, 1976. — 358 с.

БелНИИМиВХ. Технология и организация производства работ по содержанию гидромелиоративных систем и уходу за ними. — Минск: Полымя, 1976. — 24 с.

БССР. Министерство мелиорации и водного хозяйства. Рекомендации по проектированию состава бетона и изготовлению стенных блоков шлюзов-регуляторов, эксплуатируемых в кислых болотных средах. — Горки: БСХА, 1978. — 11 с.

Васильев С. В., Веригин Н. Н., Разумов Г. А. и др. Фильтрация из водохранилищ и прудов (под ред. Н. Н. Веригина). — М.: Колос, 1975. — 304 с.

Васильев А. А. Дорожно-строительные машины. — М.: Машиностроение, 1977. — 346 с.

ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. Технические условия на возведение земляных сооружений способом отсыпки грунта в воду. — Л.: Энергия, Ленинградское отделение, 1976. — 50 с.

Воробьев В. А. Строительные материалы. — М.: Высшая школа, 1979. — 382 с.

Гидротехнические сооружения (в двух частях). Ч. 2: Учебник для студентов вузов под ред. М. М. Гришина. — М.: Высшая школа, 1979. — 336 с.

Глатман Г. С. Проблема воды. — Рыбоводство и рыболовство, 1970, № 6, с. 4—8.

Годес Э. Г. Строительные подводно-технические работы (Справочник). — Л.: Стройиздат, 1974. — 160 с.

Голубева З. С., Орлова З. П. Рыбохозяйственная гидротехника. — М.: Пищевая промышленность, 1979. — 286 с.

Громов В. И., Иванов Е. С. Организация и производство гидротехнических работ. — М.: Колос, 1974. — 432 с.

Екельчик М. С. Справочник строителя. — Киев: Будивельник, 1979. — 535 с.

Елшин И. М. Полимерные материалы в ирригационном строительстве. — М.: Колос, 1974. — 192 с.

Ельцов Е. И. Справочник по проведению культуртехнических работ. — М.: Московский рабочий, 1975. — 232 с.

Инструкция по содержанию искусственных сооружений (ЦП-3084). — М.: МПС СССР, 1973.

Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждении проектов и смет на строительство предприятий, зданий и сооружений (СН 202—81). — М.: Стройиздат, 1981. — 96 с.

Каспин Б. А., Киппер З. М., Михалченков Г. Н. и др. Проектирование и строительство рыбоводных хозяйств и заводов. — М.: Пищевая промышленность, 1964. — 365 с.

Каспин Б. А., Луньков А. Д., Шлихунов В. М. Проектирование и строительство рыбоводных предприятий. — М.: Пищевая промышленность, 1976. — 320 с.

Королев А. Глубина воды — важный фактор повышения рыбопродуктивности. — Рыбоводство и рыболовство, 1978, № 5, с. 19—22.

Костарев Г. Упрощенный донный водоспуск. — Рыбоводство и рыболовство, 1974, № 6, с. 16—17.

Красилов А. Н. Рыбхоз «Бисерово». — М.: Пищевая промышленность, 1967. — 40 с.

Кузник И. А., Луконин Е. И., Пилипенко В. Я. Гидрология и гидрометрия. — Л.: Гидрометеоиздат, 1974. — 279 с.

Лавровский В. В. Первая промышленная система оборотного водоснабжения для молоди форели. — Рыбоводство и рыболовство, 1979, № 6, с. 6—8.

Маслов С. Ф. Организация и технология работ по мелиорации земель. — М.: Колос, 1974. — 200 с.

Моисеев И. С., Шайтанов В. Я., Якобсон А. Г. Справочник гидроэнергостроителя. — М.: Энергия, 1976. — 512 с.

Новый метод повышения водонепроницаемости ложа небольших водохранилищ. — Гидротехника и мелиорация, 1977, № 4, с. 115—116.

Нормативы потребности в технике для выполнения работ по техническому уходу и текущему ремонту осушительных и осушительно-увлажнительных систем. — Минск: БелНИИМиВХ, 1973. — 48 с.

Нормы технологического проектирования прудовых рыбоводных хозяйств. — М.: Гидрорыбпроект, 1975. — 128 с.

Нормы технологического проектирования осетровых рыбоводных заводов. — Астрахань: АО Гидрорыбпроекта, 1974.

Нормы технологического проектирования НВХ. — М.: Гидрорыбпроект, 1977. — 200 с.

Павловский Н. Н. Гидравлический справочник. — Л.: Энергия, 1937. — 900 с.

Пышкин Б. А. Вопросы динамики берегов водохранилищ. — Киев: Издательство АН УССР, 1963. — 332 с.

Руководство по определению нагрузок и воздействий на гидротехнические сооружения (волновых, ледовых и от судов). — Л.: ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева, 1977. — 316 с.

Рычагов Л. Н. Из опыта проектирования и эксплуатации насосных станций. — Рыбоводство и рыболовство, 1974, № 2, с. 6—9.

СевНИИГ им. М. Реконструкция осушительных систем в Нечерноземной зоне РСФСР. — Калинин: Калининиздат, 1980. — 5 с.

Силкин А. М. Инженерные сооружения на осушительных системах в торфяниках. — М.: Колос, 1974. — 148 с.

Смирнов В. А. Весенний паводок. — Рыбоводство и рыболовство, 1967, № 2, с. 10.

Справочник по общестроительным работам. Земляные работы. — М.: Стройиздат, 1975. — 236 с.

Справочник по строительству на вечномерзлых грунтах. Под ред. Ю. Я. Велий, В. В. Докучаева, Н. Ф. Федорова. — Л.: Стройиздат, 1977. — 547 с.

Справочник по гидравлическим расчетам (П. Г. Киселев, В. А. Альтшулер, Н. В. Данильченко и др.)/под ред. П. Г. Киселева. 4-е изд. перераб. и доп. — М.: Энергия, 1972. — 312 с.

Справочник по механизации мелиоративных работ/[Д. Л. Меламут, Г. Ю. Шейнин и др.]; под ред. Е. Д. Томина. — М.: Колос, 1974. — 375 с.

СССР. Министерство рыбного хозяйства. Временная инструкция по эксплуатации гидротехнических сооружений рыбоводных прудовых и озерных хозяйств (ВСН 12—78). — М.: Гидрорыбпроект, 1978. — 32 с.

СССР. Министерство рыбного хозяйства. Временное положение по капитальному ремонту гидротехнических сооружений прудовых, озерных, нерестово-выростных хозяйств и рыбоводных заводов. — М.: Минрыбхоз СССР, 1971. — 23 с.

Строительные нормы и правила. Часть II «Нормы проектирования». — М.: Стройиздат, 1973.

Строительные нормы и правила. Часть III «Правила производства и приемки работ». — М.: Стройиздат, 1974.

Строительные нормы и правила. Часть IV «Сметные нормы и правила». — М.: Стройиздат, 1978.

Указания по проектированию гидротехнических сооружений, подверженных волновым воздействиям (СН 288-64).—М.: Стройиздат, 1965.—132 с.

Указания по проектированию сиговых рыбоводных заводов.—М.: Гидрорыбпроект, 1966.—56 с.

Указания по проектированию лососевых рыбоводных заводов.—М.: Гидрорыбпроект, 1968.—94 с.

Указания по проектированию обвалования рек и мелиоративных систем (ВСН I-63). М.: Гидроводхоз, 1969.—200 с.

Чижов Н. И., Королев А. П. Справочник работника рыбхоза.—М.: Пищевая промышленность, 1977.—280 с.

Шабанов А. Д. Пруды в сельском хозяйстве.—М.: Колос, 1977.—192 с.

Шкинёв А. Н. Аварии на строительных объектах, их причины и способы предупреждения.—М.: Стройиздат, 1976.—373 с.

Шнейдер В. А., Тищенко Н. А. Мелиоративные и строительные машины.—М.: Колос, 1978.—200 с.

Штейнберг А. И. Исполнительная техническая документация в строительстве.—Л.: Стройиздат, 1976.—223 с.

Шумаков Б. А., Шумаков Б. Б. Поляков Ю. Н. Освоение плавней Кубани.—М.: Колос, 1976.—142 с.

Эпоксидные гидроизоляционные покрытия гидротехнических сооружений.—«Энергетическое строительство», 1976, № 11—12, с. 101—108.

Эталон техно-рабочего проекта создания защитных лесных насаждений по берегам водохранилищ.—М.: Союзгипролесхоз, 1975.—185 с.

Эристов В. С. Производство гидротехнических работ.—М.: Стройиздат, 1970.—198 с.

Эристов В. С. Организация и планирование гидротехнического строительства.—М.: Стройиздат, 1977.—164 с.

Ясинецкий В. Г., Фенин Н. К. Организация и технология гидромелиоративных работ.—М.: Колос, 1974.—254 с.

## Предметный указатель

### А

- Автогрейдеры 147  
Автомобили 155  
Автоцементовозы 153  
Акт на скрытые работы 183, 195  
Антисептирование древесины 212  
Арматура стальная 132, 158  
Арматурные работы 158, 186  
Асбестоцемент 138, 139

### Б

- Бассейны рыбоводных заводов 17—19  
— хозяйств индустриального типа 12—16  
Бетон гидротехнический 127, 128  
— состав 129  
Бетонные работы 156, 187  
Бетоносмесители 156  
Биологическое крепление откосов 39, 40  
Битум нефтяной 137  
Бульдозеры 146, 177  
Бутовая и бутобетонная кладка 208

### В

- Верховина 83, 87, 88  
Вибропогружатель 150, 151  
Водовыпуски 111—116  
Водозаборы 73, 80, 81  
Водоотлив и водопонижение 165, 166  
Водопоглощение песчаное 122, 123  
— объемное 122, 123  
Водосбросы трубчатые 56, 57  
— шахтные 55, 56  
— щитовые 57, 58, 63  
Выбор створа плотины 31  
— типа плотины 29—31  
Высота волны 36  
— нагона 35  
— наката 33—35  
Вязущие воздушные 124—125  
— гидравлические 124—126

### Г

- Герметизация стыков и швов 125, 216  
Гидравлические рыбозаградители 89, 98, 99  
Гидравлический расчет водобойного колодца 61, 62, 64  
— водовыпусков 111  
— водосбросов 60—62  
— донных водоспусков 67, 69  
— каналов 101, 105, 106  
Гидроизоляционные работы 137, 138, 213  
Гидроизоляция асфальтовая 215  
— оклеенная 137, 138, 213  
— окрасочная 137, 138, 213  
— штукатурная цементно-песчаная 214  
Гидрологические характеристики 23  
Гидрологический створ 223  
Гидромониторы 148  
Гидротехнический расчет 58, 59  
Гравий каменный 129  
Грейдер 146, 178

### Д

- Дамбы прудов 48—50  
Деревянные работы 136, 137, 210  
— сваи 136, 203  
Дизельмоторы 150  
Документация для очистки прудов от ила 233  
— ремонта 228, 230  
— эксплуатации 233  
Донные водоспуски 66—69, 72  
Допускаемые неразмывающие скорости воды 103—105  
Дренаж насыпной 41, 42  
— тюфячный 41, 42  
— комбинированный 41, 42  
Дренажный банкет 41, 42  
Дюкеры 119—121

### Ж

- Железобетонные изделия 132, 150  
— сваи 150, 151, 203  
Живорыбные садки 10  
Журнал бетонных работ 194  
— сляйных работ 206  
— сварочных работ 203

### З

- Забивные сваи 150, 203  
Запади 89, 98, 99  
Землесосные снаряды 149  
Земляные плотины 28—30  
— работы 144, 169  
Зимние работы бетонные 195  
— гидроизоляционные 219  
— земляные 184  
— каменные 209

### И

- Иглофильтры 166  
Источники финансирования ремонта 237

### К

- Каменные работы 131, 132, 207  
Каналы водоподающие 100  
— нагорные 107  
— перестово-рыбоходные 107  
— рыбосборно-осушительные 106  
— сбросные 107, 108  
Катки 147, 148, 180  
Кирпич 124, 132  
Компрессоры 164, 165  
Конвейеры ленточные 151  
Консольный перепад 117, 119  
Контроль качества бетонных работ 199  
— земляных работ 182  
Копры 151, 204  
Корчеватель-собиратель 142, 143, 169  
Коэффициент откосов каналов 100, 101  
— плотин 32, 33  
— Шеши 101, 102, 103  
— шероховатости русел 52, 101, 102  
Краны автомобильные 152

# Оглавление

Краски 137	
Крепление откосов плотин 36—39	
Критические глубины 60—61	
— незадиающие скорости воды 105, 106	
Кусторезы 142, 168	
<b>Л</b>	
Лебедки 151, 152	
Лососевые рыбоводные заводы 117, 20	
Льдозащитные устройства 60, 64, 65	
<b>М</b>	
Магнезиальные вяжущие 124	
Масса объемная 122	
Материалы лесные 136	
Машины для эксплуатации 167, 238	
— капитального ремонта 239, 241	
Мелиоративные мероприятия 262	
Металлы черные 133	
Механизированная разработка грунта 172	
Монтаж сборных железобетонных конструкций 194	
Морозостойкость 124, 126, 127	
<b>Н</b>	
Нагульные рыбозоны 5	
Насосы грунтовые 165, 166	
Нерестово-выростные водоемы (НВВ) 23	
— хозяйства (НВХ) 22, 23	
<b>О</b>	
Оборудование насосных станций 83—86	
Обследования и изыскания для ремонта 228	
Одноковшовые экскаваторы 144, 145, 172	
Опалубочные работы 136, 186	
Оптимальная влажность грунтов 170	
Осетровые рыбоводные заводы 16, 17	
Охрана труда 246	
Очистка прудов от ила 261	
<b>П</b>	
Параметры ветровых волн 33—36	
Перегораживающие сооружения 116	
Периодичность ремонта гидроузников 236	
Пляжный откос дамб 51	
Полносистемное прудовое хозяйство 5	
Продолжительность ремонта 237	
Производительность бульдозеров 179	
— скреперов 178	
— экскаваторов 174	
Производство ремонтно-эксплуатационных работ 240	
Противофильтрационные устройства плотин 40, 41	
— экраны в прудах и каналах 215, 216	
Приемка бетонных работ 201	
— гидроизоляционных работ 220	
— земляных работ 182	
— каменных работ 210	
— свайных работ 207	
Пруды выростные 9	
— головные 7, 8	
— зимовальные 9	
— карантинные 9, 10	
— мальковые 9	
— маточные 8	
— нагульные 9	
— нерестовые 8, 9	
— отстойники 8	
— резервные 8	
<b>Р</b>	
Радиальная схема компоновки 7, 71	
Разработка грунта бульдозерами 144, 146, 177	
— вручную 182	
— грейдерами 144, 146, 147, 178	
— скреперами 144, 146, 174, 175	
— экскаваторами 144, 145, 172	
Распределение площадей прудов по глубинам 10	
Расчетные характеристики грунтов плотин 32	
Расчеты водохозяйственные 25	
— сопряжения бьефов 61, 62	
— пропускной способности водозаборов 74—77	
— — — водовыпусков 411	
— — — водосбросов 60	
— — — донных водоспусков 67	
— — — дюкеров 120	
Ремонт гидроузников 253	
Ремонтно-эксплуатационные организации 237	
Рубероид 137, 138	
Рыбозаградитель 83, 87	
Рыбозащитные устройства 83, 89—99	
Рыбопитомник карповый 5, 10	
— форелевый 5, 12	
Рыбоуловители 69—71	
Рыбцовые рыбоводные заводы 22	
<b>С</b>	
Садки куринского типа 16, 17	
Сваебойные установки 150, 204	
Свайные работы 150, 203	
Сиговые рыбоводные заводы 20—22	
Система СИ 269	
Скреперы 146, 174	
Соотношение категорий прудов 10, 12	
Сопрягающие сооружения 116—119	
Сроки службы сооружений 236	
Стальные шпунтовые сваи 204	
Стекло жидкое 124	
Строительство водосбросов 65	
Сушка древесины 136, 212	
<b>Т</b>	
Тепловодные рыбоводные хозяйства 5	
Тепломеханика 122	
Теплопроводность 123	
Техника безопасности 246	
Толь 138	
Тракторы 153, 154	
Транспорт автомобильный 154, 155	
Транспортировка грунта 181	
Требования к работе гидроузников 226	
Трубчатые шлюзы-регуляторы 74—80	
<b>У</b>	
Уклон дна канала 101, 105	
Уплотнение грунта 180	
Устройство свайных ростверков 205	
Уход и надзор за гидроузниками 226	
<b>Ф</b>	
Физиологические рыбозаградители 89, 99	
Фильтрационные расчеты земляных плотин 45—47	
Флютбет 58, 59	
Формула Павловского 101	
— Леви 105	
Фрезеры почвенные 143	
<b>Х</b>	
Характеристика выростных прудов осетрового завода 20	
— прудов сигового завода 21	
— рыбоводных прудов 7—12	
— садков куринского типа 17	
<b>Ц</b>	
Цемента марка 125	
Цемент-пушка 214	
<b>Ш</b>	
Шлюзы-регуляторы 73—80	
Шпунтовые сваи 203	
<b>Э</b>	
Экскаваторы 144, 145, 172	
Эксплуатационная служба 221	
— гидрометрия 223	
Эксплуатационный контроль гидроузников 226	
Электроинструмент 163	
Электрорыбозаградитель 99	
Электровибраторы 156	
Электростанции передвижные 164	
Энергоснабжение строительных площадок 164	
<b>Оглавление</b>	
Предисловие . . . . .	3
<b>Гидротехника в рыбоводстве</b> . . . . .	5
<b>Рыбоводные хозяйства</b> . . . . .	5
Типы и системы рыбоводных хозяйств . . . . .	5
Схемы хозяйств и категории прудов . . . . .	5
Бассейны рыбоводных хозяйств индустриального типа . . . . .	12
<b>Предприятия по воспроизводству рыбных запасов</b> . . . . .	13
Осетровые рыбоводные заводы . . . . .	16
Лососевые рыбоводные заводы . . . . .	17
Сиговые рыбоводные заводы . . . . .	20
Рыбцовые рыбоводные заводы . . . . .	22
Нерестово-выростные хозяйства . . . . .	22
<b>Проектирование и строительство гидротехнических сооружений</b> . . . . .	23
<b>Гидрологические характеристики и водохозяйственные расчеты</b> . . . . .	23
<b>Земляные плотины и дамбы</b> . . . . .	28
Типы земляных плотин . . . . .	28
Выбор створа плотины . . . . .	31
Выбор типа и конструкции плотины . . . . .	31
Крепление откосов . . . . .	36
Противофильтрационные устройства . . . . .	40
Дренажные устройства . . . . .	41
Обратные фильтры . . . . .	42
Фильтрационные расчеты земляных плотин . . . . .	45
Воздвигание плотин и пропуск паводка в период их строительства . . . . .	47
Контурные и разделительные дамбы рыбоводных прудов . . . . .	48
Расчет кривых свободной поверхности в условиях стеснения поймы дамбами прудов . . . . .	52
<b>Водосбросные сооружения</b> . . . . .	54
Типы водосбросных сооружений . . . . .	54
Водосбросы автоматического действия . . . . .	55
Щитовые (управляемые) водосбросы . . . . .	57
Строительство водосбросных сооружений . . . . .	65
Донные водоспуски и рыбоуловители . . . . .	66
Донные водоспуски . . . . .	66
Рыбоуловители . . . . .	69
<b>Водозаборные сооружения и насосные станции</b> . . . . .	73
<b>Проектирование и строительство водозаборных сооружений</b> . . . . .	73
Водозабор с механическим подъемом воды . . . . .	80
Оборудование насосных станций . . . . .	86

<i>Рыбозаградительные и рыбозащитные сооружения</i>	86	203
Рыбозаградительные сооружения	86	203
Рыбозащитные устройства на водозаборных сооружениях	89	204
<i>Каналы и сооружения на них</i>	99	205
Типы каналов	99	206
Проектирование и гидравлический расчет каналов	100	207
Строительство каналов	108	207
Проектирование и строительство сооружений на каналах	111	207
<i>Строительные материалы и машины</i>	121	207
<i>Строительные материалы и изделия</i>	121	208
Общие сведения	121	209
Вяжущие материалы	124	210
Бетоны	127	210
Природные и искусственные каменные строительные материалы	131	212
Железобетонные изделия	132	212
Металлы и металлические изделия	133	213
Лесные материалы	136	213
Гидроизоляционные материалы	137	214
Санитарно-технические материалы и оборудование	138	215
Материалы и изделия из пластмасс	140	219
<i>Строительные машины, оборудование и транспорт</i>	142	220
Машины для подготовительных (культуртехнических) работ	142	221
Машины для земляных работ	144	221
Машины для уплотнения грунтов	147	223
Машины и оборудование для гидромеханизированных земляных работ	148	226
Оборудование для свайных работ	150	227
Подъемно-транспортные машины	151	227
Машины для бетонных работ	156	228
Оборудование для изготовления арматуры	158	228
Оборудование для сварочных работ	158	231
Оборудование для газовой сварки и резки	160	231
Электроинструмент	163	234
Силовое оборудование, компрессоры, насосы	164	234
Машины для эксплуатационных работ	167	235
Производство работ	168	235
<i>Культуртехнические и земляные работы</i>	168	235
Основные правила производства культуртехнических и земляных работ	168	236
Строительные свойства грунтов	169	240
Механизированная разработка грунта	172	240
Разработка грунта вручную	182	240
Контроль за качеством земляных работ и их приемка	182	246
Производство земляных работ в зимних условиях	184	249
<i>Бетонные и железобетонные работы</i>	185	253
Опалубочные работы	186	261
Арматурные работы	186	264
Бетонные работы	187	265
Монтаж сборных железобетонных конструкций	194	266
Производство работ в зимних условиях	195	268
Контроль качества работ	199	272
Приемка работ	201	275
<i>Свайные работы</i>		279
Забивные сваи		203
Погружение свай		204
Устройство свайных ростверков		205
Контроль за производством свайных работ		206
Приемка работ		207
<i>Каменные работы</i>		207
Бутовая и бутобетонная кладки		208
Каменная кладка в зимних условиях		209
Приемка работ		210
<i>Деревянные работы</i>		210
Мероприятия по борьбе с гниением деревянных элементов сооружений		212
<i>Гидроизоляционные работы</i>		213
Окрасочная гидроизоляция		213
Оклеечная гидроизоляция		213
Штукатурная цементно-песчаная гидроизоляция		214
Асфальтовая гидроизоляция		215
Производство работ в зимних условиях		219
Приемка работ		220
<i>Эксплуатация гидротехнических сооружений и рыбохозяйственная мелиорация</i>		221
<i>Эксплуатация гидротехнических сооружений</i>		221
Организация наблюдений в рыбхозах		223
Требования к работе основных гидротехнических сооружений		226
Контроль и уход за гидротехническими сооружениями		227
<i>Техническая документация для мелиорации, капитального ремонта и эксплуатации рыбоводных предприятий</i>		228
Обследования и изыскания		228
Проектирование ремонта		231
Техническая документация для эксплуатации рыбоводных предприятий		234
<i>Организация и производство ремонтно-эксплуатационных работ</i>		235
Виды ремонтных работ и источники их финансирования		235
Периодичность и продолжительность работ капитального ремонта зданий и сооружений		236
Рыбохозяйственные ремонтно-строительные организации		240
Особенности технологий производства и приемки ремонтно-эксплуатационных работ		240
<i>Охрана труда и техника безопасности при производстве строительных и ремонтных работ</i>		246
Основные правила эксплуатации прудов и водоемов		249
Повреждения гидротехнических сооружений и их устранение		253
Рыбохозяйственная мелиорация		261
Мелиоративные работы в рыбоводных прудах		261
Мелиоративные работы по подготовке площадки для строительства рыбоводного хозяйства		264
Мелиоративные работы на водосборной площади рыбхоза		265
Мелиоративные работы в реках, озерах и водохранилищах		266
<i>Приложения</i>		268
<i>Список использованной литературы</i>		272
<i>Предметный указатель</i>		275

Рыбоза:

P  
P

## Каналы

ТГСГ

Строите

### *Строите*

СЕБЯНДИН

Strout

卷之三

Культура

1

Бетон

Григорий Соломонович Боркин  
Эдиссон Владимирович Гриневский  
Анатолий Дмитриевич Луньков  
Николай Николаевич Соловьев

## **Справочник по рыбохозяйственной гидротехнике**

Редактор С. Н. Шестак  
Художник В. В. Зеркаленкова  
Художественный редактор В. А. Чуракова  
Технический редактор Н. В. Чerenкова  
Корректоры М. А. Шегал, Е. А. Постникова

ИБ № 1155

Сдано в набор 10.12.82. Подписано в печать  
18.10.83. Т — 15 501. Формат 60×90/16. Бумага  
типографская № 3. Литературная гарнитура.  
Высокая печать. Объем 17,5 п. л. Усл. п. л.  
17,5. Усл. л. кр.-отт. 17,5. Уч.-изд. л. 24,76.  
Тираж 2500 экз. Заказ № 2118.  
Цена 1 р. 60 к.

Издательство «Легкая и пищевая промышленность», 113035, Москва, М-35, 1-й Кадашевский пер., д. 12.

Московская типография № 6  
Союзполиграфпрома при Государственном  
комитете СССР по делам издательств,  
полиграфии и книжной торговли,  
109088, Москва, ЖК-88, Южнопортовая ул. 24.